

Elenberg

БЛЕНДЕР НВ-1052



Інструкція з експлуатації

Уважно прочитайте цю інструкції перед використанням пристрою та збережіть її для наступного використання

Технічні характеристики

Номінальна напруга: 220В-240В

Номінальна частота: 50 Гц

Номінальна потужність: 450 Вт

Металева нога блендера

Вінчик

Мірний стакан

Основні характеристики

- A. Кнопка першої швидкості
- B. Кнопка другої швидкості
- C. Блок двигуна
- D. Насадка блендер
- E. Блок вінчика
- F. Вінчик
- G. Блок подрібнювача
- H. Ніж
- I. Чаша подрібнювача
- J. Мірний стакан



Важливо

Ніколи не занурюйте блок з двигуном у воду або іншу рідину, не промивайте його під струменем води.

Використовуйте тільки вологу тканину для очищення блоку двигуна.

Увага

- Перед підключенням пристрою перевірте щоб напруга, вказана на пристрої, відповідала напрузі у мережі.
- Не використовуйте пристрій, якщо шнур живлення, вилка або інші частини пошкоджені.
- Якщо мережевий шнур пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, або в авторизованому сервісному центрі, або іншим кваліфікованим особою, для уникнення небезпеки.

- Не залишайте включене пристрій без нагляду.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними та інтелектуальними можливостями, або з браком досвіду та знань, поки вони не будуть проінструктовані з питань використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Переконайтеся, що діти під наглядом і не грають з блендером.
- Діти не повинні використовувати пристрій без нагляду.
- Ніколи не торкайтеся лез, коли пристрій увімкнено. Леза дуже гострі.
- Якщо леза застрягли, перед їх очищенням вимкніть пристрій.

Увага

- вимикайте пристрій і відключіть його від живлення перед заміною аксесуарів або частин, що переміщуються під час використання.
- Необхідно дотримуватися обережності при поводженні з гострими лезами.
- Даний пристрій призначений тільки для домашнього використання.
- Не перевантажуйте пристрій, подрібнюючи занадто багато продуктів одночасно, і не використовуйте пристрій безперервно більше 30 секунд .

Підготовка до використання

- Ретельно очистіть частини, які вступають в контакт з продуктами, перш ніж використовувати пристрій в перший раз.
- Дайте гарячим продуктам охолонути, перш ніж подрібнювати їх (максимальна температура 60 ° C).
- Розріжте великі шматки продуктів на частини розміром приблизно 2 см перед їх подрібненням.
- Зберіть прилад належним чином перед включенням в розетку.

Використання пристрою

Блендер

Блендер призначений для:

- змішування рідин, наприклад молочні продукти, соуси, фруктові соки, супи, напої і коктейлі;
- змішування м'яких інгредієнтів;
- приготування пюре, наприклад дитячого харчування.

1. Приєднайте насадку блендера до блоку з двигуном .
2. Повністю опустіть частину з лезами в продукти.
3. Натискаючи кнопку "1" або "2" ви можете змінювати швидкість змішування.
4. Повільно рухайте пристрій вгору, вниз і по колу для перемішування інгредієнтів.

Подрібнювач

Подрібнювач призначений для подрібнення інгредієнтів, таких як горіхи, м'ясо, цибулю, твердий сир, варені яйця, часник, зелень, сухий хліб і т.д.

Леза дуже гострі! Так що будьте дуже обережні при поводженні з ножем. Будьте особливо обережні при видаленні ножа з чаші подрібнювача, коли ви виймаєте ніж з чаші подрібнювача та під час чищення.

1. Покладіть лезо в чашу подрібнювача.
2. Помістіть інгредієнти в чашу подрібнювача.
3. Закрийте кришку подрібнювача.
4. Зафіксуйте блок двигуна та кришку подрібнювача.
5. Натисніть на конопку включення щоб увімкнути пристрій.

Якщо інгредієнти прилипають до стінок чаші подрібнювача, від'єднати їх можна шляхом додавання рідини або за допомогою шпателя. Завжди дайте приладу охолонути після подрібнення м'яса.

Вінчик

Вінчик призначений для збивання крему, збивання яєчних білків, десерти і т.д.

1. Підключіть вінчик до блоку двигуна.
2. До характерного звуку.
3. Помістіть інгредієнти в чашу (Використовуйте великі і глибокі миски для кращого результату).
4. Опустіть вінчик в інгредієнти. Щоб уникнути розбризкування, почніть переробку на першій швидкості.

Очистка та догляд

Чищення пристрою, його частин та аксесуарів легше відразу після використання.

1. Відключіть пристрій перед очищенням.
2. Не занурюйте блок з двигуном у воду, протирайте його вологою ганчіркою.
3. Зніміть аксесуари і частини, помийте їх в посудомийній машині або в теплій воді з невеликою кількістю миючого засобу.
4. Після очищення, дайте їм висохнути, потім складете їх належним чином для можливості використання в майбутньому.

Оточуюче середовище

Значення перекресленого смітцевого бака:

Не викидайте електроприлади разом з побутовими відходами, використовуйте окремі смітцеві баки.

Зв'яжіться з місцевими органами влади для отримання інформації про доступні системи збору. Якщо електроприлади, вивозяться на звалища, небезпечні речовини можуть просочитися в ґрунтові води і потрапити в харчовий ланцюжок, завдаючи шкоди вашому здоров'ю. При заміні старої техніки на нову, розповсюджувач юридично зобов'язаний безкоштовно прийняти назад ваше старе обладнання.

