



### English

#### Features

1. Left and right mouse buttons
2. Scroll wheel
3. Press the wheel down for middle button (function can vary by software application)
4. On/Off slider switch
5. Battery door release
6. USB Nano-receiver storage

### Deutsch

#### Funktionen

1. Linke und rechte Maustaste
2. Tastenrad
3. Drücken Sie das Tastenrad, um die Funktion der mittleren Taste (je nach Anwendung unterschiedlich) auszuführen.
4. Ein-/Ausschalter
5. Batteriefachdeckel
6. USB-Nano-Empfängerfach

### Français

#### Fonctions

1. Boutons gauche et droit de la souris
2. Roulette de défilement
3. Appuyez sur la roulette pour l'utiliser comme bouton central (la fonction varie selon l'application logicielle)
4. Commutateur Marche/Arrêt
5. Bouton d'ouverture du compartiment des piles
6. Boîtier du nano-récepteur USB

### По-русски

#### Описание

1. Левая и правая кнопки мыши
2. Колесико прокрутки
3. Нажмите колесико, чтобы использовать его как среднюю кнопку (функция может меняться в зависимости от используемого приложения)
4. Выключатель
5. Открывание крышки батарейного отсека
6. Отсек для хранения nanoприемника USB

### Po polsku

#### Funkcje

1. Lewy i prawy przycisk myszy
2. Kółko przewijania
3. Naciśnięcie kółka przewijania udostępnia funkcję przycisku środkowego (działanie różni się w zależności od aplikacji)
4. Suwak wyłącznika
5. Przycisk zwalniający drzwiczki komory na baterie
6. Schowek nanoodbiornika USB

### Українська

#### Функції

1. Ліва та права кнопки миші
2. Коліщатко
3. Натисніть коліщатко для виконання функції середньої кнопки (функція може змінюватись залежно від програмного забезпечення)
4. Перемикач увімкнення/вимкнення
5. Фіксатор відділення для акумуляторів
6. Відділення для USB міні-приймача

### Magyar

#### Jellemzők

1. Jobb és bal egérgomb
2. Görgetőkerék
3. A kerék lenyomása középső gombként szolgál (funkciója alkalmazásonként eltérhet)
4. Eltolható Be- és kikapcsológomb
5. Elemtartó rekesz nyitógombja
6. Az USB-csatlakozású Nano vevőegység tárolórekesze

### Slovenčina

#### Funkcie

1. Ľavé a pravé tlačidlo myši
2. Posúvacie koliesko
3. Po stlačení slúži koliesko ako stredné tlačidlo myši (táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od softvérovej aplikácie)
4. Posuvný prepínač napájania
5. Uvoľňovacie tlačidlo krytu priestoru pre batériu
6. Úložný priestor pre nano prijímač USB

### Български

#### Функции

1. Ляв и десен бутон на мишката
2. Колелце за превъртане
3. Натискайте колелцето надолу като среден бутон (тази функция може да е различна в различните софтуерни приложения)
4. Плъзгач Вкл./Изкл.
5. Бутон за освобождаване на капачето за батерии
6. Отделение за USB нано-приемника

### Română

#### Funcții

1. Butoanele din stânga și din dreapta mouse-ului
2. Rotiță de defilare
3. Apăsați pe rotiță în jos pentru funcția butonului din mijloc (funcționarea poate depinde de aplicația de software)
4. Buton glisant On/Off (Pornit/Oprit)
5. Ușiță de scoatere a bateriei
6. Stocare nanoreceptor USB

### Hrvatski

#### Značajke

1. Lijeva i desna tipka miša
2. Kotačić za listanje
3. Pritisnite kotačić prema dolje za srednju tipku (funkcija se može razlikovati ovisno o softverskoj aplikaciji)
4. Klizni prekidač za uključivanje i isključivanje
5. Otvaranje vratašca odjeljka za baterije
6. Spremnik USB nanoprijamnika

### Srpski

#### Funkcije

1. Levi i desni taster miša
2. Točak za pomeranje
3. Pritisnite točak za funkcije srednjeg tastera (funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od softverske aplikacije)
4. Klizač za uključivanje/isključivanje
5. Dugme za otvaranje poklopca
6. Odjeljak USB Nano-prijemnika

### Slovenščina

#### Funkcije

1. Leva in desna tipka miške
2. Dršno kolesce
3. Kolesce pritisnite navzdol za funkcijo sredinske tipke (funkcija se glede na programsko opremo lahko razlikuje)
4. Dršno stikalo za vklop/izklop
5. Zatič vratc prostora za baterijo
6. Shramba za sprejemnik USB Nano

### Eesti

#### Kirjeldus

1. Vasak ja parem hiireklahv
2. Kerimisratas
3. Keskmise nupu funktsiooni kasutamiseks vajutage kerimisratas alla (funktsioon võib erineda olenevalt kasutatavast tarkvararakendusest)
4. Sisse/välja liuglüliti
5. Aku kaane vabastamine
6. USB Nano-vastuvõtja hoidik

### Latviski

#### Funkcijas

1. Kreisā un labā peles poga
2. Ritenītis
3. Nospiediet ritenīti, kas darbojas kā vidējā poga (funkcija var atšķirties atkarībā no programmatūras lietojumprogrammas)
4. Bidāms ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
5. Bateriju nodalījuma vāciņa noņemšana
6. USB nanotehnoloģijas uztvērēja krātuve

### Lietuvių

#### Funkcijos

1. Kairysis ir dešinysis dešinysis pelės klavišai
2. Slinkties ratukas
3. Spauskite ratuka, kad galėtumėte naudoti vidurinį mygtuką (funkcija gali skirtis atsi. velgiant į naudojamą programinę įrangą)
4. Įjungimo / išjungimo slankiojamas jungiklis
5. Baterijų durelių atidarinėjimas
6. USB nanoimtuvo atmintinė

### Česká verze

#### Funkce

1. Levé a pravé tlačítko myši
2. Kolečko pro posuv
3. Stisknutím kolečka aktivujete funkci prostředního tlačítka (v závislosti na softwarové aplikaci se může jeho funkce lišit)
4. Posuvný vypínač napájení
5. Tlačítko pro otevření krytu baterií
6. Úložný prostor pro nano přijímač USB

