

## 7. Вимкнення

Натисніть круглу кнопку та утримуйте її протягом 3 секунд. Переконайтесь, що в ручці немає нитки під час вимкнення живлення.

## 8. Спогiщення про низький рiвень заряду акумуляторa

Якщо рiвень заряду акумуляторa низький, два середнi свiтлодiоднi індикатори blиматимуть.

## 9. Зарядка

Заряджайте ручку, пiдключивши вiдповiдний адаптер живлення (див. технiчнi характеристики). Якщо всi чотири свiтлодiоди blимают, це означає, що ручка заряджається. Якщо свiтлодiод 1 i свiтлодiод 4 свiтяться, це означає, що ручка повнiстю заряджена пiсля прибл. 90 хвилин очiкування. Вiдключайте адаптер живлення пiсля заряджання, щоб уникнути ризикiв, спричинених тривалим нагрiванням акумуляторa або адаптерa.

## 10. Використання ручки пiд час заряджання

Цю 3D-ручку можна використовувати пiд час заряджання.

## Як повинен виглядати кiнець нитки



## Усунення несправностей

У разi виникнення несправностей дотримуйтесь наведених нижче вказiвок. Якщо проблему не вдається усунути, зв'яжитесь з продавцем.

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ	СПОСОБИ УСУНЕННЯ
Вiдсутнє живлення	Вилка неправильно вставлена в розетку	Правильно вставте вилку в розетку
	Акумулятор розряджений	Заряджайте акумулятор
Ручка вимикається автоматично	Низький рiвень заряду акумуляторa	Заряджайте акумулятор
Ручка не заряджується	Проблема з USB-кабелем	Перепiдключiть USB-кабель
	Проблема з адаптером	Замiнiть адаптер
Кнопка не працює	Автоматичне вимкнення	Перезавантажте ручку
	Кнопка застрияла	Понатискайте кнопку кiлька разiв поспiль
Нитка не виходить зi наконечника	Виходить мало нитки	Вiдрегулюйте швидкiсть
	Проблема з ручкою	Виймiть нитку, а потiм завантажте нову
	Помилка завантаження нитки	Виймiть нитку та переконайтесь, що кiнець нитки плаский

**Гарантiйнi умови.** Один рiк iз дати покупки. Гарантiя не поширюється на пошкодження, що виникли в результатi використання неоригiнальної нитки або недотримання вказiвок, що мiстяться в цiй iнструкцiї.



www.2e.ua



**3D-ручка 2E-SL-900**

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

## ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ 3D-РУЧКИ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНИМИ НІЖЧЕ ЗАХОДАМИ БЕЗПЕКИ.

1. Дотримуйтесь правил електробезпеки під час роботи! Не використовуйте виріб у ванній кімнаті або поблизу джерел води, інакше це може привести до ураження електричним струмом і навіть смерті! Вимикайте виріб одразу після використання.
2. Наконечник може сильно нагріватися під час роботи! Не торкайтесь наконечника або сусідніх частин ручки, щоб уникнути опіків.
3. Цей виріб призначений для осіб старше 14 років.
4. Цей виріб не є вологостійким. Не стукайте наконечником по твердих предметах. Не вставляйте сторонні предмети в отвір для подачі або наконечник.
5. Тип використовуваної нитки: (PCL). Діаметр нитки:  $1,75 \pm 0,02$  мм. Використовуйте тільки оригінальну нитку. Використання неоригінальної нитки може привести до пошкодження виробу.
6. Під час першого використання ручки із сопла може йти дим. Це нормальне явище, і воно ніяк не впливає на використання виробу.
7. Це нормальну, якщо в соплі є залишки нитки. Вона могла залишитися там після тестування, яке проходить кожен наш виріб.



### Технічні характеристики та параметри

Розміри виробу	149,5 мм * 31,8 мм * 28,5 мм
Вага	53,7 г
Робочі умови	Температура: 10 °C ~ 35 °C Відносна вологість: ≤ 85 %
Потужність у режимі очікування	≤ 0,05 мВт
Ємність акумулятора	500 мАгод
Параметри живлення	Змін. струм: 100 В ~ 240 В 50/60 Гц Пост. струм: 5 В ± 0,25 В 2 А
Тип нитки	PCL $1,75 \pm 0,02$ мм

### Комплектація:

Ручка	1 шт.
Інструкція	1 шт.
Нитка для малювання PCL (5 м кожна)	2 шт.
Кабель для зарядки	1 шт.
Захисні накладки для пальців	2 шт.
Трафарет для малювання	1 шт.

## Інструкції з використання

### 1. Увімкнення

Натисніть круглу кнопку та утримуйте її протягом 3 секунд, щоб увімкнути ручку. Коли засвітиться світлодіод 1, це означає, що живлення ввімкнuto.

### 2. Попереднє нагрівання

Увімкнівши ручку, натисніть бічну кнопку. Під час нагрівання блимматиме світлодіод 1. Коли засвітяться всі чотири світлодіоди, це означає, що ручка нагрілася.

### 3. Завантаження нитки

Після нагрівання натисніть бічну кнопку, після чого засвітяться світлодіодні індикатори, і завантажте нитку. Через 15 секунд ви можете переходити до роботи.

### 4. Зупинка/вимання нитки

Натисніть бічну кнопку під час друку, щоб зупинити/продовжити друк. Після припинення друку засвітяться всі чотири світлодіоди.

### 5. Налаштування швидкості

Під час друку натисніть круглу кнопку, щоб змінити швидкість друку; при швидкому друку світлодіодний індикатор блимає швидко, при повільному друку світлодіодний індикатор блимає повільно.

### 6. Вимання нитки

Натисніть і утримуйте бічну кнопку, щоб вийняти нитку. Нитка повністю вийде з отвору для завантаження. Не тягніть нитку, через 15 секунд вона сама повністю вийде з отвору.

### Будова пристрою

