



## УПРАВЛІННЯ ГАРНІТУРОЮ

### ВІДПОВІСТІ/ЗАВЕРШИТИ ВИКЛИК

Щоб відповісти на виклик, натисніть один раз на сенсорну кнопку лівої (L) або правої (R) гарнітури. 1 звуковий сигнал просигналізує про успішне з'єднання.

Для завершення виклику натисніть та утримуйте 2 секунди сенсорну кнопку лівої (L) або правої (R) гарнітури. 1 звуковий сигнал просигналізує про завершення виклику.

У режимі виклику покладіть ліву (L) або праву (R) гарнітуру в кейс для завершення виклику.

20

## ВІДХИЛИТИ ВИКЛИК

### Спосіб 1

Щоб відхилити виклик, натисніть та утримуйте 2 секунди сенсорну кнопку гарнітури. Гарнітура надасть 2 звукових сигнали, що вказує на успішне відхилення виклику.

### Спосіб 2

При надходженні вхідного виклику, покладіть ліву або праву гарнітуру в кейс для завершення виклику.

### ГОЛОСОВИЙ ВИКЛИК

У режимі очікування або програвання музики тричі натисніть на сенсорну кнопку лівої гарнітури (L) для активації режиму голосового виклику.

21

## УВАГА!

Дана функція підтримується лише за наявності функції голосового виклику в телефоні, з яким з'єднано гарнітуру.

### ПРИЗУПИНЕННЯ/ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ

У режимі очікування швидко натисніть на сенсорну кнопку правої (R) або лівої (L) гарнітури для відтворення музики. Гарнітура надасть звуковий сигнал.

У режимі відтворення музики двічі натисніть на сенсорну кнопку правої гарнітури (R) для призупинення. Гарнітура надасть звуковий сигнал.

22

## ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Відтворення музики в лівій гарнітурі (L) не може бути призупинене окремо від правої гарнітури (R).

### ВПЕРЕД/НАЗАД

У режимі відтворення музики натисніть та утримуйте 2 секунди сенсорну кнопку правої гарнітури (R), щоб перейти до наступного треку, або натисніть та утримуйте 2 секунди сенсорну панель лівої гарнітури (L), щоб перейти до попереднього треку. При успішному переході до наступного/попереднього треку звучить короткий звуковий сигнал правої (R) / лівої (L) гарнітури відповідно.

### УВАГА!

Якщо права гарнітура (R) використовується окремо, вона може виконувати лише функцію призупинення/відтворення музики.

23

## НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХНЕ УСУНЕННЯ

Несправності	Причини та рішення
Не вдається увімкнути	Низький заряд батареї. Заряджати гарнітуру протягом 1-2 годин.
Не вмикається з зарядного кейсу / Немає індикації під час заряджання гарнітури	Низький заряд зарядного кейсу. Заряджати гарнітуру та зарядний кейс протягом 2-3 годин
Немає звуку після сполучення	Неправильно виконане сполучення. Виконайте повторне сполучення

25

## НЕСПРАВНОСТІ

Несправності	Причини та рішення
Збий TWS сполучення / після TWS сполучення телефон не бачить гарнітуру (R)	Забагато сполучених пристроїв в пам'яті гарнітури. Видаліть сполучені пристрої з пам'яті гарнітури відповідно до інструкції (R)
Під час зарядки кейсу немає індикації зарядки	Блок живлення не подає напруги до кейсу. Переконайтеся, що кабель підключено до мікро-USB та є живлення
Під час зарядки гарнітури немає індикації зарядки	Гарнітура не заряджається від зарядного кейсу. 1) Перевірте щільність прилягання та правильне розташування гарнітури у кейсі 2) Зарядіть кейс

26

## НЕСПРАВНОСТІ

Несправності	Причини та рішення
Автоматичне вимкнення	Низький заряд батареї. Заряджати гарнітуру протягом 2-3 годин
Відлуння в гарнітурі	Надто висока гучність або шум навколишнього середовища. Налаштуйте гучність на телефоні або змініть місце
Щум під час виклику	Наявність перешкод або велика дистанція між гарнітурою та мобільним телефоном. Змініть місце або перемістіть мобільний телефон ближче до гарнітури

27

## НЕСПРАВНОСТІ

Несправності	Причини та рішення
Низький рівень звучання дзвінка	Неправильне носіння гарнітури. Відрегулюйте положення гарнітури
Функції сенсорних панелей гарнітури не працюють	Помилка при спарюванні лівої гарнітури. Видаліть з'єднання та виконайте TWS з'єднання заново
При натисканні сенсорної панелі музика відтворюється з телефону	Помилка при спарюванні лівої гарнітури. Видаліть з'єднання та виконайте TWS з'єднання заново

### УВАГА!

Це обладнання було випробувано, і після цього встановлено, що воно відповідає обмеженням цифрового пристрою класу B відповідно до частини 15 Правил FCC.

28

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версія Bluetooth	V5.0
Bluetooth профілі, що підтримуються	HFP, A2DP, AVRCP
Аудіо кодування	SBC, AAC

29

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Випромінювана потужність передавача	<4дБм
Діапазон роботи	До 15 метрів
Діапазон частот передавача Bluetooth	2,4 ГГц-2,48 ГГц
Батарея гарнітури	Li-polymer акумулятор 55 мА/год
Зарядна напруга гарнітури	5 В ± 0,2 В
Час зарядки гарнітури	- 1,5 год.
Батарея зарядного кейсу	Li-polymer акумулятор 500 мА/год
Напруга зарядного кейсу	5 В ± 0,2 В
Час повної зарядки зарядного кейсу	- 2 год.
Повна зарядка гарнітури від кейсу	2-3 рази

30

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Час роботи гарнітури в режимі відтворення музики	≥ 4,5 год.
Час роботи гарнітури в режимі розмови	≥ 4,5 год.
Час роботи гарнітури в режимі очікування	до 0,5 року при вимкненому живленні
Динамічний випромінювач (ДВ)	φ 10 мм
Чутливість ДВ	93 ± 3 дБ
Опір ДВ	32Ω ± 15%
Діапазон частот ДВ	20 Гц - 20 кГц
Розмір зарядного кейсу	62 x 53 x 29 мм (Д x Ш x В)
Розміри гарнітури	38 x 22 x 25 мм (Д x Ш x В)
Вага (одна гарнітура)	- 5 гр
Загальна вага	- 41 гр

\* Час роботи пристрою, вказаний в характеристиках, може змінюватися

31

## БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Будь ласка, дотримуйтеся місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр утилізації відходів. Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики та дизайн виробів.

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник: Хуа Юань Електронікс

32

## ГАРАНТІЯ

Даний товар є товаром обмінної гарантії. Несправний товар підлягає поверненню в роздрібну торгову мережу. Обмінюється за місцем придбання без необхідності звернення споживача до авторизованого сервісного центру виробника для актування факту ремонтпридатності, без акту АСЦ. Обмін можливий при дотриманні споживчих правил і умов експлуатації, при поверненні товару з повною комплектацією, зазначеною в інструкції з експлуатації, з докумен-

33

## БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

залежно від режиму експлуатації та налаштувань пристрою. \* Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

34

## ГАРАНТІЯ

Даний товар є товаром обмінної гарантії. Несправний товар підлягає поверненню в роздрібну торгову мережу. Обмінюється за місцем придбання без необхідності звернення споживача до авторизованого сервісного центру виробника для актування факту ремонтпридатності, без акту АСЦ. Обмін можливий при дотриманні споживчих правил і умов експлуатації, при поверненні товару з повною комплектацією, зазначеною в інструкції з експлуатації, з докумен-

35

## ГАРАНТІЯ

Даний товар є товаром обмінної гарантії. Несправний товар підлягає поверненню в роздрібну торгову мережу. Обмінюється за місцем придбання без необхідності звернення споживача до авторизованого сервісного центру виробника для актування факту ремонтпридатності, без акту АСЦ. Обмін можливий при дотриманні споживчих правил і умов експлуатації, при поверненні товару з повною комплектацією, зазначеною в інструкції з експлуатації, з докумен-

36

## ГАРАНТІЯ

Даний товар є товаром обмінної гарантії. Несправний товар підлягає поверненню в роздрібну торгову мережу. Обмінюється за місцем придбання без необхідності звернення споживача до авторизованого сервісного центру виробника для актування факту ремонтпридатності, без акту АСЦ. Обмін можливий при дотриманні споживчих правил і умов експлуатації, при поверненні товару з повною комплектацією, зазначеною в інструкції з експлуатації, з докумен-

37

## ГАРАНТІЯ

Даний товар є товаром обмінної гарантії. Несправний товар підлягає поверненню в роздрібну торгову мережу. Обмінюється за місцем придбання без необхідності звернення споживача до авторизованого сервісного центру виробника для актування факту ремонтпридатності, без акту АСЦ. Обмін можливий при дотриманні споживчих правил і умов експлуатації, при поверненні товару з повною комплектацією, зазначеною в інструкції з експлуатації, з докумен-

38

## ГАРАНТІЯ

Даний товар є товаром обмінної гарантії. Несправний товар підлягає поверненню в роздрібну торгову мережу. Обмінюється за місцем придбання без необхідності звернення споживача до авторизованого сервісного центру виробника для актування факту ремонтпридатності, без акту АСЦ. Обмін можливий при дотриманні споживчих правил і умов експлуатації, при поверненні товару з повною комплектацією, зазначеною в інструкції з експлуатації, з докумен-

39