



Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення

Довідковий посібник

https://rd1.sony.net/help/mdr/2968/h_zz/



WF-C700N

Model: YY2968

5-047-127-62(1)



* 5 0 4 7 1 2 7 6 2 * (1)

©2023 Sony Corporation
<https://www.sony.net/>

Модель: YY2968

Термін «виріб» у цьому документі відноситься до пристрою або його аксесуарів.

Не встановіть пристрій у замкненому просторі, наприклад у книжковій шафі чи вбудованій шафі-купе.

Не піддавайте елементи живлення (батарейні блоки або вбудовані елементи живлення) дії джерел надмірного тепла протягом тривалого часу, наприклад, сонячних променів, вогню тощо. Не піддавайте елементи живлення дії екстремально низьких температурних умов, що може привести до перегрівання і теплового розгону.

Не розбирайте, не відкручуйте та не дробіть акумулятори. У випадку витоку акумулятора уникайте контакту рідини зі шкірою або очима. Якщо контакт відбувся, промініте уражену зону великою кількістю води і зверніться за медичною допомогою.

Перед використанням акумулятори необхідно зарядити. Завжди див. інструкції з правильного заряджання в інструкції виробника або керівництви виробу.

Після тривалих періодів зберігання можливо знадобиться зарядити і розрядити акумулятори декілька разів для отримання максимальної продуктивності.

Утилізуйте належним чином.

Вироблено у В'єтнамі

Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан Мінато-ку Токіо, 108-0075 Японія

Дата виготовлення зазначена на упаковці в наступному форматі: MM-YYYY, де MM – це місяць і YYYY – рік виготовлення.

Умови зберігання.

Продукція зберігають у упакованому виді в темних, сухих, чистих, добре вентилюваних приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот і лугів. Температура зберігання: від -10 до +45 °C. Відносна вологість зберігання 25% - 75%, без утворення конденсату.

Термін зберігання не встановлений.

Робоча температура: від 0 до 40 °C. Робоча відносна вологість не більше ніж 75%, без утворення конденсату.

Пристрій пройшов перевірку і відповідає обмеженням, викладеним у нормативах EMC для випадку використання з'єднувального кабелю, короткого за 3 м.

Гучний звук може негативно вплинути на ваш слух.

Не користуйтеся пристроєм під час ходьби, керування авто чи пересування на велосипеді. Це може спричинити аварію.

Не використовуйте пристрій у небезпечних місцях, якщо не чути навколишні звуки.

Потрапивши всередину виробу, вода або сторонній предмет може спричинити загоряння та ураження електричним струмом. Якщо всередину виробу потрапила вода або сторонній предмет, негайно припиніть користуватися виробом і зверніться до найближчого дилера Sony. Зокрема, будьте обережні в наступних випадках.

- При використанні пристрою поряд з раковиною або ємністю з рідиною
Будьте обережні, щоб пристрій не впав в раковину або ємність з водою.

- При використанні пристрою під час дощу, снігу або у вологих місцях
Інформація про те, як впливає на людське тіло контакт із мобільним телефоном чи іншими бездротовими пристроями, який підключено до виробу, можна знайти в посібнику з використанням бездротового пристрою.

Якщо під час використання вкладиши ненадійно прикріплені, вони можуть випасти і залишитися всередині вуха. Перед використанням переконайтесь, що вкладиши надійно прикріплені.

Ніколи не вставляйте штекер USB, якщо пристрій або зарядний кабель вологий. Якщо вставите USB-штекер, коли пристрій чи кабель вологі, може статися коротке замикання через рідину (водопровідна вода, морська вода, напір тощо) або сторонні речовини на пристрой чи зарядному кабелі, що приведе до надмірного нагрівання або несправності.

Цей виріб містить магніти, які можуть перешкоджати роботі кардіостимулаторів, програмованих шунтувальних клапанів, призначених для лікування гідроцефалії, та інших медичних пристроях. Не кладіть цей виріб поблизу людей, що використовують такі медичні пристрой. Якщо ви використовуете будь-який із цих медичних пристрій, проконсультуйтесь з лікарем, перш ніж починати користування цим виробом.

Цей виріб містить магніти. Проковтування магніту становить велику небезпеку, як-от можливість задушення або травмування шлунково-кишкового тракту. У разі проковтування магнітів (або магніту) негайно зверніться до лікаря. Тримайте цей виріб у місцях, недоступних для дітей та осіб, які потребують нагляду, щоб запобігти випадковому проковтуванню.

Дрібні деталі та сам виріб можна проковтнути. Після використання вставте пристрій у зарядний чохол і зберігайте його в недоступному для маліх дітей місці.

Примітка щодо статичної електрики

Якщо ви використовуєте пристрій за умов сухого повітря, ви можете відчути дискомфорт через накопичення статичної електрики на вашому тілі. Це не свідчить про несправність пристроя. Щоб зменшити цей ефект, носять одяг з натуральних матеріалів, який зведе до мінімуму виникнення статичної електрики.

ВАЖЛИВО

Згідно із заводськими налаштуваннями за замовчуванням звукові вказівки для цього продукту доступні англійською мовою.

Звукові вказівки можна почтути з продукту в наступних ситуаціях:

- Заряд акумулятора зменшився, рекомендується перезарядка: «Low battery» (Низький заряд акумулятора)
- Пристрій автоматично вимикається через низький заряд акумулятора: «Battery is empty» (Акумулятор порожній)
- Пристрій переходить у режим сполучення: «Pairing» (Сполучення)



Справжнім Соні Корпорейшн заявляє, що тип радіообладнання [YY2968 / Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення] відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:

<http://www.compliance.sony.ua/>

Гарантія поширюється на вироби, придбані на території України.
Термін гарантії (років): 1. Термін служби (років): 5.
При виявленні виробничих недоліків виробу протягом терміну гарантії Союз або Уповноважений центр з обслуговування «Соні» (УЦО) на свій розсуд або усунуть їх з використанням нових або відновлених запчастин, або замінять вироб аналогічним новим або відновленим, або відшкодують сплачену вартість. Рекомендується зберегти документ, який підтверджує дату купівлі виробу.

Для збереження Гарантії необхідно дотримуватися інструкції по використанню, зберіганню і транспортуванню, експлуатації виробу лише в особистих і домашніх цілях, не піддавати модифікації або некваліфікованому ремонту, не видаляти етикетку з серійним номером.

Гарантія Союз не обмежує права споживачів, встановлені чинним законодавством щодо торгівлі споживчими товарами.

Служба підтримки:

Україна 0 800 307 669

e-mail info@sony.ua

Адреси УЦО: www.sony.ua/support

(TG-01-1)

Застереження

Двовимірний код або URL-адреса на обкладинці допоможуть отримати доступ до довідки, у якій детально описано корисні притаманки або процедури.

Про водостійкість виробу

- Зарядний чахол не є водостійким.
- У разі неправильного використання вода може потрапити всередину виробу і спричинити пожежу, ураження електричним струмом чи несправність. Врахуйте наведені нижче застереження і правильно використовуйте вироб.

Забезпечення характеристик водостійкості

Правильно використовуйте вироб, дотримуючись наведених нижче застережень.

- Не розбризкуйте воду на отвори для виведення звуку.
- Не кидайте виріб у воду й не використовуйте його у воді.
- Не залишайте вологий виріб у холодному середовищі – вода може замерзнути. Щоб уникнути несправності виробу, протріть його насухо після використання.
- Не кладіть виріб у воду й не використовуйте його у вологих місцях, наприклад у ванній кімнаті.
- Оберігайте виріб від механічних ударів і не кидайте його. Це може привести до деформації чи пошкодження пристрою, що спричинить погрішення характеристик водостійкості.

Технологія BLUETOOTH®

• Мікрохвіли, які випромінюють пристрій Bluetooth®, можуть впливати на роботу електронного медичного обладнання. Зважаючи на ризик нещащих випадків, вимикайте цей виріб та інші пристрой Bluetooth® – у лікарнях, поряд із пільговими місцями в поїздах, у місцях, де присутні горючі гази, а також поблизу автоматичних дверей і засобів пожежної сигналізації.

Заряджання виробу

• Використовуйте кабель USB Type-C, що постачається.

Примітки щодо використання виробу

• Знімайте навушники повільно.

• Навушники герметично розташовуються навколо вух, і якщо ви швидко знімете їх чи із силою притиснете до вух, то ризикуєте пошкодити барабанну перетинку. Під час надягання навушників діафрагма динаміка може клацнути. Це не є несправністю.

Інші примітки

• Відчуваєте дискомфорт, негайно припиніть користуватися виробом.

• Із запитаннями та проблемами, які стосуються виробу, але не розглянені в цьому посібнику, звертайтесь до місцевого дилера Sony.

Розташування етикетки із серійним номером

• нижня частина чахла для заряджання

Технічні характеристики

Гарнітура

Джерело живлення:

3,85 В пост. струмом: вбудований літій-іонний перезаряджуваний акумулятор

5 В пост. струмом: під час заряджання з використанням USB

Робоча температура:

від 0 °C до 40 °C

Номінальна потужність споживання:

0,5 Вт (Гарнітура), 2,0 Вт (Чохол для заряджання)

Маса:

Прибл. 4,6 г × 2 (Гарнітура (в тому числі вкладиші (M)))

Прибл. 31 г (Чохол для заряджання)

Комплект постачання:

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення: YY2968 (1)

Кабель USB Type-C® (USB-A на USB-C®) (прибл. 20 см) (1)

Гібридні вушні вкладиши із силіконового каучуку (SS (1 лінія)) (2), M (3 ліній) (приднайдні на навушників на заводі) (2), LL (5 ліній) (2)

Чохол для заряджання (1)

Документи (1 комплект)

Технічні характеристики зв'язку

Система зв'язку:

Специфікація Bluetooth версії 5.2

Вихід:

Специфікація Bluetooth класу потужності 1

Діапазон частот:

2,4 Гц (2,400 0 Гц – 2,483 5 Гц)

Стандарт зв'язку (мережі, інтерфейсу передавання даних)	Смуга радіочастот, в якій працює (передавання / приймання)	Максимальна потужність випромінювання у зазначеных смугах радіочастот
Bluetooth IEEE 802.15.1	2 400 - 2 483,5 МГц	100 мВт

Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

Системні вимоги до заряджання акумулятора через USB

USB-адаптер змінного струму

Наявний у продажу USB-адаптер змінного струму, здатний створювати вихідний струм 0,5 А (500 мА) або більше.

Торговельні марки

• Текстова торговельна марка і логотип Bluetooth® - це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.

• USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.

• Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки™ та ® у цьому посібнику не наводяться.

Ліцензії

• Цей вироб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за умовами власника авторських прав на програмне забезпечення. Переїйті за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>

• Послуги, які пропонуються третіми сторонами, можуть змінюватися, призупинятися або анулюватися без попереднього повідомлення. Sony не несе жодної відповідальності в таких ситуаціях.