

ufesa

Пилосос

Antek



Інструкція з використання



МИ ВДЯЧНІ ВАМ ЗА ВИБІР ПРОДУКЦІЇ UFESA ТА БАЖАЄМО,
ЩОБ ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ФУНКЦІОНУВАВ І ПРИНОСИВ
ВАМ ЗАДОВОЛЕННЯ ТА НАСОЛОДУ.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ ПРИСТРОЄМ, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНСТРУКЦІЯМИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЕЙ ПОСІБНИК У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ, ЩОБ МАТИ ЗМОГУ СКОРИСТАТИСЯ НИМ ЗА ПОТРЕБИ.

ОПИС

1. Кнопка ввімкнення/вимкнення
2. Кнопка змотування шнура
3. Регулятор швидкості
4. Ручка
5. Телескопічна трубка
6. Гнучкий шланг
7. SAFBAG
8. Відсік для приладдя
9. Кришка фільтра вихідного повітря
10. Щітка 2 в 1
11. Насадка для оббивки
12. Щілинна насадку
13. Кругла щітка
14. Щітка паркетна
15. Фільтр (HEPA 13 або ULTRA16)

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Цим пристроєм можуть користуватися діти віком понад 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або відсутністю досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції з використання пристрою безпечним способом і розуміють пов'язані з цим ризики. Діти не повинні гратися з цим пристроєм. Діти не повинні проводити очищення та обслуговування пристрою, якщо вони перебувають без нагляду.

Якщо шнур електроживлення цього пристрою пошкоджено, його необхідно обов'язково замінити, звернувшись до виробника, його авторизованого сервісного центру або належно уповноважених осіб, щоб уникнути небезпечних ситуацій.

Перед очищенням або технічним обслуговуванням пристрою необхідно витягнути вилку з розетки.

Цей пристрій призначений для експлуатації на висоті до 2000 м над рівнем моря.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи відповідає напруга в мережі напрузі, зазначеній на заводській табличці пристрою.

Під час користування пристроєм не допускається перекручування шнура живлення чи його намотування на пристрій.

Не тягніть за шнур живлення, щоб від'єднати його від розетки.

Не користуйтеся, не підключайте і не відключайте пристрій від електромережі мокрими руками чи ногами.

Очищення виконуйте відповідно до розділу «Догляд та очищення» цього посібника.

У разі виникнення будь-якої несправності чи пошкодження негайно відключіть пристрій від електромережі та зверніться до авторизованої служби технічної допомоги.

Щоб уникнути будь-якої небезпеки, не відкривайте пристрій. Ремонт чи будь-які операції з пристроєм має право виконувати лише кваліфікований технічний персонал Офіційної служби технічної підтримки бренду. У разі неправильного користування або неналежного поводження з пристроєм гарантія втрачає чинність. Ремонт цього пристрою може здійснювати лише авторизований сервісний центр технічної допомоги.

Цей пристрій призначений виключно для побутового використання, в жодному разі не для комерційного чи промислового використання. У разі неправильного використання або втручання у пристрій, він не підлягає гарантійному обслуговуванню.

Не використовуйте пристрій для збирання рідин (води тощо), гострих предметів (шпильок, цвяхів, скла тощо), предметів, що легко займаються (сірників, сигарет тощо).

Ніколи не використовуйте турбощітку для таких потреб: Полірування підлоги, збирання (рідини, мокрого або вологого пилу, гарячого попелу, палаючих предметів, таких як сигарети, сірники, гострих і твердих предметів, таких як: бритви, шпильки, скріпки, шматки скла тощо) борошна, цементу, штукатурки, тонера для принтера або ксерокса та ін.

B&B TRENDS S.L. відмовляється від будь-якої відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна людям, тваринам чи предметам внаслідок недотримання цих застережень.

ТИПИ ПИЛОСОСІВ

МОДЕЛЬ	РЕГУЛЯТОР ПОТУЖНОСТІ ВСМОКТУВАННЯ	МІШОК ДЛЯ ПИЛУ	ФІЛЬТР ВИХІДНОГО ПОВІТРЯ	ТРУБКА	ШЛАНГ	НАСАДКА ДЛЯ ОББИВКИ	ЩІЛИННА НАСАДКА	КРУГЛА ЩІТКА	ЩІТКА ПАРКЕТНА	ТУРБОЩІТКА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZVC3501R	+	SAFBAG 1 ОД.	HEPA 13	Телескопічна	Гнучкий, армований дротом	+	+	+	+	-
ZVC3501T	+	SAFBAG 1 ОД.	HEPA 13	Телескопічна	Гнучкий, армований дротом	+	+	+	+	-
ZVC3502N	+	SAFBAG 1 ОД.	HEPA 13	Телескопічна	Гнучкий, армований дротом	+	+	+	-	+
ZVC3506B	+	SAFBAG 1 ОД.	HEPA16	Телескопічна	Гнучкий, армований дротом	+	+	+	+	+

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПИЛОСОСА

1. Приєднайте шланг до пирососа: вставте кінець шланга в гніздо для шланга.
2. Відрегулюйте довжину телескопічної трубки, пересуваючи повзунок у напрямку стрілки та водночас висуваючи або засуваючи трубку.
3. До телескопічної трубки можна приєднати різні насадки або щітки для різних потреб очищення.
4. Пиросос обладнано відсіком для приладдя. Щоб відкрити його, потягніть кришку відсіку вгору.
5. Витягніть вилку та шнур з пирососа.

Перед початком роботи переконайтеся, що в камері пирососа встановлено мішок SAFBAG, а в пристрої встановлено фільтри вхідного та вихідного повітря.

6. Увімкніть пиросос, натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення.
7. Пиросос оснащено електронним регулятором потужності для зменшення або збільшення потужності.

ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ПИЛОСОСА

Щітка паркетна

Застосовують для очищення делікатних поверхонь, таких як ламінат, паркет, мармур тощо. Ніжні та м'які натуральні щетинки забезпечують максимальну ефективність пилососа та захищають від подряпин поверхню, що очищується.

Турбощітка

Застосовують для прибирання твердих підлог або підлог, де потрібна додаткова потужність прибирання. Турбощітка містить обертову щітку, яка піднімає та збиває килим або тканину під час прибирання.

Фільтри пилососа: Фільтр вхідного повітря

Перш ніж замінювати фільтр вхідного повітря, переконайтеся, що пилосос вимкнено.

1. Відкрийте передню кришку пилососа.
2. Зніміть фільтр.
3. Замініть його новим.
4. Закрийте передню кришку пилососа.

Фільтр вихідного повітря (HEPA1В або ULTRA 16)

1. Щоб замінити фільтр вихідного повітря, відкрийте відсік для приладдя.
2. Натисніть на механізм блокування кришки фільтра вихідного повітря та зніміть її.
3. Витягніть фільтр вихідного повітря та замініть його на новий. Фільтр розрахований приблизно на 1 рік ефективного користування.
4. Встановіть на місце кришку фільтра вихідного повітря.
5. Закрийте відсік для приладдя.

Розбирання мішка для пилу Safbag

1. Пилосос обладнано запобіжним клапаном, розташованим у камері пилосбірника (мішка). Він відкривається автоматично в разі повного перекриття шланга або повного перекриття приєднаних до нього елементів обладнання, а також у разі переповнення мішка для пилу. Після відкриття клапана всередині пилососа можна почути характерне «дзижчання».
2. Вимкніть пилосос.
3. Зніміть шланг.
4. Відкрийте передню кришку.
5. Замініть мішок SAFBAG на новий.
6. Закрийте кришку.

Не запускайте пилосос, не встановивши мішок SAFBAG.

Завершення прибирання

1. Вимкніть пилосос, натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Відключіть пристрій від електромережі.
3. Змотайте шнур, натиснувши кнопку змотування шнура.
4. Від'єднайте щітку або насадку від трубки.
5. Від'єднайте шланг від пилососа.
6. Пилосос можна зберігати вертикально або горизонтально.

УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ



Цей виріб відповідає Європейській директиві 2012/19/ЄС щодо електричних та електронних пристроїв, відомій як WEEE (відпрацьоване електричне та електронне обладнання), що забезпечує правову базу, яка застосовується в Європейському Союзі для утилізації та повторного використання відпрацьованих електронних та електричних пристроїв. Не викидайте цей пристрій у сміттєвий бак, натомість здайте його в найближчий до вашого будинку центр приймання відпрацьованого електричного та електронного обладнання.

ufesa

Імпортёр:

ТОВ "ДІСІ ЛІНК ОПТ"

61038, Харківська обл., м. Харків,
Салтівське шосе, б.43.

тел.:+380675706978

dclink.opt@gmail.com

Дата виробництва: дивитись на упаковці