

# Мікрохвильова піч

## Посібник користувача

ME88SU\*



Проскануйте зображення за допомогою смартфона.

- Якщо вам знадобиться повний посібник, проскануйте QR-код або відвідайте сайт <https://www.samsung.com>



**SAMSUNG**

## Зміст

|   |           |
|---|-----------|
| Вказівки з техніки безпеки  | 2         |
| Важливі інструкції з техніки безпеки  | 2         |
| Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання) | 7         |
| <b>Встановлення</b>   | <b>8</b>  |
| Місце встановлення  | 8         |
| Режим заощадження електроенергії (Доступний лише на окремих моделях)          | 8         |
| <b>Догляд</b>   | <b>8</b>  |
| <b>Функції печі</b>   | <b>9</b>  |
| Піч   | 9         |
| Панель керування  | 9         |
| <b>Використання печі</b>  | <b>10</b> |
| Місцева кухня   | 10        |
| Швидке розморожування   | 10        |
| <b>Посібник із вибору посуду</b>  | <b>11</b> |
| <b>Усунення несправностей та інформаційні коди</b>                            | <b>12</b> |
| Усунення несправностей  | 12        |
| <b>Технічні характеристики</b>  | <b>14</b> |

## Вказівки з техніки безпеки

### ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ДОВІДКИ В МАЙБУТНЬОМУ.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Якщо пошкоджено дверцята або ущільнювачі дверцят, піч не можна використовувати до тих пір, поки її не полагодить спеціаліст.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Для осіб, які не є спеціалістами, небезпечно проводити обслуговування та ремонт, що включає зняття кришки, яка захищає від впливу мікрохвиль.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Рідини та інші продукти не можна розігрівати в щільно закритих ємностях, оскільки вони можуть вибухнути.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Діти можуть користуватися піччю без нагляду дорослих, лише якщо попередньо отримали відповідні вказівки, можуть безпечно користуватися піччю і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування.

Цей пристрій призначено виключно для побутового використання; його не слід використовувати у таких місцях:

- у кухонному блоці в магазині, офісі та інших робочих середовищах;
- на фермерських господарствах;
- клієнтами у готелях, мотелях та інших подібних закладах;
- у закладах, які пропонують ночівлю і сніданок.

Використовуйте лише посуд і приладдя, призначені для мікрохвильових печей.

Нагріваючи їжу у пластиковому чи паперовому посуді, необхідно час від часу заглядати в піч, оскільки посуд може загорітися.

Ця мікрохвильова піч призначена для розігрівання продуктів і напоїв.

Висушування продуктів або одягу, підігрівання подушечок для обігрівання, тапочок, губок, вологих ганчірок і подібних предметів може призвести до травмування, займання або пожежі.

Якщо побачите чи відчуєте дим, вимкніть піч і від'єднайте кабель від розетки.

Не відкривайте дверцята, щоб полум'я згасло без доступу кисню.

Під час нагрівання напоїв у печі існує небезпека раптового закипання рідини, тому необхідно обережно поводитися з наповненим рідиною посудом.

Щоб запобігти опікам, вміст пляшок із молоком і баночок із дитячим харчуванням необхідно перемішувати та збовтувати, а також перевіряти його температуру перед годуванням дитини.

Не можна нагрівати в мікрохвильовій печі яйця у шкаралупі або неочищені круто зварені яйця, оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення підігрівання.

Піч необхідно регулярно чистити і видаляти з неї залишки продуктів.

Якщо не підтримувати піч у чистоті, можливе пошкодження покриття печі, що призведе до скорочення терміну служби печі та може стати причиною виникнення небезпечних ситуацій.

Мікрохвильову піч слід ставити лише на шафку (яка стоїть окремо), в жодному разі не в шафку.

У мікрохвильову піч заборонено ставити продукти і напої в металевому посуді.

Слідкуйте, щоб не змістити скляну тарілку, яка обертається, коли виймаєте ємності з пристрою.

Пристрій не можна чистити гарячою парою.

Пристрій не можна мити під струменем води.

Цей пристрій не розраховано для встановлення у транспортних засобах, трейлерах тощо.

## Вказівки з техніки безпеки

Цей пристрій не призначений для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не навчені безпечно користуватися пристроєм.

За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не гралися пристроєм.

Діти, старші 8-ми років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, чи особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристроєм, лише якщо перебувають під наглядом або навчені безпечно користуватись пристроєм і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування. Не дозволяйте дітям гратися цим пристроєм. Чистити та обслуговувати пристрій діти можуть лише під наглядом дорослих.

Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований спеціаліст.

Цю піч потрібно встановлювати у правильному напрямку і на такій висоті, щоб отримати легкий доступ до камери і панелі керування.

Перш ніж використовувати піч вперше, слід підігріти в ній воду протягом 10 хвилин.

Якщо піч видає незрозумілий шум, чути запах горілого чи йде дим, негайно від'єднайте штепсель від мережі та зверніться до найближчого центру обслуговування.

Мікрохвильова піч має бути розташована так, щоб забезпечити вільний доступ до розетки.

## Загальні вказівки з безпеки

Будь-які зміни або ремонт пристрою повинен здійснювати лише кваліфікований спеціаліст.

Не розігрівайте рідини або продукти у щільно закритій ємності в режимі мікрохвиль.

Не використовуйте для чищення печі бензол, розчинник, спиртовий засіб чи засоби, які використовують пару або воду під високим тиском.

Не встановлюйте піч: біля обігрівачів і легкозаймистих матеріалів; у місці з високим вмістом жиру, вологому або запиленому місці, під прямим сонячним промінням і водою (дощем), чи в місцях, де може витікати газ, на нерівній поверхні.

Цю піч слід належно заземлити відповідно до місцевих і національних норм.

Регулярно чистьте сухою ганчіркою роз'єми і контакти вилки живлення від сторонніх речовин.

Не тягніть і не згинайте надміру кабелів живлення, не ставте на нього важкі предмети.

Якщо є витік газу (пропану, зрідженого нафтового газу тощо), негайно провітрити приміщення. Не торкайтесь кабелю живлення.

Не торкайтесь кабелю живлення мокрими руками.

Не виймайте вилку кабелю живлення з розетки, коли піч працює.

Не вставляйте в отвори печі пальці чи інші сторонні предмети. Якщо в піч потрапить сторонній предмет, вийміть вилку кабелю живлення з розетки і зверніться в місцевий центр обслуговування Samsung.

Не тисніть надмірно та не стукайте по печі.

Не ставте піч на ламкі предмети.

Упевніться, що напруга, частота і струм мережі відповідають технічним характеристикам пристрою.

Надійно вставляйте вилку кабелю живлення в розетку. Не використовуйте адаптер для кількох штепселів, кабель-подовжувач або електричний трансформатор.

Не підвішуйте кабелів живлення на металеві предмети. Упевніться, що кабелів живлення прокладений між предметами чи позаду печі.

Не використовуйте пошкоджену вилку, кабелів живлення або ненадійно закріплену розетку. Якщо вилка чи кабелів живлення пошкоджені, зверніться в місцевий центр обслуговування Samsung.

Не лейте і не розпилюйте воду на або у піч.

Не ставте предмети на або всередину печі, на дверцята печі.

Не розпилюйте летючі речовини, наприклад інсектициди, на поверхню печі.

Не зберігайте легкозаймисті матеріали в печі. Оскільки випари спирту можуть контактувати з гарячими частинами печі, будьте обережні, коли нагріваєте їжу чи напої, які містять спирт.

Діти можуть вдаритись чи притиснути пальці дверцятами. Тримайте дітей подалі, коли відкриваєте/закриваєте дверцята.

## Попередження щодо мікрохвиль

Під час нагрівання напоїв у печі існує небезпека раптового закипання рідини, тому завжди обережно поводьтеся з наповненим рідиною посудом. Завжди давайте напоям постояти щонайменше 20 секунд, перш ніж пити їх. Якщо потрібно, помішуйте напій під час розігрівання. Завжди помішуйте напій після розігрівання.

У разі опіку дотримуйтеся цих інструкцій із надання першої допомоги.

1. Занурте обпечене місце в холодну воду щонайменше на 10 хвилин.
2. Накладіть на обпечену ділянку чисту суху пов'язку.
3. Не наносьте на обпечену ділянку жодних кремів, олій чи лосьйонів.

Не кладіть піддон чи решітку у воду відразу після приготування, оскільки так можна їх пошкодити.

Не використовуйте піч для приготування страв у фритюрі, оскільки температуру олії контролювати неможливо. Може статися раптове закипання гарячої олії.



## Вказівки з техніки безпеки

### Правила техніки безпеки для мікрохвильової печі

Використовуйте лише посуд, призначений для мікрохвильових печей. Не використовуйте металеві контейнери, посуд із золотистою чи сріблястою оправою, шампури тощо.

Знімайте металеві затискачі. Може виникнути електричний розряд.

Не використовуйте піч для сушіння газет чи одягу.

Невелику кількість їжі ставте на недовгий час, щоб не перегріти її і щоб вона не закипала.

Тримайте кабель живлення і його вилку подалі від води і джерел тепла.

Щоб уникнути ризику вибуху, не нагрівайте яйця у шкаралупі або цілі круто зварені яйця. Не нагрівайте герметично закриті контейнери, горіхи, помідори тощо.

Не накривайте вентиляційні отвори тканиною або папером. Може статися займання. Піч може перегрітись і вимкнутись автоматично; піч не працюватиме, поки достатньо не охолоне.

Коли виймаєте страви з печі, завжди використовуйте спеціальні рукавиці.

Помішуйте рідину під час розігрівання або після розігрівання і дайте їй охолонути щонайменше 20 секунд, щоб запобігти її раптовому закипанню.

Відкривайте дверцята, стоячи на відстані витягнутої руки від печі, щоб запобігти отриманню опіків від гарячого повітря або пари, що виходять із печі.

Не вмикайте піч, коли вона порожня. З метою безпеки піч автоматично вимкнеться через 30 хвилин. Рекомендовано постійно зберігати склянку води всередині печі для поглинання мікрохвильової енергії у випадку випадкового увімкнення печі.

Встановлюйте піч, дотримуючись належної відстані від стіни чи інших предметів, як зазначено в цьому посібнику (дивіться розділ «Встановлення мікрохвильової печі»).

Будьте уважні, коли підключаєте інші електропристрої до розетки біля печі.

### Правила техніки безпеки для режиму мікрохвиль

Недотримання цих запобіжних заходів може призвести до шкідливого впливу мікрохвильового випромінювання на організм.

- Не вмикайте піч, якщо дверцята відкриті. Не використовуйте піч із зіпсованими блокувальними контактами (замками дверцят). Не вставляйте нічого в отвори блокувальних контактів.
- Не вставляйте нічого між дверцятами та передньою панеллю печі і не допускайте накопичення часточок продуктів або миючих засобів на ущільнювальних поверхнях. Підтримуйте дверцята та їх ущільнювальні поверхні в чистоті, протираючи їх після кожного використання печі спочатку вологою, а потім м'якою сухою ганчіркою.
- Не вмикайте піч, якщо вона несправна. Використовуйте піч лише після того, як її оглянув кваліфікований спеціаліст.  
**Важлива інформація:** дверцята печі мають надійно закриватись. Дверцята не мають бути зігнутими; завіси дверцят не мають бути поламаними чи послабленими; ущільнювачі дверцят та ущільнювальні поверхні не мають бути пошкодженими.
- Усі налаштування та ремонт повинен виконувати кваліфікований спеціаліст.





## Обмеження гарантії

Виробник не несе гарантійних зобов'язань і не пропонує безкоштовного відновлення в наступних випадках: заміна аксесуара або ремонт косметичного дефекту, якщо пошкодження пристрою або аксесуара було завдано покупцем.

Компоненти, які підпадають під цю умову:

- зігнуті, подряпані чи поламані дверцята, ручки, зовнішня панель чи панель керування;
- зламаний або відсутній піддон, напрямний ролик, муфта або решітка-гриль.

Використовуйте цю піч лише за призначенням, як описано в цьому посібнику. Попередження та важлива інформація з техніки безпеки, викладені в цьому посібнику, не описують усі можливі умови та ситуації, які можуть трапитись. Під час встановлення, обслуговування й експлуатації цієї печі користувач повинен керуватися здоровим глуздом та бути уважним і обережним.

Ці інструкції стосуються різних моделей мікрохвильових печей, тому характеристики вашої печі можуть дещо відрізнятися від описаних у цьому посібнику, а також не всі знаки попередження можуть стосуватися вашої печі. У разі виникнення запитань чи проблем звертайтеся у місцевий центр обслуговування Samsung або шукайте додаткову інформацію та технічну підтримку на веб-сайті [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

Використовуйте цю піч виключно для розігрівання їжі. Вона призначена лише для побутового використання. Не нагрівайте тканини будь-якого типу чи пакети із зернами. Виробник не нестиме відповідальності за шкоду, яка виникла внаслідок неналежного або неправильного використання печі.

Щоб уникнути псування поверхні печі і небезпечних ситуацій, завжди підтримуйте піч у чистоті і хорошому стані.

## Визначення групи, до якої належить виріб

Цей виріб є пристроєм 2-ї групи класу В, що працює в діапазоні ISM. Друга група включає всі пристрої, які працюють у діапазоні ISM, у яких виробляється та/або використовується радіочастотна енергія у вигляді електромагнітного випромінювання для обробки матеріалів, а також електроерозійні верстати (EDM) та пристрої для електродугового зварювання.

Пристрої класу В призначені для побутового використання та в установках, під'єднаних до побутової електромережі з низькою напругою.

## Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)



(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)


Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливаючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

## Встановлення

### Місце встановлення



- Виберіть пласку, рівну поверхню на висоті приблизно 85 см від підлоги. Поверхня має витримувати вагу печі.
- Забезпечте простір для вентиляції: не менше 10 см позаду і з боків та 20 см згори.
- Не встановлюйте піч у спекотному або вологому місці, наприклад поряд з іншими печами або обігрівачами.
- Дотримуйтеся технічних вимог щодо живлення для цієї печі. Використовуйте лише схвалений кабель-подовжувач, якщо такий потрібний.
- Перед першим використанням печі протріть внутрішні поверхні та ущільнювач дверцят вологою ганчіркою.

### Режим заощадження електроенергії (Доступний лише на окремих моделях)

Натисніть кнопку **ЕКО**.

**Результат:** Дисплей вимкнеться.

Щоб вийти з режиму заощадження електроенергії, відкрийте дверцята або натисніть кнопку **ЕКО**. На дисплеї відображається поточний час, а піч готова до використання.

#### ПРИМІТКА

##### Автоматична функція заощадження електроенергії

Якщо ви не виберете жодної функції, коли пристрій перебуває посеред процесу налаштування або увімкнено тимчасовий режим зупинки, функцію буде скасовано, і за 25 хвилин з'явиться годинник.

Індикатор печі вимкнеться за 5 хвилин після того, як відкриються дверцята.

## Догляд

### Ретельно чистьте мікрохвильову піч усередині

- Після приготування витріть бруд на усіх поверхнях всередині мікрохвильової печі за допомогою ганчірки з нейтральним миючим засобом.

### Ретельно чистьте мікрохвильову піч зовні

- Коли чистите панель керування, не застосовуйте надмірну силу.

### Чистьте скляну тарілку після приготування (Доступний лише на окремих моделях)

- Ретельно почистьте скляну тарілку за допомогою нейтрального миючого засобу, витріть її повністю, після чого покладіть на місце у камеру печі.

### Ретельно чистьте скло дверцят

- За допомогою вологої ганчірки з нейтральним миючим засобом почистьте скло дверцят зовні та всередині, потім витріть насухо сухою ганчіркою.


### Захисна кришка

- Захисна кришка захищає частини всередині пристрою. Якщо зняти захисну кришку, це може спричинити проблеми в роботі пристрою.




# Функції печі

## Піч



- |                        |               |                                  |
|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 01 Вентиляційні отвори | 02 Освітлення | 03 Дисплей                       |
| 04 Замки дверцят       | 05 Дверцята   | 06 Скляна тарілка                |
| 07 Роликова опора      | 08 Муфта      | 09 Отвори блокувальних контактів |
| 10 Панель керування    |               |                                  |

## Панель керування



- 01 Швидке розморожування
- 02 Годинник
- 03 Приготування російських страв
  - Сніданок
  - Обід
  - Вечеря
  - Свято
- 04 НВЧ
- 05 Усунення запахів
- 06 Зменшення
- 07 Збільшення
- 08 СТОП/ЕКО
- 09 СТАРТ/+30с

Функції печі

# Використання печі

## Місцева кухня

### 1. Сніданок

| Код | Страва         | Код | Страва                           |
|-----|----------------|-----|----------------------------------|
| 1   | Вівсянка       | 2   | Гречка                           |
| 3   | Яйце-Пашот     | 4   | Сосиски з консервованим горошком |
| 5   | Омлет          | 6   | Кекс                             |
| 7   | Лимонні кульки |     |                                  |

### 2. Обід

| Код | Страва                        | Код | Страва                         |
|-----|-------------------------------|-----|--------------------------------|
| 1   | Борщ                          | 2   | М'ясна солянка                 |
| 3   | Курячий бульйон із вермішеллю | 4   | Свиняча шия з гірчичним соусом |
| 5   | Їжачки                        | 6   | Компот із сухофруктів          |
| 7   | Овочевий суп                  | 8   | Пельмені                       |

### 3. Вечеря

| Код | Страва                         | Код | Страва                      |
|-----|--------------------------------|-----|-----------------------------|
| 1   | Курячі ніжки з чорносливом     | 2   | Індичка тушкована з овочами |
| 3   | Печена картопля                | 4   | Рататуй                     |
| 5   | Риба по-староросійськи         | 6   | Стейк-метелик із лосося     |
| 7   | Тунець у масляно-яєчному соусі |     |                             |

### 4. Особливі події

| Код | Страва                    | Код | Страва                          |
|-----|---------------------------|-----|---------------------------------|
| 1   | Риба по-московськи        | 2   | Фарширований болгарський перець |
| 3   | Форель запечена з овочами | 4   | Стейк з лосося на парі          |
| 5   | Азу                       | 6   | Судак із помідорами та сиром    |
| 7   | Морс із журавлини         | 8   | Печиво                          |

## Швидке розморожування

| Код | Продукти | Код | Продукти     |
|-----|----------|-----|--------------|
| 1   | М'ясо    | 2   | Птиця        |
| 3   | Риба     | 4   | Фрукти/Ягоди |

## Посібник із вибору посуду

Щоб приготувати їжу в мікрохвильовій печі, мікрохвилі мають проникати в їжу, а посуд не має відбивати чи поглинати їх. Тому слід уважно вибирати посуд для мікрохвильової печі. Якщо на посуді є маркування «безпечний для мікрохвильової печі», тоді все гаразд.

У таблиці нижче перелічені різні види кухонного приладдя і вказано, чи можна його використовувати в мікрохвильовій печі і яким чином це робити.

| Кухонне приладдя   | Підходить для використання у мікрохвильовій печі | Коментарі  |
|--|--|--|
| Алюмінієва фольга  | ✓X   | Можна використовувати в невеликих кількостях для захисту окремих ділянок їжі від підгоряння. Якщо фольга розташована надто близько до стінки печі або використовується надто багато фольги, це може спричинити іскріння. |
| Тарілка для утворення хрусткої скоринки                            | ✓  | Не розігрівайте більше 8 хвилин.   |
| Порцеляна і глиняні вироби   | ✓  | Порцеляну, кераміку, глазуровану кераміку і кісткову порцеляну можна використовувати, якщо на них немає металевих оздоблень.   |
| Одноразова пластикова та картонна тара                             | ✓  | Деякі заморожені продукти пакують у такій тарі.  |
| Пакування продуктів швидкого приготування                          |  |  |
| • Полістиролові горнята та контейнери                              | ✓  | Можна використовувати для розігрівання їжі. Перегрівання може спричинити плавлення полістиролу.  |
| • Паперові пакети чи газети  | X  | Може спалахнути.   |
| • Папір вторинної переробки або металеві затискачі                 | X  | Може спричинити іскріння.  |
| Скляний посуд  |  |  |
| • Посуд, придатний для приготування страви в печі і подачі на стіл | ✓  | Можна використовувати, якщо він не декорований металевим обідком.  |
| • Тонкий скляний посуд   | ✓  | Можна використовувати для розігрівання їжі та рідин. Тонке скло може розбитися або тріснути у разі різкого нагрівання.   |

| Кухонне приладдя                               | Підходить для використання у мікрохвильовій печі | Коментарі   |
|--|--|---|
| • Скляні банки                                 | ✓  | Можна використовувати лише без кришки. Підходять лише для розігрівання.   |
| Металевий посуд                                |  |   |
| • Тарілки                                      | X  | Може спричинити іскріння або займання.  |
| • Затискачі для пакетів для замороження        | X  |   |
| Папір  |  |   |
| • Тарілки, горнята, серветки і кухонний папір  | ✓  | Для нетривалого приготування і розігрівання. Також для поглинання надлишку вологи.  |
| • Папір вторинної переробки                    | X  | Може спричинити іскріння.   |
| Пластик  |  |   |
| • Ємності                                      | ✓  | Тільки вогнетривкий термопластик. Деякі інші види пластику можуть деформуватися або втратити колір від високої температури. Не використовуйте меламіновий пластик.      |
| • Плівка                                       | ✓  | Можна використовувати для утримання вологи. Не має торкатися продуктів. Будьте обережні, коли знімаєте плівку після готування, оскільки з-під неї виходить гаряча пара. |
| • Пакети для замороження                       | ✓X   | Лише якщо придатні для кип'ятіння або використання в печі. Не мають бути герметично закриті. Якщо необхідно, проколить виделкою.  |
| Вощений папір або папір, який не пропускає жир | ✓  | Можна використовувати для утримання вологи та запобігання розбризкуванню.   |

✓ : Рекомендовано      ✓X : Використовувати обережно      X : Небезпечно

## Усунення несправностей та інформаційні коди

### Усунення несправностей

Якщо у вас виникла будь-яка з нижченаведених проблем, спробуйте подані вирішення.

| Проблема   | Причина   | Вирішення  |
|--|---|--|
| <b>Загальні дані</b>                             |   |  |
| Неможливо належним чином натиснути кнопки.       | Можливо, між кнопками накопичилися сторонні речовини.                       | Усуньте сторонні речовини і повторіть спробу.  |
|  | Для моделей із сенсорним екраном: на поверхні зібралася волога.             | Витріть вологу.  |
|  | Увімкнено функцію блокування від дітей.                                     | Вимкніть блокування від дітей.   |
| Не відображається час.                           | Встановлено еко-режим (заощадження електроенергії).                         | Вимкніть еко-режим.  |
| Піч не працює.                                   | Відсутнє живлення.  | Перевірте, чи підключено живлення.   |
|  | Відкриті дверцята.  | Закрийте дверцята і спробуйте ще раз.  |
|  | На механізм попередження про відкриті дверцята потрапили сторонні речовини. | Усуньте сторонні речовини і повторіть спробу.  |
| Піч припиняє працювати посеред робочого процесу. | Користувач відкрив дверцята, щоб перевернути страву.                        | Перевернувши страву, натисніть кнопку <b>СТАРТ/+30с</b> ще раз, щоб продовжити роботу. |

| Проблема  | Причина  | Вирішення  |
|---|--|--|
| Під час роботи вимикається живлення.                              | Піч працювала упродовж тривалого часу.   | Після тривалої роботи дайте печі час охолонути.  |
|   | Вентилятор охолодження не працює.  | Послухайте, як звучить вентилятор охолодження.   |
|   | Ви намагаєтесь увімкнути піч без продуктів усередині.  | Покладіть продукти в піч.  |
|   | Недостатньо простору для вентиляції печі.  | На печі спереду та ззаду є вентиляційні отвори для забору/виведення повітря. Дотримуйтеся вказівок щодо зазорів, зазначених у посібнику зі встановлення.   |
| Під час роботи печі чується потрiскування, піч не працює.         | До однієї розетки підключено кілька пристроїв.   | Виділіть для печі окрему розетку.  |
|   | Якщо ви готуєте їжу у щільно закритій посудині чи в посудині з кришкою, може чути потрiскування.     | Не використовуйте герметичні посудини, оскільки під час приготування через розширення вмісту вони можуть вибухнути.  |
| Зовнішня поверхня печі надто нагрівається під час роботи.         | Недостатньо простору для вентиляції печі.  | На печі спереду та ззаду є вентиляційні отвори для забору/виведення повітря. Дотримуйтеся вказівок щодо зазорів, зазначених у посібнику зі встановлення.   |
|   | На печі лежать сторонні предмети.  | Заберіть будь-які предмети з печі.   |
| Неможливо належним чином відкрити дверцята.                       | Між дверцятами і внутрішньою частиною печі зібralися залишки їжі.                                    | Почистьте піч і відкрийте дверцята.  |
| Режим нагрівання, зокрема підігрівання, не працює належним чином. | Піч може не працювати, якщо ви готуєте надто багато продуктів чи використовуєте невідповідний посуд. | Влийте горняк води в посудину, придатну для використання в мікрохвильовій печі, увімкніть піч на 1–2 хвилини і перевірте, чи нагрівається вода. Зменште кількість їжі і ще раз увімкніть потрібну функцію. Використовуйте посуд із плоским дном. |
| Функція розморожування не працює.                                 | Готується надто багато їжі.  | Зменште кількість їжі і ще раз увімкніть потрібну функцію.   |

| Проблема   | Причина  | Вирішення   |
|--|--|---|
| Внутрішнє освітлення тьмяне або не вмикається.   | Дверцята залишили відчиненими на тривалий час.   | Внутрішнє освітлення може вимикатися автоматично, якщо увімкнено еко-режим. Закрийте і ще раз відкрийте дверцята або натисніть кнопку <b>СТОП/ЕКО</b> . |
|  | На внутрішню лампу потрапили сторонні речовини.  | Протріть внутрішню поверхню печі та перевірте ще раз.   |
| Під час приготування лунає звуковий сигнал.  | Якщо увімкнено функцію автоматичного приготування, звуковий сигнал означає, що час перевернути продукти. | Перевернувши страву, натисніть кнопку <b>СТАРТ/+30с</b> ще раз, щоб продовжити роботу.  |
| Піч встановлена нерівно.   | Піч встановлено на нерівній поверхні.  | Упевніться, що піч встановлено на рівній, стійкій поверхні.   |
| Під час приготування спостерігається іскріння.   | Під час роботи печі/функції розморожування використовується металевий посуд.                             | Не використовуйте металевий посуд.  |
| З увімкненням живлення піч відразу починає працювати.  | Дверцята не закрито належним чином.  | Закрийте дверцята і спробуйте ще раз.   |
| Піч наелектризована.   | Живлення або розетку не заземлено належним чином.  | Перевірте, чи належно заземлено живлення та розетку.  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>На печі є краплі води.</li> <li>Через зазор у дверцятах виходить пара.</li> <li>У печі залишається вода.</li> </ol> | Залежно від їжі в певних випадках може виділятися волога чи пара. Це не є несправністю печі.             | Дайте печі охолонути і витріть її сухим рушником.   |
| Надто яскраве світло в печі.   | Яскравість світла змінюється залежно від зміни потужності відповідно до функції.                         | Зміни потужності під час приготування їжі не є несправністю. Це не є несправністю печі.   |

| Проблема  | Причина  | Вирішення   |
|---|--|---|
| Готування завершено, але вентилятор охолодження продовжує працювати ще 3 хвилини після завершення приготування. | Щоб провітрити піч, вентилятор продовжує працювати ще 3 хвилини після завершення приготування.                             | Це не є несправністю печі.  |
| <b>Скляна тарілка</b>   |  |   |
| Обертаючись, скляна тарілка зміщується або припиняє обертатися.   | Роликова опора відсутня або не встановлена належним чином.   | Встановіть роликову опору і повторіть спробу.                         |
| Під час обертання скляна тарілка гальмує.   | Роликова опора не встановлена належним чином, надто багато продуктів або надто велика ємність, яка торкається стінок печі. | Зменште кількість продуктів і не використовуйте надто великі ємності. |
| Скляна тарілка гримить під час обертання.   | На дні печі зібрані залишки їжі.   | Усуньте залишки їжі з дна печі.                                       |

## Технічні характеристики

Компанія SAMSUNG постійно докладає зусиль для вдосконалення своїх виробів. Характеристики дизайну і дані вказівки для користувача може бути змінено без повідомлення.

| Модель   | ME88SU*                                  |
|--|--|
| Джерело живлення                                     | 230 В ~ 50 Гц                            |
| Споживання електроенергії<br>Мікрохвилі              | 1150 Вт                                  |
| Вихідна потужність                                   | 100 Вт / 800 Вт (IEC-705)                |
| Робоча частота                                       | 2450 МГц                                 |
| Магнетрон  | OM75S(31)                                |
| Спосіб охолодження                                   | Електричний вентилятор                   |
| Розміри (Ш x В x Г)<br>Габаритні<br>Внутрішня камера | 489 x 275 x 344 мм<br>330 x 211 x 324 мм |
| Об'єм  | 23 літри                                 |
| Вага<br>Нетто  | близько 12 кг                            |

Призначено для використання в  
нормальних умовах  
Термін служби: 7 років

# Нотатки

---



**Виробник:** Samsung Electronics Co., Ltd /Самсунг Електронікс Ко., Лтд

**Адреса виробника:** (Маепан-дон) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-сі, Гйонггі-до, Корея, 16677

**АДРЕСА ФАБРИКИ :** ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЕРІА 21, ІНДАСТРІАЛ ПАРК, 42000 ПОРТ КЛАНГ, СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЕСАН, МАЛАЙЗІЯ

**Країна виробництва:** Малайзія

**Імпортер в Україні:** ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані» (адреса: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) виконує функції виробника щодо прийняття претензій від споживача, а також забезпечує організацію ремонту та технічного обслуговування виробів.

MALAYZIYADA ISHLAB CHIQRILGAN  
ISHLAB CHIQRUVCHI : SAMSUNG  
TOVAR SERTIFIKATLANGAN : ALTTTEST

MANZIL : Samsung Elektronik (M) Sdn. Bxd. (SEMA), Lot2, Lebux 2, Nord Klang Streys, Eria 21, Industrial Lark, 42000 Port Klang, Seleangor, Malayziya.



Зіскануйте QR-код\* або відвідайте сторінку [www.samsung.com](http://www.samsung.com), щоб довідатися корисну інформацію.

\* На смартфоні має бути встановлений додаток для зчитування.

Зіскануйте за допомогою смартфона.

Повна версія цього посібника доступна на сторінці [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

Зверніть увагу на те, що гарантія Samsung HE поширюється на дзвінки в центр обслуговування, що стосуються пояснень щодо принципів роботи виробу, коригування неправильного встановлення виробу або чищення чи технічного обслуговування.

МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ АБО ЗАУВАЖЕННЯ?

| КРАЇНА     | ТЕЛЕФОН                         | ВЕБ-САЙТ   |
|------------|---------------------------------|--|
| RUSSIA     | 8-800-555-55-55                 | <a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>       |
| GEORGIA    | 0-800-555-555                   | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>             |
| ARMENIA    | 0-800-05-555                    | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>             |
| AZERBAIJAN | 0-88-555-55-55                  | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>             |
| KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 (GSM: 9977)   | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>             |
| UZBEKISTAN | 00-800-500-55-500 (GSM: 7799)   | <a href="http://www.samsung.com/uz_ru/support">www.samsung.com/uz_ru/support</a> |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799) | <a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">www.samsung.com/kz_ru/support</a> |
| TAJKISTAN  | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888) | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>             |
| MONGOLIA   | 1800-25-55                      | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>             |
| BELARUS    | 810-800-500-55-500              | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>             |
| MOLDOVA    | +373-22-667-400                 | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>             |
| UKRAINE    | 0-800-502-000                   | <a href="http://www.samsung.com/ua/support">www.samsung.com/ua/support</a>       |



DE68-04559H-00