

# Hölmér

## НКС-1810

# ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЧАЙНИК

## НKG-1922В

### НКС-1810

Потужність: 1800 Вт  
Напруга: 220-240 В  
Об'єм: 1,8 л  
Тип нагр. елементу: диск  
Автовідкл. при закіпанні  
Блокування включення без води  
Матеріал корпусу: метал/пластик  
Колір: металік/чорний  
Довжина кабелю: 0,60 м  
Вага Нетто/Брутто: 0,8/1,0 кг

### КОМПЛЕКТАЦІЯ

Чайник - 1 шт.  
Підставка для чайника - 1 шт.

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- При експлуатації приладу дотримуйтеся нижчеподаної інформації.
- При правильному використанні прилад прослужить Вам довгі роки.
- Перед включенням в розетку перевірте, чи відповідає напруга мережі з напругою живлення приладу.
- Це можна дізнатися зі технічних характеристик розташованих на приладі.
- Якщо Ви хочете використовувати подовжувач, переконайтеся, що він розрахований на споживану потужність приладу. Різана напруга струму може призвести до ураження електричним струмом або займання кабелю.
- Якщо Ви хочете вимкнути прилад з розетки, то шнур живлення виймайте сухими руками безпосередньо за саму вилку, а не за провід. Інакше це може призвести до розриву кабелю або удару струмом.
- Вимикайте прилад з розетки після використання, а також під час очищення або переміщення.
- Не протягуйте шнур біля гострих кутів і країв, близько до джерел тепла (газових або електричних плит).
- Не опускайте в воду сам прилад, шнур живлення або вилку. Це може призвести до неполадок, які не відповідають умовам гарантії.
- Слідкуйте за тим, щоб шнур не перекручувався і не перехилився через край столу, діти можуть потягнути його або ненавмисно спіткнутися. Встановлюйте прилад тільки на суху рівну поверхню.
- Дотримуйтеся також загальноприйнятих правил безпеки при роботі з приладом. Приладом можуть користуватися тільки ті діти, які усвідомлюють можливі небезпеки при неправильній використанні, а також якщо їм будуть зрозумілі і пояснені інструкції для безпечної експлуатації приладу. Не дозволяється використання приладу і пакувальних матеріалів для ігор дітьми.  
Не залишайте маленьких дітей поруч під час роботи приладу.
- Заборонено використання приладу на відкритому повітрі.  
Існує небезпека несправності через дощ та інші погодні умови. З метою безпеки при підключенні до мережі, апарат повинен бути заземлений. Підключення приладу має здійснюватися лише до заземлених розеток.

- В іншому випадку пристрій не відповідатиме вимоги захисту від ураження електричним струмом.
- Не дозволяється використовувати прилад при будь-яких несправностях. Якщо прилад несправний, від'єднайте його від мережі, вийнявши вилку з розетки, і зверніться в авторизований сервіс-центр.
  - Заборонено самостійний ремонт. Всі роботи з обслуговування та ремонту повинен виконувати авторизований сервіс-центр.
  - Непрофесійно виконана робота може призвести до поломки, травми і пошкодження майна. Приладом можна користуватися тільки в повністю зібраному стані. Експлуатація повинна проводитися тільки в побутових умовах, прилад не призначений для промислового використання.
  - Перед очищенням приладу переконайтеся, що він відключений від мережі. Завжди підтримуйте прилад в чистому стані. Збережіть цей посібник для подальшої експлуатації.
  - Для очищення приладу користуйтеся мильною водою, губкою або м'якою тканиною. Не використовуйте хімічні і абразивні засоби для чищення приладу.
  - Використовуйте прилад за призначенням. Заборонено експлуатацію в цілях, не описаних в даному керівництві.
- Забороняється відкривати кришку чайника, що нагрівається.  
Не відкривайте кришку приладу відразу ж після того як він закіпів.  
Не торкайтеся корпусу під час роботи, беріть прилад тільки за ручку.  
Виробник не несе відповідальність за пошкодження, викликані недотриманням вимог по техніці безпеки і правил експлуатації виробу.

### ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЧАЙНИКА

- Обережно вийміть прилад з коробки, видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.
- Протріть пристрій і всі його зйомні частини вологою тканиною, просушіть.
- Вийміть шнур живлення з відсіку для зберігання шнура на потрібну Вам довжину так, щоб він дставав до розетки, в яку буде підключений.
- Довжина шнура обмежена, при необхідності використовуйте подовжувач.
- Встановіть чайник на рівну поверхню і підключіть його в розетку.  
При установці стежте за тим, щоб гаряча пара, при закипанні чайника, не потрапляла на меблі, побутову техніку, стіни і т.д. Слідкуйте за тим, щоб мережевий шнур не звисав з краю стола або робочої поверхні, на якій встановлений чайник.
- Перед першим використанням рекомендуємо Вам прокип'ятити чайник з водою, потім злити її. Це необхідно для видалення можливого стороннього запаху. При необхідності повторіть процес кип'ятіння.

### КИП'ЯТІННЯ

- Зніміть чайник з підставки. Відкриті кришку чайника і залийте воду.  
УВАГА! Не перелийте воду вище позначки "Макс". Переповнення рівня води може призвести до вихлюпування води з приладу під час нагрівання. Не можна лити в чайник менше 0,2 літра води. В протилежному випадку дно чайника може виявитися сухим, що призведе до зменшення терміну служби приладу.
- Встановіть наповнений чайник на підставку. Натисніть на кнопку ввімкнення/вимикання. Забороняється відкривати кришку чайника, що нагрівається.  
Не відкривайте кришку приладу відразу ж після закипання.  
Вихід пари з чайника дуже гарячий.
- Чайник автоматично відключиться, як тільки процес кип'ятіння закінчиться.  
Ви можете самі перервати процес нагріву, натиснувши на кнопку ввімкнення/вимикання.  
4. Акуратно зніміть чайник з підставки, при цьому не торкайтеся жодних частин чайника (вони дуже гарячі), крім ручки.  
Не виливайте воду з чайника різко і під великим кутом.

**ПРИМІТКА!** При знятті чайника з підставки Ви можете виявити на підставці конденсат пара або краплі води. Це нормальний процес в роботі приладу, він не повинен бути причиною для занепокоєння.

Виробник гарантує, що електрочайник, надалі прилад, не має дефектів, пов'язаних з його виробництвом. На прилад встановлюється гарантійний термін, який обчислюється з моменту продажу прилада і складає 12 місяців. Термін експлуатації прилада становить 2 роки, з дня його покупки. Терміни виконання ремонту відповідають нормам чинного законодавства України.  
В разі виявлення кінецьвим покупцем (споживачем) недоліків та/або істотних недоліків Товару (механічні пошкодження, дефект, неробочий стан тощо) під час експлуатації Товару, такий Товар підлягає заміні Продавцем протягом встановленого гарантійного строку.

Підставою для гарантійного ремонту/замени є наявність правильно заповненого гарантійного талона з обов'язковим зазначенням серійного номеру телевізора та дати продажу, з печаткою організації-продавця, підписами представника продавця та покупця.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на додаткове приладдя, що йде в комплекті телевізора: з'єднувальні кабелі, пульти дистанційного керування та елементи живлення.

Виробник також знімає з себе відповідальність за можливу шкоду, прямо або побічно нанесену телевізором майну, людям чи домашнім тваринам, у разі якщо це сталося в результаті використання телевізора не за призначенням, недотримання правил та умов експлуатації, установки чи зберігання, навмисних або необережних дій споживача чи третіх осіб.

### Гарантійні зобов'язання не поширюються якщо:

- Прилад використовувався не за прямим його призначенням.
- Користувач не дотримувався інструкції з безпеки, зазначених в даній інструкції.
- Дефект (включаючи механічні пошкодження) виник після передачі прилада споживачеві і викликаний неправильним або недбалим поведженням, неправильним транспортуванням, обслуговуванням, використанням або зберіганням прилада покупцем.
- Прилад має дефекти, що виникли в результаті неналежних умов експлуатації (короткі замикання, перевантаження, механічні, електричні або теплові пошкодження, зам'яті контакти, тріщини, скопи, сліди ударів або механічного впливу).
- Гарантійний талон на прилад зіпсован, немає дати продажу, печатки або загублений
- Дефект став результатом неправильного встановлення та використання прилада, включаючи пошкодження, що не відповідають стандартам.
- Дефект став результатом неправильного підключення зовнішніх пристроїв, що призвело до виходу з ладу прилада чи будь-якої його частини.
- Заміна прилада не проводиться, якщо чайник має механічні пошкодження (вм'ятини, тріщини, відкопи пластмаси).
- Прилад піддавався ремонту з боку не уповноважених фахівців чи організації.
- Виявлені пошкодження, викликані потраплянням на виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, комах і т.д.
- Дефект викликаний дією непереборних сил, нещасним випадком, навмисними або необережними діями споживача або третіх осіб.

АДРЕСА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ: ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ЗА КОНТАКТАМИ РЕГІОНАЛЬНИХ СЕРВІС-ПАРТНЕРІВ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:	КИЇВ, ВУЛ.РЕВУЦЬКОГО, 46  (044) 501-46-46, (097) 501-46-46  (063) 181-46-46, (099) 289-46-46
---	--

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_ UA

НАЙМЕНУВАННЯ	
ДАТА ПРИДБАННЯ	
ДАТА ПРИДБАННЯ	
ТЕРМІН ГАРАНТІЇ	
НАЗВА ТА АДРЕСА ПРОДАВЦЯ	
ВІДОМОСТІ ПРО ПОКУПЦЯ	

ТОВАР ОТРИМАВ У РОБОЧОМУ СТАНІ ТА ПОВНУМУ КОМПЛЕКТІ. ПРЕТЕНЗІЙ ДО ЯКОСТІ ТОВАРУ НЕ МАЮ. З УМОВАМИ ГАРАНТІЇ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ І ЗГОДЕН:

ПІДПИС ПОКУПЦЯ

ВІДМІТКИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

МІСЦЕ ПЕЧАТКИ  
(ШТАМПУ)  
ПРОДАВЦЯ

Просимо Вас зберігати цей талон протягом усього гарантійного терміну. При купівлі обладнання вимагайте заповнення гарантійного талону. Для гарантійного ремонту потрібно пред'явити гарантійний талон. Без наявності цього талону, претензії до якості не приймаються і ремонт не виконується. Покупець оглядає товар до заповнення гарантійного талону. Претензії щодо механічних пошкоджень товару після продажу не приймаються.

*Для уточнення контактних даних сервісної мережі в Вашої регіоні звертайтеся за телефонами технічної підтримки, вказаними в гарантійному талоні.*