



## ENGLISH

### ELECTRIC APPLIANCE FOR HEATING LIQUIDS (KETTLE) VT-7027 BW

The liquid heating appliance (kettle) is intended for boiling water only.

#### DESCRIPTION

1. Kettle glass flask
2. Mesh filter
3. Lid
4. Lid opening button
5. ON/OFF button (I/O)
6. Water level scale
7. Handle
8. Keep warm mode ON/OFF button (I/O)
9. Cord storage
10. Base

#### ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA, to install RCD, contact a specialist.

#### SAFETY MEASURES

Before using the unit, read this manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

• Use the unit for its intended purpose only and in strict accordance with the instructions manual.

• Make sure that the operating voltage corresponds to the voltage applied to the unit body.

• The power cord is equipped with a «europlug»; plug it into the socket with a reliable grounding contact.

• Once water starts boiling, the kettle will be switched off automatically and the illumination of the flask will go out. Pour water out and repeat the water boiling procedure 2-3 times.

• Notes:

• Before using the kettle, make sure that the ON/OFF button (5) is not blocked by any foreign objects, and the lid (3) is tightly closed, otherwise auto switch off of kettle is not possible.

• Before removing the kettle from the base, make sure that the kettle is switched off and the button (5) is in the lower position «O».

**ATTENTION!**

To avoid burns by hot steam, do not bend over the kettle spout while it is operating.

#### USAGE

• Make sure that the keep warm mode is switched off and the button (8) is set to the position «O».

• Insert the power plug into the mains socket.

• To fill the kettle with water, take it off the base (10) and open the lid (3).

• Once water starts boiling, the kettle will be switched off automatically and the illumination of the flask will go out. Pour water out and repeat the water boiling procedure 2-3 times.

• Notes:

• Before using the kettle, make sure that the ON/OFF button (5) is not blocked by any foreign objects, and the lid (3) is tightly closed, otherwise auto switch off of kettle is not possible.

• Before removing the kettle from the base, make sure that the kettle is switched off and the button (5) is in the lower position «O».

#### ACHTUNG!

Um Verbrühung durch heißen Dampf zu vermeiden, buugen Sie sich über der Tüle des laufenden Wasserkochers nicht.

#### SICHERHEITSMÄGNIMEN

Vor ersten Nutzung des Elektrogerätes lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese für weitere Referenz auf.

Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsgemäß Gerätenutzung kann zu Störungen führen, einer gesundheitlichen oder materiellen Schaden beim Nutzer verursachen.

• Benutzen Sie dieses Gerät nur bestimmungsmäßig und laut der Bedienungsanleitung.

• Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung des Wasserkochers und die Netzspannung übereinstimmen.

• Das Netzkabel ist mit einem «Eurostecker» ausgestattet; stecken Sie den in die Steckdose ein und schließen Sie den Deckel (3) auf.

• Stellen Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.

• Um den Wasserkocher mit Wasser aufzufüllen, nehmen Sie ihn vom Untersatz (10) ab, öffnen Sie den Deckel (3), indem Sie die Taste (4) drücken.

• Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis zur maximalen «MAX-Wasserstandsmarke am Wasserkocherdeckel (6) auf, schließen Sie den Deckel (3) zu, stellen Sie den Wasserkocher auf den Untersatz (10) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (3) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

• Um das Gerät einzuschalten, stellen Sie die Ein-/Ausschalttaste (5) in die obere Position «+» um, dabei schaltet sich die Beleuchtung des Wasserkochers ein.

• Wenn das Wasser aufkocht, schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus und die Beleuchtung des Wasserkocherdeckels erleuchtet. Gießen Sie das Wasser ab und wiederholen Sie die Kochprozedur zwei- bis dreimal.

**ANMERKUNG:**

Bei der Nutzung des Wasserkochers vergewissern Sie sich, dass die Taste (5) mit keinen Gegenständen blockiert ist und der Deckel (3) sicher verschlossen ist, da andernfalls ist automatische Abschaltung des Wasserkochers unumgänglich.

• Vergewissern Sie sich vor dem Abnehmen des Wasserkochers vom Untersatz, dass der Wasserkocher ausgeschaltet ist, und dass sich die Taste (5) in der unteren Position «O» befindet.

**ACHTUNG!**

Um Verbrühung durch heißen Dampf zu vermeiden, buugen Sie sich über der Tüle des laufenden Wasserkochers nicht.

#### VERWENDUNG

• Vergewissern Sie sich, dass der Betrieb der Wasserkocherabschaltung aufgetragen durch und bewahren Sie diese für weitere Referenz auf.

Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsgemäß Gerätenutzung kann zu Störungen führen, einer gesundheitlichen oder materiellen Schaden beim Nutzer verursachen.

• Benutzen Sie dieses Gerät nur bestimmungsmäßig und laut der Bedienungsanleitung.

• Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung des Wasserkochers und die Netzspannung übereinstimmen.

• Das Netzkabel ist mit einem «Eurostecker» ausgestattet; stecken Sie den in die Steckdose ein und schließen Sie den Deckel (3) auf.

• Stellen Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.

• Um den Wasserkocher mit Wasser aufzufüllen, nehmen Sie ihn vom Untersatz (10) ab, öffnen Sie den Deckel (3), indem Sie die Taste (4) drücken.

• Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis unter der «MIN-Wasserstandsmarke» nicht über der «MAX-Wasserstandsmarke auf.

• Benutzen Sie den Wasserkocher im Badezimmer zu benutzen. Gießen Sie das Wasser gefüllten Behältern nicht.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht an den Orten, wo Sprays oder leichtentzündbare Flüssigkeiten verwendet werden.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht, wenn die Ein-/Ausschalttaste (5) in die obere Position «+» umgestellt wurde; dabei schaltet sich die Beleuchtung des Wasserkocherdeckels ein.

• Um den Wasserkocher mit Wasser aufzufüllen, nehmen Sie ihn vom Untersatz (10) ab, öffnen Sie den Deckel (3), indem Sie die Taste (4) drücken.

• Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis unter der «MIN-Wasserstandsmarke» nicht über der «MAX-Wasserstandsmarke auf.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht an den Orten, wo Sprays oder leichtentzündbare Flüssigkeiten verwendet werden.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht, wenn die Ein-/Ausschalttaste (5) in die obere Position «+» umgestellt wurde; dabei schaltet sich die Beleuchtung des Wasserkocherdeckels ein.

• Um den Wasserkocher mit Wasser aufzufüllen, nehmen Sie ihn vom Untersatz (10) ab, öffnen Sie den Deckel (3), indem Sie die Taste (4) drücken.

• Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis unter der «MIN-Wasserstandsmarke» nicht über der «MAX-Wasserstandsmarke auf.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht an den Orten, wo Sprays oder leichtentzündbare Flüssigkeiten verwendet werden.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht, wenn die Ein-/Ausschalttaste (5) in die obere Position «+» umgestellt wurde; dabei schaltet sich die Beleuchtung des Wasserkocherdeckels ein.

• Um den Wasserkocher mit Wasser aufzufüllen, nehmen Sie ihn vom Untersatz (10) ab, öffnen Sie den Deckel (3), indem Sie die Taste (4) drücken.

• Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis unter der «MIN-Wasserstandsmarke» nicht über der «MAX-Wasserstandsmarke auf.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht an den Orten, wo Sprays oder leichtentzündbare Flüssigkeiten verwendet werden.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht, wenn die Ein-/Ausschalttaste (5) in die obere Position «+» umgestellt wurde; dabei schaltet sich die Beleuchtung des Wasserkocherdeckels ein.

• Um den Wasserkocher mit Wasser aufzufüllen, nehmen Sie ihn vom Untersatz (10) ab, öffnen Sie den Deckel (3), indem Sie die Taste (4) drücken.

• Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis unter der «MIN-Wasserstandsmarke» nicht über der «MAX-Wasserstandsmarke auf.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht an den Orten, wo Sprays oder leichtentzündbare Flüssigkeiten verwendet werden.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht, wenn die Ein-/Ausschalttaste (5) in die obere Position «+» umgestellt wurde; dabei schaltet sich die Beleuchtung des Wasserkocherdeckels ein.

• Um den Wasserkocher mit Wasser aufzufüllen, nehmen Sie ihn vom Untersatz (10) ab, öffnen Sie den Deckel (3), indem Sie die Taste (4) drücken.

• Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis unter der «MIN-Wasserstandsmarke» nicht über der «MAX-Wasserstandsmarke auf.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht an den Orten, wo Sprays oder leichtentzündbare Flüssigkeiten verwendet werden.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht, wenn die Ein-/Ausschalttaste (5) in die obere Position «+» umgestellt wurde; dabei schaltet sich die Beleuchtung des Wasserkocherdeckels ein.

• Um den Wasserkocher mit Wasser aufzufüllen, nehmen Sie ihn vom Untersatz (10) ab, öffnen Sie den Deckel (3), indem Sie die Taste (4) drücken.

• Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis unter der «MIN-Wasserstandsmarke» nicht über der «MAX-Wasserstandsmarke auf.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht an den Orten, wo Sprays oder leichtentzündbare Flüssigkeiten verwendet werden.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht, wenn die Ein-/Ausschalttaste (5) in die obere Position «+» umgestellt wurde; dabei schaltet sich die Beleuchtung des Wasserkocherdeckels ein.

• Um den Wasserkocher mit Wasser aufzufüllen, nehmen Sie ihn vom Untersatz (10) ab, öffnen Sie den Deckel (3), indem Sie die Taste (4) drücken.

• Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis unter der «MIN-Wasserstandsmarke» nicht über der «MAX-Wasserstandsmarke auf.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht an den Orten, wo Sprays oder leichtentzündbare Flüssigkeiten verwendet werden.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht, wenn die Ein-/Ausschalttaste (5) in die obere Position «+» umgestellt wurde; dabei schaltet sich die Beleuchtung des Wasserkocherdeckels ein.

• Um den Wasserkocher mit Wasser aufzufüllen, nehmen Sie ihn vom Untersatz (10) ab, öffnen Sie den Deckel (3), indem Sie die Taste (4) drücken.

• Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis unter der «MIN-Wasserstandsmarke» nicht über der «MAX-Wasserstandsmarke auf.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht an den Orten, wo Sprays oder leichtentzündbare Flüssigkeiten verwendet werden.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht, wenn die Ein-/Ausschalttaste (5) in die obere Position «+» umgestellt wurde; dabei schaltet sich die Beleuchtung des Wasserkocherdeckels ein.

• Um den Wasserkocher mit Wasser aufzufüllen, nehmen Sie ihn vom Untersatz (10) ab, öffnen Sie den Deckel (3), indem Sie die Taste (4) drücken.

• Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis unter der «MIN-Wasserstandsmarke» nicht über der «MAX-Wasserstandsmarke auf.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht an den Orten, wo Sprays oder leichtentzündbare Flüssigkeiten verwendet werden.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht, wenn die Ein-/Ausschalttaste (5) in die obere Position «+» umgestellt wurde; dabei schaltet sich die Beleuchtung des Wasserkocherdeckels ein.

• Um den Wasserkocher mit Wasser aufzufüllen, nehmen Sie ihn vom Untersatz (10) ab, öffnen Sie den Deckel (3), indem Sie die Taste (4) drücken.

• Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis unter der «MIN-Wasserstandsmarke» nicht über der «MAX-Wasserstandsmarke auf.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht an den Orten, wo Sprays oder leichtentzündbare Flüssigkeiten verwendet werden.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht, wenn die Ein-/Ausschalttaste (5) in die obere Position «+» umgestellt wurde; dabei schaltet sich die Beleuchtung des Wasserkocherdeckels ein.

• Um den Wasserkocher mit Wasser aufzufüllen, nehmen Sie ihn vom Untersatz (10) ab, öffnen Sie den Deckel (3), indem Sie die Taste (4) drücken.

• Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis unter der «MIN-Wasserstandsmarke» nicht über der «MAX-Wasserstandsmarke auf.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht an den Orten, wo Sprays oder leichtentzündbare Flüssigkeiten verwendet werden.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht, wenn die Ein-/Ausschalttaste (5) in die obere Position «+» umgestellt wurde; dabei schaltet sich die Beleuchtung des Wasserkocherdeckels ein.

• Um den Wasserkocher mit Wasser aufzufüllen, nehmen Sie ihn vom Untersatz (10) ab, öffnen Sie den Deckel (3), indem Sie die Taste (4) drücken.

• Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis unter der «MIN-Wasserstandsmarke» nicht über der «MAX-Wasserstandsmarke auf.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht an den Orten, wo Sprays oder leichtentzündbare Flüssigkeiten verwendet werden.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht, wenn die Ein-/Ausschalttaste (5) in die obere Position «+» umgestellt wurde; dabei schaltet sich die Beleuchtung des Wasserkocherdeckels ein.

• Um den Wasserkocher mit Wasser aufzufüllen, nehmen Sie ihn vom Untersatz (10) ab, öffnen Sie den Deckel (3), indem Sie die Taste (4) drücken.

• Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis unter der «MIN-Wasserstandsmarke» nicht über der «MAX-Wasserstandsmarke auf.

• Benutzen Sie den Wasserkocher nicht an den Orten, wo Sprays oder leichtentzündbare Flüssigkeiten verwendet

