

MS21E

Будь ласка, уважно ознайомтеся з правилами безпеки, перш ніж користуватися приладом.

**ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

1. Перемикач ввім./вимк.
2. Кнопка «release» (розблокування)
3. Плойки 19 мм і 32 мм
4. З'ємна щітка і спіраль 19 мм
5. Щипці для розгладжування/завивки
6. Пластини для розгладжування /гофрирування
7. Пластини 3D для укладання хвилями в 3-х вимірах
8. Чохол
9. З затискачі, які полегшують укладання волосся, дозволяє розділити волосся на ділянки.
10. 12 шпильок, щоб допомогти вам в створенні зачісок вашої мрії.

**ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ**

Перш ніж зняти чи надягти насадку, впевніться в тому, що прилад вимкнений і його елементи достатньо охололи.

Щоб закріпити аксесуар, надягніть його на металевий штир у ручці приладу, натисніть на кнопку «release», розташовану збоку ручки, насадіть аксесуар до упору і потім відпустіть кнопку.

Щоб зняти насадку, візьміть прилад за ручку, натисніть на кнопку «release» (розблокування), розташовану збоку, і акуратно зніміть аксесуар. Щоб змінити пластини щипців для розгладжування/завивки, візьміться за їх ізолюючий наконечник і ковзаючим рухом вставте у передбачені для цього пази, до кляцання. Кожен раз, замінюючи насадку, впевніться у тому, що верхня і нижня пластини відповідають одна одній. Щоб зняти пластини, візьміться за їх ізолюючий наконечник, натисніть на дві маленькі кнопки з обох боків наконечника і зніміть пластини з щипців для розгладжування/завивки. Ввімкніть прилад у мережу і перемістіть у положення « I ». При цьому загориться світловий датчик функціонування приладу. Дайте приладу нагрітися на протязі кількох хвилин. У процесі користування приладом не торкайтеся до пластин чи нагрівальним елементам.

**Плойки для завивки**

- Перед тим, як завити волосся, розчешіть їх і розділіть на рівномірні пасма. Натисніть на важіль плойки, помістіть кінчик пасма волосся між щипцями і круглим нагрівальним елементом.
- Накрутіть волосся навколо плойки, піднімаючись від кінчиків волосся до то місця, звідки, на вашу думку, повинні починатися локони; будьте обережні, щоб плойка не торкалася до шкіряного покриву голови. Утримуйте плойку у цьому положенні 10-15 секунд.
- Щоб витягти плойку з волосся, натисніть на важіль розкрийте щипці. Щоб зафіксувати локон, почекайте, доки волосся повністю охолоне, перш ніж розчесати їх гребінцем чи щіткою.

**З'ємна щітка**

Щоб отримати більш м'які локони чи укладку, використайте з'ємну щітку у поєднанні з плойкою діаметром 19 мм.

- Впевніться у тому, що нагрівальний елемент охолонув. Насадіть ковзаючим рухом щітку на плойку. Відділіть пасмо волосся, накрутіть навколо щітки і, потримав секунд 15, обережно розкрутіть. Перш ніж розчесати волосся, дайте йому охолоннути.

**З'ємна спіраль**

Для отримання крутих, ярко виражених локонів використайте з'ємну спіраль у поєднанні з плойкою 19 мм.

- Впевніться у тому, що нагрівальний елемент охолонув. Насадіть ковзаючим рухом спіраль на плойку.
- Відокремте пасмо волосся шириною близько 2-3 см і обережно накрутіть її на спіраль; почекав секунд 15, обережно розкрутіть пасмо.
- Перш ніж розчесати волосся, дайте йому охолоннути.

**Щипці для розгладжування/завивки**

Як користуватися пластинами для розгладжування волосся.

- Пластинами для розгладжування волосся слід користуватися на сухому волоссі, відокремлюючи невеликі пасма. Утримуйте пасмо волосся в натягнутому положенні і, починаючи від коренів, ковзаючим рухом пересувайте розгладжувальні пластини уздовж пасма. Ваші рухи повинні бути м'якими, щоб не утворилися залами посеред пасм.
- Щоб пом'якшити і приборкати в'юнке волосся, користуйтеся приладом для розгладжування волосся на певній відстані від коренів, залишаючи завитки, які допоможуть зберегти об'єм зачіски. Вкладаючи волосся таким чином, пересувайте прилад для розгладжування, слідуєчи природній формі зачіски.
- Як користуватися пластинами для гофрирування чи для укладання волосся в з-х вимірах.
- Працюйте тільки з сухим волоссям. Відокремте пасмо волосся і розташуйте її між пластинами, потім закрийте прилад. Злегка стискаючи, потримайте прилад у закритому положенні близько 15 секунд. Відпустіть пасмо, пересуньте прилад далі, орієнтуючись на останній слід від пластин. Прилад слід завжди пересувати у напрямку від коренів до кінчиків волосся.

**Увага!** У процесі користування пластинами можлива поява диму. Це може бути викликано випаровуванням шкіряного жиру чи залишків засобів для догляду за волоссям (догляд без ополіскування, лак, ...), або випаровуванням вологи, яка міститься у волоссяній тканині.

**ДОГЛЯД**

Відімкнений від мережі і прилад, що охолонув, можна протерти вологою ганчіркою. Перш ніж знову ввімкнути прилад у мережу, впевніться у тому, що він повністю висохнув.

Щітка-щипці з насадками  
 Виробник: BaByliss SA  
 99 Авеню Аристид Бріан BP72  
 92120, Монруж, Франція  
 Зроблено в Китаї  
 Дата виробництва: див. на товари

**BaByliss**<sup>®</sup>  
 PARIS

**style mix**  
 Mixer les styles!  
 Mix the styles!



**REF MS21E**  
 Made in China



## MS21E

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами безопасности, прежде чем воспользоваться аппаратом.

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Переключатель вкл./выкл.
2. Кнопка «release» (разблокирование)
3. Плойки 19 мм и 32 мм
4. Съемная щетка и спираль 19 мм
5. Щипцы для разглаживания/завивки
6. Пластины для разглаживания/гофрирования
7. Пластины 3D для укладки волнами в 3-х измерениях
8. Чехол
9. 3 зажима, облегчающих укладку волос, позволят разделить волос на участки.
10. 12 шпилек, чтобы помочь вам в создании причесок вашей мечты.

### ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Прежде чем снять или надеть насадку, убедитесь в том, что аппарат выключен и его элементы достаточно остыли.

Чтобы закрепить аксессуар, наденьте его на металлический штырь в ручке аппарата, нажмите на кнопку «release», расположенную сбоку ручки, насадите аксессуар до упора и затем отпустите кнопку.

Чтобы снять насадку, возьмите аппарат за ручку, нажмите на кнопку «release» (разблокирование), расположенную сбоку, и аккуратно снимите аксессуар.

Чтобы сменить пластины щипцов для разглаживания/завивки, возьмитесь за их изолирующий наконечник и скользящим движением вставьте в предусмотренные для этого пазы, до щелчка. Каждый раз, заменяя насадку, удостоверьтесь в том, что верхняя и нижняя пластины соответствуют друг другу. Чтобы снять пластины, возьмитесь за их изолирующий наконечник, нажмите на две маленькие кнопки с обеих сторон наконечника и снимите пластины со щипцов для разглаживания/завивки.

Включите аппарат в сеть и переместите переключатель в положение «I». При этом загорится световой датчик функционирования аппарата. Дайте аппарату нагреться в течение нескольких минут. В процессе пользования аппаратом не притрагивайтесь к пластинам или нагревательным элементам.

### Плойки для завивки

- Перед тем, как завить волосы, расчешите их и разделите на равномерные пряди. Нажмите на рычажок плойки, поместите кончик пряди волос между щипцами и круглым нагревательным элементом.
- Накрутите волосы вокруг плойки, поднимаясь от кончиков волос до того места, откуда, по вашему мнению, должны начаться локоны; будьте осторожны, чтобы плойка не прикасалась к кожному покрову головы. Удерживайте плойку в данном положении 10-15 секунд.
- Чтобы извлечь плойку из волос, нажмите на рычажок и раскройте щипцы. Чтобы «зафиксировать» локон, подождите, пока волосы полностью остынут, прежде чем расчесать их гребнем или щеткой.

### Съемная щетка

Чтобы получить более мягкие локоны или укладку, воспользуйтесь съемной щеткой в сочетании с плойкой диаметром 19 мм.



- Убедитесь в том, что нагревательный элемент остыл. Насадите скользящим движением щетку на плойку. Отделите прядь волос, накрутите вокруг щетки и, подождя секунд 15, осторожно раскрутите. Прежде чем расчесывать волосы, дайте им остыть.

### Съемная спираль

Для получения крутых, ярко выраженных локонов воспользуйтесь съемной спиралью в сочетании с плойкой 19 мм.

- Убедитесь в том, что нагревательный элемент остыл. Насадите скользящим движением спираль на плойку.
- Отделите прядь волос шириной около 2-3 см и аккуратно накрутите ее на спираль; подождя секунд 15, осторожно раскрутите прядь.
- Прежде чем расчесывать волосы, дайте им остыть.

### Щипцы для разглаживания/завивки

Как пользоваться пластинами для разглаживания волос

- Пластинами для разглаживания волос следует пользоваться на сухих волосах, отделяя небольшие пряди. Удерживайте прядь волос в натянутом положении и, начиная от корней, скользящим движением передвигайте разглаживающие пластины вдоль пряди. Ваши движения должны быть мягкими, чтобы не образовались заломы посреди пряди.
- Чтобы смягчить и укротить вьющиеся волосы, пользуйтесь аппаратом для разглаживания волос на определенном расстоянии от корней, оставляя завитки, которые помогут сохранить объем прически. Укладывая волосы подобным образом, передвигайте аппарат для разглаживания, следуя естественной форме прически.

Как пользоваться пластинами для гофрирования или для укладки волос в 3-х измерениях

- Работайте только с сухими волосами. Отделите прядь волос и расположите ее между пластинами, затем закройте аппарат. Слегка сжимая, подержите аппарат в закрытом положении около 15 секунд. Отпустите прядь, передвиньте аппарат дальше, ориентируясь на последний след от пластин. Аппарат следует всегда передвигать по направлению от корней к кончикам волос.

**Внимание!** В процессе пользования пластинами возможно появление дыма. Это может быть вызвано испарением кожного жира или остатков средств для ухода за волосами (уход без ополаскивания, лак, ...), либо испарением влаги, содержащейся в волосяной ткани.

### УХОД

Отключенный от сети и остывший аппарат можно протереть влажной тряпочкой. Прежде чем вновь включить аппарат в сеть, убедитесь в том, что он полностью высох.



Щетка-щипцы с насадками  
 Производитель: BaByliss SA  
 99 Авеню Аристид Бриан BP72  
 92120, Монруж, Франция  
 Сделано в Китае  
 Дата производства: см. на товаре