

Подходит к моделям:

PANASONIC

AG-HSC1U HDC-DX1 HDC-DX1-S
HDC-DX1EG-S HDC-DX1GK HDC-DX3
HDC-HS100 HDC-HS100GK HDC-HS20
HDC-HS200 HDC-HS250 HDC-HS300
HDC-HS350 HDC-HS700 HDC-HS700K
HDC-HS9 HDC-HS9EG-S HDC-HS9GK
HDC-MDH1GK HDC-SD1 HDC-SD1-S
HDC-SD10 HDC-SD100 HDC-SD100GK
HDC-SD20 HDC-SD200 HDC-SD3
HDC-SD5 HDC-SD5EG-K HDC-SD5EG-S
HDC-SD5GC-K HDC-SD5GK HDC-SD600
HDC-SD7 HDC-SD700 HDC-SD707
HDC-SD8K HDC-SD9 HDC-SD9EG-K
HDC-SD9EG-S HDC-SD9GK HDC-SDT750
HDC-SDT750K HDC-SX5 HDC-SX5EB-S
HDC-SX5EG-S HDC-SX5GCS-S HDC-SX5GK
HDC-TM10 HDC-TM10S HDC-TM20
HDC-TM200 HDC-TM30 HDC-TM300
HDC-TM350 HDC-TM650 HDC-TM700
HDC-TM700K HDC-TM750 HDC-TMT750GK
NV-GS90 NV-GS98GK PV-GS320
PV-GS500 PV-GS90 SDR-H258GK
SDR-H50 SDR-H80 SDR-H80P
SDR-H80PC SDR-H80S SDR-H90
SDR-H90P SDR-H90PC VDR-D310
VDR-D50 VDR-D58GK

PANASONIC

AG-HMC150 AG-HMC150P AG-HMC150PJ
AG-HMC153MC AG-HMC70 AG-HMR10
AG-HMR10A AG-HMR10E AG-HMR10P