

IT

- **Usa e cura:**
  - ◇ Pulire accuratamente il prodotto prima dell'uso con acqua tiepida e detergente delicato.
  - ◇ Lavare sempre immediatamente dopo ogni utilizzo.
  - ◇ Piatto piano, piatto fondo e cucchiaio sono lavabili in lavastoviglie (cestello superiore)
  - ◇ La tazza non è lavabile in lavastoviglie; lavare sempre a mano
  - ◇ Non pulire o mettere in contatto il prodotto con sostanze chimiche aggressive poiché potrebbero danneggiarlo.
  - ◇ Evitare l'uso di spugne abrasive o detergenti aggressivi
- **Per la sicurezza e la salute del Vostro bambino AVVERTENZA!**
  - ◇ Controlla sempre la temperatura del cibo prima di offrirlo al tuo bambino.
  - ◇ **Controlla sempre il tuo bambino mentre mangia.**
  - ◇ **Prima di ogni utilizzo controlla sempre l'integrità del prodotto.** Non utilizzarlo e gettalo al primo segno di usura o in caso di rottura.
  - ◇ Il piatto piano ed il piatto fondo possono essere utilizzati nel microonde per un tempo limitato di 2 minuti massimo per volta e solo per riscaldare il cibo. Se si utilizza nel microonde, il prodotto risulterà sempre più freddo rispetto al cibo. (la tazza ed il cucchiaio non sono adatti per essere utilizzati nel forno a microonde)
  - ◇ Mescolare sempre il cibo riscaldato per garantire una distribuzione uniforme del calore e verificare la temperatura del cibo prima di servirlo
  - ◇ Tenete tutte le parti non in uso al di fuori della portata del bambino.
  - ◇ Non adatto per uso nel forno tradizionale o forno combinato tradizionale e forno a microonde con griglia
  - ◇ Non riporre alla luce diretta o luce diretta del sole o vicino a fonti di calore.
  - ◇ Non riempire il contenitore con liquidi o solidi bollenti.
  - ◇ L'utilizzo nel tempo ed i lavaggi nel potrebbero scolorire il prodotto. Questo non influisce la normale sicurezza del prodotto.
- **Leggere le istruzioni attentamente e conservare la confezione per future necessità.**