

ergo

СТЕРЕО
BLUETOOTH-ГАРНІТУРА

Модель: ERGO BT-690

UA

ІНСТРУКЦІЯ
З ВИКОРИСТАННЯ

Шановний користувач,
Дякуємо Вам за Ваш вибір продукту ERGO. Ваш вибір є дуже важливим для нас і означає, що у ERGO з'явився новий користувач. Сподіваємося, що наша продукція і сервіс принесуть Вам задоволення. Також сподіваємося, що Ви скористаєтеся можливістю висловити свої побажання та відгуки про нашу продукцію за допомогою офіційної гарячої лінії ERGO, що, в свою чергу, допоможе нам постійно покращувати якість нашої продукції та сервісу. Якщо у Вас виникли проблеми з використанням продукту, будь ласка, зверніться до відділу сервісного обслуговування. Ваша підтримка є нашою головною перевагою, а Ваше визнання та оцінка є відмінними стимулами для ERGO.

Дякуємо Вам!
Відділ продажів ERGO

1

ВВЕДЕННЯ

Дякуємо Вам за покупку стерео Bluetooth гарнітури ERGO. Прочитайте, будь ласка, цю інструкцію перед використанням.

ТЕХНОЛОГІЯ БЕЗДРОВОГО ЗВ'ЯЗКУ BLUETOOTH

Bluetooth являє собою бездротову технологію, яка дозволяє підтримувати зв'язок на короткій відстані (ефективно працювати на відстані до 10 м) за допомогою якого, ви можете здійснювати обмін інформацією з безліччю IT-цифрових пристроїв, такими як мобільні телефони / навушники / бездротові комп'ютери і т.д. Технологія Bluetooth робить комунікацію простою і ефективною, що, відповідно, робить пристрої зручними, а передачу даних швидкою.

2

ОГЛЯД ГАРНІТУРИ



3

1. Кнопка рівня гучності:
Зменшення гучності: Натисніть і утримуйте кнопку зменшення гучності (V-) та відпустіть її, коли рівень гучності стане для вас найбільш комфортним; Попередній трек: Натисніть кнопку зменшення гучності (V-) один раз Активація Siri/голосового набору: Натисніть двічі поспіль кнопку зменшення гучності (V-).

4

2. Кнопка збільшення гучності (V+):
Збільшення гучності: Натисніть і утримуйте кнопку збільшення гучності (V+), коли рівень гучності стане для вас найбільш комфортним; Наступний трек: Натисніть один раз кнопку збільшення звуку (V+)

3. Багатофункціональна кнопка (MFB):
Увімкнення / вимкнення: Натисніть мультифункціональну кнопку (MFB) і утримуйте 2-3 сек, спалахне синій/чер-

воний індикатор і ви почуєте в навушниках голосове повідомлення: "Увімкнено / Вимкнено"; Сполучення: Натисніть мультифункціональну кнопку MFB, утримуйте протягом 3 сек, поперемінно почнуть миготіти синій і червоний індикатори, і ви почуєте з гарнітури голос "Сполучено", а потім знайдіть налаштування Bluetooth у своєму мобільному телефоні, Bluetooth підключення навушників відобразиться під логіном "ERGO BT-690". Здійсніть сполучення, після чого ви почуєте в навушниках голосове повідомлення: "Сполучено". Технологія Multi-point дозволяє одночасно підключатися до двох мобільних телефонів Початок / завершення виклику: Натисніть і утримуйте 2-3 сек; Відхилення виклику: Натисніть мультифункціональну кнопку (MFB) і утримуйте 2-3 сек;

5

Повторний набір останнього номера: натисніть двічі мультифункціональну кнопку (MFB). (Примітка: останній номер для повторного набору доступний тільки для першого пристрою, якщо підключено два мобільних телефони.); Відключення вручну / перепідключення: Натисніть мультифункціональну кнопку (MFB) і утримуйте протягом 1 сек.

4. Заряджання через USB порт (5B / 0,5A): підключіть USB-кабель для зарядки гарнітури.

5. Мікрофон

6. LED індикатор:
Сполучення: почергове миготіння червоного / синього індикатора Сполучення / програвання музики / вихідний виклик: швидке миготіння

6

синього індикатора інтервалом у 5 сек; Виклик: повільне миготіння синього індикатора кожні 5 сек; Вхідні дзвінки: швидке миготіння синього індикатора двічі в секунду; Зарядка: червоний індикатор; Пристрій повністю заряджено: світловий індикатор згасає.

7. Роз'єм підключення для цієї моделі: 3.5 мм.

ІНШІ ФУНКЦІЇ:

1. Режим сполучення відключиться автоматично якщо підключення між пристроями при активному режимі не здійсниться протягом 5 хвилин. Пристрій автоматично перейде в режим очікування.
2. Якщо протягом 10 хвилин не відбудеться підключення до іншого

7

пристрою, функція сполучення відключиться.

3. Пристрій автоматично відновить зв'язок з останнім підключеним пристроєм.

4. Пристрій попередить користувача про низький рівень заряду батареї сигналом кожні 60 секунд, коли рівень заряду батареї опуститься нижче 3,3В.

5. Якщо рівень заряду батареї нижче 3.2В, пристрій відключиться.

БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

■ Зберігайте пристрій сухим, не розташовуйте його у вологому середовищі, щоб уникнути короткого замикання.
■ Не надавайте пристрій впливу прямих сонячних променів або високої температури. Висока

8

температура і нагрівання скорочують тривалість роботи електронних компонентів, завдають шкоди акумулятору і можуть призвести до деформації деяких пластикових деталей.

■ Не допускайте впливу на продукт низької температури, щоб уникнути пошкодження друкованої плати.
■ Не намагайтеся розбирати пристрій самостійно.

■ Не кидайте, не піддавайте пристрій сильним вібраціям і ударам твердими предметами, щоб уникнути пошкодження внутрішніх електронних схем.

■ Не використовуйте хімічні миючі засоби високої концентрації для очищення елементів пристрою. Не дряпайте поверхню пристрою гострими предметами, щоб не допустити пошкодження корпусу.

■ Не заряджайте пристрій безперервно

9

но протягом 10 годин заради більш тривалої роботи.

При виявленні виробничого браку або виходу пристрою з ладу до закінчення гарантійного терміну (з вини виробника), будь ласка, зверніться в точку продажу даного виробу надавши пристрій з упаковкою при повній комплектації і чек про продаж даного товару.

Наші фахівці допоможуть вирішити виниклі проблеми згідно з чинним законодавством України.

Гарантійний термін 6 місяців від дати продажу. Дата продажу повинна бути вказана в чеку про продаж цього виробу. Термін придатності 3 роки від дати виробництва. Дата виробництва вказана на упаковці.

■ Гарантійні зобов'язання на даний

10

пристрій поширюються тільки при дотриманні всіх правил і рекомендацій з експлуатації описаних в цій інструкції.

■ Гарантійні зобов'язання на даний пристрій не поширюється при експлуатаційному зносі виробу та його додатків.

■ Навчання правилам користування даним пристроєм в гарантійне обслуговування не включено.

З питань щодо сервісного обслуговування звертайтеся за телефоном гарячої лінії ERGO в Україні 0 (800) 501 64 30 (усі дзвінки зі стаціонарних телефонів в Україні безкоштовні). Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України. Назва та місцезнаходження заводу зазначене в сертифікаті /декларації. Декларацію /сертифікат запитуйте у продавця.

11

УВАГА

Для поліпшення продуктивності продукції ми постійно модернізуємо продукти, в їх програмне забезпечення можуть вноситися зміни без попереднього повідомлення, за що приносимо свої вибачення!

Дякуємо
Вам за покупку!

12