

## Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор (YY2959)

## Бездротова гарнітура для ігор (YY2960)

### Довідковий посібник

[https://rd1.sony.net/help/mdr/295960/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/295960/h_zz/)



\* 5 0 3 8 2 0 1 6 1 \* (1)

©2022 Sony Corporation  
<https://www.sony.net/>

Модель: YY2959 / YY2960

Не встановлюйте пристрій у замкнутому просторі, наприклад у книжковій шафі чи вбудованій шафі-купе.

Не піддавайте елементи живлення (батареїні блоки або вбудовані елементи живлення) дії джерел надмірного тепла протягом тривалого часу, наприклад сонячних променів, вогню тощо.

Не піддавайте елементи живлення дії екстремально низьких температурних умов, що може призвести до перегрівання і теплового розгону.

Не розбирайте, не відкривайте та не дробіть акумуляторні елементи або елементи живлення.

У випадку витoku гальванічного елемента уникайте контакту рідини зі шкірою або очима. Якщо контакт відбувся, промийте уражену зону великою кількістю води і зверніться за медичною допомогою.

Перед використанням акумуляторні елементи або елементи живлення необхідно зарядити. Завжди див. інструкції з правильного заряджання в інструкції виробника або керівництві виробу.

Після тривалих періодів зберігання можливо знадобиться зарядити і розрядити гальванічні елементи й елементи живлення декілька разів для отримання максимальної продуктивності.

Утилізуйте належним чином.

Вироблено у В'єтнамі

Виробник: Сони Корпорейшн, 1-7-1 Конан Мінато-ку Токіо, 108-0075 Японія.

Дата виготовлення зазначена на упаковці в наступному форматі:  
MM-YYYY, де MM – це місяць і YYYY – рік виготовлення.

Умови зберігання.

Продукцію зберігають у упакованому виді в темних, сухих, чистих, добре вентилятиованих приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот і лугів. Температура зберігання: від -10 до +45 °С. Відносна вологість зберігання 25% - 75%, без утворення конденсату.

Термін зберігання не встановлений. Робоча температура: від 0 до 40 °С. Робоча відносна вологість не більше ніж 75%, без утворення конденсату.

Транспортувати в оригінальній упаковці виробника. Під час транспортування не кидати, оберігати від падінь, ударів, не піддавати надмірній вібрації.

Пристрій пройшов перевірку і відповідає обмеженням, викладеним у нормативах EMC для випадку використання з'єднувального кабелю, коротшого за 3 м.

Гучний звук може негативно вплинути на ваш слух.

Не користуйтеся пристроєм під час ходьби, керування авто чи пересування на велосипеді. Це може спричинити аварію.

Не використовуйте пристрій у небезпечних місцях, якщо не чути навколишні звуки.

Виріб не є водонепроникним. Потрапивши всередину виробу, вода або сторонній предмет може спричинити загоряння та ураження електричним струмом. Якщо всередину виробу потрапила вода або сторонній предмет, негайно припиніть користуватися виробом і зверніться до найближчого дилера Sony. Зокрема, будьте обережні в наступних випадках.

- При використанні пристрою поряд з раковиною або ємністю з рідиною Будьте обережні, щоб пристрій не впав в раковину або ємність з водою.
  - При використанні пристрою під час дощу, снігу або у вологих місцях
  - При використанні пристрою під час потовиділення
- Якщо торкнутися виробу вологими руками або покласти його в кишеню вогкого одягу, виріб може намокнути.

Інформацію про те, як впливає на людське тіло контакт із мобільним телефоном чи іншим бездротовим пристроєм, який підключено до виробу, можна знайти в посібнику з використання бездротового пристрою.

Ніколи не вставляйте штекер USB, якщо пристрій або зарядний кабель вологий. Якщо вставити USB-штекер, коли пристрій чи кабель вологі, може статися коротке замикання через рідину (водопровідна вода, морська вода, напої тощо) або сторонні речовини на пристрої чи зарядному кабелі, що призведе до надмірного нагрівання або несправності.

Цей виріб (включно з приладам) містить магніт(и), які можуть перешкоджати роботі кардіостимуляторів, програмованих шунтувальних клапанів, призначених для лікування гідроцефалії, та інших медичних пристроїв. Не кладіть цей виріб поблизу людей, що використовують такі медичні пристрої. Якщо ви використовуєте будь-який з цих медичних пристроїв, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж починати користуватися цим виробом.

Дрібні деталі можна проковтнути. Зберігайте пристрій у недоступному для малих дітей місці.

### Примітка щодо статичної електрики

Якщо ви використовуєте пристрій за умов сухого повітря, ви можете відчутти дискомфорт через накопичення статичної електрики на вашому тілі. Це не свідчить про несправність пристрою. Щоб зменшити цей ефект, носіть одяг з натуральних матеріалів, який зведе до мінімуму виникнення статичної електрики.



Справжнім Сони Корпорейшн заявляє, що тип радіообладнання [YY2959/ Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор, YY2960/ Бездротова гарнітура для ігор, YY2965/ USB-трансивер] відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <http://www.compliance.sony.ua/>

Гарантія поширюється на виробі, придбані на території України.

Термін гарантії (років): 1. Термін служби (років): 5.  
При виявленні виробничих недоліків виробу протягом терміну гарантії Сони або Уповноважений центр з обслуговування «Сони» (УЦО) на свій розсуд або усунуть їх з використанням нових або відновлених запчастин, або замінити виріб аналогічним новим або відновленим, або відшкодують сплачену вартість. Рекомендуються зберегти документ, який підтверджує дату купівлі виробу.

Для збереження Гарантії необхідно дотримуватися інструкції по використанню, зберіганню і транспортуванню, експлуатувати виріб лише в особистих і домашніх цілях, не піддавати модифікації або некваліфікованому ремонту, не видаляти етикетку з серійним номером.

Гарантія Сони не обмежує права споживачів, встановлені чинним законодавством щодо торгівлі споживчими товарами.

Служба підтримки:  
Україна 0 800 307 669  
e-mail [info@sony.ua](mailto:info@sony.ua)

Адреси УЦО: [www.sony.ua/support](http://www.sony.ua/support)  
(TG-01-1)

## Застереження

Двовимірний код або URL-адреса на обкладинці допоможуть отримати доступ до довідки, у якій детально описано корисні примітки або процедури.

**Технологія BLUETOOTH®**

- Мікрохвилі, які випромінює пристрій Bluetooth, можуть впливати на роботу електронного медичного обладнання. Зважаючи на ризик нещасних випадків, вимикайте цей виріб та інші пристрої Bluetooth:
  - у лікарнях, поряд із пільговими місцями в поїздах, у місцях, де присутні горючі гази, а також поблизу автоматичних дверей і засобів пожежної сигналізації.
- Через особливості технології Bluetooth цей виріб може відтворювати звук із затримкою відносно пристрою, з якого відбувається передача даних. Зважаючи на це, під час гри чи перегляду фільму звук може бути не синхронізований із зображенням.

**Заряджання виробу**

- Використовуйте кабель USB Type-C, що постачається.
- Після завершення заряджання від'єднайте кабель USB Type-C.
- При підключенні кабелю USB не потрібно надмірно тиснути на з'єднувальну частину.
- Під'єднуючи або від'єднуючи кабель USB, не докладайте надмірних зусиль, зокрема, не тягніть за кабель, а під'єднуйте або від'єднуйте від порту, безпосередньо тримаючи за роз'єм.
- У випадку пошкодження або деформації роз'єму кабелю USB, негайно припиніть його використання.

**Примітки щодо використання виробу**

- Знімайте навушники повільно.
- Навушники герметично розташовуються навколо вух, і якщо ви швидко знімете їх чи із силою притиснете до вух, то ризикуєте пошкодити барабанну перетинку. Коли ви притискаєте навушники до вух, діафрагма динаміка може клацнути. Це не є несправністю.

**Інші примітки**

- Не стискайте виріб, і не кладіть на нього важкі предмети на тривалий час, зокрема під час зберігання. Це може спричинити деформацію.
- Відчувши дискомфорт, негайно припиніть користуватися виробом.

- Будьте обережні, щоб не вдарити себе в очі виносним мікрофоном під час носіння, знімання та використання пристрою.
- Із запитаннями та проблемами, які стосуються виробу, але не розглянуті в цьому посібнику, звертайтеся до місцевого дилера Sony.

## Технічні характеристики

### Гарнітура

**Джерело живлення:**

3,85 В пост. струму: вбудований літій-іонний перезаряджуваний акумулятор
5 В пост. струму: під час заряджання з використанням USB

**Робоча температура:**

від 0 °C до 40 °C

**Номінальна потужність споживання:**

3 Вт

**Маса:**

**YY2959:**

Прибл. 330 г

**YY2960:**

Прибл. 325 г

**Мікрофон**

**Тип:**

Електретний конденсаторний

**Направленість:**

Двостороннього направлення

**Діапазон ефектних частот:**

100 Гц – 8 000 Гц

**Функціональні відмінності:**

	Шумозаглушення
<b>YY2959</b>	<span>✓</span>
<b>YY2960</b>	—

**Комплект постачання:**

**YY2959:**

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор (1)

**YY2960:**

Бездротова гарнітура для ігор (1)

**YY2959 / YY2960:**

Кабель USB Type-C® (USB-A на USB-C®) (прибл. 150 см) (1)

USB-трансивер (YY2965) (1)

**Технічні характеристики**

**зв'язку**

**Система зв'язку:**

Специфікація Bluetooth версії 5.0

**Вихід:**

Специфікація Bluetooth класу потужності 1

**Діапазон частот:**

Bluetooth: 2,4 ГГц (2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц)
Бездротовий передавач-приймач: 2,4 ГГц (2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц)

Стандарт зв'язку (мережі, інтерфейсу передавання даних)	Смуга радіочастот, в якій працює (передавання / приймання)	Максимальна потужність випромінювання у зазначених смугах радіочастот
Bluetooth IEEE 802.15.1	2 400 - 2 483,5 МГц	100 мВт
Бездротовий передавач-приймач IEEE 802.15.1	2 400 - 2 483,5 МГц	100 мВт

Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

### Системні вимоги до заряджання акумулятора через USB

**USB-адаптер змінного струму**

Наявний у продажу USB-адаптер змінного струму, здатний створювати вихідний струм 0,5 А (500 mA) або більше

### Рекомендована версія ОС для персонального комп'ютера

Windows®: Windows 10 або пізнішої версії

Mac: macOS 11 або пізнішої версії

## Торговельні марки

- Microsoft, Windows та Windows Media є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Microsoft Corporation у Сполучених Штатах Америки та/або інших країнах.
- macOS і Mac — це торговельні марки Apple Inc., зареєстровані в США й інших країнах.
- Текстова торговельна марка і логотипи Bluetooth® - це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.
- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.
- Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки ™ та ® у цьому посібнику не наводяться.

## Ліцензії

- Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Перейдіть за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії. https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/
- Послуги, які пропонуються третіми сторонами, можуть змінюватися, призупинятися або анулюватися без попереднього повідомлення. Sony не несе жодної відповідальності в таких ситуаціях.