


Gelius Model: GP-TWS011

TWS EARBUDS


BASIC

User Manual


Unboxing



Headphones Charging case



Use Manual



TYPE C Charging cable

Data Sheet

Bluetooth chipset	:	Bluetooth 5.16A
Bluetooth version	:	V5.0
Bluetooth working distance	:	10m
Speaker specification	:	Ø13mm, 32Ω
Bluetooth name	:	Gelius Basic
Music playing time	:	4hrs
Earbud charging time	:	60minutes
Charging box charging time	:	90 minutes
Earbud battery capacity	:	40mAh
Charging box battery capacity	:	300mAh
Earbud specification	:	35.6*16.8*17.9mm
Charging box specification	:	57.85*52*25mm
Single earbud weight	:	3.6g±0.3
Total weight	:	33.6g±0.3
Earbud button mode	:	Touch control
Charging box button	:	No
Earbud case	:	Material Polish
Charging box case	:	Material Polish
Frequency response	:	2.4G~2.48GHz
Impedance	:	32Ω

Product use

1. Bluetooth pairing

Remove the earphone from the charging box, the earphone will light blue and automatically turn on, then the red and blue lights of the two earphones will flash alternately, and the pairing state will be automatically entered. After the pairing is successful, the left earphone will flash red and blue alternately. Then find the corresponding Bluetooth name "Gelius Basic" from the phone Bluetooth list and click the connection to connect with the phone.

3. Shutdown

Press and hold the headset for 5 seconds, the red LED flashes, then turn off.
Putting the headset directly into the charging box will also automatically shut down and charge.

4. Call

When the headset is turned on and connected to the phone, you can make a call. Both headsets can hear the other party's voice when they make a call, but only the left can send the call function. When an incoming call is made, the voice prompts the caller number. Short press the Left/Right headset button to answer the call. If you press and hold for 2 seconds, the call will be rejected. During the call, short press the Left/Right button to hang up the phone and return to the previous state.

5. Listening to music

When the headset is turned on and connected to the phone, you can listen to music on your phone. Short press left/right button during music, music pauses, press again to continue playing music. During the playing music, the Left earphone double clicks for the LAST one; the Right earphone double clicks for the NEXT one. The Left earphone triples for the volume "-"; the Right earphone triples for the volume "+".

6. SIRI

Press 3s Left/Right earphone, listen "BEEP" and let go, open SIRI.

Precautions for use

- Headphones should be stored in a dry and ventilated environment to avoid contact with oil, water vapor, steam, moisture and dust, so as not to affect product performance.
- Avoid using irritating, organic solvents or items containing these ingredients to clean the headphones.
- Headphones should be used correctly and in accordance with the requirements. Pay attention to the influence of the environment on the headphones. To ensure a smooth connection, it is recommended that the distance between the phone and the headphones be within 10 meters.
- If the headset is not connected or the communication is not smooth, etc., please do not disassemble the headset body and its accessories, otherwise it will not be guaranteed.
- Charge the headset, please use the standard car charger or the charger specified by the company.
- To ensure that you use your headset properly, make sure that the headset is fully charged.

Voice prompt definition:


Pairing	:	Pairing.mp3
Power on	:	Power on.wav
Power off	:	Power off.MP3
Connected	:	Connected.wav
Disconnected	:	Disconnected.wav
Low power	:	Ding dong Ding dong (when the power below 20%)
A call comes in	:	Default ringtone

LED Definition of LED indicator:

Power on	:	Blue LED light 3 times
Power off	:	Red led light 3 Sec.
Pairing	:	Blue and red led light flashing fast
Connected	:	Lights off
Low power	:	Red lights flashing
On charging	:	The red light is always on
Fully charged	:	The light will go off

Button function definition:

Playing music	Touch the left / right earbud button briefly
Pause	Touch the left / right earbud button briefly
Previous song	Double-click the left earbud
Next song	Double-click the right earbud
Volume up	Triple-click the right earbud
Volume down	Triple-click the left earbud
Answer the call	Touch the left / right earbud button briefly
Hang up the call	Touch the left / right earbud button briefly about 2 seconds
Reject the call	Touch the left / right earbud button about 2 seconds till hear a sound of "BEEP"



Gelius Model: GP-TWS011

TWS EARBUDS

BASIC

用户说明书

包装套装



耳机 充电盒



用户说明书



TYPE-C 充电线

数据表

蓝牙芯片	:	Bluetooth 5.16A
蓝牙版本	:	V5.0
蓝牙工作距离	:	10m
喇叭规格	:	Ø13mm, 32Ω
蓝牙名称	:	Gelius Basic
音乐播放时间	:	4h
耳机充电时间	:	60分钟
充电盒充电时间	:	90分钟
耳机电池容量	:	40mAh
电池容量外壳	:	300mAh
耳机规格	:	35.6*16.8*17.9mm
规格外壳	:	57.85*52*25mm
单听筒重量	:	3.6g±0.3
总重量	:	33.6g±0.3
耳机按键模式	:	触控
充电盒按钮	:	否
频率响应	:	2.4G~2.48GHz
耳机阻抗	:	32Ω

产品用途

1. 蓝牙配对

将耳机从充电盒中取出，耳机会变成蓝色并自动开机，然后两只耳机的红蓝光交替闪烁，自动进入配对状态。配对成功后，左耳塞红蓝光交替闪烁，然后在手机蓝牙列表中找到对应的蓝牙名称“Gelius Basic”点击连接即可连接手机。

3. 关机

按住耳机 5 秒钟，红色 LED 将闪烁然后关闭。如果您将耳塞直接放入充电盒，它们也会自动关闭并充电。

4. 挑战

当耳机打开并连接到手机时，您可以拨打电话。在通话过程中，两个耳机都能听到对话者的声音，但只有左边的耳机可以传输通话功能。来电时，语音提示来电者的号码，要接听电话，请短按耳机上的左/右按钮。如果您按住按钮 2 秒钟，呼叫将被拒绝。在通话过程中，短按左右键挂断并返回上一模式。

5. 音乐

耳机打开并连接到手机后，您可以聆听手机中的音乐。音乐播放过程中短按左右键，音乐暂停，再按一下恢复音乐播放。双击左耳塞收听上一首曲目；双击右耳塞收听下一首曲目。左听筒降低音量“-”；右听筒增大音量“+”

6. 西里

保持 3 秒。左/右耳机以打开 SIRI。

使用注意事项

- 将耳机存放在干燥的地方，避免接触湿气和灰尘，以免影响产品的运行。
- 避免使用有机溶剂或含有此成分的产品清洁耳机。
- 应按要求正确使用耳机。注意环境对耳机的影响。为确保连接顺畅，建议手机与耳机之间的距离在 10 米以内。
- 如果耳机无法连接或通讯中断，请不要拆开耳机盒及其配件，否则将不予保修。
- 耳机充电请使用标准充电器或本公司指定的充电器。
- 要正确使用耳机，请确保它已充满电。

语音提示定义:


开机	:	开机.wav
关机	:	关机.MP3
配对	:	Connected.wav
断开连接	:	断开连接.wav
低功率	:	叮咚叮咚 (20%以下时)
入口。通话	:	默认铃声

LED指示灯:

开启	:	蓝色 LED 3 次
关闭	:	红色 LED 3 秒
配对	:	熄灭
电池电量低	:	红色 LED 闪烁
充电中	:	红色 LED 常亮
充满电的	:	LED 将关闭

按键功能定义:

音乐播放	短按左/右耳机按键
暂停	短按左/右耳机按键
上一首曲目	双击左耳机
下一首曲目	双击右听筒
提高音量	三击右耳机
音量减小	三击左耳机
来电接听	短按左/右耳机按键
放下电话	短按左/右耳机按键
拒接电话	触摸左/右耳机按钮 2 秒
SIRI	轻触左/右耳塞按钮 2 秒，直到听到“哔”声



Gelius Model: GP-TWS011

TWS EARBUDS

BASIC

Посібник користувача

Комплектація упаковки



Наушники Зарядний кейс



Посібник користувача



TYPE-C Зарядний кабель

Технічна специфікація

Мікросхеми Bluetooth	:	Bluetooth 5.16A
Версія Bluetooth	:	V5.0
Робоча відстань Bluetooth	:	10m
Специфікація динаміка	:	Ø13mm, 32Ω
Ім'я Bluetooth	:	Gelius Basic
Час відтворення музики	:	4 г
Час зарядки навушників	:	60 хвилин
Час зарядки зарядного кейса	:	90 хвилин
Ємність акумулятора навушників	:	40mAh
Ємність акумулятора зар. кейса	:	300mAh
Специфікація навушників	:	35.6*16.8*17.9mm
Специфікація зар. кейса	:	57.85*52*25mm
Вага одного навушника	:	3.6g±0.3
Загальна вага	:	33.6g±0.3
Режим кнопки навушників	:	Сенсорне управління
Кнопка зарядного кейса	:	Немає
Частота відповіді	:	2.4G~2.48GHz
Опір навушників	:	32Ω

Використання продукту

1. Поеднання по Bluetooth

Вийніть навушники з зарядного кейса, навушники загоряться синім кольором і автоматично вклучаться, потім по черзі будуть мигати червоний і синій індикатори двох навушників, автоматично переїде в стан сполучення. Після успішного створення пари лівий навушник буде поперемінно мигати червоним і синім. Потім знайдіть відповідне ім'я Bluetooth «Gelius Basic» в списку Bluetooth телефону і клацніть на з'єднання, щоб підключитися до телефону.

3. Вимкнення

Натисніть і утримуйте гарнітуру протягом 5 секунд, червоний світлодіод починає блимати, потім вимкнеться. Якщо покласти навушники прямо в зарядний кейс, вони також автоматично вимкнуться і зарядяться.

4. Виклик

Кколи гарнітура вклучена і підключена до телефону, ви можете зробити виклик. Обидві гарнітури можуть чути голос співрозмовника під час виклику, але тільки ліва може передати функцію виклику. При вхідному виклику голос підказує номер абонента. Щоб відповісти на дзвінок коротко натисніть ліву / праву кнопку гарнітури. Якщо натиснути і утримувати кнопку протягом 2 секунд, виклик буде відхилено. Під час розмови коротко натисніть кнопку ліво / вправо, щоб покласти трубку і повернутися в попередній режим.

5. Музика

Коли гарнітура вклучена і підключена до телефону, ви можете прослуховувати музику зі свого телефону. При короткому натисненні лівої / правої кнопки під час відтворення музики, музика припиняється, натисніть ще раз, щоб продовжити відтворення музики.

Двічі натисніть на лівий навушник для прослуховування попереднього треку; двічі натисніть на правий навушник для прослуховування наступного треку. Лівий навушник зменшує гучність «-»; правий навушник збільшує гучність «+»

6. SIRI

Затисніть на 3 сек. лівий / правий навушник для відкриття SIRI.

Застереження щодо використання

- Зберігайте навушнику в сухому місці, уникаючи контакту з вологою і пилом, щоб не вплинути на роботу виробу.
- Уникайте використання органічних розчинників або засобів, що містять цей інгредієнт, для очищення навушників.
- Навушники слід використовувати правильно і відповідно до виног. Звертайте увагу на вплив навколишнього середовища на навушники. Для забезпечення безперебійного з'єднання рекомендується, щоб відстань між телефоном і навушниками було в межах 10 метрів.
- Якщо гарнітура не підключається або зв'язок переривається, будь ласка, не розбирайте корпус гарнітури і її аксесуари, в іншому випадку гарантія не надається.
- Для зарядки гарнітури, будь ласка, використовуйте стандартний зарядний пристрій або зарядний пристрій, вказаний компанією.
- Щоб правильно використовувати гарнітуру, переконайтеся, що вона повністю заряджена.

Визначення голосової підказки:

Вклучення	:	Power on.wav
Вимкнення	:	Power off.MP3
Поеднання	:	Connected.wav
Роз'єднання	:	Disconnected.wav
Низький заряд	:	Ding dong Ding dong (when the power below 20%)
Вхідний дзвінок	:	Default ringtone

Світлодіодний індикатор:

Вклучення	:	Синій світлодіод 3 рази
Вимкнення	:	Червоний світлодіод 3 сек.
Сполучення	:	Світло вимкнене
Низький заряд	:	Блимає червоний світлодіод
Зарядка	:	Червоний світлодіод горить постійно
Повністю заряджений	:	Індикатор згасне

Визначення функції кнопок:

Відтворення музики	Коротке натискання кнопки лівого / правого навушника
Пауза	Коротке натискання кнопки лівого / правого навушника
Попередній трек	Двічі клацніть лівий навушник
Наступний трек	Двічі клацніть правий навушник
Збільшення гучності	Тричі клацніть правий навушник
Зменшення гучності	Потрійне натискання на лівий навушник
Відповідь на дзвінок	Коротке натискання кнопки лівого / правого навушника
Покласти трубку	Коротке натискання кнопки лівого / правого навушника
Відхилити дзвінок	Натисніть кнопку лівого / правого навушника протягом 2 секунд
SIRI	Натисніть кнопку лівого / правого навушника протягом 2 секунд, поки не почуєте звук "BEEP"