



5-035-395-61(1)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення

Довідковий посібник

https://rd1.sony.net/help/mdr/wh1000xm5/h_zz/

WH-1000XM5

Model: YY2954

Made for
iPhone | iPod

DIGITAL NC


LDAC



* 5 0 3 5 3 9 5 6 1 * (1)

Модель: YY2954

Заводська табличка і важлива інформація щодо безпеки містяться в наступних місцях:



Після тривалих періодів зберігання можливо знадобиться зарядити і розрядити гальванічні елементи із елементами живлення декілька разів для отримання максимальної продуктивності.
Утилізуйте належним чином.

Вироблено в Малайзії

Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан Мінато-ку Токіо, 108-0075 Японія.

Дата виготовлення зазначена на упаковці в наступному форматі:
ММ-YYYY, де ММ – це місяць і YYYY – рік виготовлення.

Умови зберігання.
Продукцію зберігають в упакованому виді в темних, сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях, зольованих від місць зберігання кислот і лугів. Температура зберігання: від -10 до +45 °C. Відносна вологість зберігання 25% - 75%, без утворення конденсації.

Термін зберігання не встановлений.
Робоча температура: від 0 до 40 °C. Робоча відносна вологість не більше ніж 75%, без утворення конденсації.

Транспортувати в оригінальній упаковці виробника. Під час транспортування не кидати, оберігати від падіння, ударів, не піддавати надмірній вібрації.

Пристрій пройшов перевірку і відповідає обмеженням, викладеним у нормативах EMC для випадку використання з'єднувального кабелю, короткого за 3 м.

Для цих навушників можна використовувати лише спеціальні кабелі, що постачаються в комплекті.

Гучний звук може негативно вплинути на ваш слух.

Не користуйтесь пристроєм під час ходьби, керування авто чи пересування на велосипеді. Це може спричинити аварію.

Не використовуйте пристрій у небезпечних місцях, якщо не чути навколошні звуки.

Виріб не є водонепроникним. Потрапивши всередину виробу, вода або сторонній предмет може спричинити загоряння та ураження електричним струмом. Якщо всередину виробу потрапила вода або сторонній предмет, негайно припиніть користуватися виробом і зверніться до найближчого дилера Sony. Зокрема, будьте обережні в наступних випадках.

• При використанні пристрою поряд з раковиною або ємністю з рідиною Будьте обережні, щоб пристрій не впав в раковину або ємність з водою.

• При використанні пристрою під час дощу, снігу або у вологих місцях

• При використанні пристрою під час готовідлення

Якщо торкнется виробу вологими руками або покласти його в кишеньо вогкого одягу, виріб може намокнути.

Інформація про те, як впливає на людське тіло контакт із мобільним телефоном чи іншим бездротовим пристроям, який підключено до виробу, можна знайти в посібнику з використанням бездротового пристрою.

Ніколи не вставляйте штекер USB, якщо пристрій або зарядний кабель вологий. Якщо вставили USB-штекер, коли пристрій чи кабель вологі, може статися коротке замикання через рідину (водопровідна вода, морська вода, наприклад тощо) або сторонні речовини на пристрії чи зарядному кабелі, що приведе до надмірного нагрівання або несправності.

Цей виріб (включно з пріналадям) містить магніти, які можуть перешкоджати роботі кардіостимулаторів, програмованих шунтувальних клапанів, призначених для лікування гідроцефалії, та інших медичних пристрій. Не кладіть цей виріб поблизу людей, що використовують такі медичні пристрій. Якщо ви використовуєте будь-який з цих медичних пристрій, проконсультуйтесь з лікарем, перш ніж почнати користуватися цим виробом.

Цей виріб містить магніти. Розміщення картки з магнітною смужкою поруч із пристрісом може вплинути на магнітні властивості картки і призвести до її несправності.

Примітка щодо статичної електрики
Якщо ви використовуєте пристрій за умов сухого повітря, ви можете відчути дискомфорт через накопичення статичної електрики на вашому тілі. Це не свідчить про несправність пристрію. Щоб зменшити цей ефект, носіть одяг з натуральних матеріалів, який зведе до мінімуму виникнення статичної електрики.

ВАЖЛИВО

Згідно із заводськими налаштуваннями за замовчуванням звукові вказівки для цього продукту доступні англійською мовою.

Звукові вказівки можна почути з продукту у наступних ситуаціях:

• Заряд акумулятора зменшився, рекомендується передзарядка: «Low battery» (Низький заряд акумулятора)

• Пристрій автоматично вимикається через низький заряд акумулятора: «Battery is empty» (Акумулятор порожній)

• При перевірці рівня заряду акумулятора, який залишився, натискаючи кнопку POWER, коли продукт увімкнений: «Battery fully charged» / «Battery about 90%» / «Battery about 80%» / «Battery about 70%» / «Battery about 60%» / «Battery about 50%» / «Battery about 40%» / «Battery about 30%» / «Battery about 20%» / «Battery about 10%» (Акумулятор повністю заряджено / Акумулятор на рівні 90% / Акумулятор на рівні 80% / Акумулятор на рівні 70% / Акумулятор на рівні 50% / Акумулятор на рівні 40% / Акумулятор на рівні 30% / Акумулятор на рівні 20% / Акумулятор на рівні 10%)

• Пристрій переходить у режим сполучення: «Pairing» (Сполучення),
• У разі ввімкнення автоматичного переключення параметра Speak-to-chat: «Speak-to-chat activated» (Параметр Speak-to-chat увімкнено)

• У разі вимкнення автоматичного переключення параметра Speak-to-chat: «Speak-to-chat deactivated» (Параметр Speak-to-chat вимкнено)



Застереження

Справжнім Соні Корпорейшн заявляє, що тип радіообладнання [YY2954 / Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення] відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:

<http://www.compliance.sony.ua/>

Гарантія поширюється на вироби, придбані на території України.

Термін гарантії (років): 1. Термін служби (років): 5.


При виявленні виробничих недоліків виробу протягом терміну гарантії Соні або Уповноважений центр з обслуговування «Соні» (УЦО) на свій розсуд або усунуть їх з використанням нових або відновлених запчастин, або замінить виріб аналогічним новим або відновленим, або відшкодують сплачену вартість. Рекомендується зберегти документ, який підтверджує дату купівлі виробу.

Для збереження Гарантії необхідно дотримуватися інструкції по використанню, зберіганню і транспортуванню, експлуатувати виріб лише в особистих і домашніх цілях, не піддавати модифікації або некваліфікованому ремонту, не видаляти етикетку з серійним номером. Гарантія Соні не обмежує права споживачів, встановлені чинним законодавством щодо тортівлі споживчими товарами.

Служба підтримки:
Україна 0 800 307 669
e-mail info@sony.ua

Адреси УЦО: www.sony.ua/support
(TG-01-1)

Розташування етикетки із серійним номером



Технологія BLUETOOTH®

- Мікрофон, який випромінює пристрій Bluetooth, може впливати на роботу електронного медичного обладнання. Зважаючи на ризик нещасних випадків, вимкніте цей виріб та інші пристрій Bluetooth:
- у лікарнях, поряд із пильговими місцями в поїздах, у місцях, де присутні горючі гази, а також поблизу автоматичних дверей і засобів пожежної сигналізації.

Примітки щодо використання виробу

- Навушники герметично розташовуються навколо вух, і якщо ви швидко знімете їх чи із силою притиснете до вух, то ризикуєте пошкодити барабанну перетинку. Під час надягання навушників діафрагма динаміка може кланити. Це не є несправністю.

Інші примітки

- Використовуйте з виробом тільки кабель навушників із комплекту постачання. Цільно вставляйте штекер кабелю навушників.
- Не стискайте виріб, і не кладіть на нього важкі предмети на тривалий час, зокрема під час зберігання. Це може спричинити деформацію.
- Відчуваєте дискомфорт, негайно припиніть користуватися виробом.
- Із запитаннями та проблемами, які стосуються виробу, але не розглянуті в цьому посібнику, звертайтеся до місцевого дилера Sony.

Технічні характеристики

Гарнітура

Джерело живлення:

5 В / 1,6 А пост. струму (при використанні доступного в продажу стандартного USB-адаптера змінного струму)
5 В / 1,6 А і 9 В / 2,3 А пост. струму (при використанні доступного в продажу USB-адаптера змінного струму Power Delivery)
або при використанні вбудованих літій-іонних акумуляторів (робоча напруга пристрою: 3,8 В пост. струму)

Робоча температура:

від 0 °C до 40 °C

Номінальна потужність споживання:

21 Вт

Маса:

Прибл. 250 г

Повний опір:

48 Ω (1 кГц) (за підключення через кабель навушників, коли пристрій увімкнено)
16 Ω (1 кГц) (за підключення через кабель навушників, коли пристрій вимкнено)

Чутливість:

102 дБ/мВт (за підключення через кабель навушників, коли пристрій увімкнено)
100 дБ/мВт (за підключення через кабель навушників, коли пристрій вимкнено)

Діапазон відтворюваних частот:

4 Гц – 40 000 Гц (IEPA)
(за підключення через кабель навушників, коли пристрій увімкнено)

Комплект постачання:

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення: YY2954 (1)
Кабель USB Type-C® (USB-A на USB-C®) (прибл. 20 см) (1)
Кабель навушників (прибл. 1,2 м) (1)
Чохол для носіння (1)

Технічні характеристики зв'язку

Система зв'язку:

Специфікація Bluetooth версії 5.2

Вихід:

Специфікація Bluetooth класу потужності 1

Діапазон частот:

2,4 Гц (2,4000 Гц – 2,4835 Гц)

Стандарт зв'язку (мережі, інтерфейси передавання даних)	Смуга радіочастот, в якій працює (передавання / приймання)	Максимальна потужність випромінювання у зазначених смугах радіочастот
Bluetooth IEEE 802.15.1	2 400 - 2 483,5 МГц	100 мВт

Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

Системні вимоги до заряджання акумулятора через USB

USB-адаптер змінного струму

Наявні у продажу USB-адаптер змінного струму, здатний створювати вихідний струм 1,5 А або більше

Доступний у продажу адаптер змінного струму, який підтримує технологію USB PD (USB Power Delivery)

Рекомендується використовувати адаптер з вихідними параметрами 5 В / 2 А або 9 В / 3 А. Ми не гарантуємо правильну роботу з будь-яким пристроям, який підтримує USB PD.

Сумісні моделі iPhone/iPod

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2-ге покоління), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPod touch (7-ме покоління), iPod touch (6-го покоління) (Станом на липень 2022)

Торговельні марки

- Apple, iPhone, iPod та iPod touch є товарними знаками компанії Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах.
- Текстова торговельна марка і логотипи Bluetooth® – це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.
- LDAC та логотип LDAC є торговельними марками Sony Corporation.
- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.
- Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки™ та ® у цьому посібнику не наводяться.

Ліцензії

- Використання мітки «Виготовлено для Apple» означає, що аксесуар розроблено спеціально для під’єднання до продуктів Apple, вказаних в мітці, і сертифіковано розробником на відповідність стандартам якості Apple. Apple не несе відповідальність за вплив цього пристроя або його відповідності стандартам безпеки та нормативним вимогам.
- Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити відомості про вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Переїйті за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії.

- Послуги, які пропонуються третіми сторонами, можуть змінюватися, призупинятися або анулюватися без переднього повідомлення. Sony не несе жодної відповідальності в таких ситуаціях.