



Швидкий шлях до ідеального приготування страв

Завжди смачний результат з духовою шафою 800 AssistedCooking, оснащеною термощупом. Термощуп відстежує температуру всередині страви та дозволяє встановлювати ступінь її приготування. Він навіть вимикає духовку, коли страву готова. Тепер ви зможете щоразу подавати до столу ідеальну качину грудку.

Product Benefits & Features

Ваш особистий шеф-кухар — AssistedCooking

AssistedCooking — ваш особистий персональний шеф-кухар. Оберіть страву, яку ви готуєте, а духовка шафа встановить потрібну програму та час за вас — зі швидшим попереднім нагріванням. Можна навіть зберегти налаштування до вашого смаку.



- Вбудована духовка шафа
- Багатофункціональна духовка шафа з кільцевим нагрівальним елементом
- Клас енергоефективності духової шафи: А
- Нижній клас енергоефективності духовки: No
- Функції приготування: Запікання, Нижній нагрів, Випічка хліба, Традиційна кулінарія, Розморожування, Тісто, Розморожування, Гриль, Підтримка тепла, Волога конвекція, Налаштування для піци, Підігрів тарілок, Консервування, Повільне приготування, Вентилятор, Турбо-гриль
- Внутрішня камера духової шафи з 3 рівнями для готування
- Функція швидкого нагрівання духової шафи
- Термощуп для м'яса
- Піролітичне самоочищення
- Нагадування про чищення
- Автоматична рекомендація температури
- Функція пам'яті для часто використовуваних параметрів духової шафи
- Автоматичні програми відповідно до ваги продуктів
- Електронне регулювання температури
- Електронна функція захисту від дітей
- Функція автоматичного запобіжного вимкнення
- Індикатор залишкового тепла
- Дисплей із підтримкою багатьох мов
- Огляд електронних функцій духової шафи: 160 variety of pre-set cooking programmes "Assist" (weight/food sensor), 3 Favorites, 3 цикли піролізу, 30 мов, Звуковий сигнал, App control, Автоматичне вимкнення (тільки духовка шафа), Регулювання гучність зумера, Check Result (Finish Assist by remaining 10% duration), Індикація реальної температури, Індикатор залишкового тепла (°C), Використання залишкового тепла, Service info, Вимкнення відображення поточного часу у вимкненому стані, Нагадування про очищення, Поточний час, Child lock (in off mode), Нагадування про очищення, Звук годинника (2), Connectivity, Cooking with Duration, Cooking with End Time and Duration, Демонстраційний режим з кодом, Налаштування яскравості дисплею, Display Full colour TFT touch 95x35mm, Електронне регулювання температури, Електронне блокування дверцят, Можливість вибору режиму швидкого нагрівання, Датчик продуктів, Датчик продуктів: автоматичне вимкнення, Датчик продуктів: температура всередині, Food sensor time estimation, Підтримання тепла 65°C із продовженням НТП та встановленим ДП, Увімкнення/вимкнення звуку клавіш і сигналу таймера/помилки (крім увімкнення і вимкнення живлення), Мови/Текстовий дисплей, Основні налаштування, Memory day time 3 days, Таймер зворотного відліку, Oven light on/off selectable (menu + direct access button), Очищення піролітичне (3 цикла)
- Галогенове освітлення духової шафи

Smart Kitchen — зручний особистий помічник у готуванні

За допомогою додатка My Electrolux Kitchen App ви можете віддалено керувати своєю духовою шафою, дізнатися про наших партнерів і отримати персоналізовану підтримку. Це простий спосіб покращити роботу зі Smart Kitchen.

Точне готування з нашим термощупом

Завдяки нашому термощупу ви можете досягти чудових результатів щоразу. Він дозволяє відслідковувати процес готування, вимірюючи внутрішню температуру продукту. Він навіть повідомить вас про те, коли ваша страву приготувана до потрібної температури, і припинити готування.



Сенсорний дисплей — звучне інтуїтивне та функціональне керування

Духовка шафа із сенсорним TFT-дисплеєм дає змогу легко регулювати температуру та час готування як для випікання кексів, так і готування лосося. Необхідні вам технології та допомога під час готування смачних улюблених страв.

Піролітичне чищення — незмінно блискучий результат

Підтримувати духовку шафу як нову зовсім не важко з інтелектуальною функцією піролітичного очищення. Ця система самоочищення нагріває духовку шафу до температури, яка перетворює жир та інші залишки на попіл. Після цього потрібно лише протерти дно духовки. Більше не потрібно витрачати безліч часу на миття духової шафи.

Product Specification

Номинальна напруга, В	220-240		
Максимальна потужність, Вт	3490		
Висота, мм	594		
Ширина, мм	596	Функція духової шафи	Запікання, Нижній нагрів, Випічка хліба, Традиційна кулінарія, Розморожування, Тісто, Розморожування, Гриль, Підтримка тепла, Волога конвекція, Налаштування для піци, Підігрів тарілок, Консервування, Повільне приготування, Вентилятор, Турбо-гриль
Глибина, мм	569		
Висота ніші, мм	600		
Ширина ніші, мм	560		
Глибина ніші, мм	550	Освітлення духовки	1 лампа, Галогенна лампа на задній стінці
Об'єм, л	72	Колекція Рососо	Ні
Запобіжники, А	16	Кількість шарів скла в дверцятах	3
Штепсель	«Шуко»	Захист дітей	Так
Довжина кабелю живлення, м	1.6	Тип управління	Сенсорне
Колір	Нержавіюча сталь	Поворотні перемикачі	Ні
Код моделі	ER	Термощуп	Так
Підключення	Так	Функція пари	0
Лінійка	SENSE		
Внутрішнє покриття духової шафи	Піролітична		
Країна виробництва	Італія		

