




Помощь в приготовлении пищи — идеальный су-шеф


Сенсорные датчики приготовления пищи Sense Boil & Fry интуитивно понимают, когда необходимо скорректировать подачу тепла, чтобы не допустить переваривания. Датчики поддерживают идеальную температуру кастрюли, обеспечивая безупречный результат и экономию энергии, что бы вы ни готовили.

Product Benefits & Features



Сенсорные датчики Sense Boil & Fry — ваш персональный помощник на кухне

Сенсорные датчики приготовления пищи Sense Boil & Fry работают как идеальные помощники на кухне. Плита интуитивно регулируется, не допуская переваривания содержимого кастрюли или подгорания сковороды, обеспечивая стабильно безукоризненные результаты, что бы вы ни



Полная свобода с 4 отдельными средствами управления зонами

Отдельные средства управления зонами обеспечивают вам полный контроль во время приготовления любимых блюд. С легкостью управляйте различными настройками — от включения защиты от доступа детей и установки таймеров до использования функции PowerBoost



Функция Bridge — больше гибкости в приготовлении пищи

Удобная функция Bridge объединяет две зоны для создания большей зоны готовки. Идеально подходит для кастрюль и сковородок очень большого размера или для гриля планча, позволяя готовить пищу с равномерным распределением тепла по всей поверхности.



Функция Hob²Hood® — свежесть на кухне без усилий

Функция Hob²Hood® неизменно поддерживает свежесть на кухне, позволяя вам сосредоточиться на приготовлении пищи. Она автоматически связывает варочную поверхность с вытяжкой и регулирует скорость работы вентилятора, исходя из того, что вы готовите. Для более интуитивного



Готовьте быстрее с функцией PowerBoost

Функция PowerBoost обеспечивает интенсивную подачу тепла, когда вам нужно быстро нагреть кастрюли и сковородки. Она идеально подходит для отваривания картофеля, подрумянивания мяса или выполнения других задач, требующих быстрого нагрева.

- Индукционная варочная поверхность
- Варочная панель со скошенной рамкой
- Сенсорное управление
- Положение панели управления: Спереди справа
- Подсветка панели управления
- Индукционные зоны нагрева с функцией "Бустер"
- Обнаружение посуды
- Левая ближняя зона нагрева: Индукционная зона, 2300/3200Вт / 210мм
- Левая дальняя зона нагрева: Индукционная, 2300/3200Вт / 210мм
- Средняя передняя зона: No,
- Средняя зона нагрева: Нет,
- Правая ближняя зона нагрева: Индукционная, 1400/2500 Вт / 145 мм
- Правая дальняя зона нагрева: Индукционная, 1800/2800Вт / 180мм
- Блокировка управления
- Функция Защита детей
- Функции безопасности:
- Звуковая сигнализация с опцией выключения
- EcoTimer™
- Таймер
- Функция CleverHeat™
- Простая установка
- Цвет: Черный

Product Specification

Номинальное напряжение, В	220-240/400V2N
Ширина, мм	590
Глубина, мм.	520
Боковое врезание протяжки	560
Фронтальное врезание протяжки, мм.	490
Тип поверхности	Индукционная
Предохранители, А	2x16
Страна производства	Германия
Длина сетевого шнура, м	1.5
Цвет	Черный
Дополнительные аксессуары (поставляются отдельно)	Нет
Код модели	E - Generic Partner All
Тип установки	Независимая
Линейка	800
Функции безопасности	Автоматическое отключение
Цвет ручек	Нет

