


Помощь в приготовлении пищи — идеальный су-шеф

Сенсорные датчики приготовления пищи Sense Boil & Fry интуитивно понимают, когда необходимо скорректировать подачу тепла, чтобы не допустить переваривания. Датчики поддерживают идеальную температуру кастрюли, обеспечивая безупречный результат и экономию энергии, что бы вы ни готовили.

Product Benefits & Features
Сенсорные датчики Sense Boil & Fry — ваш персональный помощник на кухне

Сенсорные датчики приготовления пищи Sense Boil & Fry работают как идеальные помощники на кухне. Плита интуитивно регулируется, не допуская переваривания содержимого кастрюли или подгорания сковороды, обеспечивая стабильно безукоризненные результаты, что бы вы ни


Сенсорный дисплей CookSmart Превосходные результаты в автоматическом режиме

Получите безукоризненные результаты приготовления пищи нажатием кнопки на сенсорном дисплее CookSmart. Готовьте самостоятельно или используйте варианты помощи в приготовлении пищи, чтобы улучшить свое кулинарное искусство и расширить свое меню.


Воспользуйтесь функциями помощи в приготовлении пищи и понятными инструкциями

Интуитивные функции помощи в приготовлении пищи выбирают правильные настройки для достижения безупречных результатов, исходя из блюда, которое вы готовите. Функция Dishes дает вам понятные пошаговые инструкции, помогая успешно готовить блюда по новым рецептам и


Функция Bridge — больше гибкости в приготовлении пищи

Удобная функция Bridge объединяет две зоны для создания большей зоны готовки. Идеально подходит для кастрюль и сковородок очень большого размера или для гриля планча, позволяя готовить пищу с равномерным распределением тепла по всей поверхности.


Используйте более рациональные методы приготовления пищи с дисплеем Eco Tips

Eco Tips с легкостью позволяет использовать рациональные методы приготовления пищи и экономить энергию, достигая таких же превосходных результатов. Воспользуйтесь практическими подсказками по приготовлению пищи непосредственно на варочной поверхности.



- Индукционная варочная поверхность
- Варочная панель со скошенной рамкой
- Сенсорное управление
- Положение панели управления: Спереди посередине
- Подсветка панели управления
- Индукционные зоны нагрева с функцией "Бустер"
- Обнаружение посуды
- Левая ближняя зона нагрева: Индукционная зона, 2300/3200Вт / 210мм
- Левая дальняя зона нагрева: Индукционная, 2300/3200Вт / 210мм
- Средняя передняя зона: No,
- Средняя зона нагрева: Индукция, 2300/3200W/210мм
- Правая ближняя зона нагрева: Индукционная, 2300/3200 Вт / 210 мм
- Правая дальняя зона нагрева: Индукционная, 2300/3200 Вт / 210 мм
- Блокировка управления
- Функция Защита детей
- Функции безопасности:
- Звуковая сигнализация с опцией выключения
- EcoTimer™
- Таймер
- Функция CleverHeat™
- Простая установка
- Цвет: Черный

Product Specification

Номинальное напряжение, В	220-240/400V2N
Ширина, мм	780
Глубина, мм.	520
Боковое вырезание проточки	750
Фронтальное вырезание проточки, мм.	490
Тип поверхности	Индукционная
Предохранители, А	2x16
Страна производства	Германия
Длина сетевого шнура, м	1.5
Цвет	Черный
Дополнительные аксессуары (поставляются отдельно)	Нет
Код модели	E - Generic Partner All
Тип установки	Независимая
Линейка	800
Функции безопасности	Автоматическое отключение
Цвет ручек	Нет

