

Плойка конічна easy curl C20E

Easy Curl («Чарівний локон»), або спрощений жест укладання волосся! Завдяки безмежній простоті поводження з конічною плойкою, ви зможете створювати вільні природні локони, більш-менш круті, в будь-який момент!

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ

- Нагрівальний елемент з покриттям Titanium Ceramic
- Коліщатко регулювання температури (11 положень)
- Перек микач ввімк./вимк. з датчиком подачі напруги
- Швидкий нагрів (максимум 200° C)
- Вбудована опора
- Ізолюючий наконечник
- Захисна рукавичка
- Автоматичне вимкнення
- Обертний шнур

КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДОМ

- Ознайомтеся попередньо з інструкціями з безпеки.
- Волосся повинне бути сухим і ретельно розчісаним.
- Увімкніть плойку в мережу і натисніть на кнопку «I». Червоний світловий датчик загориться і почне блимати.
- За допомогою коліщатка оберіть необхідну температуру. В принципі для тонкого, знебарвленого і / або ламкого волосся рекомендується обирати більш низьку температуру, для в'юнкого, густого і / або волосся, що важко піддається укладанню - більш високу. Кожен тип волосся має свої особливості, і при першому користуванні приладом ми рекомендуємо обрати положення нагріву від Min до 4. При подальшому користуванні ви можете, якщо вважаєте за необхідне, поступово збільшити нагрів. Наступна нижче таблиця наведена в якості орієнтира:

Температура	Тип волосся
Позиція від Min до 4	Тонке, знебарвлене і/або чуттєве волосся
Позиція від 5 до 7	Нормальне, фарбоване і/або хвилясте волосся
Позиція від 8 до Max	Густе і/або в'юнке волосся

- Коли буде досягнутий обраний рівень нагріву, світловий датчик перестає блимати. Ваша плойка готова до використання: червоний датчик горить безперервно.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: У комплект поставки приладу включена захисна рукавичка: її слід використовувати постійно для того, щоб захистити пальці тієї руки, яка накручує волосся на плойку. Тим не менш, ця рукавичка не захищає від тривалого контакту з нагрітою поверхнею

плойки.

- Відокремте пасмо волосся і розташуйте найширшу частину конічної плойки в 2-3 см від шкірного покриву голови.
- Накрутіть пасмо на конус, і в кінці притисніть кінчики волосся до ізолюючого наконечника рукою, на яку надіта захисна рукавичка. Утримуйте пасмо в такому положенні протягом 5 - 8 секунд, залежно від типу волосся.
- Потім обережно, ковзаючим рухом витягніть плойку з пасма.
- Щоб отримати більш круті, пружні локони, відокремлюйте досить тонкі пасма волосся; щоб отримати вільні, м'які локони, пасма волосся повинні бути більш широкими.
- Перш, ніж маніпулювати локонами, дайте їм повністю охолонути.
- Закінчивши користуватися плойкою, натисніть на кнопку «0» і відімкніть прилад від мережі.

Автоматичне вимкнення

Якщо плойка залишається включеною довше 1:00 12 хвилин, вона автоматично вимикається.

ДОГЛЯД

- Відімкнуті прилад від мережі і дайте йому повністю охолонути.
- Протріть конічний нагрівальний елемент м'якою вологою ганчіркою без застосування миючих засобів, щоб оберегти оптимальну якість покриття. Не слід шкребти нагрів-

EAC

Плойка для укладання волосся
Виробник: BaByliss SA
99 Авеню Аристид Бріан BP72
92120, Монруж, Франція
Зроблено в Китаї
Дата виробництва: див. на товарі

BaByliss®
PARIS

C20E

easy curl

C20E

Плойка коническая easy curl

Easy Curl («Волшебный локон»), или упрощенный жест укладки волос! Благодаря беспредельной простоте обращения с конической плойкой, вы сможете создавать свободные естественные локоны, более или менее крутые, в любой момент!

ДО ТОГО, КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ АППАРАТОМ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!

ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА

- Нагревательный элемент с покрытием Titanium Ceramic
- Колесико регулировки температуры (11 положений)
- Переключатель вкл./выкл. с датчиком подачи напряжения
- Быстрый нагрев (максимум 200° C)
- Встроенная опора
- Изолирующий наконечник
- Защитная перчатка
- Автоматическое выключение
- Вращающийся шнур

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЛОЙКОЙ

- Волосы должны быть сухими и тщательно расчесанными.
- Включите плойку в сеть и нажмите на кнопку « I ». Красный световой датчик загорится и начнет мигать.
- С помощью колесика выберите необходимую температуру. В принципе для тонких, обесцвеченных и/или ломких волос рекомендуется выбрать более низкую температуру, для вьющихся, густых и/или трудно поддающихся укладке волос — более высокую. Каждый тип волос имеет свои особенности, и при первом пользовании прибором мы рекомендуем выбрать положение нагрева от Min до 4. При последующем пользовании вы можете, если считаете необходимым, постепенно увеличить нагрев. Следующая ниже таблица приведена в качестве ориентира:

Температура	Тип волос
Позиция от Min до 4	Тонкие, бесцветные и/или вставительные волосы
Позиция от 5 до 7	Нормальные, крашенные и/или волнистые волосы
Позиция от 8 до Max	Густые и/или вьющиеся волосы

- Когда будет достигнут выбранный уровень нагрева, световой датчик перестает мигать. Ваша плойка готова к использованию: красный датчик горит непрерывно.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: В комплект поставки прибора включена защитная перчатка: ее следует использовать постоянно для того, чтобы защитить пальцы той руки, которая наматывает волосы на плойку. Тем не менее, эта перчатка не защищает от продолжительного контакта с нагретой поверхностью плойки.

- Отделите прядь волос и расположите самую широкую часть конической плойки в 2-3 см от кожного покрова головы.
- Накрутите прядь на конус, и в конце прижмите кончики волос к изолирующему наконечнику рукой, на которую надета защитная перчатка. Удерживайте прядь в таком положении в течение 5 - 8 секунд, в зависимости от типа волос.
- Затем осторожно, скользящим движением извлеките плойку из пряди.
- Чтобы получить более крутые, упругие локоны, отделяйте достаточно тонкие пряди волос; чтобы получить свободные, мягкие локоны, пряди волос должны быть более широкими.
- Прежде, чем манипулировать локонами, дайте им полностью остыть.
- Закончив пользоваться плойкой, нажмите на кнопку «0» и отключите прибор от сети.

Автоматическое выключение

Если плойка остается включенной дольше 1 часа 12 минут, она автоматически выключается.

УХОД

- Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Протрите конический нагревательный элемент мягкой влажной тряпочкой без применения моющих средств, чтобы предохранить оптимальное качество покрытия. Не следует скрести нагревательный элемент.



Плойка для укладки волос
 Производитель: BaByliss SARL
 99 Авеню Аристид Бриан, 92120, Монруж, Франция
 Сделано в Китае
 Дата производства (неделя, год): см. на товаре