

Серія 6, Мультипеч, Чорний MAF671B0



Одразу до смаку. Нові мультипечі Bosch створені для швидшого приготування та легкого очищення.

Зберігання кабелю: Без відділення для кабелю
 Вага нетто: 5.7 kg
 Розміри (ВхШхГ): 314x309x388 mm
 Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 381 x 365 x 365 mm
 Стандартна кількість одиниць у палеті: 30
 Розміри палети: 217 x 80 x 120 cm
 Кількість одиниць в упаковці: 1
 EAN-код: 4242005517602
 Потужність: 1800 Вт
 Напруга: 220-240 V
 Частота: 50/60 Hz
 Довжина кабелю електроживлення: 90 cm
 Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням



4 242005 517602

Серія 6, Мультипіч, Чорний MAF671B0

Одразу до смаку. Нові мультипечі Bosch створені для швидшого приготування та легкого очищення.

Продуктивність

- Випробуйте технологію в мультипечі, яка використовує швидку циркуляцію повітря для приготування їжі з усіх боків, забезпечуючи золотисту скоринку зовні та зберігаючи соковитість всередині.
- Готуйте здорову їжу з мультипіччю Bosch, адже вона потребує зовсім мало або зовсім не використовує олію завдяки високошвидкісній циркуляції повітря.
- Контролюйте ступінь хрусткості за допомогою підсвіченого віконця в кошику для чіткого огляду.
- Насолоджуйтесь хрусткою скоринкою завдяки потужному верхньому нагрівачу, який генерує температуру від 40°C до 200°C, що забезпечує швидке приготування.

Комфорт / Очищення

- Надзвичайно велика місткість (7,2 л) для приготування до 5 порцій за один раз. Вміщує до 1,8 кг цілої курки.
- 7 попередніх налаштувань для легкого та зручного початку приготування: картопля фрі, м'ясо, птиця, риба, овочі, кекси та заморожені попередньо випечені булочки
- Регульована температура та таймер, що дозволяє готувати різноманітні страви з точністю.
- Функція підтримки тепла дозволяє зберігати приготовлену їжу при температурі до 80°C протягом 30 хв
- Сигнал у вигляді миготіння та звукового повідомлення нагадує про необхідність струсити або перевернути їжу в кошику. Функція доступна для попередніх налаштувань картоплі фрі, птиці, м'яса та риби.
- Легке очищення завдяки компактному розміру кошика та знімній внутрішній решітці для легкого миття під проточною водою.

Дизайн

- Впізнаваний дизайн Bosch з преміальною чорною глянцевою поверхнею
- Підсвічений кошик із подвійним скляним вікном дозволяє зручно та ефективно контролювати процес приготування без витягання кошика з пристрою.
- Сенсорний екран для легкого вибору страв швидкого приготування
- Розташований ззаду, механізм для змотування шнура живлення для зручного зберігання

Акcesуари в комплекті

- Стандартний комплект включає знімну решітку, яка сприяє циркуляції гарячого повітря навколо їжі та запобігає її контакту з надлишком олії. Має антипригарне покриття для зручності використання, легко миється вручну.

Безпека та Ефективність

- Автоматично призупиняється, коли чаша відкрита, і відновлюється, коли вона закрита.
- Автоматичний перехід у режим очікування через 10 хвилин
- Гумові ніжки для додаткової стійкості