

EN

## DEVICE CONNECTION

1. Open the battery cover, take out nano receiver, place AA battery in the battery compartment, following the right polarity, and close the cover.
2. Connect the nano receiver to an available USB port on your computer or laptop. The distance between keyboard and nano receiver must not exceed 10 m.
3. Turn on power button on the bottom of keyboard.
4. When you turn on computer for the first time, wait until drivers are automatically installed.
5. Just press any button to activate device.
6. Enjoy the work of your product thanks to Plug & Play technology. Normally there is no need to install an additional driver.


## DEVICE APPOINTMENT AND USE CONDITIONS

- Rapoo company uses only high-quality parts and components according to existing quality standards. Rapoo guarantees that there is no material and mass production defects in devices during warranty time period specified on the product's packaging, starting from the date of purchase in retail network.
- Rapoo declares that this radio frequency device complies with requirements and other relevant regulations of EU Directive 2014/53/EU, 2011/65/EU or 2006/95/EC, 99/5/EC or 2014/53/EC, 2002/95/EC, 2005/618/EC. The content of harmful substances does not exceed the level specified in EU Directive 2013/56/EU. Conformity declaration, certificates can be viewed at [www.rapoo.com](http://www.rapoo.com), or checked with seller.
- The technologies, used here, make the product safe for human health. It is proved by expert assessments and confirmed by the relevant European certificates. With careful use and product proper condition support, no special maintenance is required.
- At the same time, please read this manual carefully before operating the device, and follow the rules described in it.
- This device, intended for use with household or office digital equipment, is a commercial product and can be operated in temperature range from +5 to +40°C and air humidity up to 70%.
- The device is designed for individual indoors use. It is not intended for use with industrial equipment, as well as in production facilities. Any changes to device or non-standard use, not agreed with manufacturer or manufacturer's representative, can be a reason to remove any liability for the free warranty service and consequences of such actions from manufacturer and seller.
- Do not open or modify the product, except cases when battery should be removed or replaced from compartments.
- The device is not intended for use by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless controlled by other persons, responsible for their safety.
- Be careful! Follow next rules while using product:
  - ▢ the device has small components and batteries, access to infants and pets should be limited;
  - ▢ it is desirable to turn off device after work is done;
  - ▢ remove batteries from device before prolonged storage;
  - ▢ do not use device near heating appliances or other heat sources;
  - ▢ use only accessories specified by manufacturer;
  - ▢ clean device only with dry cloth or special napkins;
  - ▢ do not open, deform or use battery if it shows signs of leakage, discoloration, deformation or any other abnormality, do not expose it to temperatures above 60°C;
  - ▢ do not expose device to direct sunlight for extended periods of time, despite the fact that keyboard is protected from accidental spills, do not immerse in water (maximum of 50ml water spillage);
- If device is working not properly, refer to appropriate section of this manual. Errors made during installation and operation of the product can sometimes be mistaken for its malfunction. If the problem is not solved, contact the support team at [www.rapoo.com](http://www.rapoo.com), or contact nearest service center shown in the warranty card attached by the seller.

## DEVICE OPERATION

## Робота Тачпада

Основна перевага даного тачпада складається в підтримці мульти-тач жестів, виконуваних в кількості до чотирьох одночасних дотиків. Більшість жестів заточені під можливість сенсорного управління Windows 10, тому в інших операційних системах будуть підтримуватися не всі з них. Так само сенсорними є і кнопки миші, що знаходяться у його нижній частині. Може знадобиться час і практика, щоб звичити їх на рівні м'язової пам'яті.



Рух курсору: пересувайте один палець

Перетягнути: двічі натисніть та протягніть пальцем по панелі

Вертикальна прокрутка: провести вгору або вниз двома пальцями

Збільшити/Зменшити: розвести/звести два пальця

Перемикання робочого столу: проведіть від лівого краю двома пальцями (win+ctrl+вліво) (підтримує лише Windows 10)

Перемістити вікно до правого краю екрану: одним пальцем проведіть від лівого краю (win+вліво) (підтримує лише Windows 10)

Шукати: клік трьома пальцями

Показати/приховати робочий стіл: проведіть вниз трьома пальцями (win+D)

Перейти до відкритого функціонального вікна: проведіть трьома пальцями вправо (ALT+TAB)

Мінімізувати вікно: проведіть вниз чотирма пальцями (win+m)

Ліва кнопка: натисніть одним пальцем

Права кнопка: натисніть двома пальцями

Горизонтальна прокрутка: провести вліво або вправо двома пальцями

Перемістити вікно до лівого краю екрану: одним пальцем проведіть від правого краю (win+вліво) (підтримує лише Windows 10)

Перемикання робочого столу: проведіть від правого краю двома пальцями (win+ctrl+вліво) (підтримує лише Windows 10)

Порядок програм: проведіть від верхнього краю одним пальцем (win+ctrl+F23)

Перегляд завдань: рух уверх трьох пальців (win+TAB)

Перейти до відкритого функціонального вікна: проведіть трьома пальцями вліво (ALT+TAB)

Виклик вікна операційного центру: клік чотирма пальцями (win+A) (підтримує лише Windows 10)

Збільшити вікно: проведіть вгору чотирма пальцями (shift+win+m)

RU

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Откройте крышку батарейного отсека, вытащите наноприемник, расположите батарейку типа AA в отсеке, соблюдая полярность, и закройте крышку.
2. Подключите наноприемник к свободному порту USB компьютера или ноутбука. Расстояние между клавиатурой и наноприемником не должно превышать 10м.
3. Включите выключатель питания на нижней поверхности устройства.
4. При первом включении дождитесь окончания автоматической установки драйверов.
5. Для активации устройства достаточно нажать любую кнопку.
6. Наслаждайтесь работой устройства, благодаря технологии Plug & Play - дополнительный драйвер, как правило, не нужен.

## НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА

- Компания Rapoo использует в производстве только качественные компоненты и составляющие, соответствующие принятым стандартам качества и гарантирует отсутствие дефектов материалов и производственного брака в оборудовании в течение времени, указанного на упаковке продукта, начиная с даты приобретения в розничной сети.
- Компания Rapoo заявляет, что данное радиочастотное устройство соответствует требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU, 2011/65/EU и 2006/95/EC, 99/5/EC или 2014/53/EC, 2002/95/EC, 2005/618/EC. Содержание вредных веществ не превышает уровень, указанный в директиве ЕС по элементам питания 2013/56/EU. Декларации о соответствии и сертификаты можно посмотреть на сайте [www.rapoo.com](http://www.rapoo.com), или запросить у продавца.
- Используемые здесь технологии делают продукт безопасным для здоровья человека, что доказано экспертными оценками и подтверждено соответствующими европейскими сертификатами. При бережной эксплуатации и поддержке изделия в надлежащем состоянии, специальное обслуживание не требуется.
- Во же время, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией устройства, и следуйте правилам.
- Устройство, предназначенное для использования с бытовым или офисным цифровым оборудованием, является коммерческим изделием и может эксплуатироваться в температурном диапазоне +5 ...+ 40°C и относительной влажности до 70%.
- Устройство предназначено для индивидуального использования внутри помещений. Не предназначено для использования с промышленным оборудованием, а также на производственных объектах. Любые изменения устройства или нестандартное использование устройства, не согласованные с производителем или представителем производителя, снимают с производителя и продавца любую ответственность за бесплатный гарантийный сервис и последствия таких действий.
- Нельзя открывать или модифицировать изделие, за исключением случаев, когда это необходимо для удаления / замены батареи.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Будьте внимательны! Во время эксплуатации соблюдайте следующие правила:
  - ▢ устройство имеет мелкие составляющие и батареи, доступ младенцев и домашних животных к ним должен быть ограничен;
  - ▢ желательно выключать устройство после завершения работы;
  - ▢ при длительном хранении выньте батареи из устройства;
  - ▢ не используйте устройство вблизи нагревательных приборов и других источников тепла;
  - ▢ используйте только дополнительные аксессуары, указанные производителем;
  - ▢ очищайте устройство только сухой тряпкой или специальными салфетками;
  - ▢ не открывайте, не деформируйте и не используйте батарею, если она имеет признаки утечки, изменения цвета, деформации или любого другого отклонения от нормы, не подвергайте воздействию температуры выше 60 °C;
  - ▢ не подвергайте устройству длительному воздействию прямых солнечных лучей, попаданию жидкостей, несмотря на то, что конструкция клавиатуры защищена от случайных проливаний (допустимо лишь до 50мл);
- Если устройство работает неисправно, обратитесь к соответствующему разделу данного пособия. Ошибки, допущенные при установке и эксплуатации устройства, могут быть иногда приняты за его неисправность. Если неисправность не устранена, обратитесь в службу поддержки на [www.rapoo.com](http://www.rapoo.com) или в ближайший сервисный центр, указанный в гарантийном

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

UA

## ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ

1. Відкрийте кришку батарейного відсіку, вийміть наноприймач, розташуйте елемент живлення типу AA у відсік, дотримуючись полярності, і закрийте кришку відсіку.
2. Підключіть наноприймач до вільного порту USB комп'ютера або ноутбука. Відстань між мишкою і наноприймачем не повинна бути більше за 10 м.
3. Увімкніть вимикач живлення на пристрої.
4. При першому увімкненні дочекайтеся закінчення автоматичного встановлення драйверів.
5. Для активації клавіатури достатньо натиснути будь-яку кнопку.
6. Насолоджуйтесь роботою пристрою, завдяки технології Plug&Play - додатковий драйвер, як правило, не потрібен.

## ПРИЗНАЧЕННЯ ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

- Компанія Rapoo використовує у виробництві лише якісні компоненти та частини, що відповідають прийнятим стандартам якості та гарантує відсутність дефектів матеріалів і виробничого браку в устаткуванні упродовж часу, зазначеного на упаковці продукту, починаючи з дати придбання у роздрібній мережі.
- Компанія Rapoo заявляє, що цей радіочастотний пристрій відповідає вимогам та іншим відповідним положенням Директив 2014/53/EU, 2011/65/EU та 2006/95/EC, 99/5/EC або 2014/53/EC, 2002/95/EC, 2005/618/EC. Вміст шкідливих речовин не перевищує рівень, зазначений у директиві ЄС з елементів живлення 2013/56/EU. Декларації про відповідність та сертифікати можна переглянути на сайті [www.rapoo.com](http://www.rapoo.com) або перевірити з продавцем.
- Використані тут технології роблять продукт безпечним для здоров'я людини, що доведено експертними оцінками та підтверджено відповідними європейськими сертифікатами. За умови дбайливої експлуатації, та підтримки виробу в належному стані, спеціальне обслуговування не потрібне.
- Одночасно, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію перед експлуатацією пристрою, та дотримуйтесь наведених правил.
- Цей пристрій, призначений для використання з побутовим або офісним цифровим обладнанням, є комерційним виробом і може експлуатуватися в температурному діапазоні +5...+40°C та відносній вологості до 70%.
- Пристрій призначений для індивідуального використання в середині приміщень. Не призначений для використання з промисловим обладнанням, а також на виробничих об'єктах. Будь-які зміни пристрою або нестандартне використання пристрою, не узгоджені з виробником або представником виробника, знімають з виробника і продавця будь-яку відповідальність за безкоштовний гарантійний сервіс та наслідки таких дій.
- Не можна відкривати або модифікувати виріб, за винятком випадків, коли це необхідно для вилучення/заміни батареї.
- Пристрій не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, крім випадків, коли здійснюється контроль іншими особами, відповідальними за їх безпеку.
- Будьте уважні! Під час експлуатації дотримуйтесь наступних правил:
  - ▢ пристрій має дрібні частини та батареї, доступ немовлят, та домашніх тварин до них має бути обмежено;
  - ▢ бажано вимикати пристрій після завершення роботи;
  - ▢ при тривалому зберіганні вийміть батареї з пристрою;
  - ▢ не користуйтеся пристроєм поблизу нагрівальних приладів та інших джерел тепла;
  - ▢ використовуйте тільки додаткові аксесуари, зазначені виробником;
  - ▢ очищуйте пристрій лише сухою ганчіркою або спеціальними серветками;
  - ▢ не відкривайте, не деформуйте та не використовуйте батарею, якщо вона має ознаки витікання, зміни кольору, деформації чи будь-якого іншого відхилення від норми, не піддавайте впливу температури понад 60°C;
  - ▢ не залишайте на довгий час пристрій під дією прямих сонячних променів, запобігати потраплянню рідини, не дивлячись на те, що конструкція клавіатури захищена від потрапляння води у невеликій кількості (до 50мл);
- Якщо пристрій не працює правильно, зверніться до відповідного розділу даного посібника. Помилки, допущені при встановленні та експлуатації пристрою, можуть бути іноді прийняті за його несправність. Якщо несправність не усунена, зверніться до служби підтримки на [www.rapoo.com](http://www.rapoo.com) або до найближчого сервісного центру, вказаного у гарантійному талоні, що надається продавцем.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИСТРОЮ

## ТРОUBLESHOOTING

1. Make sure that battery is working and inserted into the battery compartment correctly, and the power is on.
2. Make sure that nano receiver is connected to computer's USB port. Install device up to 30 cm from the nano receiver to avoid interference during communication setup. The operation distance may vary with operating environment.
3. Some wireless devices may interfere with signals from Rapoo devices that are capable of causing a complete or partial loss of their connection with receivers / transmitters (unpairing). Then connection can be restored using the special driver software which can be downloaded from www.rapoo.com, following instructions. If connection fails and can't be restored, contact technical support or service.

## GENERAL SAFETY AND LIMITATIONS. STORAGE, TRANSPORTATION AND UTILIZATION

### Storage, transportation

The device is recommended to be stored at warehouses or in conditions with the similar requirements to IT hardware/Electronics storage. This device is recommended to store at a temperature from +5°C to +40°C and air humidity up to 70%. A place of storage (transportation) should be inaccessible to moisture, direct sunlight and should exclude the possibility of mechanical damage. It is recommended to remove batteries from device for prolonged storage. If necessary, transport by any kind of civil transport in existing individual consumer packaging, but with removed batteries or with factory protect film installed. Be sure to check current regulations and restrictions for transporting device with a local carrier, especially if it is necessary to transport by civil air transport.

### After life product use

Declared service life of this device declared by the manufacturer as 2 years and it is valid only for direct usage of the device-work with PC, exclusively for personal, family or office needs, as well as consumer's compliance with operation rules, storage and transportation of the product. If product is handled with care and the operating rules are observed, the actual service life may exceed declared service life. The battery service life is indicated on the package and depends on use intensity and model type. Battery life may vary based on user and working conditions. At the end of product life, it is advisable to contact an authorized service center for preventive product maintenance and determining its suitability for the further operation. The preventive product maintenance works and its diagnostics are performed by authorized service centers on a paid basis.

### Disposal and environmental protection

The utilization rules of this product differ from the household or food waste disposing and utilization rules. The product should be handed over to appropriate reception point for electrical and electronic equipment for processing or utilization. This contributes to conservation of natural resources. Following product and batteries utilization rules, you prevent possible negative effects at environment and human health. The content of mercury, cadmium and lead in batteries does not exceed the level specified in 2013/56/EU EU Directive. Transfer device to a specialized waste storage and utilization center in your location or contact the seller for consultation. Competent people will help you to send this device to environmentally safe recycling and utilization. According with device selling country law, there are fixed fines stipulated for wrong utilization.

### Manufacturer (seller) guarantees

If user observes the operation rules, and taking into account the warnings described in this manual, the device provides safety during use and does not cause harmful effects to human and environment, and is serviceable. The device has a warranty operation period - 24 months from the purchase date and without taking into account the time spent in repair (subject to the operation rules). The right to a guarantee is given when completing the warranty card information, which is attached by seller. For more detailed product information, as well as questions and suggestions, please contact www.rapoo.com. Rapoo is so responsible (at the discretion of Rapoo representatives), that limits your exclusive compensation right in case of any warranty obligations breach through the fault of the buyer; Product repair or replacement; Money paid refund, subject to this equipment return together with a sales receipt or cashier's receipt copy to the seller, or to an indicated address, in accordance with law requirements. The guarantee is in addition to the rights granted under local consumer rights laws, its conditions vary from country to country. Read full warranty information to learn about your consumer rights and an additional protection that is provided under this product warranty. If you have any questions please contact support team at www.rapoo.com, or contact nearest service center shown in warranty card attached by seller.



## SPECIFICATIONS

### SPECIFICATIONS

Type: Wireless Touch Multimedia Keyboard  
OS: Windows® XP/Vista/7/8/10  
Connection: Nano USB receiver  
Buttons: 86 (incl. Fn multimedia)  
Connection type: 2,4GHz Radio-channel  
Max.battery life time: 12 months  
Size: 378x146x26 mm  
Weight: 420 g  
Box dimensions: 402x151x38 mm  
Gross Weight: 600 g  
Color: Grey

### COMPLETION

Wireless Touch Multimedia Keyboard  
Batteries: 2 x AA  
Nano USB receiver  
Quick guide instruction  
Warranty card (appended by seller)

## ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ



## УСТРАНЕНИЕ МЕЛКИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ

1. Убедитесь, что элемент питания работает, и вставлен в батарейный отсек правильно, а питание включено.
2. Убедитесь, что наноприемник подключен к USB порту компьютера. Установите устройство на расстоянии до 30 см от наноприемника, чтобы избежать помех во время установкой связи. Рабочее расстояние может изменяться в зависимости от окружающей рабочей среды.
3. Беспроводные приборы могут создавать помехи сигналам устройств Rapoo, которые способны вызвать полную или частичную потерю их связи с комплектными передатчиками (unpairing). Тогда связь можно восстановить с помощью программы с сайта www.rapoo.com, следуя инструкциям. Если установить связь не удается, обратитесь в службу технической поддержки на сайте производителя www.rapoo.com или в ближайший сервисный центр, указанный в гарантийном талоне от продавца.

## ОБЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

### Хранение, транспортировка

Устройством рекомендуется хранить на складах или в условиях, подобных требованиям к хранению ИТ оборудования/электроники. Это устройство рекомендуется хранить при температуре от +5°C до +40°C и влажности воздуха до 70%. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступно для влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механического повреждения. Рекомендовано извлекать батареи из устройства для увеличения срока хранения. При необходимости транспортируйте любым видом гражданского транспорта в существующей индивидуальной потребительской упаковке, но с извлеченными батареями или с установленной на фабрике защитной пленкой. Обязательно ознакомьтесь с действующими нормами и ограничениями на транспортировку устройства с местным перевозчиком, особенно если это необходимо для перевозки гражданским воздушным транспортом.

### Использование изделия по истечении срока службы

Задекларированный производителем срок службы данного устройства составляет 2 года и действует при условии использования изделия исключительно по прямому назначению - работа с ПК, для личных, семейных или офисных нужд, а также соблюдение потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При осторожном обращении с изделием и соблюдении правил эксплуатации, фактический срок службы может превышать задекларированный срок службы.Срок службы батареи указан на упаковке и зависит от интенсивности использования и типа модели. Срок службы батареи может изменяться в зависимости от пользователя и условий работы. По окончании срока службы изделия желательно обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

### Утилизация и защита окружающей среды

Правила утилизации данного изделия отличаются от правил утилизации бытовых отходов. В отличие от бытовых отходов, изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования с целью переработки. Это способствует сохранению природных ресурсов. Соблюдая правила утилизации изделия и батарей, вы предотвращаете вероятные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, вызванные неправильной переработкой. Содержание ртути, кадмия и свинца в батареях не превышает уровень, указанный в директиве ЕС по элементам питания 2013/56/EU. Сдайте устройство в специализированный центр сбора и утилизации отходов или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено данное устройство. Компетентные люди отправят данное устройство на безопасную для окружающей среды переработку. За неправильную утилизацию отходов предусмотрены штрафы в соответствии с действующим законодательством страны реализации устройства.

### Гарантии производителя (продавца)

При соблюдении пользователем правил эксплуатации, и с учетом предупреждений, изложенных в данном руководстве, устройство обеспечивает безопасность при использовании и не причиняет вредного воздействия окружающей среде и человеку, и является пригодным к эксплуатации. Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с момента приобретения и без учета времени пребывания в ремонте (при соблюдении правил эксплуатации). Право на гарантию дается при заполнении сведений гарантийного талона, который прилагается. Для получения более подробной информации о продукции, а также с вопросами и предложениями обращайтесь по адресу указанному ниже. Компания Rapoo несет такую ответственность (по усмотрению представителей Rapoo), которая ограничивает ваши исключительные права компенсации в случае любого нарушения гарантийных обязательств по вине покупателя; ремонт или замена изделия; возмещение уплаченных денег, при условии возврата данного оборудования вместе с копией товарного или кассового чека продавцу, или по указанному адресу, в соответствии с требованиями законодательства. Гарантия является дополнением к правам, предоставленным в соответствии с местными законами о правах потребителя, ее условия в разных странах могут отличаться. Ознакомьтесь с полной информацией о гарантии, чтобы узнать о своих правах потребителя и дополнительные средства защиты, которые предоставляют по этой гарантии на изделие.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип: Беспроводная мультимедиа клавиатура  
OS: Windows® XP/Vista/7/8/10  
Интерфейс: USB наноприемник  
Управление: 86 кнопок (в т.ч. Fn мультимедиа)  
Тип связи: 2,4ГГц Радиоканал  
Макс. жизнь батареи, месяцев: 12  
Размеры устройства: 378x146x26 мм  
Вес: 420 г  
Размер упаковки: 402x151x38 мм  
Вес в упаковке: 600 г  
Цвет: Серый

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Беспроводная мультимедиа клавиатура  
Батареи: 2 x AA  
USB наноприемник  
Инструкция пользователя  
Гарантийный талон (прилагается/выдается продавцом)

### ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Бездротова мультимедіа клавіатура Rapoo K2600 Виробник: Шеньжень Рапу Технолоджи Ко., ЛТД.//Адреса: 22 Жінхью Роуд Іст, район Пінгшань, Шеньчжень, Китай, www.rapoo.com, support@rapoo.com.//Постачальник/Імпортер в Україні: ТОВ «Елетек ЛТД».//Адреса: вул.Дегтярівська, 33а, м.Київ, Україна, 03057, тел/факс: +380 (44) 538-15-16.//Адреса сервісної підтримки: rapoo.support@eletек.ua Номер Декларації відповідності: UA.TR.052.D.420-16.//Номер санітарно-епідеміологічного заключення: 05.03.02-03.// (оновлені версії сертифікатів-можна перевірити з продавцем).// Умови зберігання стандартні для типу товару.Увага! Містить батареї! Будьте уважні при використанні та транспортуванні товару з батареями! Утилізація обов'язкова!//Виріб класу 1. //Строк служби:2 роки.//Гарантійний період: 24 міс.//Дата виробництва зазначена в серійному номері (2 ліві цифри - рік, 3-я буква - місяць, починаючи з Жовтня - А, Листопад - В і т.д.)

Приклад серійного номера: Дата виготовлення Жовтень 2017р.

17AXXXXXXXXXXXXXXX

## УСУНЕННЯ ДРІБНИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ

1. Переконайтесь, що елемент живлення працює, та вставлений у батарейний відсік правильно, а живлення увімкнено.
2. Переконайтесь, що наноприймач правильно підключений до USB порту вашого комп'ютера. Розташуйте пристрій на відстані до 30см від наноприймача, щоб уникнути перешкод під час встановлення зв'язку. Робоча відстань може змінюватись в залежності від навколишнього робочого середовища.
3. Бездротові плати можуть створювати перешкоди сигналам пристроїв Rapoo, які здатні викликати повну або часткову втрату їх зв'язку з комплектними передавачами (unpairing). Тоді зв'язок можна відновити за допомогою програми із сайту www.rapoo.com, дотримуючись інструкцій. Якщо встановити зв'язок не вдається, зверніться у службу технічної підтримки чи офіційний сервіс виробника.

## ЗАГАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ ТА БЕЗПЕКА. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ

### Зберігання, транспортування

Пристрій рекомендується зберігати на складах або в умовах, подібних вимогам по зберіганню ІТ обладнання/електроніки. Цей пристрій рекомендується зберігати при температурі від + 5°C до +40°C і вологості повітря до 70%. Місце зберігання (транспортування) повинно бути недоступним для вологи, прямого сонячного світла і повинно виключати можливість механічного пошкодження. Рекомендовано виймати батареї з пристрою для збільшення терміну зберігання. При необхідності транспортиуйте будь-яким видом цивільного транспорту в існуючій індивідуальній споживчій упаковці, але з вийнятими батареями або із встановленою на фабриці захисною плівкою. Обов'язково ознайомтесь із чинними нормами і обмеженнями на транспортування пристрою з місцевим перевізником, особливо якщо це необхідно для перевезення цивільним повітряним транспортом.

### Використання виробу після закінчення строку служби

Задекларований виробником строк служби даного пристрою складає 2 роки та діє за умови використання виробу виключно по прямому призначенню - робота с ПК, для особистих, сімейних або офісних потреб, а також дотриманні споживачем правил експлуатації, зберігання і транспортування виробу. За умови обережного поводження з виробом і дотримання правил експлуатації фактичний строк служби може перевищувати задекларований строк служби. Строк служби батареї – вказаний на упаковці, залежить від інтенсивності використання, та типу моделі. Термін служби батареї може змінюватися в залежності від користувача і умов роботи. По закінченні строку служби виробу бажано звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі.

### Утилізація та захист навколишнього середовища

Правила утилізації даного виробу відрізняються від правил утилізації побутових відходів. На відміну від побутових відходів, виріб слід здати до відповідного пункту прийому електричного й електронного устаткування з метою переробки. Це сприяє збереженню природних ресурсів. Забезпечуючи належну утилізацію виробу й батареї, ви запобігаєте ймовірним негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людей, спричиненим неправильною переробкою. Вміст ртуті, кадмію та свинцю в батареях не перевищує рівень, зазначений у директиві ЄС з елементів живлення 2013/56/EU. Здайте пристрій до спеціалізованого центру збору й утилізації відходів або зверніться до продавця, у якого було придбано даний пристрій. Компетентні люди відправлять даний пристрій на безпечно для довкілля переробку. За неправильну утилізацію відходів передбачені штрафи відповідно до діючого законодавства країни реалізації пристрою.

### Гарантія виробника (продавця)

При дотриманні користувачем правил експлуатації, та з урахуванням застережень, викладених у цьому посібнику користувача, пристрій забезпечує безпеку при використанні та не наносить шкідливої дії довкіллю та людині та є придатним до експлуатації. Пристрій має гарантійний строк експлуатації - 24 місяця з моменту придбання та без урахування часу перебування в ремонті (при дотриманні правил експлуатації). Право на гарантію надається при заповненні відомостей гарантійного талона, що додається. Для отримання більш детальної інформації про продукцію, а також з питаннями та пропозиціями звертайтеся за адресою вказаною нижче. Компанія Rapoo несе таку відповідальність (на розсуд представників Rapoo), що обмежує ваші виняткові права компенсації в разі будь-якого порушення гарантійних зобов'язань за провиню покупця: ремонт або заміна виробу; відшкодування сплачених грошей за умови повернення цього обладнання разом із копією товарного або касового чека продавцеві чи за вказаною адресою, згідно з вимогами законодавства. Гарантія є доповненням до прав, наданих відповідно до місцевих законів про права споживача. Її умови в різних країнах можуть відрізнятися. Ознайомтесь із повною інформацією про гарантію, щоб дізнатися про свої права споживача та додаткові засоби захисту, які надаються за цією гарантією на виріб.

## СПЕЦИФІКАЦІЇ

### СПЕЦИФІКАЦІЇ

Тип: Бездротова мультимедіа клавіатура  
OS: Windows® XP/Vista/7/8/10  
Інтерфейс: USB наноприймач  
Керування: 86 кнопок (у т.ч. Fn мультимедіа)  
Тип зв'язку: 2,4ГГц Радіоканал  
Макс. життя батареї, місяців: 12  
Розміри пристрою: 378x146x26 мм  
Вага: 420 г  
Розміри упаковки: 402x151x38 мм  
Вага в упаковці: 600 г  
Колір: Сірий

### КОМПЛЕКТАЦІЯ

Бездротова мультимедіа клавіатура  
Батареї: 2 x AA  
USB наноприймач  
Інструкція користувача  
Гарантійний талон (додається/видается продавцем)

Rapoo All right reserved. Rapoo, the Rapoo logo and other Rapoo marks are owned by Rapoo and may be registered. All other rights are the property of their respective owners.

Rapoo Все права захищені. Рапу, Рапу лого и другие маркировочные знаки являются собственностью компании Рапу, зарегистрированы и должны быть сохранены. Все другие права на и символы и маркировочные знаки являются собственностью их уважаемых собственников.

Rapoo Усі права захищені. Рапу, Рапу лого та інші маркерочні знаки що являються власністю компанії Рапу, зареєстровані та повинні бути збережені. Усі інші права на символи та маркерочні знаки є власністю їх уважаємих власників.

