

rotex

комфортна техніка для тебе



Інструкція
з експлуатації

КОНВЕКЦІЙНИЙ ОБІГРІВАЧ



RCH10-H
RCH15-H
RCH20-H

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію і збережіть її для подальшого використання.

З метою запобігання ризиків пожежі, ураження електричним струмом, опіків та інших травм, необхідно дотримуватись елементарних заходів безпеки при експлуатації електронагрівальних приладів.

Задля вашої власної безпеки та правильного використання приладу – будь ласка, ознайомтесь з наступною інформацією перед використанням приладу в перший раз.

ОЧИЩЕННЯ НАГРІВАЧА

Перед кожним очищенням обігрівача завжди відключайте його від розетки і давайте йому охолонути.

Очистіть зовнішню поверхню нагрівача, користуючись вологою ганчіркою і відполіруйте поверхню сухою тканиною. Не використовуйте м'які засоби або абразиви і не допускайте попадання води в середину нагрівача.

ЗБЕРІГАННЯ НАГРІВАЧА

Коли ви не використовуєте нагрівач протягом тривалого часу, прилад повинен бути захищений від пилу і зберігатися в чистому сухому місці.

ПРИМІТКА:

даний пристрій не призначений для використання особами (вклю-

чаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони не знаходяться під контролем чи не користуються вказівками використання приладу з боку осіб, відповідальних за їхню безпеку.

Діти повинні бути під наглядом, так щоб вони не грали з приладом.

ДОВКІЛЛЯ

Значення перекресленого сміттевого кошика:

Не викидайте електроприлади разом з побутовими відходами, використовуйте для цього окремі пункти збору.

Зверніться до місцевої влади за інформацією про доступні вам пункти збору



Якщо електроприлади, вивозяться на звалища або смітники, небезпечні речовини можуть потрапити до ґрунтових вод, таким чином потрапляючи до вашого харчового ланцюга, що може призвести до ушкодження вашого здоров'я і благополуччя

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номінальна напруга: 220-240В
2. Номінальна частота: 50 Гц
3. Номінальна потужність:

RCH10-H: **1000 Вт**
RCH15-H: **1500 Вт**
RCH20-H: **2000 Вт**

ОПИС ЕЛЕМЕНТІВ ПРИЛАДУ

1. Задня панель
2. Панель управління
3. Регулятор температури
4. Водонепроникний перемикач
5. Передня панель
6. Колеса



ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням приладу:

А. Встановіть обігрівач на гладку, тверду поверхню, потім вставте вилку в розетку.

Попередження: вимоги до розетки і кабеля: AC220-240В, 50Гц, 10А, необхідно заземлення кабеля.

В. Не підключайте кабель до розет-

ки перед встановленням коліс. Встановіть колеса як показано на малюнку. Закріпіть кронштейн як зображено на малюнку (у цьому випадку не потрібно встановлювати колеса)



Вимоги для кріплення обігрівача на стіні:

обігрівач повинен бути розташований на 200 мм вище від підлоги. З кожного боку від обігрівача (не менше 200 мм) не повинно бути жодних приладів або меблів. З фронтальної сторони та зверху обігрівача також не повинно бути ніяких зайвих предметів. Забороняється встановлювати обігрівач ближче ніж 500 мм від стелі.

Встановлений таким чином обігрівач може ефективно нагрівати повітря в приміщенні.

Приділіть велику увагу відстані між обігрівачем та іншими об'єктами, забороняється встановлювати обігрівач безпосередньо під розеткою. Цей обігрівач відповідає стандартам безпеки, і може бути встановлений в будь-якому приміщенні, навіть у ванній кімнаті.

Якщо ви плануєте встановити нагрівач у ванній кімнаті, ми радимо вам не встановлювати його безпосередньо у ванній або душі, де він може контактувати з водою.

РОБОТА ОБІГРІВАЧА

ПРИМІТКА: це нормально, коли обігрівач видає неприємний запах і пар, після включення в перший раз або коли він був включений після того, як протягом тривалого періоду часу обігрівач не використовувався. Це явище зникне, коли обігрівач пропрацює деякий час.

1. Оберіть відповідне місце для обігрівача, з урахуванням правил техніки безпеки вказаних вище.

2. Вставте вилку обігрівача у відповідну розетку.

3. Поверніть регулятор термостату повністю до кінця за годинниковою стрілкою на максимальне значення.

4. Увімкніть нагрівальні елементи за допомогою перемикачів на панелі управління. Загориться світова індикація. Для максимальної потужності обидва перемикача повинні бути включені.

5. Коли необхідна температура буде досягнута, слід повільно повернути ручку термостата проти годинникової стрілки, доки не почуєте клацання, це свідчитиме про відключення нагріву, і світова індикація на перемикачах згасне. Після цього обігрівач буде автоматично тримати

температуру повітря в приміщенні на заданому рівні шляхом включення і виключення.

ВИБІР ПОТУЖНОСТІ:

Ви можете обрати рівень потужності обігрівача:

| Модель | Низька | Висока |
|----------------|---------|---------|
| RCH10-H | | 1000 Вт |
| RCH15-H | 750 Вт | 1500 Вт |
| RCH20-H | 1000 Вт | 2000 Вт |

Обігрівач має функцію автоматичного контролю температури нагріву, і при перевищенні, обігрівач автоматично відключиться, а коли температура впаде, обігрівач знову запрацює.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ (слід прочитати перед початком роботи з обігрівачем)

Не використовуйте обігрівач, якщо його ноги встановлені не правильно.

Переконайтесь, що джерело живлення в розетці, в яку ви підключили обігрівач, збігає з тим що вказаний на етикетці наклеєної на обігрівач. Розетка повинна бути заземлена.

Тримайте кабель живлення подалі від гарячого корпусу обігрівача.

Ніколи не встановлюйте обігрівач там де він може впасти у ванну або іншу ємкість з водою.

Не використовуйте обігрівач на відкритому повітрі.

Не встановлюйте обігрівач на килимах з довгим ворсом.

Завжди переконайтесь, що обігрівач встановлений на тверду рівну поверхню. Переконайтесь, що обігрівач не розташований поблизу штор або меблів, оскільки це може призвести до займання і пожежі.

Не встановлюйте обігрівач в безпосередній близькості до розетки.

Не встановлюйте обігрівач під вікном.

Не використовуйте обігрівач у місцях, де зберігаються легкозаймисті рідини або в приміщенні де можуть бути присутні пари легкозаймистих речовин.

Пристрій не призначений для використання маленькими дітьми або інвалідами без нагляду.

Маленькі діти повинні бути під наглядом, вони не повинні грати з приладом.

Завжди відключайте обігрівач при його переміщенні з одного місця на інше.

Не використовуйте обігрівач, якщо кабель живлення пошкоджений.

Якщо кабель живлення пошкоджений, він повинен бути замінений представником сервісного центра або іншою кваліфікованою особою.

Термін експлуатації не менше 3 років з дати початку використання.

Термін зберігання необмежений.

Дата виробництва збігається з серійним номером і номером партії, які вказані на упаковці товару,

****/**/** - рік, місяць та дата відповідно.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
– правильне і чітке заповнення гарантійного талона із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
– наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.

2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нероз-

бірливою, суперечливою.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.

4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:

- механічних пошкоджень;
 - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;
 - неправильного встановлення, транспортування;
 - стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
 - попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
 - ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
 - використання приладу в професійних цілях;
 - відхилень від Державних технічних стандартів електричних мереж, телекомунікаційних і кабельних мереж;
 - при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.
5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості виробу і його технічного стану приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібною торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється уповноваженим сервісним підприємством.

2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконалагоджувальними роботами;
- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у

Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконалагоджувальних робіт. Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів ви зможете дізнатися у вашого Продавця.

rotex

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ
ТАЛОН №3**

Артикул

Виробничий
номер

Адреса/телефон
клієнта

Дата
прийому

Дата
видачі

Дефект

Підпис,
печатка

rotex

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ
ТАЛОН №2**

Артикул

Виробничий
номер

Адреса/телефон
клієнта

Дата
прийому

Дата
видачі

Дефект

Підпис,
печатка

rotex

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ
ТАЛОН №1**

Артикул

Виробничий
номер

Адреса/телефон
клієнта

Дата
прийому

Дата
видачі

Дефект

Підпис,
печатка

rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №3

rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №2

rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №1

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Артикул

Серійний номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.

СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТОВАРІВ ТОРГОВОЇ МАРКИ «ROTEX»

| | | | |
|------------------|--------------------------|---|--|
| Бердичів | АСЦ «ЄвроСервіс» | вул. Житомирська, 57 | (0414) 34-06-36, (068) 223-04-34 |
| Вінниця | ЦС «Спеціаліст» | вул. Порики,1 | (0432) 57-91-91, 50-91-91 |
| Вінниця | ВФ ТОВ «Лотос» | вул. Енергетична, 3-а | (067) 622-56-62 |
| Гуляйполе | ЦС «ЕлектроСвіт» | вул. Шевченка, 18-в | (06145) 4-14-21, (095) 3511442, (098) 5580348 |
| Дніпро | УСЦ «ДИНЕК» | вул.Олеся Гончара, 6 | (056) 735-63-28, (056) 735-63-25 |
| Дніпро | ЦС «УНІВЕРСАЛ СЕРВІС» | вул. Коротка, 41А | (056) 790-04-60 |
| Дніпро | ТОВ «Лотос» | пр-т. Олександра Поля, 59 | (056) 34-67-05 |
| Донецьк | ЦС «Схід-Сервіс» | вул. Жмури, 1 | (066) 508-26-52, (095) 761-70-00 |
| Донецьк | ЦС «Еліпс» | бул. Шевченка, 52 | (062) 385-99-10, (050) 77-55-800 |
| Донецьк | ЦС «IQService» | вул. Університетська, 75 | (050) 94-000-61, (063) 94-000-61, (062) 213 00 61 |
| Дружківка | ЦС «Елма-сервіс» | вул. Енгельса, 120 | (06267) 3-48-41 |
| Житомир | АСЦ «ЄвроСервіс» | вул. Львівська,11 | (0412) 55-55-15, (093) 461-95-96 |
| Житомир | Техносервіс «СФЕРА» | вул. Бульвар новий, 7 | (0412) 44-51-00, (096) 908-77-95 |
| Запоріжжя | ЦС «Альфатехноцентр» | вул. Грязнова, 67 | (095) 272-03-03, (097) 292-29-03 |
| Запоріжжя | ЗФ ТОВ «Лотос» | вул. Гоголя, 175 | (061) 787-50-51, (0612) 63-97-90 |
| Івано-Франківськ | ЦС «Мегастайл» | вул. Незалежності, 179Б | (0342) 77-33-22, 72-27-22 |
| Івано-Франківськ | ИФ ТОВ «Лотос» | вул. Вовчинецька, 223 | (0342) 71-28-13 |
| Київ | «АМАТИ-СЕРВІС» | вул. Бориспільська,9, корп.57 | (044) 369-50-01, 369-50-30 |
| Київ | «ДЕТ-СЕРВІС» ФОП Мелешко | вул. Драйзера, 21 ТЦ Сіріус, 2 й поверх (Троєщина) | (099) 950-67-29, (073) 044-01-80, (098) 603-79-93 |
| Київ | ЦС «МТІ-сервіс» | пр-т. Леся Курбаса, 10а | (044) 590-28-02 |
| Київ | ЦС «Skeleton» | пр-т. П. Григоренка, 22/20 | (044)337-77-12, (050)205-12-12, (098)205-12-12, (063)205-12-12 |
| Київ | ЦС «МТІ-сервіс» | пр-т. Леся Курбаса, 10а | (044) 590-28-02 |
| Кропивницький | ЦС «Оптрон» | пр-т. Леся Курбаса, 10а | (0522) 24-96-47, факс 24-45-22 |
| Кропивницький | КФ ТОВ «Лотос» | вул. Короленка, 2 | (0522) 27-80-02, 27-33-00 |
| Коломия | ЦС «Погляд» | вул. Бандери, 73/2 | (034) 33-728-17 |
| Костянтинівка | ЦС «Елма-сервіс» | вул. Білоусова, 2а | (06272) 4-13-02 |
| Коростень | ЦС «Авторітет» | вул. Шевченка, 28 | (04142) 9-23-11, факс 5-06-27 |
| Краматорськ | ЦС «Елма-сервіс» | бул. Краматорський, 3 | (06264) 5-93-89, 5-90-07 |
| Краматорськ | ЦС «Сатурн-Донбас» | вул. Поштова, 5а | (050) 973-20-14, (097) 077-48-92 |
| Лиман | ЦС «Елма-сервіс» | вул. Пушкіна, 4а | (06261) 4-17-52 |
| Кременчук | ЦС «ЕкоСан» | вул. Академіка Маслова, 44, оф.2 | (05366) 3-91-92, (066)230-44-71, (096)446-71-06 |
| Кривий Ріг | КРФ ТОВ «Лотос» | вул. Соборності, 64/7 | (056) 440-07-79, (067) 998-05-20 |
| Лубни | ФОП Копотун О. П. | вул. Монастирська, 50 | (050) 107-77-17, (067) 787-23-23, (063) 579-59-69, (068) 641-66-86, (05361) 74-335 |
| Луганськ | ЦС «Східний» | вул. Ломоносова, 96ж | (0642) 33-11-86, 33-02-42 |



| | | | |
|---------------|--------------------------------|--|--|
| Луцьк | ЦЦ «Ваш мастер» | пр-т. Перемоги, 22 | (03322) 3-01-03, факс 78-54-65 |
| Львів | ЦЦ «РОСімпекс» | вул. Шараневича, 28 | (032) 239-55-77, 239-51-52 |
| Львів | ФОП «Хавтур Р.Б.» | вул. Зелена, 153 | (032) 270-74-79, (067)729-33-93 |
| Маріуполь | ЦЦ «Майстер та Маргарита» | пр-т. Миру, 96 | (0629) 49-36-06, (098)370-78-08 |
| Маріуполь | МарФ ТОВ «Лотос» | бул. 50-річчя Жовтня, 32/18 | (0629) 49-30-05, 49-30-06 |
| Мукачево | ЦЦ «Сигнал» | вул. Пушкіна 24/1-А | (099) 262-11-18, (03131) 56-0-96 |
| Миколаїв | ЦЦ «Закон Ома» | вул. Космонавтів, 81/16, оф. 326 | (051) 272-52-32, (063) 156-59-18 |
| Миколаїв | АСЦ «Телесервіс ЛТД» | вул. Океанівська, 1 | (0512) 63-33-40 |
| Миколаїв | НФ ТОВ «Лотос» | Внутрішньоквартальний проїзд, 2 | (0512) 58-06-47 |
| Нова Каховка | ЦЦ «Електрон» | вул. Горького 48 - дрібна техніка вул. Соборна, 33-А - велика техніка | (05549) 7-83-98 |
| Нова Каховка | «Сервіс Плюс» | вул. Паризької комуні, 2-Л, ТЦ «Партнер» | (095) 204-63-59 , (066) 119-05-86, (096) 883-97-53 |
| Новомосковськ | ТОВ «Лотос» | вул. Сучкова, 54 | (05693) 7-57-96 |
| Одеса | ЦЦ «Профі» | пр-т. Маршала Жукова, 4/7 | (048) 784-08-37, 798-82-60 |
| Одеса | ЦЦ «Аврора» | вул. Дальницька, 46 | (0482) 32-63-03 |
| Павлоград | ПФ ТОВ «Лотос» | вул. Дніпровська, 172б | (05632) 6-15-54 |
| Полтава | «АМАТІ-СЕРВІС» | вул. Зіньківська, 21 | (0532) 69-09-46, (093) 562-81-25, (093) 562-81-54 |
| Полтава | ПФ ТОВ «Лотос» | вул. Степового Фронту, 29 | (067) 630-60-23 |
| Прилуки | «АМАТІ-СЕРВІС» | вул. Київська, 371-А | (04637) 5-39-82 |
| Рівне | ЦЦ «ДП Адаманти-Рівне» | вул. Шевченка, 7, ТЦ «Моріон» відділ №37 | (0362) 45-00-42, (098) 665-60-22 |
| Сєверодонецьк | ПП «СДРТ» | вул. Курчатова, 19-Б | (06452) 2-38-28 |
| Слов'янськ | ЦЦ «Елма-сервіс» | вул. Свободи, 5 | (06262) 2-86-20 |
| Сміла | ЦЦ «Ласк-Сервіс» | вул. Мічуріна, 32 | (04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35 |
| Суми | ЦЦ «Ельф» | вул. Петропавлівська, 86/1 | (542) 210-679, 650-340, 655-510 |
| Тернопіль | ЦЦ «Радіо-сервіс» | вул.Київська, 2, буд. побуту "Сонячний" 2 пов. | (0352) 26-76-26 |
| Ужгород | ЦЦ «Ремонт домашньої техніки» | вул. Легоцького, 3/2 | (031) 2-654-266 |
| Умань | «ЦСО Електрон-Сервіс» | вул. Успенська, 1/24 | (04744) 4-66-14, 4-61-34 |
| Харьків | ЦЦ «Діса-сервіс» | вул.Тобольська, 69 | (057) 343-96-06 |
| Херсон | ЦЦ «Дисплей-плюс» | вул. Робітничка, 66 | (0552) 48-57-77, факс 49-01-52 |
| Херсон | ЦЦ «Радіо» | вул. Ярослава Мудрого, 23 | (0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21 |
| Херсон | ХФ ТОВ «Лотос» | вул. Карбишева, 28-а | (050) 49-46-043, (0552) 43-40-33 |
| Хмельницький | ЦЦ «Юс-Сервіс» | вул. Проскурівського підпілля, 117 | (382) 70-03-32 |
| Черкаси | ПП «РТЦЦ «Весь світ Черкащини» | вул. Добровольського, 1 оф.210 | (0472) 38-37-90, 38-36-90 |
| Чернівці | ЦЦ «Електросервіс» | вул. Лук'яна Кобилиці, 76 | (0372) 55-48-69,(050) 434-55-29 |
| Чернігів | ЦЦ "Наш Сервіс» | вул. Шевченка, 4 | (0462) 675 858 |
| Шостка | КП ТД «БЕРЕЗКА-СЕРВІС» | вул. Робоча,5 | (05449) 4-07-07, (50) 184-02-77, (05449) 4-10-30, (67) 847-41-02, (66) 530-62-91 |



rotex

Україна, 03680, м. Київ
вул. Фізкультури, 30-В

+38 044 207 10 43
rotex.net.ua

 facebook.com/rotex2005
 youtube.com/c/RotexTechnics2005
