

Аккумулятор можно использовать вместо оригинального:

AVANT

BATS4

BENQ

02491-0015-00

KONICA MINOLTA

02491-0015-00 NP-900

OLYMPUS

Li-80B

ROLLEI

02491-0015-00 02491-0037-00

TRAVELER

02491-0037-01

Подходит к моделям:

AVANT

S4 S6

SEALIFE

Reefmaster DC 500 S5

AGFA

4Ti

ROLLEI

DS6 Prego DP5200 Prego DP5700

Prego dp4200 Prego dp6200

REVUE

DC5 super slim DC50 slim DC55 slim

DC6 DC6 super slim DC65 slim

PREMIER

DM-6331 DM5331 DS-4330

DS-4331 DS-4341 DS-4346

DS-5080 DS-5330 DS-5341

DS-6330 DS-6340 DS-T5

SL-6 SL-63

OLYMPUS

T-100 T-110 X-36

BENQ

DC C500 DC E43DC E53

DC E53+ DC E63+ DC E720

MAGINON

DC-6600 DC-6800 Performic S5

Slimline X4 Slimline X5 Slimline X50

Slimline X6 Slimline X60 Slimline XS6

AOSTA

DA 4092 DA 5091 DA 5092

DA 5094

MINOX

DC 4211 DC 5222 DC 6311

ACER  
CS 6531-N CS-5530  
KYOCERA  
EZ 4033  
TRAVELER  
DC-5080 DC-7080 Slimline X4  
Slimline X5 Slimline X6 Slimline XT  
Super Slim XS7  
MEDION  
MD 85700  
Voigtlander  
Virtus D4 Virtus D5 Virtus D500  
Virtus D6 Virtus D600 Virtus S6  
KONICA MINOLTA  
DiMAGE E40 DiMAGE E50  
PROSIO  
Slim Neo Xc534 Slim Neo Xi  
VIVITAR  
ViviCam 3830 ViviCam 3945S ViviCam 5340s  
PRAKTICA  
Luxmedia 7103