

Аккумулятор можно использовать вместо оригинального:

OLYMPUS

LI-40B LI-42B

CASIO

NP-80 NP-82

FUJIFILM

NP-45 NP-45A NP-45B

KODAK

KLIC-7006

NIKON

EN-EL10

PENTAX

D-LI108 D-LI63

SANYO

LI-42B NP45

Подходит к моделям:

OLYMPUS

OLYMPUS

Camedia X-600 D-630 Zoom FE-150

FE-150 Zoom FE-160 FE-190

FE-20 FE-220 FE-220D

FE-230 FE-240 FE-250

FE-280 FE-290 FE-300

FE-3000 FE-3010 FE-320

FE-330 FE-340 FE-350

FE-350 Grand Angle FE-350 Wide FE-360

FE-4000 FE-4010 FE-4030

FE-4050 FE-5000 FE-5010

FE-5020 FE-5030 FE-5050

FE-5500 IR-300 SP-700

STYLUS-550WP STYLUS-7000 Stylus 1200

Stylus 5010 Stylus 7010 Stylus 7030

Stylus 7040 Stylus 710 Digital Stylus 720 SW

Stylus 730 Stylus 740 Stylus 750

Stylus 760 Stylus 770 SW Stylus 780

Stylus 790SW Stylus 820 Stylus 830

Stylus 840 Stylus 850 SW TG-310

Tough 725SW Tough 770SW VR-310

VR-320 VR-325 VR-330

X-785 X-790 X-795

X-800 X-905 X-915

X-920 X-935 X-960

X-970 u 1040 u 1050 SW

u 1060 u 1200 u 5000

u 700 u 7000 u 7010

u 710 u 720 u 720SW

u 730 u 740 u 750
u 760 u 770SW u 780
u 790SW u 795SW u 820
u 830 u 840 u 850SW
u TOUGH-3000 u-5010 u-7020
u-7030 u-7040 u-7050

PENTAX

Optio L36 Optio L40 Optio LS1000
Optio LS1100 Optio M30 Optio M40
Optio M90 Optio M900 Optio RS1000
Optio RS1500 Optio T30 Optio V10
Optio W30

FUJIFILM

FinePix J10 FinePix J12 FinePix J120
FinePix J150W FinePix J15fd FinePix J20
FinePix J210 FinePix J25 FinePix J250
FinePix J26 FinePix J27 FinePix J30
FinePix J35 FinePix J38 FinePix JV100
FinePix JV105 FinePix JV150 FinePix JV160
FinePix JV200 FinePix JV205 FinePix JV250
FinePix JV255 FinePix JX200 FinePix JX205
FinePix JX250 FinePix JX280 FinePix JX300
FinePix JX305 FinePix JX350 FinePix JX355
FinePix JX360 FinePix JX370 FinePix JX375
FinePix JX380 FinePix JX400 FinePix JX405
FinePix JX420 FinePix JX530 FinePix JZ300
FinePix JZ305 FinePix JZ310 FinePix JZ500
FinePix JZ505 FinePix L30 FinePix L50
FinePix T200 FinePix T205 FinePix T300
FinePix T305 FinePix XP10 FinePix XP11
FinePix XP15 FinePix XP20 FinePix XP22
FinePix XP30 FinePix XP31 FinePix Z100fd
FinePix Z10fd FinePix Z200fd FinePix Z20fd
FinePix Z250fd FinePix Z30 FinePix Z31
FinePix Z33WP