

# PHILIPS

## sonicare

Стандартні насадки для  
звукової зубної щітки

G3 Premium Gum Care

2 шт. в упаковці

Стандартний розмір

Знімні

Синхронізація з режимом BrushSync

Использование нефирменных насадок для электрических зубных щеток Philips Sonicare может привести к неправильной работе прибора, даже его поломке, также быть небезопасным для зубов и дёсен

HX9052/17



### Наша найкраща насадка для щітки для здоровіших ясен

### До 7 разів здоровіші ясна лише за 2 тижні\*

Здорові зуби починаються зі здорових ясен. Подбайте про свої зуби за допомогою нашої насадки для щітки G3 Premium Gum Care. М'які краї вигинаються та адаптуються до контурів ясен, забезпечуючи у 2 рази кращий контакт із поверхнею\*\* для бездоганного усунення нальоту вздовж лінії ясен.

#### Для виняткового догляду за яснами

- До 7 разів здоровіші ясна лише за 2 тижні\*\*\*

#### Незрівнянне ретельне чищення

- До 10 разів краще усунення нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
- До 2 разів кращий контакт із поверхнею\*\* для ретельного чищення без зусиль

#### Інноваційна технологія


- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare
- Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів\*\*\*\*

#### Створена для оптимальної ефективності

- Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.
- Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки
- Перевірено для здоров'я вашої ротової порожнини


# Основні особливості

## Фокус на здоров'ї ясен




Завдяки насадці для щітки Philips Sonicare Premium Gum Care навіть найретельніше чищення є лагідним. Під час переміщення зубної щітки вздовж лінії ясен гнучкі краї та щетинки насадки для щітки Premium Gum Care поглинають зайвий тиск, захищаючи ясна навіть у разі сильного чищення. Щетинки інтенсивно працюють для видалення нальоту та бактерій вздовж лінії ясен, сприяючи кращому стану ясен. Вигнута конструкція цієї насадки для щітки забезпечує максимальний контакт щетинок.

## Технологія адаптивного чищення



Наша технологія адаптивного чищення гарантує щоразу персоналізоване чищення. М'які гумові краї вигинаються для адаптації Premium Gum Care до форми зубів та ясен, поглинаючи зайвий тиск та покращуючи звукове чищення. Щетинки можуть підлаштовуватися до форми зубів та ясен, що дозволяє отримати у 2 рази кращий контакт із поверхнею порівняно зі звичайною насадкою для щітки\*\* для глибшого чищення у важкодоступних місцях.

## Забудьте про наліт



Завдяки гнучкій конструкції насадка для щітки Premium Gum Care усуває наліт до 10 разів краще, ніж звичайна зубна щітка. Вона рухається, щоб покращити нашу унікальну технологію чищення Philips Sonicare, тож під час чищення ви отримуєте виняткову чистоту, яку можна бачити і відчувати.

## Технологія Philips Sonicare



Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

## Сповіщення про необхідність заміни насадки для щітки



Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадує вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить вас про необхідність заміни. У вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.

## Легко встановлювати



Насадка для щітки G3 Premium Gum Care ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім Philips One та Essence. Просто встановіть і зніміть її для легкої заміни та чищення.

## Спокійне чищення



Усі насадки для щітки Philips Sonicare безпечні та лагідні до зубів та ясен. Під час тестування перевіряють характеристики кожної насадки для щітки для забезпечення надійності та виняткової роботи під час кожного чищення.

## Синхронізація з режимом BrushSync™



Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ ви завжди отримуватимете найкраще чищення\*\*\*\*. Насадка для щітки Philips Sonicare C2 Optimal Clean синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™\*\*\*\*, вибираючи оптимальний режим та рівень інтенсивності для виняткового чищення. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.

# Специфікації

## Елементи в комплекті

**Насадки для щітки:** 2 G3 Premium Gum Care

## Конструкція та покриття

**Розумне розпізнавання насадки для щітки**

**Жорсткість щетинок:** М'які

**Колір:** Білий

**Матеріал насадки для щітки:** М'які, гнучкі гумові краї

**Щетинки-індикатори:** Блакитний колір щетинок зникає

**Розмір:** Стандартний

## Сумісність

**Система насадок для щітки:** Знімні

**Підходять для цих моделей:** 2 Series plaque control, 2 Series plaque defense, 3 Series gum health, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp

## Якість та функціональність

**Заміна:** Кожні 3 місяці

**Перевірено:** для оптимального використання

## Переваги для здоров'я

**Здоров'я ясен:** До 7 разів здоровіші ясна\*

**Видалення нальоту:** Усуває у 10 разів більше нальоту\*\*

