

**Наслаждайтесь легким и безопасным доступом к духовому шкафу**

Телескопические направляющие для полок и противней позволяют с легкостью проверить ход приготовления блюда, обеспечивая при этом вашу безопасность. Эта устойчивая выдвигающаяся опора легко закрепляется на существующих боковых направляющих, а система SafeStop не позволяет ей соскользнуть или опрокинуться. Направляющие имеют один

Телескопические направляющие для полок и противней.

Product Benefits & Features**Надежный фиксатор позволяет жарить без использования рук.**

Телескопические направляющие оснащены надежным фиксирующим механизмом, который предотвращает опрокидывание или выскальзывание противня во время проверки жаркого. Ваши руки остаются свободными, чтобы приправить блюдо, сделав его безупречным.

Easy Clip делает установку стойки легкой забавой.

Телескопические направляющие легко устанавливаются и защелкиваются при помощи зажимов Easy Clip. Позволяет быстро устанавливать направляющие в печи Electrolux, AEG и Zanussi с камерой размера XXL.

Product Specification

Тип установки	Аксессуар
Глубина, мм.	20
Номинальное напряжение, В	230
Ширина, мм	40
Продуктовый код	9029794022