

Model GP-PK007

SMART KIDS WATCH
Посібник користувача

Елементи в упаковці і специфікації

Контекст:

- Годинник
- Зарядний Micro-USB кабель
- Посібник користувача з гарантійною талонною

УВАГА: Смарт-годинник не слід використовувати для будь-яких медичних цілей

ВАЖЛИВА ЗАМІТКА: Завдя про радіаційний вплив Цією передачею відомостей обмеженням радіаційного випромінювання, встановленим для неконтрольованого середовища. Цей передавач не повинен розташовуватися поруч або працювати спільно з будь-якою іншою антеною або передавачем.

Специфікація:
Назва: GP-PK007
Робоча температура: 0°C-40°C
Підтримувані мережі: 2G GSM B2/3/5/8

Звичайна SIM HI
Micro SIM HI
Звичайна SIM після різання HI
NANO карта TAK

Інструкція з експлуатації

1. Придбайте SIM-карту у місцевого оператора

1) Виберіть SIM-картку згідно з рекомендаціями вашого оператора. Переконайтеся, що це картка NANO SIM, а не оператора вртуальної мережі.
Будь ласка, зверніться до служби підтримки клієнтів, якщо у вас виникли запитання.
2) SIM-картку повинна підтримувати мережа 2G з повноцінним передаванням даних та ефірним часом.

2. Як встановити SIM-карту?

1) Витягніть лоток для SIM-картки, картку-чипсет лицьовою стороною дотри догори і вставте її у лоток.
2) Переконайтеся, годинник після успішного вставлення картки, потім зачекайте на сигнал і почніть працювати з наступним кроком.

3. Завантажте додаток

1) Відкрийте на вашому смартфоні додаток для зчитування QR-коду і відскануйте QR-код нижче, завантажте і встановіть його.
2) Або знайдіть назву додатку: SetTracker у магазині Apple або Google Play для завантаження та встановлення.

4. Реєстрація

1) Після завершення установки розпочніть реєстрацію особистого облікового запису.
2) Введіть свій обліковий запис і пароль
3) Введіть свій обліковий запис і пароль

5. Увійдіть

Після реєстрації спробуйте увійти.

6. Додайте пристрій

1) Увійдіть у розділу «Я», щоб знайти список пристроїв, і відскануйте реєстраційний код, щоб додати годинник.
2) Натисніть та утримуйте 5-8 секунд, щоб увімкнути/вимкнути живлення (без SIM-карти).
3) Натисніть та утримуйте 5-8 секунд, щоб вибрати екстрений номер.
3) Коротко натисніть, щоб повернутися.

7. Підтвердіть успішне зв'язування з годинником

Будь ласка, переїдіть до розділу «Знайти годинник», щоб перевірити правильність підключення годинника, це означає успішне підключення годинника та програми.

8. Налаштування

1) Увійдіть у налаштування, натисніть на телефонну книгу або контакти та зберіть потрібні номери. Те ж саме стосується й інших функцій.
2) Натисніть на кнопку SOS-номер (Мати / Батько / Брат)
3) Тільки номери, збережені в телефонній книжці або контактах, мають право дзвонити на годинник, запропонуйте додати друзів
4) Ви повинні зберегти номери в додатку, тоді годинник зможе викликати ці номери
5) Не забудьте натиснути кнопку зберегти

9. Функції кнопок

Кнопка 1:
1) Відкрити на даєнок.
Кнопка 2:
1) Натисніть та утримуйте 5-8 секунд, щоб увімкнути/вимкнути живлення (без SIM-карти).
2) Натисніть та утримуйте 5-8 секунд, щоб вибрати екстрений номер.
3) Коротко натисніть, щоб повернутися.

10. Розташування

1) Знайдіть годинник і переконайтеся, що мережа працює.
2) Відкрийте карту у додатку, щоб переконатися, що вона показує розташування, після чого вона покаже позицію вашого дитини в реальному часі.
Примітка: Якщо годинник знаходиться в приміщенні, він завжди позиціює себе через LBS, і відображення неможливе, що залежить від відстані між годинником і базовою станцією, а також від навколишнього середовища.

FAQ Центр

Питання та відповіді:

1. Якщо ви вставили SIM-карту, а вона все одно не отримувє сигнал
1) Переверніть тип розрізу карти, щоб переконатися, що вона підходить, а також переконайтеся, чи картка підтримує мережу 2G.
2) Переверніть карту, щоб переконатися, що вона вставлена правильно. Сполучіть вимкнений годинник, потім вставте картку та перевірте чи є сигнал.
Примітка: Якщо годинник знаходиться в приміщенні, він завжди позиціює себе через LBS, і відображення неможливе, що залежить від відстані між годинником і базовою станцією, а також від навколишнього середовища.

2. Під час зберігання номерів поїздки, чи пристрій не може з'єднатися з мережею
1) Будь ласка, переверніть, чи є сигнал після вставлення картки, чи можна дозволитися на годинник.
2) Переверніть, чи увімкнений годинник (перед використанням додатку годинник має бути увімкнений).
3) Переконайтеся, що SIM-картка має пакед даних і переконайтеся, що ви за нього заплатили.
4) Якщо все ще не працює, будь ласка, відправте rx.123456, ts.# на телефонний номер, який належить годиннику, тоді він отримає повідомлення на телефон від вашого годинника. Будь ласка, надішліть повідомлення з конкретною кришкою годинника на адресу дилера, вони вирішать цю проблему найшвидше.

3. Коли ви дзвоните на годинник, він нагадує вам, що набраний номер зайнятий
1) Будь ласка, переверніть, чи є сигнал після вставлення картки.
2) Будь ласка, переверніть, чи збережено номери телефонні у вашому додатку.
3) Якщо годинник все ще не працює, годинник має час відпочинку, через два дні вони інструменту, а потім перезарядіть його, вони повинні працювати.

4. Час не може синхронізуватися автоматично
1) Коли ви знаєте вставити картку годинник автоматично оновить час, що може зайняти кілька хвилин. Якщо ні, надішліть rx.123456@server.ru,1214392,29180809# через свій телефон на годинник, як тільки телефон отримав відповідь, перезавантажте годинник.
5. Функція позиціювання не працює
1) Будь ласка, переверніть, чи є сигнал після вставлення картки, чи можна дозволитися на годинник.
2) Як тільки годинник переїде в РЕЖИМ CHU, він переїде в РЕЖИМ ЕКСТРЕНІЙ ЖИВЛЕННЯ, що означає, що функція завантаження даних ВІДКРИТА, в цей час ви можете оновити позиціювання і стружку годинник, щоб розв'язати їх.
3) Якщо все ще не працює, будь ласка, відправте rx.123456, ts.# на телефонний номер, який належить годиннику, тоді він отримає повідомлення на телефон від вашого годинника. Будь ласка, надішліть повідомлення з конкретною кришкою годинника на адресу дилера, вони вирішать цю проблему найшвидше.

6. Не заряджає, не завантажується
1) Акумулятор входить в режим самозахисту, виконайте наступні кроки:
1) Спробуйте інший USB-кабель, щоб перевірити, чи не пошкоджений оригінальний.

7. Немає голосу на годиннику чи телефоні
Перевірте гучність + гід час дзвінка. Якщо годинник переміняється на макс., а голосу все ще немає - динімік пошкоджений, його потрібно відновити.
8. Годинник може приймати будь-який дзвінок
Зверніться до місцевого оператора, щоб отримати функцію відображення ідентифікатора абонента.
9. При використанні годинника для виклику, вилучу, що неможливо підключитися
Переїть сигнал GSM, він відображається на екрані. Якщо ні, можливо, ваша SIM-карта ослабла, спробуйте перезавантажити це раз.

10. Як знати екран блокування PIN-коду після встановлення SIM-карти
Будь ласка, встановіть смартфон для видалення. Налаштування -> Безпека та конфідційність -> Встановити блокування SIM-карти -> Включити SIM-карту, як показано на малюнку нижче.

Технічні характеристики

Екран: 1,44 дюйма TFT (28x128)
ОС: SCS P
Процесор: RDA8955S 32 МГц
Діапазон частот передавач/приймач: MTC
E-GSM/GSM-900: 880-1-915/925.1-960;
GSM-1800: 1710-1785/1805-1880;
UMTS: 888.8-906/933.8-951; 1920-1980/2110-2170;
Максимальна вихідна потужність передавач, Вт: 2 (GSM-900), 1 (GSM-1800); 0,25 (UMTS);
Лінійна батарея 350 mAh
Датчик притиску: нормальні нормальні ЕС
EN 50666:2017, EN 301 908-1 V13.11, EN 300 328 V2.2.2, EN 303 413 V1.21, EN 301 811 V12.5.1, EN 301 908-2 V13.11, EN 301 908-13 V13.11, EN 62268-12014, EN 62268-12016/2015, EN 301 489-1 V2.2.4, EN 301 489-2 V2.2.1, EN IEC 62368-1:2020/EN12020

Наша компанія залишає за собою право змінювати та покращувати будь-яку функцію, змінювати в шапці продукту, без попереднього повідомлення. У той же час компанія залишає за собою право постійно оновлювати зміст продукту.

ОСОБЛИВА УВАГА.
З інших питань ви можете отримати деталі відповіді на сайті компанії або звернутися за контактами, вказаними в гарантійному талоні.
Продукти, аксесуари, інтерфейс користувача та інші історії в цьому посібнику є схематичними та наведені лише для довідки. Через оновлення продукту фактичний продукт та зображення можуть дещо відрізнятися.

Обладнання цифрових систем стільникового радіозв'язку GSM і UMTS:
Діапазон частот передавач/приймач: MTC
Band 3: 1710-1785/1805-1880;
Band 7: 2510-2545/2630-2665; 2565-2570/2685-2690;
Band 8: 827.8-834.8/878.8-879;
Band 8: 888.8-906/933.8-951;
Band 20: 832-842/791-801;
Максимальна вихідна потужність передавач, Вт (дбм): 0.2 (3)

Обладнання для систем цифрового стільникового радіозв'язку LTE (E-UTRA):
Діапазон частот передавач/приймач: MTC
Band 3: 1710-1785/1805-1880;
Band 7: 2510-2545/2630-2665; 2565-2570/2685-2690;
Band 8: 827.8-834.8/878.8-879;
Band 8: 888.8-906/933.8-951;
Band 20: 832-842/791-801;
Максимальна вихідна потужність передавач, Вт (дбм): 0.2 (3)

Загальна інформація
Щоб уникнути пошкодження або несправності пристрою, дотримуйтеся вказаних правил:
Застереження
• Зберіть пристрій від надмірного нагрівання.
• Зберіть пристрій від падіння.
• Зберіть пристрій від потраплення крапель та бризок води.
• Не допускайте заурядних пристрою у ридну.
• Не використовуйте спеціальні засоби, які містять спирт, анілак, бензол або абразивні речовини.
• У разі потреби використовуйте для очищення виробу ніжку губку, злегка змочену водою або слабким розчином м'якого мила.
• Зберіть будівельний акумулятор від надмірного нагрівання, наприклад, внаслідок впливу сонячних променів, вогню тощо.
• Неправильно виконана заміна акумулятора може спричинити вибух. Для знання слід використовувати акумулятор тільки такого самого типу аналогічного типу.
• Не кладіть акумулятор у вогонь, не кладіть у гарячу рідину, не ламайте і не розкривайте його механічними засобами, оскільки це може призвести до вибуху.

Правила безпеки!
• Після підключення зарядного пристрою підключіть USB кабель (можна використовувати комп'ютерний порт або мобільний блок живлення чи адаптер для зарядки), бажано вкрити зарядку за нах перешкоди USB та - Не піддавайте пристрій сильним ударам.
• Будь-якш, уникайте потраплення прямого сонячного світла або нагрівання батареї.
• Не розбирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно.
• Уникайте вживати елементи живлення, акумуляти та інші електронні продукти високої потужності на улюблені спеціалізовані підприємства або збирати у спеціальній контейнер у відділенні для цього місці в контейнері між екологічно безпечні способи зберігання, обробки, утилізації чи захоронення небезпечних відходів.
• Не рекомендується носити та використовувати пристрій при прийнятті ванни, душу, басейну, відвідувати ванну, ванну в сауні тощо.
• Ви повинні утримуватися від використання флешки пристрою, поки він знаходиться у воді або під дощем.
• У разі потреби розташування за допомогою найближчої GSM-антени мобільного оператора, LBS є пелюстною системою, вона розділена на сектори, кожен з яких відпадає за вою. Система не завжди працює і працює можуть бути від 100 м, це залежить від кількості меж вашого оператора в даному районі. Тільки вона зможе визначити, коли не завжди точно, місця, де не проходить сигнал GPS, наприклад, через товсті стіни будівлі, або де немає Wi-Fi. Рекомендуємо не відключати цю функцію.

Правила безпеки!
• Не залишайте акумулятор у місцях з дуже високою температурою, оскільки це може призвести до вибуху або до витіку легкозаймистий рідини чи газу.
• Беріть акумулятор від дуже низького атмосферного тиску, оскільки це може призвести до вибуху або до витіку легкозаймистий рідини чи газу.

Загальна інформація
Робоча температура, температура зберігання та вологість
• Зберіть пристрій у місцях з температурою від 0 до 40 °C (при відносній вологості до 90 %).
• Використовуйте пристрій у місцях з температурою від 0 до 40 °C (при відносній вологості до 90 %).
• У разі потреби утримуватися від використання флешки пристрою, поки він знаходиться у воді або під дощем.
• У разі потреби розташування за допомогою найближчої GSM-антени мобільного оператора, LBS є пелюстною системою, вона розділена на сектори, кожен з яких відпадає за вою. Система не завжди працює і працює можуть бути від 100 м, це залежить від кількості меж вашого оператора в даному районі. Тільки вона зможе визначити, коли не завжди точно, місця, де не проходить сигнал GPS, наприклад, через товсті стіни будівлі, або де немає Wi-Fi. Рекомендуємо не відключати цю функцію.

Правила безпеки!
• Після підключення зарядного пристрою підключіть USB кабель (можна використовувати комп'ютерний порт або мобільний блок живлення чи адаптер для зарядки), бажано вкрити зарядку за нах перешкоди USB та - Не піддавайте пристрій сильним ударам.
• Будь-якш, уникайте потраплення прямого сонячного світла або нагрівання батареї.
• Не розбирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно.
• Уникайте вживати елементи живлення, акумуляти та інші електронні продукти високої потужності на улюблені спеціалізовані підприємства або збирати у спеціальній контейнер у відділенні для цього місці в контейнері між екологічно безпечні способи зберігання, обробки, утилізації чи захоронення небезпечних відходів.
• Не рекомендується носити та використовувати пристрій при прийнятті ванни, душу, басейну, відвідувати ванну, ванну в сауні тощо.
• Ви повинні утримуватися від використання флешки пристрою, поки він знаходиться у воді або під дощем.
• У разі потреби розташування за допомогою найближчої GSM-антени мобільного оператора, LBS є пелюстною системою, вона розділена на сектори, кожен з яких відпадає за вою. Система не завжди працює і працює можуть бути від 100 м, це залежить від кількості меж вашого оператора в даному районі. Тільки вона зможе визначити, коли не завжди точно, місця, де не проходить сигнал GPS, наприклад, через товсті стіни будівлі, або де немає Wi-Fi. Рекомендуємо не відключати цю функцію.

Правила безпеки!
• Після підключення зарядного пристрою підключіть USB кабель (можна використовувати комп'ютерний порт або мобільний блок живлення чи адаптер для зарядки), бажано вкрити зарядку за нах перешкоди USB та - Не піддавайте пристрій сильним ударам.
• Будь-якш, уникайте потраплення прямого сонячного світла або нагрівання батареї.
• Не розбирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно.
• Уникайте вживати елементи живлення, акумуляти та інші електронні продукти високої потужності на улюблені спеціалізовані підприємства або збирати у спеціальній контейнер у відділенні для цього місці в контейнері між екологічно безпечні способи зберігання, обробки, утилізації чи захоронення небезпечних відходів.
• Не рекомендується носити та використовувати пристрій при прийнятті ванни, душу, басейну, відвідувати ванну, ванну в сауні тощо.
• Ви повинні утримуватися від використання флешки пристрою, поки він знаходиться у воді або під дощем.
• У разі потреби розташування за допомогою найближчої GSM-антени мобільного оператора, LBS є пелюстною системою, вона розділена на сектори, кожен з яких відпадає за вою. Система не завжди працює і працює можуть бути від 100 м, це залежить від кількості меж вашого оператора в даному районі. Тільки вона зможе визначити, коли не завжди точно, місця, де не проходить сигнал GPS, наприклад, через товсті стіни будівлі, або де немає Wi-Fi. Рекомендуємо не відключати цю функцію.

Правила безпеки!
• Після підключення зарядного пристрою підключіть USB кабель (можна використовувати комп'ютерний порт або мобільний блок живлення чи адаптер для зарядки), бажано вкрити зарядку за нах перешкоди USB та - Не піддавайте пристрій сильним ударам.
• Будь-якш, уникайте потраплення прямого сонячного світла або нагрівання батареї.
• Не розбирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно.
• Уникайте вживати елементи живлення, акумуляти та інші електронні продукти високої потужності на улюблені спеціалізовані підприємства або збирати у спеціальній контейнер у відділенні для цього місці в контейнері між екологічно безпечні способи зберігання, обробки, утилізації чи захоронення небезпечних відходів.
• Не рекомендується носити та використовувати пристрій при прийнятті ванни, душу, басейну, відвідувати ванну, ванну в сауні тощо.
• Ви повинні утримуватися від використання флешки пристрою, поки він знаходиться у воді або під дощем.
• У разі потреби розташування за допомогою найближчої GSM-антени мобільного оператора, LBS є пелюстною системою, вона розділена на сектори, кожен з яких відпадає за вою. Система не завжди працює і працює можуть бути від 100 м, це залежить від кількості меж вашого оператора в даному районі. Тільки вона зможе визначити, коли не завжди точно, місця, де не проходить сигнал GPS, наприклад, через товсті стіни будівлі, або де немає Wi-Fi. Рекомендуємо не відключати цю функцію.

Правила безпеки!
• Після підключення зарядного пристрою підключіть USB кабель (можна використовувати комп'ютерний порт або мобільний блок живлення чи адаптер для зарядки), бажано вкрити зарядку за нах перешкоди USB та - Не піддавайте пристрій сильним ударам.
• Будь-якш, уникайте потраплення прямого сонячного світла або нагрівання батареї.
• Не розбирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно.
• Уникайте вживати елементи живлення, акумуляти та інші електронні продукти високої потужності на улюблені спеціалізовані підприємства або збирати у спеціальній контейнер у відділенні для цього місці в контейнері між екологічно безпечні способи зберігання, обробки, утилізації чи захоронення небезпечних відходів.
• Не рекомендується носити та використовувати пристрій при прийнятті ванни, душу, басейну, відвідувати ванну, ванну в сауні тощо.
• Ви повинні утримуватися від використання флешки пристрою, поки він знаходиться у воді або під дощем.
• У разі потреби розташування за допомогою найближчої GSM-антени мобільного оператора, LBS є пелюстною системою, вона розділена на сектори, кожен з яких відпадає за вою. Система не завжди працює і працює можуть бути від 100 м, це залежить від кількості меж вашого оператора в даному районі. Тільки вона зможе визначити, коли не завжди точно, місця, де не проходить сигнал GPS, наприклад, через товсті стіни будівлі, або де немає Wi-Fi. Рекомендуємо не відключати цю функцію.

Правила безпеки!
• Після підключення зарядного пристрою підключіть USB кабель (можна використовувати комп'ютерний порт або мобільний блок живлення чи адаптер для зарядки), бажано вкрити зарядку за нах перешкоди USB та - Не піддавайте пристрій сильним ударам.
• Будь-якш, уникайте потраплення прямого сонячного світла або нагрівання батареї.
• Не розбирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно.
• Уникайте вживати елементи живлення, акумуляти та інші електронні продукти високої потужності на улюблені спеціалізовані підприємства або збирати у спеціальній контейнер у відділенні для цього місці в контейнері між екологічно безпечні способи зберігання, обробки, утилізації чи захоронення небезпечних відходів.
• Не рекомендується носити та використовувати пристрій при прийнятті ванни, душу, басейну, відвідувати ванну, ванну в сауні тощо.
• Ви повинні утримуватися від використання флешки пристрою, поки він знаходиться у воді або під дощем.
• У разі потреби розташування за допомогою найближчої GSM-антени мобільного оператора, LBS є пелюстною системою, вона розділена на сектори, кожен з яких відпадає за вою. Система не завжди працює і працює можуть бути від 100 м, це залежить від кількості меж вашого оператора в даному районі. Тільки вона зможе визначити, коли не завжди точно, місця, де не проходить сигнал GPS, наприклад, через товсті стіни будівлі, або де немає Wi-Fi. Рекомендуємо не відключати цю функцію.

Правила безпеки!
• Після підключення зарядного пристрою підключіть USB кабель (можна використовувати комп'ютерний порт або мобільний блок живлення чи адаптер для зарядки), бажано вкрити зарядку за нах перешкоди USB та - Не піддавайте пристрій сильним ударам.
• Будь-якш, уникайте потраплення прямого сонячного світла або нагрівання батареї.
• Не розбирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно.
• Уникайте вживати елементи живлення, акумуляти та інші електронні продукти високої потужності на улюблені спеціалізовані підприємства або збирати у спеціальній контейнер у відділенні для цього місці в контейнері між екологічно безпечні способи зберігання, обробки, утилізації чи захоронення небезпечних відходів.
• Не рекомендується носити та використовувати пристрій при прийнятті ванни, душу, басейну, відвідувати ванну, ванну в сауні тощо.
• Ви повинні утримуватися від використання флешки пристрою, поки він знаходиться у воді або під дощем.
• У разі потреби розташування за допомогою найближчої GSM-антени мобільного оператора, LBS є пелюстною системою, вона розділена на сектори, кожен з яких відпадає за вою. Система не завжди працює і працює можуть бути від 100 м, це залежить від кількості меж вашого оператора в даному районі. Тільки вона зможе визначити, коли не завжди точно, місця, де не проходить сигнал GPS, наприклад, через товсті стіни будівлі, або де немає Wi-Fi. Рекомендуємо не відключати цю функцію.

Правила безпеки!
• Після підключення зарядного пристрою підключіть USB кабель (можна використовувати комп'ютерний порт або мобільний блок живлення чи адаптер для зарядки), бажано вкрити зарядку за нах перешкоди USB та - Не піддавайте пристрій сильним ударам.
• Будь-якш, уникайте потраплення прямого сонячного світла або нагрівання батареї.
• Не розбирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно.
• Уникайте вживати елементи живлення, акумуляти та інші електронні продукти високої потужності на улюблені спеціалізовані підприємства або збирати у спеціальній контейнер у відділенні для цього місці в контейнері між екологічно безпечні способи зберігання, обробки, утилізації чи захоронення небезпечних відходів.
• Не рекомендується носити та використовувати пристрій при прийнятті ванни, душу, басейну, відвідувати ванну, ванну в сауні тощо.
• Ви повинні утримуватися від використання флешки пристрою, поки він знаходиться у воді або під дощем.
• У разі потреби розташування за допомогою найближчої GSM-антени мобільного оператора, LBS є пелюстною системою, вона розділена на сектори, кожен з яких відпадає за вою. Система не завжди працює і працює можуть бути від 100 м, це залежить від кількості меж вашого оператора в даному районі. Тільки вона зможе визначити, коли не завжди точно, місця, де не проходить сигнал GPS, наприклад, через товсті стіни будівлі, або де немає Wi-Fi. Рекомендуємо не відключати цю функцію.

Правила безпеки!
• Після підключення зарядного пристрою підключіть USB кабель (можна використовувати комп'ютерний порт або мобільний блок живлення чи адаптер для зарядки), бажано вкрити зарядку за нах перешкоди USB та - Не піддавайте пристрій сильним ударам.
• Будь-якш, уникайте потраплення прямого сонячного світла або нагрівання батареї.
• Не розбирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно.
• Уникайте вживати елементи живлення, акумуляти та інші електронні продукти високої потужності на улюблені спеціалізовані підприємства або збирати у спеціальній контейнер у відділенні для цього місці в контейнері між екологічно безпечні способи зберігання, обробки, утилізації чи захоронення небезпечних відходів.
• Не рекомендується носити та використовувати пристрій при прийнятті ванни, душу, басейну, відвідувати ванну, ванну в сауні тощо.
• Ви повинні утримуватися від використання флешки пристрою, поки він знаходиться у воді або під дощем.
• У разі потреби розташування за допомогою найближчої GSM-антени мобільного оператора, LBS є пелюстною системою, вона розділена на сектори, кожен з яких відпадає за вою. Система не завжди працює і працює можуть бути від 100 м, це залежить від кількості меж вашого оператора в даному районі. Тільки вона зможе визначити, коли не завжди точно, місця, де не проходить сигнал GPS, наприклад, через товсті стіни будівлі, або де немає Wi-Fi. Рекомендуємо не відключати цю функцію.

Правила безпеки!
• Після підключення зарядного пристрою підключіть USB кабель (можна використовувати комп'ютерний порт або мобільний блок живлення чи адаптер для зарядки), бажано вкрити зарядку за нах перешкоди USB та - Не піддавайте пристрій сильним ударам.
• Будь-якш, уникайте потраплення прямого сонячного світла або нагрівання батареї.
• Не розбирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно.
• Уникайте вживати елементи живлення, акумуляти та інші електронні продукти високої потужності на улюблені спеціалізовані підприємства або збирати у спеціальній контейнер у відділенні для цього місці в контейнері між екологічно безпечні способи зберігання, обробки, утилізації чи захоронення небезпечних відходів.
• Не рекомендується носити та використовувати пристрій при прийнятті ванни, душу, басейну, відвідувати ванну, ванну в сауні тощо.
• Ви повинні утримуватися від використання флешки пристрою, поки він знаходиться у воді або під дощем.
• У разі потреби розташування за допомогою найближчої GSM-антени мобільного оператора, LBS є пелюстною системою, вона розділена на сектори, кожен з яких відпадає за вою. Система не завжди працює і працює можуть бути від 100 м, це залежить від кількості меж вашого оператора в даному районі. Тільки вона зможе визначити, коли не завжди точно, місця, де не проходить сигнал GPS, наприклад, через товсті стіни будівлі, або де немає Wi-Fi. Рекомендуємо не відключати цю функцію.

Правила безпеки!
• Після підключення зарядного пристрою підключіть USB кабель (можна використовувати комп'ютерний порт або мобільний блок живлення чи адаптер для зарядки), бажано вкрити зарядку за нах перешкоди USB та - Не піддавайте пристрій сильним ударам.
• Будь-якш, уникайте потраплення прямого сонячного світла або нагрівання батареї.
• Не розбирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно.
• Уникайте вживати елементи живлення, акумуляти та інші електронні продукти високої потужності на улюблені спеціалізовані підприємства або збирати у спеціальній контейнер у відділенні для цього місці в контейнері між екологічно безпечні способи зберігання, обробки, утилізації чи захоронення небезпечних відходів.
• Не рекомендується носити та використовувати пристрій при прийнятті ванни, душу, басейну, відвідувати ванну, ванну в сауні тощо.
• Ви повинні утримуватися від використання флешки пристрою, поки він знаходиться у воді або під дощем.
• У разі потреби розташування за допомогою найближчої GSM-антени мобільного оператора, LBS є пелюстною системою, вона розділена на сектори, кожен з яких відпадає за вою. Система не завжди працює і працює можуть бути від 100 м, це залежить від кількості меж вашого оператора в даному районі. Тільки вона зможе визначити, коли не завжди точно, місця, де не проходить сигнал GPS, наприклад, через товсті стіни будівлі, або де немає Wi-Fi. Рекомендуємо не відключати цю функцію.

Правила безпеки!
• Після підключення зарядного пристрою підключіть USB кабель (можна використовувати комп'ютерний порт або мобільний блок живлення чи адаптер для зарядки), бажано вкрити зарядку за нах перешкоди USB та - Не піддавайте пристрій сильним ударам.
• Будь-якш, уникайте потраплення прямого сонячного світла або нагрівання батареї.
• Не розбирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно.
• Уникайте вживати елементи живлення, акумуляти та інші електронні продукти високої потужності на улюблені спеціалізовані підприємства або збирати у спеціальній контейнер у відділенні для цього місці в контейнері між екологічно безпечні способи зберігання, обробки, утилізації чи захоронення небезпечних відходів.
• Не рекомендується носити та використовувати пристрій при прийнятті ванни, душу, басейну, відвідувати ванну, ванну в сауні тощо.
• Ви повинні утримуватися від використання флешки пристрою, поки він знаходиться у воді або під дощем.
• У разі потреби розташування за допомогою найближчої GSM-антени мобільного оператора, LBS є пелюстною системою, вона розділена на сектори, кожен з яких відпадає за вою. Система не завжди працює і працює можуть бути від 100 м, це залежить від кількості меж вашого оператора в даному районі. Тільки вона зможе визначити, коли не завжди точно, місця, де не проходить сигнал GPS, наприклад, через товсті стіни будівлі, або де немає Wi-Fi. Рекомендуємо не відключати цю функцію.

Правила безпеки!
• Після підключення зарядного пристрою підключіть USB кабель (можна використовувати комп'ютерний порт або мобільний блок живлення чи адаптер для зарядки), бажано вкрити зарядку за нах перешкоди USB та - Не піддавайте пристрій сильним ударам.
• Будь-якш, уникайте потраплення прямого сонячного світла або нагрівання батареї.
• Не розбирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно.
• Уникайте вживати елементи живлення, акумуляти та інші електронні продукти високої потужності на улюблені спеціалізовані підприємства або збирати у спеціальній контейнер у відділенні для цього місці в контейнері між екологічно безпечні способи зберігання, обробки, утилізації чи захоронення небезпечних відходів.
• Не рекомендується носити та використовувати пристрій при прийнятті ванни, душу, басейну, відвідувати ванну, ванну в сауні тощо.
• Ви повинні утримуватися від використання флешки пристрою, поки він знаходиться у воді або під дощем.
• У разі потреби розташування за допомогою найближчої GSM-антени мобільного оператора, LBS є пелюстною системою, вона розділена на сектори, кожен з яких відпадає за вою. Система не завжди працює і працює можуть бути від 100 м, це залежить від кількості меж вашого оператора в даному районі. Тільки вона зможе визначити, коли не завжди точно, місця, де не проходить сигнал GPS, наприклад, через товсті стіни будівлі, або де немає Wi-Fi. Рекомендуємо не відключати цю функцію.

Правила безпеки!
• Після підключення зарядного пристрою підключіть USB кабель (можна використовувати комп'ютерний порт або мобільний блок жив