

**Оптимізуйте продуктивність сушильної машини**

Щітка для чищення й вирівнювання ребер очищає теплообмінник сушильного барабана від пилу, ворсу й інших забруднень, забезпечуючи оптимальну продуктивність сушіння.

Product Benefits & Features**Щітка Fin Cleaner й Straightener Brush для покращеної роботи сушильної машини**

Проста у використанні та надійна щітка Fin Cleaner й Straightener Brush виготовлена з високоякісного алюмінієвого сплаву та нержавіючої сталі. Вона допомагає підтримувати чистоту вашої сушильної машини для її кращої роботи та довговічності.

Product Specification

Встановлення	Акcesуар
Глибина, мм	22
Ширина, мм	31
Продуктовий код	9029803674

