COUGAR

□□			
□□	COUGAR ARMOR(□□□)□□□(□□□□□□)		
□□		□□	V1
□□	314.6x297mm	□□	1:1
□□	□□□	□□	2018/2/27

□□			
□□		□□	

□□□□	
□□	100g□□
□□	1+1C(□□1□□□) PANTONE BlackC□□
□□□	3□



□□1.
□□□□□
□□□2□□

□□2.
□□□□□
□□□1□□□□□

ARMOR BLACK

ІГРОВЕ КРІСЛО

ОСОБЛИВОСТІ



•Регулювання висоти

•Гойдання



•Регулювання підлокітників

•Налаштування кута нахилу

□□□ _____
□□ _____

МОНТАЖНИЙ КРЕСЛЕНИК

МОНТАЖНИЙ НАБІР

1		x4	4		x2
2		x4	5		x2
3	x4	x4	6		x1

COUGAR ARMOR BLACK – ІДЕАЛЬНЕ КРІСЛО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ ГЕЙМЕРІВ. ЦЕ ІГРОВЕ КРІСЛО ПОВНІСТЮ НАЛАШТОВУЄТЬСЯ ПІД ВАШІ ПОТРЕБИ ТА ЗАДОВОЛЬНИТЬ НАЙВИБАГЛИВІШИХ ГЕЙМЕРІВ. COUGAR ARMOR BLACK, ЗІ СТАЛЕВОЮ РАМОЮ ТА ВИСОКОЯКІСНИМИ КОМПОНЕНТАМИ, ЩО ГАРАНТУЮТЬ ДОДАТКОВУ МІЦНІСТЬ, ТА БЕЗЛІЧ-ЮО ОПЦІЙ ДЛЯ ТОЧНОГО НАЛАШТУВАННЯ, ГОТОВИЙ ДО БОЮ.

ДАТА ВИРОБНИЦТВА

Рік та місяць виробництва вказані в серійному номері продукту. (існує 2 способи визначення дати виробництва, обидва способи описані нижче)

A Після S/N: перші дві цифри означають рік, другі дві - місяць виробництва.
Наприклад, S/N: H**170**200001 означає, що товар був виготовлений в лютому 2017 року.

B Після S/N: якщо присутні літери, то дві букви представляють цифри, що в таблиці нижче, і означають рік, наступні дві цифри - місяць виробництва.
Наприклад, S/N: D**AG02**EV000001 означає, що товар був виготовлений в лютому 2017 року.
Наприклад, AG = 17 = 2017 рік

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

EAC

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

1



2



3



4



5

6



ГЛОБАЛЬНА ГАРАНТІЙНА ПОЛІТИКА

ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ НА ІГРОВ ПРИСТРОЇ COUGAR
Продукт: ІГРОВЕ КРІСЛО COUGAR
Гарантія: 1 рік
Ця гарантія надає вам певні законні права. Ви також можете мати інші права, надані місцевим законодавством. Ці права можуть відрізнятися.

ГАРАНТІЙНА ЗГОДА
• Якщо виріб має дефекти матеріалу або виробництва, COUGAR зобов'язується ремонт або заміну виробу протягом гарантійного періоду.
• Наш гарантійне обслуговування базується на дані разумну-фактури або гарантійного талона.

ВИГАДКИ, У ЯКИХ НЕ НАДАЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
• Будь-яка несправність або пошкодження, спричинені глибокими лініями (скорема шторм, пожежу, повінь, грім, землетрус тощо).
• Будь-яка несправність або пошкодження, спричинені випадковими факторами та технічними чинниками (скорема, удар, подряпина, деформація, плями, корозія, неправильне використання, зловживання пошкодження тощо).
• Використання в механічному робочому середовищі (включно з високою температурою, високою вологістю тощо).
• Неможливість надати гарантійний талон продавцу, чек про покупку або рахунок-фактуру, щоб підтвердити, що продукт все ще знаходиться в межах гарантійного терміну.
• Гарантійний талон був змінений або його номер важко визначити.
• Гарантійний термін минув.
• Будь-яка несправність або пошкодження, викликані недотриманням правил, викладених у посібнику користувача, або механічним, грубим і недбалим поводженням.
• Будь-яка несправність або пошкодження, викликані використанням дитячей, не сертифікованих оригінальним виробником COUGAR.
• Проблема спричинена механізмом ремонтом або налаштуванням покупцем або іншим виробником без дозволу від COUGAR.
• Продукт придбано не в авторизованого дистриб'ютора компанії або придбано з механічних джерел.
• Гарантія не поширюється на картонну коробку, інструкції та інші аксесуари.

УВАГА:
• Щоб відрегулювати висоту крісла, обережно потягніть важіль вгору. Не застосовуйте надмірну силу.
• Під час сидіння крісла надягайте замок ремінця. Як могла відповідальність за використання незамкнутого замку, щоб запобігти будь-яким фізичним пошкодженням.
• Розгойдуйте крісло, користуючись кив будь-яким іншим способом або регулюючи висоту, кажан, положення чи базис крісла чи будь-яких його компонента, будь ласка: - Зверніть увагу на положення вашої руки із тримайте її подалі від місця, де вона може зачепитися або подряпатися.
• Не робіть шкодяки або сильних рухів.
- Під час руху на кріслі не торкайтеся жодних елементів керуванки кріслом, щоб запобігти нещасним випадкам.
- Під час повного розкладання крісла: зафіксуйте потрібне положення та тримайте обвідні кола на підлозі, а також утримуйтесь від будь-яких грубих або різких рухів, які можуть спричинити перекидання крісла.
• Майте на увазі: що ця крісло призначене лише для сидіння та лежання, і що його слід використовувати лише для цих цілей.
• Не сідайте на краї крісла або підлокітники.
• Не зберігайте крісло в умовах тривалого впливу сонячного світла. Кольори продукту можуть зблякнути під впливом сонячного світла.
• Не використовуйте абразивні матеріали для чищення. Будь ласка, використовуйте лагідні продукти, придатні для делікатних матеріалів.
• Щовісяця слід перевіряти всі частини, щоб бути впевненими у їх цілісності та надійності фіксації гвинтів.
• Якщо будь-яка частина продукту є або здається пошкодженою, відсутньою або незадовільною, зверніться до місцевого дистриб'ютора та не використовуйте продукт.
Максимальна вага 120 кг. Будь ласка, не навантажуйте крісло вагою понад 120 кг.

ЮРИДИЧНА ПРИМІТКА
Цей посібник було створено компанією Compucase Enterprise і його заборонено повністю або частково копіювати, передавати, розповсюджувати чи зберігати без письмової згоди Compucase Enterprise. COUGARR є зареєстрованим брендом Compucase Enterprise. Інші назви продуктів і компаній, згадані в цій документації, можуть бути брендами або товарними знаками відповідних власників. Compucase Enterprise залишає за собою право вносити зміни до змісту посібника та технічних даних продукту без попереднього повідомлення.

КОНТАКТИ ВИРОБНИКА
Compucase Enterprise Co. Ltd
No. 225, Lane 54, An Ho Road Sec. 2 Taiwan, Taiwan, R.O.C
Tel: +886-6-356-9806

Сертифікований представником COUGAR в Україні - EDG GROUP
www.edg.ua
www.cougar-ukraine.com
Compucase Enterprise Co. Ltd. All rights reserved. Made in China.

WWW.COUGARGAMING.COM
facebook.com/cougargaming
youtube.com/user/COUGARGLOBAL

FC CE