

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips

PHILIPS

GC 4510 series
GC 4511 series
GC 4520 series





User manual



Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

4239 000 90993





Введение

Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте продукт на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Описание изделия (рис. 1)

- 1 Разбрзгиватель
- 2 Дверца наливного отверстия
- 3 Кнопка разбрзгивателя
- 4 Переключатель режимов подачи пара
 - a. Глажение без пара
 - b. Экорежим
 - c. Функция автоматической подачи пара
- 5 Кнопка парового удара
- 6 Индикатор автоворыкления (только некоторые модели)
- 7 Сетевой шнур
- 8 Индикатор нагрева
- 9 Резервуар для воды
- 10 Дисковый регулятор нагрева с автоматической регулировкой подачи пара
- 11 Кнопка очистки от накипи
- 12 Подошва
- 13 Фиксатор системы быстрой очистки от накипи
- 14 Подставка системы быстрой очистки от накипи
- 15 Табличка


Важно

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с буклетом с важной информацией и данным руководством пользователя. Сохраните эти документы для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Использование прибора


Заполнение резервуара для воды

Примечание. Прибор подходит для использования с водопроводной водой. Если вода в вашем регионе очень жесткая, в приборе может быстро образовываться накипь. Поэтому для продления срока службы прибора рекомендуется использовать дистиллированную или денинефализованную воду.



- 1 Откройте дверцу наливного отверстия.
- 2 Наклоните утюг назад и наполните резервуар водопроводной водой до отметки максимального уровня.

Примечание. Не заполняйте резервуар для воды выше отметки максимального уровня (MAX).



Не добавляйте в резервуар для воды духи, уксус, крахмал, химические средства для удаления накипи, добавки для гладжения или другие химические средства.

- Закройте дверцу наливного отверстия (должен прозвучать щелчок).

Выбор температурного режима и режима подачи пара

Таблица 1.




Предупреждение. Не используйте функцию парового удара или гладжение с паром при низкой температуре (см. таблицу ниже). В противном случае из утюга может начать вытекать горячая вода.

Тип ткани	Настройка температуры	Автоматическая регулировка подачи пара	"Паровой удар"
Лен	MAX	Автоматическая настройка оптимального уровня	Да
Хлопок	•••		Да
Шерсть	••		нет
Шелк	••		нет
Синтетические ткани (например, акрил, нейлон, полiamид, полиэстер)	●	Нет пара	нет

- Чтобы выбрать настройку, подходящую для конкретного типа ткани, ознакомьтесь с таблицей 1.

- С помощью переключателя режимов подачи пара выберите режим автоматической подачи пара.

Этот утюг оснащен функцией автоматической регулировки подачи пара. Количество пара настраивается автоматически в зависимости от выбранного температурного режима.




- Поставьте утюг вертикально и подключите к сети. Загорится индикатор нагрева. Это значит, что утюг нагревается.

- Если индикатор нагрева погас, значит, утюг нагрелся до заданной температуры, можно начинать гладжение.

Особенности

Функция увлажнения ткани



- Несколько раз нажмите кнопку разбрзгивателя для увлажнения ткани перед глажением. Это поможет разгладить глубокие складки.

Функция "Паровой удар"




- Для удаления глубоких складок с помощью мощного выброса пара нажмите и отпустите кнопку парового удара.

Глажение с усиленной подачей пара




- Чтобы усилить подачу пара во время глажения, нажмите и удерживайте кнопку парового удара.

Вертикальное отпаривание




- Функцию "Паровой удар" можно также использовать для вертикального отпаривания. Это особенно удобно при разглаживании складок на висящей одежде, шторах и пр.

Режим подачи пара ECO/глажение без пара



- В целях экономии электроэнергии и обеспечения хороших результатов глажения вместо автоматического режима можно выбрать режим ECO.
- Для глажения без пара выберите соответствующую настройку с помощью переключателя режимов подачи пара.

Режим автоворыключения (только для некоторых моделей)




Благодаря функции автоворыключения утюг отключается автоматически, если не используется более 30 секунд (в горизонтальном положении) или более 8 минут (в вертикальном положении). Загорается индикатор автоворыключения.

- Чтобы возобновить нагрев утюга, приподнимите утюг или переместите его. Индикатор автоворыключения погаснет.

Очистка и обслуживание

Очистка



- 1 Отключите утюг от сети и дайте ему остывть.
- 2 Вылейте оставшуюся воду из резервуара через дверцу наливного отверстия.
- 3 Удалите с подошвы следы накипи и другие загрязнения влажной тканью с мягким (жидким) моющим средством.



Чтобы поверхность подошвы утюга оставалась гладкой, не допускайте ее соприкосновения с металлическими предметами.
Для очистки подошвы запрещается использовать губки с абразивным покрытием, уксус или другие химические средства.


Быстрая очистка от накипи

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Для продления срока службы прибора и поддержания оптимальной подачи пара используйте функцию быстрой очистки от накипи **каждый месяц**. Используйте функцию чаще, если вода в вашем регионе очень жесткая.

Примечание. Перед использованием функции быстрой очистки от накипи убедитесь, что утюг был отключен от сети более часа назад и полностью остыл.

- 1 Установите утюг на ровную поверхность и сдвиньте вверх фиксатор системы быстрой очистки от накипи на задней части утюга.
- 2 Извлеките подставку системы быстрой очистки от накипи.
- 3 Вылейте частицы накипи в раковину или мусорное ведро. Промойте подставку водопроводной водой. Вылейте оставшуюся воду из подставки.






Не наливайте в утюг воду, уксус, средства для удаления накипи и другие химические вещества через отверстие для быстрой очистки от накипи.

Не используйте для очистки подставки уксус, средства для удаления накипи и другие химические вещества.

- 4 Удалите частицы накипи в отверстии подставки быстрой очистки от накипи с помощью влажной ткани.
- 5 Установите подставку на место.
- 6 Сдвиньте вниз фиксатор системы быстрой очистки от накипи.



Не используйте утюг, если подставка системы быстрой очистки от накипи не зафиксирована.

В случае повреждения или утери подставки обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране (контактные данные указаны в гарантийном талоне).

Функция очистки от накипи


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Для продления срока службы утюга кроме быстрой очистки от накипи необходимо проводить полный цикл очистки от накипи **каждый месяц**. Если в вашем регионе очень жесткая вода или во время глажения из подошвы утюга поступают частицы накипи, используйте функцию чаше.

- 1 Убедитесь, что утюг отключен от сети, а переключатель режимов подачи пара установлен в положение без пара.
- 2 Заполните резервуар для воды до отметки MAX.


Не добавляйте в резервуар для воды уксус и другие средства для удаления накипи.

- 3 Подключите утюг к электросети и установите дисковый регулятор нагрева в положение MAX.
- 4 Когда индикатор нагрева погаснет, отключите утюг от электросети.
- 5 Поднесите утюг к раковине. Нажмите на кнопку очистки от накипи и слегка перемещайте утюг вперед и назад до тех пор, пока из резервуара не выльется вся вода.

При вымывании накипи пар и кипящая вода будут выходить из подошвы утюга.




Примечание. Если вода, поступающая из утюга, по-прежнему содержит частицы накипи, повторите шаги 2—5.



- 6** Извлеките подставку системы быстрой очистки от накипи, слейте воду из подставки. Удерживая утюг вертикально, слейте оставшуюся воду.
- 7** Установите подставку на место и зафиксируйте ее.
- 8** Подключите утюг к сети и нагрейте его, чтобы дать подошве высохнуть.
- 9** Когда индикатор нагрева погаснет, отключите утюг от электросети.
- 10** Осторожно проведите утюгом по ткани, чтобы удалить с подошвы излишки воды.

Хранение



- 1** Отключите утюг от сети и слейте воду из резервуара. Установите утюг в безопасном месте и дайте ему остыть.
- 2** Обмотайте сетевой шнур вокруг задней части утюга. Храните утюг в вертикальном положении.

Поиск и устранение неисправностей

Данная глава посвящена наиболее распространенным проблемам, возникающим при использовании прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удается, см. список часто задаваемых вопросов на веб-странице www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране (контактные данные указаны в гарантийном талоне).

Проблема	Возможная причина	Решение
Функция "Паровой удар" работает неправильно (из подошвы вытекает вода).	Функция "Паровой удар" использовалась слишком часто в течение короткого периода времени.	Перед повторным использованием функции "Паровой удар" подождите несколько секунд.
	Функция "Паровой удар" использовалась при слишком низкой температуре.	Установите температуру глажения, при которой допускается использование функции "Паровой удар" (от ●●● до MAX).

Проблема	Возможная причина	Решение
Во время гладжения из отверстий подошвы поступают хлопья накипи и грязь.	Внутри подошвы скопилась накипь.	Используйте функцию очистки от накипи (см. главу "Очистка и уход", раздел "Функция очистки от накипи").
Вода подтекает из дверцы наливного отверстия.	Резервуар для воды переполнен.	Не заполняйте резервуар для воды выше отметки максимального уровня (MAX). Вылейте лишнюю воду из резервуара.
Вода или пар выходит из задней части утюга.	Подставка системы быстрой очистки от накипи не зафиксирована должным образом.	Извлеките подставку системы быстрой очистки от накипи и промойте ее водопроводной водой. Удалите следы накипи из отверстия на задней части утюга с помощью салфетки. Установите подставку на место и зафиксируйте ее. (См. главу "Очистка и уход", раздел "Функция быстрой очистки от накипи").
	Подставка системы быстрой очистки от накипи повреждена.	Обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране (контактные данные указаны в гарантийном талоне).

Паровой утюг

Изготовлено под контролем "Philips Consumer Lifestyle B.V.", Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды

Импортер: ООО «Филипс», Российская Федерация,
123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7
(495) 937 93 00

Для бытовых нужд

Класс защиты от электрического тока: Класс 1

Дату изготовления можно определить по серийному номеру (xxxxYYWWxxxxxx, где YY —год, WW — номер недели, x — любой знак). Например, по серийному номеру AJ021025123456 можно определить, что дата производства — 25-ая неделя 2010 года. На некоторых моделях дата изготовления может быть указана в следующих форматах: YYWW, YYWWx, YYWWxx или xYYWWxxxx. Если определить дату изготовления не удается, обратитесь в центр поддержки Philips.