


Maxwell

моя первая любовь

Инструкция по эксплуатации

RUS Инструкция по эксплуатации	4
GB Manual instruction	10
DE Die betriebsanweisung	15
KZ Пайдалану нұсқасы	21
UA Інструкція з експлуатації	27





РУССКИЙ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС MW-2112 BK

ОПИСАНИЕ

1. Выключатель питания «I/O»
2. Рычаг перемещения нижнего лезвия
3. Нижнее лезвие
4. Верхнее лезвие
5. Петелька для подвешивания
6. Насадка-расчёска 3 мм
7. Насадка-расчёска 6 мм
8. Насадка-расчёска 9 мм
9. Насадка-расчёска 12 мм
10. Смазочное масло
11. Щётка для чистки

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед первым включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Во избежание пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.

- Перед эксплуатацией прибора рекомендуется размотать сетевой шнур на всю длину.
- Сетевой шнур не должен:
 - соприкасаться с горячими предметами;
 - перекручиваться, протягиваться через острые кромки;
 - использоваться для переноски прибора.
- Периодически проверяйте состояние изоляции сетевого шнура и сетевой вилки.
- Вынимая вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за сетевой шнур, а держитесь за вилку сетевого шнура.
- Не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия корпуса.
- Используйте только те насадки-расчёски, которые входят в комплект поставки.
- Запрещается использовать машинку с повреждёнными насадками или лезвиями.
- Следите за чистотой лезвий и наличием на них смазочного масла.
- После каждого использования очищайте лезвия машинки при помощи щётки, входящей в набор.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Машинка должна быть выключена во время перерывов в работе или когда не пользуетесь ею, а также перед тем, как провести чистку.
- Не кладите работающее устройство на какую-либо поверхность.
- Не используйте машинку в помещениях с повышенной влажностью.

- стью и температурой, нельзя пользоваться машинкой также во время принятия ванны или душа.
- Не храните прибор рядом с наполненной водой ванной или раковиной. Не погружайте машинку, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в другую жидкость, не промывайте её под струёй воды.
 - Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевую вилку из электрической розетки, и только после этого можно достать прибор из воды.
 - Во время работы устройства не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура.
 - **Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.**
 - Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
 - Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
 - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не найдутся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
 - Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.
 - **Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!**
 - Не используйте машинку при повреждении сетевого шнура или вилки сетевого шнура, а также в случае неправильной работы устройства.
 - Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.maxwell-products.ru
 - Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
 - Храните устройство в местах, недоступных для детей..

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

- В случае транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трех часов.

РУССКИЙ

- Удалите любые элементы упаковки и наклейки, мешающие работе устройства.

Лезвия

- Если лезвия снимались для чистки или замены, установите их обратно на посадочные места и затяните крепёжные винты. Устройство сконструировано таким образом, что после установки лезвий регулировка не требуется.

Смазочное масло

- Чтобы поддерживать машинку для стрижки в хорошем состоянии, необходимо периодически смазывать лезвия. Не используйте растительное масло или масло, в состав которого входят растворители. Растворители подвержены испарению, а оставшееся густое масло может замедлить скорость перемещения верхнего лезвия (4).
- Для смазки лезвий используйте только то масло (10), которое входит в комплект поставки.

Рычаг перемещения лезвия (2)

- Рычаг перемещения (2) нижнего лезвия (3) расположен под большим пальцем (если вы правша). Во время стрижки вы можете, нажимая на рычаг (2), перемещать лезвие, регулируя тем самым длину срезаемых волос без использования насадок-расчёсок. При верхнем положении рычага стрижка получится самой короткой. При нижнем положении рычага

длина срезаемых волос будет примерно такой же, как при использовании насадки (6) 3 мм. Изменяя положение рычага во время стрижки, вы можете выбрать необходимую длину срезаемых волос.

- Если при стрижке произошло зажатие волос между лезвиями (3, 4), для освобождения волос необходимо несколько раз перевести рычаг (2) из верхнего положения в нижнее, это поможет освободить зажатые волосы, не снимая лезвия.
- При включённой машинке для стрижки несколько раз переведите рычаг из верхнего положения в нижнее, таким образом можно убрать с лезвий срезанные волосы.
- Если во время стрижки машинка дёргает волосы, это означает, что лезвия (3, 4) затупились, их следует заменить новыми.

Инструкция по моделированию причёски

- Во время стрижки волосы должны быть чистыми и сухими.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Перед началом стрижки включите машинку, переведя выключатель (1) в положение «I», и убедитесь, что машинка работает без сбоя, а ход лезвий - плавный. При избытке на лезвиях смазочного масла удалите его при помощи сухой ткани.
- Следите за состоянием сетевого шнура, не допускайте его многократного перекручивания, пери-

одически отключайте машинку и расправляйте сетевой шнур.

- Посадите человека таким образом, чтобы его голова была примерно на уровне ваших глаз, прикройте его плечи полотенцем, расчешите волосы при помощи расчёски.

Внимание:

- *Срезайте небольшое количество волос за один проход — в случае необходимости всегда можно вернуться к уже обработанному участку для дополнительной стрижки.*
- *Наилучшие результаты стрижки достигаются при работе с сухими, а не влажными волосами.*
- *Расчёсывайте волосы расчёской для выявления неровных прядей.*
- *Для первого раза лучше оставить после стрижки более длинные волосы.*
- *По мере освоения машинки вы сможете самостоятельно моделировать необходимые причёски.*

Насадки-расчёски

Длина волос зависит от используемой насадки:

- Насадка-расчёска (6): длина волос 3 мм
- Насадка-расчёска (7): длина волос 6 мм
- Насадка-расчёска (8): длина волос 9 мм
- Насадка-расчёска (9): длина волос 12 мм

Установите верхнюю часть насадки на неподвижное лезвие и нажмите на неё до защёлкивания фиксатора. Для снятия насадки-расчёски нажмите на фиксатор и снимите насадку.

Шаг первый

Установите насадку-расчёску (6) 3 мм или (7) 6 мм. Включите машинку выключателем (1), установив его в положение «I». Держите машинку таким образом, чтобы лезвия были направлены вверх. Начните стрижку с начала роста волос. Медленно перемещайте машинку по направлению вверх. Подстригите все волосы снизу задней части головы и около ушей (рис. 1, 2, 3).

Шаг второй

Отключите машинку выключателем (1), переведя его в положение «O», и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, установите насадку-расчёску для более длинных волос (8) 9 мм или (9) 12 мм, включите машинку и продолжайте стричь волосы ближе к макушке головы (рис.4).

Шаг третий — стрижка в области висков

Отключите машинку и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, установите насадку-расчёску (6) 3 мм или (7) 6 мм и подстригите волосы на висках. Затем установите насадку-расчёску (8) 9 мм или (9) 12 мм и продолжайте стрижку по направлению к макушке.

Шаг четвертый — стрижка в области темени

Используя насадку-расчёску (8) 9 мм или (9) 12 мм, стригите волосы по направлению от макушки к темени, против направления роста волос.

РУССКИЙ

- Волосы можно стричь против направления роста и по направлению роста, но имейте в виду, что волосы, подстриженные против направления их роста, будут короче волос, подстриженных по направлению роста.
- Используйте насадки (6) 3 мм и (7) 6 мм для очень короткой стрижки. Чтобы оставить длинные волосы, используйте насадки (8) 9 мм или (9) 12 мм.
- Чтобы оставить более длинные волосы, зажимайте пряди волос между пальцами и состригайте их машинкой (рис. 5).
- Можно использовать расчёску: приподнимайте пряди волос и состригайте их машинкой поверх расчёски (рис. 6).
- Всегда начинайте стрижку с задней части головы.
- Расчёсывайте волосы расчёской для выявления неровных прядей.
- Используйте ножницы для подравнивания волос.

Шаг 5 — заключительная часть

- В заключительной стадии моделирования причёски снимите с машинки насадку-расчёску, разверните машинку лезвиями в сторону волос и аккуратно подравняйте волосы на висках и на шее. Не давите на машинку с силой, при контакте открытых лезвий с кожей можно получить порезы или травму (рис. 7).

Конусообразная стрижка

Установите необходимую насадку-расчёску и начните стрижку с задней части головы по направлению к

макушке. Подстригите волосы против направления их роста с передней части головы по направлению к макушке и с боков (рис. 8). Для получения стрижки с плоской макушкой используйте расчёску: приподнимайте и состригайте пряди волос по расчёске. Расчёсывайте волосы расчёской для выявления неровных прядей.

Примечание: Во время перерывов в работе вы можете подвешивать машинку за петельку (5), предварительно выключив машинку выключателем питания (1).

ЧИСТКА И УХОД

Смазка лезвий

Лезвия необходимо регулярно смазывать маслом (10), входящим в комплект поставки.

- Выключите машинку выключателем (1) и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Нанесите одну-две капли масла (10) на зубья лезвий (3, 4) и на заднюю часть верхнего лезвия (4), включите машинку и убедитесь в плавности хода лезвий.
- Выключите прибор, вытрите лишнее масло сухой тканью.

Внимание! Используйте только то масло, которое входит в комплект поставки прибора.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для смазки растительное масло, жир, смесь масла с растворителями.

Растворители подвержены испарению, после чего оставшееся густое масло может замедлить скорость движения лезвий.

Чистка машинки для стрижки

- Выключите машинку и отключите её от электросети.
- Удалите остатки состриженных волос с лезвий, используйте для этого щёточку (11).
- Протрите корпус прибора и аксессуары слегка влажной тканью, после этого вытрите их насухо мягкой тканью.
- Запрещается погружать прибор в воду или в любую другую жидкость.
- Запрещается для чистки машинки использовать растворители или абразивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать машинку на хранение, произведите её чистку и смажьте лезвия (3, 4) маслом (10).
- Храните машинку для стрижки в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Машинка для стрижки
(с лезвиями) – 1 шт.
Насадка-расчёска – 4 шт.
Масло для смазки – 1 шт.
Щёточка для чистки – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 230 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: 7 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления

Срок службы прибора – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Изготовитель:

Стар Плюс Лимитед, Гонконг
Адрес: оф. 1902-03, Ист Таун
Билдинг, 41 Локхарт Роуд, Ванчай,
Гонконг.
Телефон: +8 85225110112

Информация об Импортере указана на индивидуальной упаковке.
Информация об авторизованных (уполномоченных) сервисных центрах указана в гарантийном талоне и на сайте www.maxwell-products.ru

Единая справочная служба:
+7 (495) 921-01-70

Сделано в КНР

ENGLISH

HAIR CLIPPER MW-2112 BK

DESCRIPTION

1. Power switch «I/O»
2. Taper lever
3. Lower blade
4. Upper blade
5. Hanging loop
6. 3 mm attachment comb
7. 6 mm attachment comb
8. 9 mm attachment comb
9. 12 mm attachment comb
10. Lubricating oil
11. Cleaning brush

SAFETY MEASURES

Before using the unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before using the unit for the first time, make sure that the voltage in your mains corresponds to unit operating voltage.
- Do not use the unit outdoors.
- To avoid fire, do not use adapters for connecting the unit to the mains.
- It is recommended to unwind the power cord to its full length before using the unit.
- The power cord should not:
 - touch hot objects,
 - be twisted, run over sharp edges;
 - be used for carrying the unit.
- Check the power cord and power plug insulation integrity periodically.
- When unplugging the unit, pull the power plug but not the power cord.
- Never insert any foreign objects into the unit body openings.
- Use only the attachment combs supplied.
- Never use the unit if the attachment combs or the blades are damaged.
- Keep the blades clean and lubricated.
- After each usage clean the blades using the brush supplied with the unit.
- Do not leave the operating unit unattended.
- Always switch the hair clipper off during intervals in operation or when you are not using it or before cleaning it.
- Do not place the operating unit on any surface.
- Do not use the hair clipper in places with high temperature and humidity and while taking a bath or a shower.
- Do not keep the unit near a bath or a sink filled with water. Do not immerse the hair clipper, the power cord or the plug into water or other liquids; do not wash it under running water.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately and only then take it out of the water.
- During the unit operation do not allow children under 8 years of age to touch the unit body, the power cord or the power plug.
- **Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.**
- Close supervision is necessary when children or disabled persons are near the operating unit.
- During the unit's operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.

ENGLISH

- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
 - For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.
 - **Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!**
 - Do not use the hair clipper if the power cord or the plug is damaged or if the unit works improperly.
 - Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty book and on the website www.maxwell-products.ru.
 - To avoid damages, transport the unit in the original package only.
 - Keep the unit out of reach of children.
- Remove all stickers and packaging elements that can prevent unit operation.
- Blades**
- If the blades have been removed for cleaning or replacement, install them back to their places and tighten the fastening screws. The unit's design makes it unnecessary to level the blades after installing them.
- Lubricating oil**
- To maintain the hair clipper in a good condition, you should lubricate the blades regularly. Do not use vegetable oil or oil that includes solvents. Solvents are subjected to evaporation, and the remaining thick oil can slow down the upper blade (4) moving speed.
 - For lubricating the blades use only the oil (10), supplied with the unit.
- Taper lever (2)**
- The taper lever (2), that moves lower blade (3), is located under the thumb (if you are right-handed). When cutting hair you can move the blade, pressing the lever (2), thus adjusting the cutting length without usage of the attachment combs. In upper lever position, haircut will be the shortest one. In down lever position the cutting length is approximately the same as with 3 mm attachment comb (6). By changing the position of the lever while cutting hair, you can select the necessary cutting length.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

USING THE HAIR CLIPPER

- After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

ENGLISH

- If hair is jammed in the blades (3, 4) while cutting, move the lever (2) from the upper position to the down position several times, this will help to release the jammed hair without removing the blades.
 - When the hair clipper is switched on, move the lever several times from the upper position to the lower position, this way you can remove the cut-off hair from the blades.
 - If the unit pulls hair while cutting, it means that the blades (3, 4) became blunt, replace them with new ones.
- *The best haircutting results are reached on dry hair, not wet.*
 - *Set the hair with the comb to reveal uneven locks.*
 - *It is better to leave longer hair after cutting for the first time.*
 - *After learning your clipper better, you will be able to arrange your hair in any style you need.*

Instructions on hair cutting

- Hair should be clean and dry while cutting.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Before cutting hair, switch the unit on by moving the power switch (1) to the position «I» and make sure that the hair clipper operates normally and the blades move smoothly. If there is excess oil on the blades, remove it with a dry cloth.
- Constantly check the power cord, avoid its multiple twisting, regularly switch the unit off and straighten the power cord.
- Seat the person so that his/her head is approximately at your eye level, cover the person's shoulders with a towel and set hair with the comb.

Attention:

- *Always cut off a little amount of hair at a time – you can always return to the trimmed area for additional cutting if needed.*

Attachment combs

The length of hair depends on the attachment comb:

- Attachment comb (6): hair length 3 mm
- Attachment comb (7): hair length 6 mm
- Attachment comb (8): hair length 9 mm
- Attachment comb (9): hair length 12 mm

Set the attachment upper part on the stationary blade and press it until the lock clicking. To remove the attachment comb press the clamp and remove the attachment.

Step one

Set the 3 mm attachment comb (6) or 6 mm attachment comb (7). Switch the unit on using the power switch (1), setting it to position «I». Hold the unit with the blades pointed upwards. Start haircutting from the beginning of the hair growth. Slowly move the clipper upwards. This way cut the head back area at neck bottom and near the ears (pic. 1, 2, 3)

Step two

Switch the unit off using the power switch (1) by setting it to the "O" posi-

tion, unplug the unit, then set the 9 mm attachment comb (8) or the 12 mm attachment comb (9) for longer hair and continue cutting hair near the top of the head (pic.4).

Step three – cutting temples

Switch the hair clipper off and unplug it, then set the 3 mm attachment comb (6) or 6 mm attachment comb (7) and cut hair in the area of the temples. Then set the 9 mm attachment comb (8) or the 12 mm attachment comb (9) and continue cutting towards the top of the head.

Step four – cutting the top of the head

Using the 9 mm attachment comb (8) or the 12 mm attachment comb (9), cut the hair on the top of the head towards the crown against the hair growth direction.

- You can cut hair against and along the direction of hair growth, but keep in mind that the hair cut against the growth will be shorter than the hair cut along the growth.
- Use the 3 mm attachment comb (6) and 6 mm attachment comb (7) for very short haircut. To leave longer hair, use either the 9 mm attachment comb (8) or the 12 mm attachment comb (9).
- To leave longer hair, take hair locks between your fingers and cut the hair with the clipper (pic. 5).
- You can use the comb: lift the hair locks and cut them above the comb (pic. 6).
- Always start cutting from the back of the head.

- Set the hair with the comb to reveal uneven locks.
- Use the scissors to make haircut even

Step five – the final part

- In the final stage of hair cutting, remove the attachment comb from the hair clipper, turn the blades of the clipper towards the hair and trim hair on the temples and neck carefully. Do not press the clipper strongly, there is danger of injuries or cuts when open blades come in contact with the skin (pic. 7).

Cone-shaped haircut

Set the necessary attachment comb and start cutting from the head back towards the crown. Cut hair against hair growth from the head front to the crown and on the head sides (pic. 8). To get a flat top haircut, use the comb (11): lift the locks and cut them along the comb. Set the hair with the comb (11) to reveal uneven locks.

Note: *Between operations, you can hang the clipper on the hanging loop (5) having preliminarily switched the unit off using the power switch (1).*

CLEANING AND CARE

Lubricating the blades

Regularly lubricate the blades using the oil (10) supplied with the unit.

- Switch the unit off using the power switch (1) and unplug it.
- Apply one– two drops of oil (10) on the teeth of the blades (3, 4) and the back side of the upper blade (4), switch the unit on and make sure that the blades are moving smoothly.

ENGLISH

- Switch the unit off, clean the excess oil with a dry cloth.

Attention! Use only the oil supplied with the unit.

DO NOT USE vegetable oil, fat, oil mixed with any solvents for lubricating. Solvents are subjected to evaporation, leaving thick oil which may slow down the blades motion.

Cleaning the hair clipper

- Switch off and unplug the unit.
- Clean the blades from hair, using the cleaning brush (11).
- Wipe the accessories and the unit body with a slightly wet cloth, and then dry them with a soft cloth.
- Do not immerse the unit into water or any other liquid.
- Do not use solvents or abrasives for cleaning the unit.

STORAGE

- Before taking the unit away for storage, clean and lubricate the blades (3, 4) with lubricating oil (10).
- Keep the unit in a dry cool place, out of reach of children.

DELIVERY SET

Hair clipper (with blades) – 1 pc.
Attachment comb – 4 pc.
Lubricating oil – 1pc.
Cleaning brush – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage: 230 V ~ 50 Hz
Power consumption: 7 W

The manufacturer preserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary notification.

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC)



HAARSCHNEIDEMASCHINE MW-2112 BK

BESCHREIBUNG

1. Stromversorgungsschalter «I/O»
2. Schnittlängeregler
3. Untere Klinge
4. Obere Klinge
5. Aufhängeöse
6. Kammaufsatz 3 mm
7. Kammaufsatz 6 mm
8. Kammaufsatz 9 mm
9. Kammaufsatz 12 mm
10. Schmieröl
11. Reinigungsbürste

SICHERHEITSMABNAHMEN

Vor der ersten Nutzung des Elektrogeräts lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese für weitere Referenz auf.

Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung führen, einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen.

- Vor dem ersten Einschalten des Geräts vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung und die Spannung des Geräts übereinstimmen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu benutzen.
- Verwenden Sie keine Adapterstecker beim Anschließen des Geräts an die elektrische Steckdose, um das Brandrisiko zu vermeiden.
- Es ist empfohlen, das Netzkabel vor der Nutzung des Geräts auf die gesamte Länge abzuwickeln.
- Das Netzkabel soll nicht:
 - mit heißen Gegenständen in Berührung kommen;

- über scharfe Kanten verdrehen, gezogen werden;
 - beim Tragen des Geräts benutzt werden.
- Prüfen Sie die Ganzheit des Netzkabels und des Netzsteckers periodisch.
 - Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose herausnehmen, ziehen Sie das Netzkabel nicht, sondern halten Sie den Netzstecker.
 - Stecken Sie keine fremden Gegenstände in jegliche Öffnungen des Gehäuses.
 - Benutzen Sie nur die mitgelieferten Kammaufsätze.
 - Benutzen Sie nie die Haarschneidemaschine mit beschädigten Aufsätzen oder Klingen.
 - Achten Sie darauf, dass die Klingen des Geräts immer sauber und mit Öl geschmiert sind.
 - Die Klingen sollen jedes Mal nach der Nutzung der Haarschneidemaschine mittels der mitgelieferten Bürste gereinigt werden.
 - Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt.
 - Die Maschine soll während der Betriebspausen und wenn Sie sie nicht benutzen, sowie vor der Reinigung, ausgeschaltet sein.
 - Legen Sie das eingeschaltete Gerät auf keine Oberfläche.
 - Es ist nicht gestattet, die Maschine in den Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit zu benutzen; es ist nicht gestattet, die Maschine während des Bades oder der Dusche zu benutzen.
 - Es ist nicht gestattet, das Gerät neben der mit Wasser aufgefüllten Wanne oder Waschbecken aufzubewahren. Tauchen Sie nie die Maschine ins Wasser oder andere

DEUTSCH

Flüssigkeiten, und spülen Sie diese unter Wasserstrom nicht ab.

- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, nehmen Sie unverzüglich den Stecker aus der Steckdose, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus.
- Während des Gerätebetriebs lassen Sie Kinder das Gerätegehäuse, das Netzkabel und den Netzstecker nicht berühren.
- **Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.**
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Personen in der Nähe vom eingeschalteten Gerät aufhalten.
- Während des Betriebs und der Pausen zwischen den Betriebszyklen stellen Sie das Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Das Gerät ist für körper- oder geistesbehinderte Personen (darunter Kinder) oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nicht geeignet, wenn sie sich unter Aufsicht der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht befinden oder entsprechende Anweisungen über die Nutzung des Geräts nicht bekommen haben.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.
- **Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. Erstickungsgefahr!**
- Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt sind, sowie

beim nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts.

- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstständig auseinanderzunehmen, bei der Feststellung von irgendwelchen Beschädigungen oder im Sturzfall trennen Sie das Gerät von der Steckdose ab und wenden Sie sich an beliebigen autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst unter Kontaktadressen, die im Garantieschein und auf der Webseite www.maxwell-products.ru angegeben sind.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET

NUTZUNG DER HAARSCHNEIDEMASCHINE

- Falls das Gerät unter niedrigen Temperaturen transportiert oder aufbewahrt wurde, lassen Sie es vor der Nutzung bei der Raumlufttemperatur für nicht weniger als drei Stunden bleiben.
- Entfernen Sie die Verpackung und alle Aufkleber, die die Nutzung des Geräts stören.

Klingen

- Falls die Klingen zur Reinigung oder zum Wechsel abgenommen worden waren, stellen Sie sie in die Passungen zurück ein und drehen Sie die Befestigungsschrauben zu. Das Gerät ist so konstruiert, dass nach der Aufstellung der

Klingen keine Einstellung erforderlich ist.

Schmieröl

- Um die Maschine im betriebsbereiten Zustand zu erhalten, soll man Klingen von Zeit zu Zeit einschmieren. Es ist nicht gestattet, Pflanzenöl oder Öl, das Lösungsmittel beinhaltet, zu benutzen. Lösungsmittel sind dem Ausdünsten ausgesetzt, wonach das gebildete zähflüssige Öl die Rasiergeschwindigkeit der oberen Klinge (4) verlangsamen kann.
- Benutzen Sie fürs Einschmieren der Klingen nur das Schmieröl (10), das zum Lieferumfang gehört.

Schnittlängeregler (2)

- Der Schnittlängeregler (2) der unteren Klinge (3) befindet sich bequem unter dem Daumen (wenn Sie ein Rechtshänder sind). Während des Haarschneidens können Sie die Klinge verstellen, indem Sie den Schnittlängeregler (2) drücken, und somit die Schnittlänge regulieren, ohne die Kammaufsätze zu verwenden. In der oberen Position des Schnittlängereglers erzielen Sie den kürzesten Schnitt. In der unteren Position des Schnittlängereglers erzielen Sie das geschnittene Haar gerades lang, wie beim Nutzen des Kammaufsatzes (6) 3 mm. Durch das Verstellen des Schnittlängereglers während des Haarschneidens können Sie die notwendige Schnittlänge wählen.
- Sind die Haare beim Schneiden zwischen den Klingen (3, 4) eingeklemmt, müssen Sie den Schnittlängeregler (2) von der o-

beren Position in die untere verstellen, um die Haare zu befreien, ohne die Klingen abzunehmen.

- Verstellen Sie bei der eingeschalteten Haarschneidemaschine den Schnittlängeregler mehrmals von der oberen Position in die untere, dadurch können geschnittenen Haare von den Klingen entfernt werden.
- Falls die Haare beim Schneiden mit dem Gerät ausgerissen werden, bedeutet das, dass die Klingen (3, 4) stumpf sind und ausgewechselt werden müssen.

Anweisungen zum Modellieren der Frisur

- Während des Haarschneidens soll das Haar sauber und trocken sein.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Schalten Sie die Maschine vor dem Haarschneiden ein, indem Sie den Schalter (1) in die Position «I» einstellen, und vergewissern Sie sich, dass die Maschine störungsfrei funktioniert und sich die Klingen gleichmäßig bewegen. Falls es zu viel Öl an den Klingen gibt, entfernen Sie es mit einem trockenen Tuch.
- Passen Sie während des Betriebs des Geräts auf den Zustand des Netzkabels auf, lassen Sie es sich nicht mehrmalig verdrehen, schalten Sie die Haarschneidemaschine von Zeit zu Zeit ab und richten Sie das Kabel aus.
- Setzen Sie den Menschen so hin, dass sich sein Kopf etwa auf Ihrer Augenhöhe befindet, bedecken Sie die Schultern mit einem Tuch, kämmen Sie die Haare mit dem Frisierkamm.

DEUTSCH

Achtung:

- *Schneiden Sie kleine Haarmengen in einem Zug, bei der Notwendigkeit kehren Sie zum bearbeiteten Bereich zurück, um das Haarschneiden fortzusetzen.*
- *Die besten Ergebnisse werden eher beim trockenen, als beim feuchten Haarschneiden erzielt.*
- *Kämmen Sie das Haar mit dem Frisierkamm, um ungerade Haarsträhnen festzustellen.*
- *Es ist empfohlen, beim ersten Betrieb weniger Haar abzuschneiden.*
- *Nach der Beherrschung der Haarschneidemaschine können Sie gewünschte Frisuren modellieren.*

Kammaufsätze

Die Haarlänge hängt von dem genutzten Aufsatz ab:

- Kammaufsatz (6): Haarlänge 3 mm
- Kammaufsatz (7): Haarlänge 6 mm
- Kammaufsatz (8): Haarlänge 9 mm
- Kammaufsatz (9): Haarlänge 12 mm

Setzen den oberen Teil des Aufsatzes auf die unbewegliche Klinge auf und drücken Sie darauf bis zum Einklinken der Halterung. Um den Kammaufsatz vom Gerät abzunehmen, drücken Sie die Halterung und nehmen Sie ihn ab.

Erster Schritt

Setzen Sie den Kammaufsatz (6) 3 mm oder (7) 6 mm auf. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter (1) in die Position «I» einstellen. Halten Sie das Gerät so, dass die Klingen nach oben gerichtet sind. Beginnen Sie mit dem Haarschneiden vom Beginn des Haarwuchses. Bewegen Sie langsam die Haarschneidemaschine von unten

nach oben. Schneiden Sie alle Haare vom unteren Hinterkopf und rund um die Ohren (Abb. 1, 2, 3).

Zweiter Schritt

Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter (1) aus, indem Sie ihn in die Position «O» stellen, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, setzen Sie den Kammaufsatz für einen längeren Schnitt (8) 9 mm oder (9) 12 mm auf, schalten Sie das Gerät ein und setzen Sie das Haarschneiden näher zum Scheitel fort (Abb. 4).

Dritter Schritt – Schneiden der Koteletten

Schalten Sie die Haarschneidemaschine aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, setzen Sie den Kammaufsatz (6) 3 mm oder den (7) 6 mm auf und schneiden Sie die Koteletten. Setzen Sie danach den Kammaufsatz (8) 9 mm oder (9) 12 mm auf und setzen Sie das Haarschneiden in die Richtung des Scheitels fort.

Vierter Schritt – Schneiden im Scheitelbereich

Benutzen Sie den Kammaufsatz (8) 9 mm oder (9) 12 mm, schneiden Sie das Haar in die Richtung vom Scheitel zum Haarwirbel gegen den Haarwuchs.

- Das Haar kann man sowohl gegen den Haarwuchs, als auch in Richtung des Haarwuchses schneiden, beachten Sie dabei, dass das Haar, das gegen den Haarwuchs geschnitten wird, kürzer als das in Richtung des Haarwuchses geschnittene Haar ist.
- Nutzen Sie die Aufsätze (6) 3 mm und (7) 6 mm für den kürzesten

Schnitt. Für den längeren Schnitt nutzen Sie die Aufsätze (8) 9 mm oder (9) 12 mm.

- Um längeres Haar zu erzielen, drücken Sie die Haarsträhnen zwischen den Fingern zusammen und schneiden Sie diese mit der Haarschneidemaschine ab (Abb. 5).
- Sie können den Frisierkamm benutzen: heben Sie die Haarsträhnen und schneiden Sie diese mit der Haarschneidemaschine über den Kamm (Abb. 6).
- Beginnen Sie das Haarschneiden immer vom Hinterkopf.
- Kämmen Sie das Haar mit dem Frisierkamm, um ungerade Haarsträhnen festzustellen.
- Benutzen Sie die Schere fürs Nachschneiden.

Fünfter Schritt – Schlussteil

- In der letzten Phase des Haarschneidens nehmen Sie den Kammaufsatz von der Haarschneidemaschine ab, wenden Sie die Klingen dem Haar zu und stützen Sie vorsichtig die Koteletten und den Nacken. Um Hautverletzung oder andere Traumen durch die offenen Klingen zu vermeiden, drücken Sie auf die Haarschneidemaschine nicht kräftig (Abb. 7).

Konusförmiger Schnitt

Setzen Sie den notwendigen Kammaufsatz auf und beginnen Sie das Haarschneiden vom Hinterkopf in die Richtung des Haarwirbels. Schneiden Sie das Haar gegen den Haarwuchs vom vorderen Teil des Kopfes in die Richtung des Haarwirbels und an den Kopfseiten (Abb. 8). Um den Scheitel flach zu schneiden, benutzen

Sie den Frisierkamm: heben Sie die Haarsträhnen und schneiden Sie sie über den Kamm. Kämmen Sie das Haar mit dem Frisierkamm, um ungerade Haarsträhnen festzustellen.

Anmerkung: Während der Betriebspausen können Sie die Maschine auf die Aufhängeöse (5) aufhängen, schalten Sie vorher das Gerät mit dem Stromversorgungsschalter (1) vom Stromnetz ab.

REINIGUNG UND PFLEGE

Schmieren der Klingen

Fürs Einschmieren der Klingen nutzen Sie nur das Schmieröl (10), das zum Lieferumfang gehört.

- Schalten Sie die Maschine mit dem Schalter (1) aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Tragen Sie einen oder mehrere Tropfen Öl (10) auf die Zahnung der Klingen (3, 4) und den Hinterteil der oberen Klinge (4), schalten Sie die Maschine ein und vergewissern Sie sich, dass sich die Klingen gleichmäßig bewegen.
- Schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie das Restöl mit einem trockenen Tuch.

Achtung! Benutzen Sie nur das Öl, das zum Lieferumfang gehört.

BENUTZEN Sie zum Schmieren KEIN Pflanzenöl, Fett, Mischungen aus Öl und Lösungsmitteln.

Lösungsmittel sind dem Ausdünsten ausgesetzt, wonach das gebildete zähflüssige Öl die Klingengeschwindigkeit verlangsamen kann.

Reinigung der Haarschneidemaschine

- Schalten Sie die Maschine aus und trennen Sie sie vom Stromnetz ab.

DEUTSCH

- Entfernen Sie die Haarreste von den Klingen, benutzen Sie dafür die Bürste (14).
- Wischen Sie das Gehäuse des Geräts und das Zubehör mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie diese danach mit einem weichen Tuch ab.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen.
- Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel für die Reinigung des Gerätegehäuses zu benutzen.

AUFBEWAHRUNG

- Bevor Sie die Maschine zur längeren Aufbewahrung wegpacken, lassen Sie sie komplett reinigen, schmieren Sie Klingen (3, 4) mit Öl (10).
- Bewahren Sie die Maschine in einem trockenen, kühlen und für Kinder unzugänglichem Ort auf.

LIEFERUMFANG

Haarschneidemaschine
(mit Klingen) – 1 St.
Kammaufsatz – 4 St.
Schmieröl – 1 St.
Reinigungsbürste – 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung: 7 W

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und technische Eigenschaften der Geräte ohne Vorbenachrichtigung zu verändern

Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre

Gewährleistung

Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 2004/108/EC – Richtlinie des Rates und den Vorschriften 2006/95/EC über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.



ШАШ ҚЫРҚАТЫН МАШИНА MW-2112 BK

СИПАТТАМАСЫ

1. «I/O» қуатты ажыратқышы
2. Төменгі жүзді жылжыту иінтірегі
3. Астыңғы жүз
4. Үстіңгі жүз
5. Ілуге арналған ілмек
6. Қондырма-тарақ – 3 мм
7. Қондырма-тарақ – 6 мм
8. Қондырма-тарақ – 9 мм
9. Қондырма-тарақ – 12 мм
10. Жақпа майы
11. Тазалауға арналған қылшақ

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Электр аспабын пайдалануды бастамас бұрын пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны анықтама материалы ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз. Приборды дұрыс қолданбау оның бұзылуына және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкел соғуы мүмкін.

- Іске қосу алдында, электр желісінің кернеуі құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қондырғыны ғимараттан тыс қолданбаңыз.
- Өрт туындауын болдырмау үшін құрылғыны электрлік розеткаға жалғау үшін жалғастырығыш тетіктер пайдаланбаңыз.
- Аспапты пайдалану кезінде желілік бауды бүкіл ұзындығына тарқату ұсынылады.
- Желілік шнур:
 - ыстық заттармен жанаспауы;
 - бұралмауы, үшкір шеттер арқылы тартылмауы;

– аспапты тасымалдауға үшін пайдаланылмауы керек.

- Желілік баудың және желілік айыретіктің тұтастығын уақытында тексеріп тұрыңыз.
- Желілік шнур ашасын электр розеткасынан суырған кезде, желілік шнурдан тартпаңыз, желілік шнурдың ашасынан ұстаңыз.
- Корпусағы кез келген саңылауға бөтен заттарды салмаңыз.
- Тек жеткізу жинағына кіретін саптаматарақтарды ғана пайдаланыңыз.
- Қондырмалары мен ұстаралары бүлінген машинаны пайдалануға тыйым салынады.
- Машина ұстаралары таза және әрқашан майланған болуын қадағалаңыз.
- Өр пайдаланғаннан кейін машина ұстараларын жинаққа енетін қылшақ көмегімен тазалаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Жұмыс уақытындағы үзілістерде немесе машинаны пайдаланбаған кезде, сонымен қатар тазалауды жүргізу алдында оны сөндіріңіз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қандай да бір бетке қоймаңыз.
- Машинаны жоғарлатылған ылғалдылығы және температурасы бар бөлмеде, сонымен қатар ванна немесе душ қабылдап тұрған уақытта пайдаланбаңыз.
- Суға толы ваннаның немесе қолжұғыштың қасында құрылғыны сақтамаңыз. Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа салмаңыз, құрылғыны су ағынымен жумаңыз.
- Құрылғы суға құлап кеткен жағдайда, дереу желілік ашаны электр розеткасынан сурыңыз,

ҚАЗАҚША

- осыдан кейін ғана приборды судан алып шығуға болады.
- Дейінгі балаларға құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде құрылғының корпусына, желі сымын немесе желі сымының айырын ұстауға рұқсат етпеңіз.
 - **Балалар приборды ойыншық ретінде пайдаланбас үшін оларды қадағалап отырыңыз.**
 - Жұмыс жасап тұрған құрылғыға жақын жерде балалар немесе мүмкіндігі шектеулі жандар жүрсе, ерекше мұқият болыңыздар.
 - Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
 - Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап пайдалануға арналмаған.
 - Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қараусыз қалдырмаңыз.
 - **Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен пакеттермен немесе қаптама үлдірмен ойнауға рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі!**
 - Желілік бау немесе желілік бау айыртетігі бүлінген кезде, сонымен қатар машинка дұрыс істемеген жағдайда оны пайдаланбаңыз.
 - Құрылғыны өздігінен жөндеуге тыйым салынады. Кез келген ақау шыққан жағдайда, өздігіңізден құрылғыны бөлшектемеңіз, сондай-ақ құрылғы құлаған жағдайда құрылғыны розеткадан алып тастаңыз да, байланысу мекенжайлары бойынша кепілдеме талонында көрсетілген кез келген авторланған (уәкілетті) сервистік орталыққа, және www.maxwell-products.ru сайтына жүгініңіз.
 - Бұзылуларға жол бермеу үшін құрылғыны тек зауыттық орауда ғана тасымалдаңыз.
 - Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙДЕ ҒАНА ҚОЛДАНУҒА АРНАЛҒАН

ШАШ АЛУҒА АРНАЛҒАН МАШИНКАНЫ ПАЙДАЛАҢА

- Құрылғыны төмен температурада тасымалдау немесе сақтау жағдайында оны бөлме температурасында кем дегенде үш сағат ұстай тұру қажет.
- Құрылғы жұмысына бөгет жасайтын кез келген қаптама элементтері мен жапсырмаларды алып тастаңыз.

Жүздер

- Жүздер тазалау немесе ауыстыру үшін шешілген болса, оларды қондырылатын орнына қайта салып, бекіткіш бұрамаларды қатайтыңыз. Құрылғының құрылымы жүздер орнатылған соң реттеуді қажет етпейтіндей жасалған.

Жақпа майы

- Машинканы жақсы күйде ұстау үшін, ұсталарды пайдаланғаннан кейін майлау керек. Өсімдік майын немесе құрамында еріткіштері бар майды пайдаланбаңыз. Еріткіштер

булануға ұшырайды, ал одан қалған қою май үстіңгі жүздің (4) жылжу жылдамдығын баяулатуы мүмкін.

- Жүздерді майлау үшін жеткізу жинағына кіретін майды (10) ғана пайдаланыңыз.

Ұстараның қозғалу иінтірегі (2)

- Астыңғы жүзді (3) жылжитатын иінтірек (2) (егер сіз оңқай болсаңыз) бас бармақтың астында орналасқан. Шашты қию уақытында Сіз иінтірекке (2) басып ұстараны қозғай аласыз, сол арқылы қиылатын шаштың ұзындығын қондырма-тарақтарсыз реттей аласыз. Иінтірек жоғарғы күйде тұрған кезде шаш қысқа болып қырқылады. Иінтірек төменгі күйде орналасқан кезде қиылатын шаштың ұзындығы, саптаманы (6) 3 мм пайдаланған кездегімен бірдей. Шаш қырку кезінде иінтіректің күйін өзгерте отырып, қиылатын шаштың қажетті ұзындығын таңдауға болады.
- Егер шашты қию кезінде ұстаралар (3, 4) арасында шаштардың қысылуы болып қалса, оларды босату үшін иінтіректі (2) бірнеше рет жоғарғы күйден төменгі күйге жылжыту керек, бұл қысылып қалған шаштарды ұстараларды шешпей босатуға көмектеседі.
- Шаш қыркуға арналған машина қосулы болған кезде иінтіректі жоғарғы күйден төменгі күйге бірнеше рет жылжытыңыз, осылайша жүздердің арасынан қиылған шаштарды алып тастауға болады.
- Егер қыркы кезінде машина шашты жұлатын болса, онда бұл жүздердің (3, 4) өтпей қалғанын

білдіреді және оларды жаңасына ауыстыру керек.

Шаш үлгісін модельдеу жөніндегі нұсқаулық

- Шаш алу кезінде шаш таза және құрғақ болуға тиіс.
- Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына сұғыңыз.
- Шашты қию алдында, айырғышты (1) «I» күйіне белгілеп, машинаны іске қосыңыз және ол іркіліссіз жұмыс істейтініне, ұстаралардың жүрісі жұмсақ екеніне көз жеткізіңіз. Ұстараларда майлайтын май көп болғанда оны құрғақ матамен жою керек.
- Желілік баудың күйін қадағалаңыз, оның көп рет бұралуына жол бермеңіз, мезгілімен машинканы сөндіріңіз және қосатын бауды түзетіңіз.
- Адамды оның басы шамамен сіздің көзіңіздің деңгейіне келетіндей етіп отырғызыңыз, иықтарын сүлгімен бүркеңіз, шашты тарақтың көмегімен тараңыз.

Назар аударыңыз:

- *Бір өтіп шатың біршама көлемін қиыңыз – қажет болған жағдайда өңделіп болған бөлікті қосымша қию үшін қайтып баруға арқашан мүмкін болады.*
- *Ылғал емес, құрғақ шашпен жұмыс кезінде шаш алудың ең жақсы нәтижелеріне жетуге болады.*
- *Біркелкі емес тарамдарды табу үшін шашты тарақпен тараңыз.*
- *Бірінші рет үшін шашты қиғаннан кейін неғұрлым ұзын шаштарды қалдырған дұрыс.*

ҚАЗАҚША

- *Машинканы игерген сайын, сіз өз бетіңізбен қажетті шаш үлгілерін моделдей аласыз.*

Қондырма-тарақтар

Шаш ұзындығы пайдаланылатын саптамаға байланысты:

- Қондырма-тарақ (6): қалдырылатын шаштардың ұзындығы 3 мм
- Қондырма-тарақ (7): қалдырылатын шаштардың ұзындығы 6 мм
- Қондырма-тарақ (8): қалдырылатын шаштардың ұзындығы 9 мм
- Қондырма-тарақ (9): қалдырылатын шаштардың ұзындығы 12 мм

Қондырманың жоғарғы бөлігін қозғалмайтын ұстараға орнатыңыз және оған бекіткіштің шыртылына дейін басыңыз. Саптама-тарақты шешіп алу үшін бекіткішті басып, саптаманы шешіңіз.

Бірінші қадам

3 мм (6) немесе 6 мм (7) қондырма-тарақты орнатыңыз. Ажыратқышты (1) «I» күйіне қойып машинаны қосыңыз. Машинканы ұстара жоғары бағытталатындай етіп ұстаңыз. Қиюды шаштың өсіп келе жатқан басынан бастаңыз. Машинаны ақырындап жоғары қарай жылжытыңыз. Бастың артқы бөлігіндегі және құлақтың қасындағы барлық шаштарды қиыңыз (сур.1, 2, 3).

Екінші қадам

Ажыратқышты (1) «O» күйіне қойып машинаны өшіріңіз және желілік шнур ашасын электр розеткасынан суырыңыз, ұзындау шашқа арналған (8) 9 мм немесе (9) 12 мм саптама-тарақты орнатыңыз, машинаны қосып бастың төбесіне жақын орналасқан шашты қырқуды жалғастырыңыз (сур.4).

Үшінші қадам – самай аумағында шаш алу

Машинаны өшіріңіз де, желілік шнур ашасын электр розеткасынан суырыңыз, (6) 3 мм немесе (7) 6 мм қондырма-тарақты орнатыңыз және самайдағы шаштарды қырқыңыз. Одан кейін (8) 9 мм немесе (9) 12 мм қондырма-тарақты орнатып, қырқуды төбеге қарай жалғастырыңыз.

Төртінші қадам – еңбек аумағындағы шашты алу

(8) 9 мм немесе (9) 12 мм қондырма-тарақты пайдаланып, шашты төбеден еңбекке қарай, шаштың өсуіне қарсы бағытта қырқыңыз.

- Шаштарды шаш өсуіне қарсы бағытта және шаш өсуі бағыты бойынша қиюға болады. Шаш өсуіне қарсы бағытта қиылған шаштар шаш өсуі бойынша бағытта қиылған шаштарға қарағанда қысқарақ болатындығын ескеріңіз.
- 3 мм (6) немесе 6 мм (7) қондырма-тарақты шашты өте қысқа қию үшін пайдаланыңыз. Ұзын шаш қалдыру үшін (8) 9 мм немесе (9) 12 мм саптамаларды пайдаланыңыз.
- Көбірек ұзын шаш қалдыру үшін, шашты саусақ арасына қысыңыз және оларды машинкамен алыңыз (сур. 5).
- Тарақты пайдалануға болады: шаш тарамдарын көтеріңіз және оларды машинкамен тарақтың үстінен қиыңыз (сур. 6).
- Шаш алуды үнемі бастың артқы жағынан алыңыз.
- Тегіс емес тұтамдарды анықтау үшін шашты тарақпен тарап отырыңыз.
- Шашты тегістеу үшін қайшыны пайдаланыңыз.

Қадам 5 – қорытынды бөлік

– Шаш үлгісін модельдеуді аяқтайтын кезеңде машинадан саптама-тарақты шешіп алыңыз, машинаны жүздерін шашқа қаратып аударыңыз да, самай мен мойын тұстағы шашты абайлап тегістеп шығыңыз. Машинкаға күштеп баспаңыз, ашық ұстаралардың терімен жанасуы кезінде жарақаттарды немесе кесілулерді алуға болады (сур. 7).

Конус тәріздес шаш алу

Қажетті саптама-тарақты орнатыңыз және қырқуды бастың желке тұсынан төбеге қарай бағытта бастаңыз. Бастың алдыңғы бөлігіндегі шашты төбеге қарай бағытта және самай шаштарды олардың өсуіне қарсы бағытта қырқыңыз (сур. 8). Төбені жайпақ етіп қырқу үшін тарақты пайдаланыңыз: шаш тарамдарын тарақпен көтеріңіз және қйыңыз. Тегіс емес тұтамдарды анықтау үшін шашты тарақпен тарап отырыңыз.

Ескертпе: Жұмыс уақытындағы үзілістерде сіз машинаны қоректендіру айырғышымен (1) сөндіріп, оны ілгекке (5) іле аласыз.

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТІМІ

Ұсталарды майлау

Алмастарды жеткізу жинағына енетін (10) жағын майымен үнемі майлап отыру керек.

- Ажыратқыштың (1) көмегімен машинаны өшіріңіз және электр розеткасынан желілік шнур ашасын суырыңыз.
- Майдың (10) бір-екі тамшысын жүздердің (3, 4) тістеріне және үстіңгі жүздің (4) артқы жағына жағыңыз,

машинаны қосып, жүздердің бірқалыпты жүріп тұрғанын тексеріп алыңыз.

- Аспапты өшіріңіз, артық майды құрғақ матамен сүртіп тастаңыз.

Назар аударыңыз! Тек аспаптың жеткізілу жинағына кіретін майды ғана қолданыңыз.

Жағу үшін өсімдік майын, майды, еріткіштер қосылған майлар қоспасын ҚОЛДАНБАҢЫЗ.

Еріткіштер буланады, содан кейін қалған қою май ұсталардың қозғалу жылдамдығын баяулатуы мүмкін.

Шашты қиюға арналған машинаны тазалау

- Машинаны сөндіріңіз және оны желіден ажыратыңыз.
- Қырқылған шаш қалдықтарын қылшақты (11) пайдаланып алып тастаңыз.
- Машинка корпусын және жабдықтарды дымқыл жұмсақ матамен сүртіңіз, содан кейін оны құрғатып сүртіңіз.
- Машинаны суға немесе басқа сұйықтықтарға батыруға тыйым салнады.
- Машинаны тазалау үшін еріткіштерді және қажайтын тазалағыш заттарды пайдалануға тыйым салынады.

САҚТАЛУЫ

- Машинаны сақтау алдында тазалауды жүргізіңіз және ұстараларды (3, 4) маймен (10) жағыңыз.
- Шаш қиюға арналған машинаны құрғақ салқын, балалардың қол жетпейтін жерде сақтау қажет.

ҚАЗАҚША

ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ

Шашты қырқуға арналған машинка
(ұстарлары бар) – 1 дн.
Тарақ-саптама – 4 дн.
Майлауға арналған май – 1 дн.
Тазалауға арналған қылшақ – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Қоректендіру кернеуі: 230 В ~ 50 Гц
Тұтынатын қуаты: 7 Вт

*Өндіруші приборлардың сипаттарын
алдын ала ескертусіз өзгерту
құқығына ие болып қалады*

Құралдың қызмет мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып
жатқан бөлшектер дилерден тек
сатып алынған адамға ғана беріледі.
Осы гарантиялық міндеттілігіндегі
шағымдалған жағдайда төлеген чек
немесе квитанциясын көрсетуі қажет.

ЕАС

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖЕННЯ ВОЛОССЯ MW-2112 BK

ОПИС

1. Вимикач живлення «I/O»
2. Вазиль переміщення нижнього леза
3. Нижнє лезо
4. Верхнє лезо
5. Петелька для підвішування
6. Насадка-гребінець 3 мм
7. Насадка-гребінець 6 мм
8. Насадка-гребінець 9 мм
9. Насадка-гребінець 12 мм
10. Масильна олива
11. Щіточка для чищення

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте цей посібник по експлуатації і збережіть його для використання в якості довідкового матеріалу.

Використовуйте пристрій лише по його прямому призначенню, як викладено в цьому керівництві. Неправильне поводження з приладом може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.

- Перед першим включенням переконайтеся, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Не використовуйте пристрій поза приміщеннями.
- Щоб уникнути пожежі, не використовуйте перехідники при підключенні пристрою до електричної розетки.
- Перед експлуатацією пристрою рекомендується розмотати мережевий шнур на всю його довжину.
- Мережевий шнур не повинен:
 - стикатися з гарячими предметами;

- перекручуватися, протягуватися через гострі кромки;
- використовуватися для перенесення приладу .
- Періодично перевіряйте стан ізоляції мережевого шнура і мережевої вилки.
- Виймаючи вилку мережевого шнура з електричної розетки, не тягніть за шнур, а потягніть вилку мережевого шнура.
- Не вставляйте сторонні предмети в будь-які отвори корпусу.
- Використовуйте лише ті насадки-гребінці, які входять до комплекту постачання.
- Забороняється використовувати машинку з пошкодженими насадками або лезами.
- Стежте за чистотою лез і наявністю на них масильної оливи.
- Після кожного використання очищайте леза машинки за допомогою щітки, що входить в набір.
- Не залишайте працюючий прилад без нагляду.
- Машинка повинна бути виключена під час перерв у роботі або коли не користується нею, а також перед тим, як провести чистку.
- Не кладіть працюючий пристрій на яку-небудь поверхню.
- Не використовуйте машинку в приміщеннях з підвищеною вологістю і температурою, не можна користуватися машинкою також під час прийняття ванни або душу.
- Не зберігайте прилад поруч з наповненою водою ванною або раковиною. Не занурюйте машинку, мережевий шнур і вилку у воду або в іншу рідину, не промивайте її під струменем води.
- Якщо прилад упав у воду, негайно вийміть мережеву вилку з елек-

УКРАЇНСЬКА

трічної розетки, тільки після цього можна дістати прилад із води.

- Під час роботи пристрою не дозволяйте дітям торкатися корпусу пристрою, мережевого шнура або вилки мережевого шнура під час роботи пристрою.
- **Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання приладу в якості іграшки.**
- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого приладу знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
- Під час роботи та у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними і розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.
- **Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. Загроза ядухи!**
- Не використовуйте машинку при пошкодженні мережевого шнура або вилки мережевого шнура, а також у разі неправильної роботи пристрою.
- Забороняється самостійно ремонтувати прилад. Не розбирайте прилад самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння приладу вимкнути прилад з

розетки та звернутися до офіційного (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні і на сайті www.maxwell-products.ru.

- Щоб уникнути пошкодження, перевозьте пристрій тільки у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ МАШИНКИ ДЛЯ ПІДСТРИГАННЯ

- В разі транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.
- Видаліть будь-які наклейки і елементи упаковки, що заважають роботі пристрою.

Леза

- Якщо леза знімалися для чищення або заміни, встановіть їх назад на посадочні місця і затягніть кріпильні гвинти. Пристрій сконструйований таким чином, що після установки лез регулювання не потрібно.

Важіль переміщення леза (2)

- Важіль переміщення (2) нижнього леза (3) розташований під великим пальцем (якщо ви правша). Під час стрижки ви можете, натискаючи на важіль (2), переміщати лезо, регулюючи тим самим довжину зрізаного волосся без використання насадок-гребінців. При верхньому положенні важеля стрижка вийде найкоротшою. При нижньому положенні важеля довжина волосся, що зрізується, буде приблизно така ж, як при вико-

ристанні насадки (6) 3 мм. Змінюючи положення важеля під час стрижки, ви можете вибрати необхідну довжину зрізаного волосся.

- Якщо при стрижці стався затиск волосся між лезами (3, 4), для звільнення волосся необхідно кілька разів перевести важіль (2) з верхнього положення в нижнє, це допоможе звільнити затиснуте волосся, не знімаючи леза.
- При включеній машинці для стрижки, кілька разів переведіть важіль з верхнього положення в нижнє, таким чином можна прибрати з лез зрізане волосся.
- Якщо під час стрижки машинка смикає волосся, то це означає, що леза (3, 4) затупилися, і їх слід замінити новими.

Інструкція по моделюванню зачіски

- Під час стрижки волосся має бути чистим і сухим.
- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Перед початком стрижки включите машинку, перевівши вимикач (1) в положення «I», і переконайтеся, що машинка працює без збоїв, а хід лез – плавний. При надлишку на лезах змащувального масла видаліть його за допомогою сухої тканини.
- Стежте за станом мережевого шнура, не допускайте його багатократного перекручення, періодично відключайте машинку і розпрямляйте мережевий шнур.
- Посадіть людину так, щоб її голова була приблизно на рівні ваших очей, прикрийте плечі рушником, розчешіть волосся за допомогою гребінця.

Увага:

- Зрізуйте невелику кількість волосся за один прохід – у разі потреби

завжди можна повернутися до вже обробленої ділянки для додаткової стрижки.

- Найкращі результати стрижки досягаються при роботі з сухим, а не вологим волоссям.
- Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасом.
- Для першого разу краще залишити після стрижки довше волосся.
- У міру освоєння машинки ви зможете самостійно моделювати необхідні зачіски.

Насадки-гребінці

Довжина волосся залежить від використуваної насадки:

- Насадка-гребінець (6): довжина волосся 3 мм
- Насадка-гребінець (7): довжина волосся 6 мм
- Насадка-гребінець (8): довжина волосся 9 мм
- Насадка-гребінець (9): довжина волосся 12 мм

Установіть верхню частину насадки на нерухоме лезо та натисніть на неї до заскакування фіксатора. Для зняття насадки-гребінця натисніть на фіксатор і зніміть насадку.

Крок 1

Встановіть насадку-гребінець (6) 3 мм або (7) 6 мм. Включите машинку вимикачем (1), встановивши його в положення «I». Тримайте машинку так, щоб леза були направлені вгору. Починайте стрижку з початку зростання волосся. Повільно переміщайте машинку по напрямку вгору. Підстрижіть все волосся знизу задньої частини голови і біля вух (мал.1, 2, 3).

Крок 2

Відключите машинку вимикачем (1), перевівши його в положення «O», і

УКРАЇНЬСЬКА

втягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки, встановіть насадку-гребінець для довгого волосся (8) 9 мм або (9) 12 мм, включіть машинку і продовжуйте стригти волосся ближче до верхівки голови (мал. 4).

Крок 3 – підстригання в області скронь

Відключіть машинку і втягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки, встановіть насадку-гребінець (6) 3 мм або (7) 6 мм і підстрижіть волосся на скронях. Потім встановіть насадку-гребінець (8) 9 мм або (9) 12 мм і продовжуйте стрижку у напрямку до верхівки.

Крок 4 – підстригання в області тімені

Використовуючи насадку-гребінець (8) 9 мм або (9) 12 мм, стрижіть волосся по напрямку від верхівки до темряви, проти напрямку зростання волосся.

- Волосся можна стригти проти напрямку зростання і по напрямку зростання, але майте на увазі, що волосся, підстрижене проти напрямку їх зростання, буде коротше за волосся, підстрижене по напрямку зростання.
- Використовуйте насадки (6) 3 мм і (7) 6 мм для дуже короткої стрижки. Щоб залишити довге волосся, використовуйте насадки (8) 9 мм або (9) 12 мм.
- Щоб залишити довше волосся, затискайте пасма волосся між пальцями і зістригайте їх машинкою (мал. 5).
- Можна використовувати гребінець: піднімайте пасма волосся і зістригайте їх машинкою поверх гребінця (мал. 6).
- Завжди починайте стрижку із задньої частини голови.

- Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасом.
- Використовуйте ножиці для підрівнювання волосся.

Крок 5 – заключна частина

– В заключній стадії моделювання зачіски зніміть з машинки насадку-гребінець, розверніть машинку лезами у бік волосся і акуратно підрівняйте волосся на скронях і на шиї. Не тисніть на машинку з силою, при контакті відкритих лез зі шкірою можна отримати травму або порізи (мал. 7).

Конусоподібна стрижка

Встановіть необхідний насадку-гребінець і почніть стрижку із задньої частини голови у напрямку до верхівки. Підстрижіть волосся проти напрямку їх зростання з передньої частини голови у напрямку до верхівки і з боків (мал. 8). Для здобуття стрижки з плоскою верхівкою використовуйте гребінець: підводьте і зістригайте пасма волосся по гребінцю. Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасом.

Примітка: Під час перерв в роботі ви можете підвішувати машинку за петельку (5), заздалегідь вимкнувши машинку вимикачем живлення (1).

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Змащування лез

Леза необхідно регулярно змащувати оливою (10), що входить в комплект постачання.

- Вимкніть машинку вимикачем (1) і втягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Нанесіть одну-дві краплі оливи (10) на зуби лез (3, 4) і на задню частину верхнього леза (4), включіть машинку і переконайтеся в плавності ходу лез.

- Вимкніть прилад, витріть зайву оливу сухою тканиною.

Увага! Використовуйте лише ту оливу, яка входить в комплект постачання приладу.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ для змащення рослину оливу, жир, суміш оливи з розчинниками.

Розчинники схильні випаровуватися, після чого густа олива, що залишилася, може уповільнити швидкість руху лез.

Чищення машинки для підстригання

- Вимкніть машинку і відключить її від електромережі.
- Видаліть залишки зістриженого волосся з лез, використовуйте для цього щіточку (11).
- Протріть корпус приладу і аксесуари злегка вологою тканиною, після цього витріть їх насухо м'якою тканиною.
- Забороняється занурювати прилад у воду або будь-яку іншу рідину.
- Забороняється для чищення машинки використовувати розчинники або абразивні чистячі засоби.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж прибрати машинку на зберігання, зробіть її чищення і змастіть леза (3, 4) оливою (10).
- Зберігайте машинку для підстригання в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Машинка для підстригання (з лезами) – 1 шт.
Насадка-гребінець – 4 шт.
Олива для змащування – 1 шт.
Щіточка для чищення – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення: 230 В ~ 50 Гц
Споживаєма потужність: 7 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики приладів без попереднього повідомлення

Термін служби приладу – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 2004/108/ЕС Ради Європи й розпорядженням 2006/95/ЕС по низьковольтних апаратурах.

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

DE

Das Produktionsdatum ist in der Seriennummer auf dem Schild mit technischen Eigenschaften dargestellt. Die Seriennummer stellt eine elfstellige Zahl dar, die ersten vier Zahlen bedeuten dabei das Produktionsdatum. Zum Beispiel bedeutet die Seriennummer 0606xxxxxxx, dass die Ware im Juni (der sechste Monat) 2006 hergestellt wurde.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПУНКТ
ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.