



УКРАЇНСЬКА | РУССКИЙ

# ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ

Будь ласка, прочитайте цю інструкцію перед початком використання вашої печі.

MH633\*\*\*\* MH63M\*\*\*\* MB63R \*\*\*\* MB63W\*\*\*\*

MH659\*\*\*\* MB65R \*\*\*\* MB65W\*\*\*\*

(додатково, див. технічні характеристики моделі)



MFL69921303\_02

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2017-2018 LG Electronics Inc. Всі права захищено.

## Як працює мікрохвильова піч

Мікрохвилі становлять форму енергії, аналогічну електромагнітним хвилям, що використовуються в радіо і телевізійному мовленні та звичайному денному світлі. Зазвичай електромагнітні хвилі поширюються назовні через атмосферу і зникають в просторі без сліду. У даній моделі мікрохвильової печі є магнетрон, який сконструйований таким чином, щоб можна було використовувати енергію, що міститься в мікрохвильях. Електрика, що підводиться до магнетрона, використовується для генерації мікрохвильової енергії.

Ці мікрохвилі надсилаються в зону приготування їжі через отвори всередині печі. Всередині печі розташований піддон. Мікрохвилі не можуть проникати через металеві стінки печі, але вони можуть проникати через такі матеріали, як скло, фарфор і папір - матеріали, з яких робиться посуд, безпечний для використання в мікрохвильовій печі.

Мікрохвилі не нагрівають посуд, хоча посудини, в яких готується їжа, зрештою нагріваються від тепла, що генерується в їжі.

## Дуже безпечний пристрій

Ваша мікрохвильова піч становить один з найбезпечніших різновидів побутової техніки. Як тільки дверцята відкриваються, піч автоматично перестає генерувати мікрохвилі. При проникенні в їжу мікрохвильова енергія повністю перетворюється в тепло, при цьому не залишається жодної "залишкової" енергії, яка може пошкодити вам при вживанні їжі.

# ЗМІСТ

- 
- 3 ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**
- 
- 8 ПЕРЕД ПОЧАТОКМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ**
- 
- 8 Розпакування і встановлення
- 10 Панель керування
- 10 Піктограми дисплея
- 11 Налаштування годин
- 11 Короткий посібник
- 11 Більше/менше
- 11 Енергозбереження
- 
- 12 ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ?**
- 
- 12 Приготування їжі за часом
- 12 Рівні потужності микроволнової печі
- 13 Приготування їжі У режимі гриля
- 13 Приготування їжі в поєданні з грилем
- 14 Блокування від дітей
- 14 Смаження
- 15 Інструкція з меню смаження
- 16 Популярні страви
- 16 Рецепти для популярних страв
- 19 Розм'якшення і розплавлення
- 19 Рецепти для розм'якшення і розплавлення
- 20 Розморожування і приготування
- 20 Рецепти для меню розморожування і приготування
- 22 Розморожування з використанням інверторної технології
- 22 Рецепти Для Меню Розморожування З Використанням Інверторної Технології
- 23 Ферментація
- 23 Рецепти для меню ферментація
- 24 Підтримка температури
- 
- 25 ПОСУД ДЛЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ**
- 
- 26 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТІВ І ПРИГОТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ**
- 
- 28 ЧИЩЕННЯ ВАШОЇ ПЕЧІ**
- 
- 28 ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ ДІАГНОСТИКИ SMART DIAGNOSIS™**
- 
- 29 ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ**
- 
- 30 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
-

# ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

## ПРОЧИТАЙТЕ УВАЖНО І ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ДОВІДОК У МАЙБУТНЬОМУ

Щоб уникнути небезпеки загоряння, ураження електричним струмом, травмування та пошкодження майна перед початком роботи печі прочитайте всі інструкції та дотримуйтесь їх в процесі подальшої експлуатації. У цьому посібнику розглянуті не всі ситуації, які можуть виникнути при експлуатації пристрою. Якщо виникли проблеми з невстановленоючиючи причину обов'язково зверніться до агента з обслуговування або виробника.

### Увага

Це попереджувальний знак. Даний знак попереджає про потенційну небезпеку, яка може привести до смертельного результату або тілесних ушкоджень. Усі попередження з безпеки супроводжуються цим символом і одним з слів "НЕБЕЗПЕЧНО" або "ОБЕРЕЖНО". Ці слова вживаються у такому значенні:

### Увага

Попередження про небезпеку або порушеннях техніки безпеки, які можуть привести до тяжких тілесних ушкоджень або смерті.

### Обережно

Попередження про небезпеку або порушеннях техніки безпеки, які можуть привести до тілесних ушкоджень або майнової шкоди.

### Увага

**1** **Н**е робіть спроб самостійного регулювання або ремонту дверцят, панелі управління, блокувальних контактів або будь-яких інших частин печі, пов'язаних зі зняттям будь-яких кожухів та кришок, що забезпечують захист від випромінювання мікрохвильової енергії.

**Н**е вмикайте піч, якщо несправні ущільнювачі дверцят і прилеглі частини мікрохвильової печі. **Р**емонт повинен здійснювати тільки кваліфікований фахівець з ремонту мікрохвильової техніки.

- Н**а відміну від інших пристріїв, мікрохвильова піч є побутовим пристрієм з високою напругою і силою струму. **Н**еправильне використання або ремонт може привести до шкідливого впливу надмірної мікрохвильової енергії або ураження електричним струмом.

**2** **Н**е використовуйте піч для усунення вологи. (**Н**априклад, використання мікрохвильової печі з мокрими газетами, одягу, іграшками, електричними пристроями, домашніми тваринами або дітьми і т.д.)

- Ц**е може бути причиною серйозних порушень безпеки, таких як пожежа, опіки або раптова смерть в результаті ураження електричним струмом.

**3** **Ц**ей пристрій не призначено для застосування особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами без належного досвіду та знаннями, якщо вони не знаходяться під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку, або вони не отримали інструкції з застосування пристроя. **Н**е можна залишати маленьких дітей без нагляду, оскільки необхідно стежити за тим, щоб вони не почали грatisся з електроприладом.

- Н**еправильне використання може привести до пошкоджень, таких як пожежа, ураження електричним струмом або опіки.

**4** **П**ід час роботи пристрію нагріваються деталі доступні для контакту. **Н**е можна підпускати дітей до мікрохвильової печі.

- В**они можуть отримати опіки.

**5** **Р**ідини або інші продукти не повинні нагріватися в герметичних посудинах, оскільки вони можуть вибухнути при нагріванні. **П**ерш ніж готовати або розморожувати продукти, усуньте з них пластикову упаковку. **О**днак, зверніть увагу, що в деяких випадках їжа повинна бути накрита пластиковою плівкою при приготуванні або підігріві.

- **В**они можуть вибухнути.

**6** **О**бов'язково використовуйте відповідне приладдя для кожного режиму роботи.

- **Н**еправильне використання може привести до пошкодження вашої печі і приладдя, або може викликати іскріння і займання.

**7** **Н**е можна дозволяти дітям грати з приладдям або повисати на ручці дверцят.

- **В**они можуть отримати травми.

**8** **Д**ля всіх, крім компетентних осіб, може бути небезпечним виконання будь-яких операцій з обслуговування або ремонту при яких знімається кришка, що забезпечує захист від впливу мікрохвильової енергії.

**9** **П**ід час роботи приладу в комбінованому режимі діти повинні користуватися піччю виключно під наглядом дорослих внаслідок створюваних температур.

**10** **Н**е користуйтесь несправною піччю. **О**собливо важливо, щоб дверцята печі надійно закривалася, і, щоб не були пошкоджені: (1) дверцята (погнуті), (2) петлі і засувки (зламані або ослаблені), (3) ущільнювачі дверцят і ущільнюючі поверхні.

- **Ц**е може привести до шкідливого впливу надмірної мікрохвильової енергії.

**11** **Я**кщо дверцята печі або ущільнювачі дверцят знаходяться в несправному стані, піччю не можна користуватися до тих пір, поки її не відремонтує фахівець.

**12** **Я**кщо прилад підімкнений через розетку шнур або мережевий фільтр, роз'єми подовжувача шнура або фільтра необхідно розмістити так, щоб не допустити потрапляння води або вологи.

**13** **Д**озволяйте дітям користуватися піччю без нагляду тільки після того, як ви навчили їх так, що дитина вміє безпечно користуватися піччю і розуміє небезпеку її неправильного використання.

**14** **П**ід час експлуатації прилад і його доступні для контакту частини нагріваються.

Намагайтесь не торкатися до нагрівальних елементів. **Д**ітей молодше 8 років не слід залишати без постійного нагляду.

**15** **П**ід час використання прилад нагрівається. Слід зберігати обережність, щоб не торкатися до нагрівальних елементів всередині печі.

**16** **Н**е використовуйте агресивні абразивні чистячі засоби або гострі металеві скребки для чистки скла дверцят печі, оскільки вони можуть подряпати поверхню, в результаті чого скло може розбитися.

## **Обережно**

**1** **З**авдяки вбудованим в механізм дверцят печі блокувальним контактам, ви не можете вмикати піч з відчиненими дверцятами. **В**ажливо не пошкодити блокувальні контакти.

- **Ц**е може привести до шкідливого впливу надмірної мікрохвильової енергії. **(Б**локувальні контакти забезпечують автоматичне відключення будь-якого режиму приготування їжі при відчиненні дверцят.)

**2** **Н**е вставляйте ніяких предметів (наприклад, рушники, серветки і т.д.) між дверцятами печі і передньою панеллю і не дозволяйте залишкам їжі або залишкам чистячих засобів накопичуватися на ущільнюючих поверхнях.

- **Ц**е може привести до шкідливого впливу надмірної мікрохвильової енергії.

**3** **П**еревіряйте правильність встановленого часу приготування, для приготування або розігрівання малих кількостей їжі потрібно менше часу.

- **З**анадто тривале готовування може привести до займання їжі та подальшого пошкодження печі.

- 4** **П**ри нагріванні в мікрохвильовій печі рідин, наприклад, супів, соусів і напоїв, \* **У**никайте використання циліндричних посудин з вузькою шийкою.
- \* **Н**е перегрівайте рідину.
  - \* **П**еремішайте рідину перед тим, як ставити посудину в піч і потім знову перемішайте її після закінчення половини часу підігріву.
  - \* **П**ісля закінчення підігріву дайте посудині постояти в печі деякий час, потім обережно знову перемішайте рідину або струсіть посудину і перевірте температуру рідини перед її вживанням, щоб уникнути опіків (особливо це відноситься до пляшечок і баночок з дитячим харчуванням).
- **Б**удьте обережні при поводженні з ємністю. **М**ікрохвильовий нагрів напоїв може привести до відкладеного закипання і розбризкування, тому необхідно дотримуватися обережності при переміщенні ємності.
- 5** **O**твір для виходу гарячого повітря знаходиться на верхній, нижній або бічній стороні печі. **Н**е закривайте вихідний отвір.
- **Ц**е може привести до пошкодження вашої печі і поганих результатів приготування.
- 6** **Н**е вмикайте піч, коли вона порожня. **K**оли піч не використовується, рекомендується ставити в неї склянку з водою. **Я**кщо ви випадково ввімкнете піч, вода безпечно поглине всю мікрохвильову енергію.
- **Н**еправильне використання може привести до пошкодження вашої печі.
- 7** **Н**е готуйте продукти, обгорнувши їх в паперові рушники, за винятком випадків, коли в кухонній книзі наведені саме такі рекомендації з приготування якоєсь страви. **Н**е користуйтесь газетами замість паперових рушників при приготуванні їжі.
- **Ц**е може привести до вибуху або пожежі.
- 8** **Н**е використовуйте керамічний посуд з металевою обробкою (наприклад, золотом або сріблом). **З**авжди усувайте закрученні дротики для зав'язування пакетів з продуктами. **В**икористовуйте тільки той посуд, яка підходить для використання в мікрохвильовій печі. **Д**ля приготування в мікрохвильовій печі продуктів і напоїв не допускається використання металевих контейнерів або посудин для напоїв.
- **В**они можуть обвуглітися або обгоріти. **M**еталеві предмети можуть привести до виникнення електричної дуги, яка може спричинити серйозні пошкодження печі.
- 9** **Н**е використовуйте папір, виготовлений з переробленої вторинної сировини.
- **У**ньому можуть міститися домішки, які можуть викликати іскріння і/або стати причиною пожежі при приготуванні їжі.
- 10** **Н**е мийте піддон і підставку в воді відразу ж після закінчення приготування їжі. **В**они можуть розламатися або тріснути.
- **Н**еправильне використання може привести до пошкодження вашої печі.
- 11** **Щ**об випадково не перекинути піч на підлогу, забезпечте, щоб передній край дверцят розташувався принаймні на 8 см вглиб від краю поверхні, на якій встановлена піч.
- **Н**еправильне використання може привести до травм і пошкодження печі.
- 12** **П**еред приготуванням проткніть виделкою шкірку картоплі, яблук та інших аналогічних овочів і фруктів.
- **В**они можуть вибухнути.
- 13** **Н**е готуйте в печі яйця в шкаралупі. Яйця в шкаралупі і зварені круто яйця не можна розігрівати в мікрохвильовій печі, оскільки вони можуть вибухнути, навіть після закінчення функції розігріву.
- **В**середині яйця створиться тиск і воно вибухне.
- 14** **Н**е намагайтесь готовати в вашій печі страви у фритюрі.

- Це може привести до раптового переливання гарячої рідини.
- 15 Якщо ви помітили дим, не відчиняйте дверцята печі, а вимкніть її або від'єднайте мережевий шнур печі від розетки, щоб полум'я згасло без надходження повітря.**
- Це може привести до серйозного збитку, наприклад пожежі або ураження електричним струмом.
- 16 Якщо ви розігріваете їжу в пластиковому або паперовому посуді, стежте за піччю, оскільки існує можливість займання посуду.**
- Продукти можуть розливатися в зв'язку з можливістю порушення цілісності контейнера, що також може привести до пожежі.
- 17 Під час роботи приладу контактні поверхні можуть нагріватися до високих температур.**
- Не торкайтесь до дверцят печі, зовнішнього і заднього корпусу, камери, приладдя та посуду під час роботи в режимі гриля, конвекції і автоматичного приготування, перед очищеннем переконайтесь, що вони не є гарячими.**
- Коли вони нагріваються, з'являється небезпека отримання опіків, якщо не надягати товсті кулінарні рукавички.
- 18 Залишки їжі необхідно усувати, а піч регулярно чистити.**
- Утримання печі в брудному стані може привести до пошкодження зовнішнього покриття, що може негативно позначитися на терміні експлуатації печі, а також привести до небезпечної ситуації.
- 19 Використовуйте тільки той датчик температури, який рекомендованний для даної печі.**
- При використанні невідповідного датчика температури її точність не може бути гарантована.
  - У цій моделі не передбачений датчик температури.
- 20 Цей прилад призначений лише для побутового та аналогічного використання:**
- Кухарським персоналом в магазинах, офісах і інших операційних середовищах;
  - На фермах;
  - Клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
  - В готелях типу "ліжко та сніданок".
- 21 Даний прилад не може використовуватися дітьми, старшими 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями і з недостатнім досвідом або знаннями, якщо вони не знаходяться під наглядом або не пройдуть інструктаж щодо безпечноного використання приладу і будуть усвідомлювати можливу небезпеку. Не дозволяйте дітям грatisя з приладом. Не допускається самостійне очищennя і технічне обслуговування дітьми, молодшими 8 років, без нагляду.**
- 22 Мікрохвильова піч призначена для підігріву продуктів і напоїв. Сушка продуктів або одягу, а також підігрів грілок, капців, губок, волового тканини і подібних предметів може привести до ризику травмування, загоряння або пожежі.**
- 23 Прилад не призначений для використання з зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного керування.**
- 24 Точно дотримуйтесь вказівок виробників повітряної кукурудзи. Не залишайте піч без нагляду, коли кукурудза тріскається. Якщо кукурудза не тріскається після заяленого часу, припиніть її приготування. Ніколи не використовуйте для приготування кукурудзи коричневий паперовий пакет. Ніколи не намагайтесь готовити ядра, що залишилися.**
- Надмірне приготування може привести до займання кукурудзи.
- 25 Даний прилад повинен бути заземлений.**
- Проводи в мережевому шнурі пофарбовані у відповідності з наступним кодом:**
- Синій ~ Нейтральний**
- Коричневий ~ Під напругою**
- ЖОВТИЙ І ЗЕЛЕНИЙ ~ Земля**

**О**скільки ці кольори проводів можуть не відповідати кольоровим міткам на вашій вилці, поводьтесь таким чином:

**П**ровід **СИНЬОГО** кольору повинен бути приєднаний до контакту вилки,

позначеного буквою **N** або який має **ЧОРНИЙ** колір.

**П**ровід **КОРИЧНЕВОГО** кольору повинен бути приєднаний до контакту вилки, позначеного

буквою **L** або який має **ЧЕРВОНИЙ** колір.

**П**ровід **ЖОВТОГО** і **ЗЕЛЕНОГО** або **ЗЕЛЕНОГО** кольору повинен

бути приєднаний до заземлювального контакту, який позначений буквою **G** або "⊕".

**Я**кщо мережевий кабель пристрою пошкоджений, то для забезпечення безпеки його повинен замінити представник фірми-виробника, її агент з обслуговування або особа, яка має аналогічну кваліфікацію.

- **Н**еправильне використання може привести до серйозних уражень електричним струмом.

**26** **В**икористовуйте тільки той посуд, яка підходить для використання в мікрохвильовій печі.

**27** **Д**ана піч не повинна використовуватися для приготування їжі в комерційних цілях.

- **Н**еправильне використання може привести до пошкодження вашої печі.

**28** **M**ікрохвильову піч не можна встановлювати в шафі.

- **M**ікрохвильова піч призначена для використання в окремому стоячому положенні.

**29** **P**ідімкнення може бути виконано за наявності вилки або при установці вимикача в стаціонарну проводку відповідно до правил монтажу електропроводки.

- **V**икористання неправильних вилки або вимикача може привести до ураження електричним струмом або статі причиною пожежі.

**30** **D**верцята або зовнішня поверхня може нагріватися під час роботи приладу.

**31** **Z**берігайте прилад і його шнур в недоступному для дітей місці.

**32** **B**міст пляшечок для годування і баночок з дитячим харчуванням необхідно перемішувати або струшувати, а перед вживанням перевірити температуру, щоб уникнути опіків.

**33** **U**тримуйте в чистоті внутрішню і зовнішню поверхню печі. **D**етальну інформацію по очищенню печі див. **У** змісті під заголовком "Очищення печі".

**34** **B**ідповідно до вимог з установки, в іншому випадку вплив тепла становить небезпеку.

**35** **H**е можна використовувати пароочищувач.

**36**  **O**бережно, гаряча поверхня

**K**оли використовується цей символ, це означає, що поверхні нагріваються під час використання.

**37** **H**е ставте жодних предметів (книги, коробки) на виріб. **B**иріб може перегрітися або спалахнути, а предмет може впасти, що приведе до отримання травм.

# ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## Розпакування і встановлення

Дотримуючись базових інструкцій, наведених на двох нижченнаведених сторінках, ви зможете швидко встановити піч і перевірити її працездатність. Будь ласка, зверніть особливу увагу на вказівки про місце установки печі. При розпакуванні печі переконайтесь в тому, що ви вийняли з неї все приладдя, що поставляється з нею, і пакувальні матеріали. Переконайтесь в тому, що ваша піч не була пошкоджена при доставці.

- 1 Розпакуйте вашу піч і встановіть її на рівну горизонтальну поверхню.



СКЛЯНИЙ ПІДНОС




ОБЕРТОВЕ КІЛЬЦЕ



Висока підставка



ВАЛ




\*Не знімайте слюдяну пластину



### ПРИМІТКА

- Не знімайте слюдяну пластину (срібна пластина) всередині печі. Слюдяна пластина захищає мікрохвильові компоненти від розбризкування продуктів.

- 2 Дотримуючись базових інструкцій, наведених на двох нижченнаведених сторінках, ви зможете швидко встановити піч і перевірити її працездатність. Будь ласка, зверніть особливу увагу на вказівки про місце установки печі. При розпакуванні печі переконайтесь в тому, що ви вийняли з неї все приладдя, що поставляється з нею, і пакувальні матеріали. Переконайтесь в тому, що ваша піч не була пошкоджена при доставці.



### ПРИМІТКА

- Піч Не Повинна Використовуватися Для Приготування Їжі В Комерційних Цілях

- 3 Підімкніть вашу мікрохвильову піч до стандартної побутової розетки. Забезпечте, щоб живлення печі здійснювалось від окремого ланцюга.



**Якщо ваша піч не працює належним чином, від'єднайте мережевий штепсель від розетки та потім знову вставте штепсель в розетку.**

- 4 Відчиніть дверцята печі, потягнувши за ручку. Встановіть в піч кільце, що обертається, і покладіть на кільце скляний піднос.



- 5 Посудина, безпечна для використання в мікрохвильовій печі з 300 мл (1/2 пінти) води. Поставте її на скляний піднос і зачиніть дверцята. Якщо у вас є сумніви щодо того, яку посудину можна використовувати, будь ласка, зверніться до розділу Посуд для мікрохвильової печі.


- 6 Натисніть кнопку **СТОП/ПЕРЕЗАПУСК** і потім натисніть кнопку **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ** один раз, щоб задати час роботи печі, що складає 30 секунди.



- 7 На **ДИСПЛЕЇ** почнеться зворотний відлік часу для 30-секундного інтервалу. Коли він досягає нульової позначки, лунає звуковий сигнал. Відчиніть дверцята печі і перевірте температуру води. Якщо ваша піч працює нормальним чином, вода повинна бути теплою. Будьте обережні, коли виймаєте посуд, оскільки він може бути гарячим.  
**ТЕПЕР ВАША ПІЧ ГОТОВА ДО РОБОТИ**



- 8 Вміст дитячих пляшечок і баночок дитячого харчування, перед тим, як давати дітям, потрібно перемішати або збовтати і перевірити температуру, щоб уникнути опіків.



- 9 Спрацьовування кнопок може бути ускладнене в таких випадках:
- Натиснута ділянка за межами кнопки.
  - Кнопка натиснута нігтем або кінчиком пальця.




### ПРИМІТКА

Не використовуйте гумові або одноразові рукавички. Після протирання сенсорної панелі управління мокрим рушником її слід насухо витерти.

- 10 Слід встановлювати менший час приготування, ніж для звичайних мікрохвильових печей (700 Вт, 800 Вт) через відносно високу вихідну потужність пристрою. Надлишкове нагрівання може викликати утворення конденсату на дверцях.

## ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



Частина	
1 РЕЖИМ ПРИГОТУВАННЯ	Дивіться стор. 12 "Приготування їжі за часом" Дивіться стор. 13 "Приготування їжі у режимі гриля" Дивіться стор. 13 "Приготування їжі В Поєднанні З Конвекцією"
2 РОЗМОРОЖУВАННЯ З ВИКОРОСТАННЯМ ІНВЕРТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ	Див. стор. 22 "Розморожування з викоростанням Інверторної Технології "
3 ФЕРМЕНТАЦІЯ/ПІДТРИМКА СТРАВИ ТЕПЛОЮ	Дивіться стор. 23 "Ферментація " " Дивіться стор. 24 "Підтримка температури"
4 ПРИГОТУВАННЯ З ВИКОРОСТАННЯМ ІНВЕРТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ	Функція приготування в режимі інвертора дозволяє готовувати більшість ваших улюблених страв, вибравши тип і вагу продуктів. Дивіться стор. 14 "Смаження" Дивіться стор. 16 "Популярні страви" Дивіться стор. 19 "Розм'якшення і розплавлення" Дивіться стор. 20 "Розморожування і приготування"
5 БІЛЬШЕ/МЕНШЕ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Виберіть страву.</li> <li>Встановіть час приготування і вагу.</li> <li>Під час приготування в автоматичному і ручному режимі ви можете в будь-який момент збільшувати або зменшувати час приготування натисканням кнопки (за винятком режиму розморожування).</li> </ul>
6 СТОП/ПЕРЕЗАПУСК	• Зупинка печі і скидання всіх значень за винятком часу.
7 СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Для того, щоб почати вибране приготування, натисніть кнопку один раз.</li> <li>Функція швидкого старта дозволяє встановлювати 30 секундні інтервали для приготування на ВИСОКІЙ потужності натисканням кнопки СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ.</li> </ul>
8 ФУНКЦІЯ SMART DIAGNOSIS (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІАГНОСТИКА)	Тримайте мікрофон телефону біля цього значка при вказівці персоналу сервісного центру. Це допоможе діагностувати проблеми з мікрохвильовою піччю під час дзвінка в сервісний центр.

## ПІКТОГРАМИ ДИСПЛЕЯ

Значок	
	При роботі в режимі Мікрохвильової енергії на дисплеї з'являється значок.
	При роботі в режимі Гриль на дисплеї з'являється значок.
	При роботі в режимі Приготування їжі в поєднанні з грилем на дисплеї з'являється значок.
	Коли ви можете встановити Вагу, на дисплеї з'являється значок.
	При роботі в режимі Розморожування в режимі інвертора на дисплеї з'являється значок.

## НАЛАШТУВАННЯ ГОДИН

Коли ви перший раз під'єднали піч до мережі або коли після тимчасового відімкнення в мережі знову з'являється напруга, дисплей буде показувати '12H'.

### Приклад: Для того, щоб встановити 11:11



- Натисніть кнопку **СТАРТ/ШВИДКІЙ СТАРТ** для підтвердження відображення на дисплеї часу в 12-годинному режимі. (двічі натисніть + для режиму 24 годин)



2. Натискайте + поки на дисплеї не з'явиться "11:"



3. Натисніть кнопку **СТАРТ/ШВИДКІЙ СТАРТ**.



4. Натискайте + поки на дисплеї не з'явиться "11:11"



5. Натисніть кнопку **СТАРТ/ШВИДКІЙ СТАРТ**.



### ПРИМІТКА

- Якщо ви хочете знову встановити годинник або змінити параметри, вам буде необхідно від'єднати шнур живлення від розетки і потім приєднати його знову.
- Якщо ви не хочете використовувати режим годин, після включення печі натисніть кнопку СТОП/ПЕРЕЗАПУСК.

## КОРОТКИЙ ПОСІБНИК

Функція ШВИДКІЙ СТАРТ дозволяє вам задавати час приготування їжі на ВИСОКОМУ рівні мікрохвильової потужності 30-секундними інтервалами натисканням кнопки КОРОТКИЙ ПОСІБНИК.

### Приклад: Задайте приготування їжі протягом 2 хвилин на високому рівні мікрохвильової потужності



1. Натисніть кнопку **СТОП/ПЕРЕЗАПУСК**.



2. Виберіть 2 хвилини на високому рівні потужності.

Натисніть кнопку **СТАРТ/ШВИДКІЙ СТАРТ** чотири рази. Після працювати до того, як ви встигнете натиснути кнопку чотири рази.

Під час приготування їжі в режимі **ШВИДКІЙ СТАРТ** ви можете продовжити час приготування до 99 хвилин і 59 секунд, повторно натискаючи кнопку **СТАРТ/ШВИДКІЙ СТАРТ**.

## БІЛЬШЕ/МЕНШЕ

За допомогою кнопки (-) або (+) можна змінювати програму ПРИГОТУВАННЯ їЖІ ЗА ЧАСОМ для приготування їжі протягом більш тривалого або менш тривалого часу. При кожному натисканні кнопки (+) час приготування буде збільшуватися на 10 секунд. При кожному натисканні кнопки (-) час приготування буде зменшуватися на 10 секунд. Максимально можливий час 99 хв 59 сек.

### Приклад: Для збільшення або зменшення часу приготування в режимі інвертора



1. Натисніть кнопку **СТОП/ПЕРЕЗАПУСК**.



2. Натискайте **ПРИГОТУВАННЯ З ВИКОРОСТАННЯМ ІНВЕРТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ**, поки на дисплеї не з'явиться "2".



3. Натискайте + поки на дисплеї не з'явиться "2-2"



4. Натисніть кнопку **СТАРТ/ШВИДКІЙ СТАРТ**.



5. Натисніть кнопку (+) або (-), час, що залишився буде збільшуватися або зменшуватися на 10 секунд.

## ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Енергозбереження означає економію енергії за рахунок відімкнення дисплея. Ця функція працює тільки тоді, коли мікрохвильова піч знаходиться в режимі очікування і дисплей відмикається.

### ПРИМІТКА


- У режимі годинника дисплей не відмикається.

## ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ?

### ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ ЗА ЧАСОМ (РУЧНЕ ПРИГОТУВАННЯ)

Ця функція дозволяє готувати продукти протягом необхідного часу. У вашій печі можна вибирати п'ять рівнів мікрохвильової потужності. У наступному прикладі ми покажемо вам, як встановити потужність 800 Вт для необхідного часу.

**Приклад: Для приготування на рівні потужності 800 Вт протягом 5 хвилин 30 секунд**



Після завершення приготування прозвучить сигнал. На дисплеї з'явиться слово End. 'End' продовжує відображатися на дисплеї і кожну хвилину буде звучати звуковий сигнал.



#### ПРИМІТКА

- Якщо не буде обраний рівень потужності, піч буде працювати на ВИСОКОМУ рівні потужності. Для приготування в режимі ВИСОКА ПОТУЖНІСТЬ пропустіть крок 3.

## РІВНІ ПОТУЖНОСТІ МІКРОВОЛНОВОЇ ПЕЧІ

У вашій печі можна вибирати п'ять рівнів мікрохвильової потужності, щоб дати вам максимальну гнучкість і контроль в процесі приготування. Наступна таблиця дасть вам деяке уявлення про те, які продукти готуються на кожному рівні потужності.

- На діаграмі показані налаштування рівня потужності для вашої печі.

### ДІАГРАМА РІВНІВ ПОТУЖНОСТІ МІКРОВОЛНОВОЇ ПЕЧІ


Рівень потужності	Використання
Високий 1000 Вт	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кип'ятіння води.</li> <li>Підрум'янювання страв з м'ясного фаршу.</li> <li>Приготування цукерок.</li> <li>Приготування шматків птиці, риби, овочів.</li> <li>Приготування шматків не жорсткого ("ніжного") м'яса.</li> </ul>
800 Вт	<ul style="list-style-type: none"> <li>Розігрів рису, макаронних виробів і овочів.</li> <li>Швидкий розігрів готових продуктів.</li> <li>Розігрів бутербродів.</li> </ul>
600 Вт	<ul style="list-style-type: none"> <li>Приготування страв, в яких містяться сир, молоко і яйця.</li> <li>Випікання пирогів і коржиків.</li> <li>Розплавлення шоколаду.</li> <li>Приготування телятини.</li> <li>Приготування цілої риби.</li> <li>Приготування пудингів і заварного крему.</li> </ul>
400 Вт	<ul style="list-style-type: none"> <li>Розморожування м'яса, птиці та морепродуктів.</li> <li>Приготування більш жорстких шматків м'яса.</li> <li>Приготування свинячих відбивних і м'яса для печені.</li> </ul>
200 Вт	<ul style="list-style-type: none"> <li>Підігрів фруктів.</li> <li>Розм'якшення вершкового масла.</li> <li>Підігрів запіканок та основних страв.</li> <li>Розм'якшення вершкового масла і сиру.</li> </ul>

## ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ У РЕЖИМІ ГРИЛЯ

Ця функція дозволить вам швидко підгрім'янювати продукти і отримувати хрустку скоринку.

Завжди використовуйте рукавички при витяганні продуктів і приладдя після приготування, оскільки піч та приладдя будуть дуже гарячими.

**Приклад: Використання гриля для приготування протягом 5 хвилин 30 секунд**



1. Натисніть кнопку **СТОП/ПЕРЕЗАПУСК**.
2. Натискайте **РЕЖИМ ПРИГОТУВАННЯ** доки на дисплеї не відобразиться "GrIL".
3. Натискайте + поки на дисплеї не з'явиться "5:30".
4. Натисніть кнопку **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**.



### ОБЕРЕЖНО

Завжди використовуйте рукавички при витяганні продуктів і приладдя після приготування, оскільки піч та приладдя будуть дуже гарячими.



### ПРИМІТКА

- Ця функція дозволить вам швидко підгрім'янювати продукти і отримувати хрустку скоринку.
- Для найкращого результату використовуйте наступне приладдя.



ВИСОКА  
ПІДСТАВКА

## ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ В ПОЄДНАННІ З ГРИЛЕМ

Ваша піч має функцію комбінованого приготування, яка дозволяє готовувати продукти з нагрівачем і мікрохвильовою енергією.

**Приклад: Запрограмуйте піч для приготування з використанням рівня мікрохвильової потужності 300 Вт і гриля протягом 25 хвилин**



1. Натисніть кнопку **СТОП/ПЕРЕЗАПУСК**.



2. Натискайте **РЕЖИМ ПРИГОТУВАННЯ**, доки на дисплеї не відобразиться "Co-1".



3. Натискайте + поки на дисплеї не з'явиться "Co-2".



4. Натисніть кнопку **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**.



5. Натискайте + поки на дисплеї не з'явиться "25:00".



6. Натисніть кнопку **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**. При приготуванні їжі ви можете натиснути +/-, щоб збільшити або зменшити час приготування. Будьте обережні при витяганні продуктів, оскільки контейнер буде гарячим!



### ПРИМІТКА

- Ваша піч має функцію комбінованого приготування, яка дозволяє готовувати продукти з нагрівачем і мікрохвильовою енергією.

Як правило, це дозволяє готовувати продукти більш швидко.

- Ви можете вибрати один з трьох типів рівня потужності (Co-1: 200 Вт, Co-2: 300 Вт, Co-3: 400 Вт) в режимі приготування їжі в поєданні з грилем.

- Ця функція дозволить вам швидко підгрім'янювати продукти і отримувати хрустку скоринку.

- Для найкращого результату використовуйте наступне приладдя.



Висока  
підставка


## БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ

Це унікальна функція безпеки, яка запобігає небажаному використанню печі. Після установки БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ функція приготування не працює.

### Приклад: Для установки блокування від дітей



1. Натисніть кнопку СТОП/ПЕРЕЗАПУСК.



2. Натисніть кнопку СТОП/ПЕРЕЗАПУСК і утримуйте її доти, поки на дисплей не з'явиться 'Loc' (блокування) і після подасть звуковий сигнал.

Якщо час встановлено, через 1 секунду воно знову з'явиться на дисплей.

Якщо встановлений режим БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ, при натисканні будь-якої кнопки на дисплей з'явиться слово Loc.

Ви можете скасувати БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ відповідно до описаної нижче процедури.

### Приклад: Щоб відмінити блокування від дітей



- Натисніть і утримуйте кнопку СТОП/ПЕРЕЗАПУСК, поки дисплей не перестане показувати 'Loc'.

Після відключення БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ піч буде працювати в звичайному режимі.

## СМАЖЕННЯ

Меню печі заздалегідь запрограмоване для автоматичного приготування смаженої їжі. Скажіть печі чого і скільки ви хочете. Тепер нехай ваша мікрохвильова піч приготує вибрану смажену страву.


### Приклад: Щоб приготувати 0,3 кг смажених овочів.




1. Натисніть кнопку СТОП/ПЕРЕЗАПУСК.



2. Натискайте ПРИГОТУВАННЯ З ВИКОРОСТАННЯМ ІНВЕРТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ, поки на дисплей не з'явиться "1".



3. Натискайте + поки на дисплей не з'явиться "1-6".



4. Натисніть кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ.



5. Натискайте + поки на дисплей не з'явиться "0.3 kg".



6. Натисніть кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ.

## ІНСТРУКЦІЯ З МЕНЮ СМАЖЕННЯ

Код	Страва	Обмеження по вазі	Початкова температура	Рецепти	Посуд
1-1	Картопля в мундирі	0,2 - 1,0 кг (180 - 220 г/кожна картоплина)	Кімнатна	1. Промити картоплю і висушити паперовим рушником. 2. Відєлкою проткнути кожну картоплину 8 разів. 3. Поставити на підставку. Вибрать страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ. 4. Після приготування залишити на 3 хв.	Підставка
1-2	Смажена яловичина	0,5 - 1,5 кг	Охолоджений	1. Змастити яловичину рослинним або розтопленим вершковим маслом і додати приправи за смаком. 2. Викласти в скляний посуд. Вибрать страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ. 3. Після СИГНАЛУ злити сік і негайно перевернути. А потім натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ, щоб продовжити приготування їжі. 4. Після приготування залишити накритим фольгою на 10 хвилин.	Жаростійкі скляні блюдо
1-3	Смажена курка	0,8 - 1,8 кг	Охолоджений	1. Злегка змастити курку рослинною олією або розтопленим вершковим маслом і додати приправи за смаком. 2. Викласти в скляний посуд. Вибрать страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ. 3. Після СИГНАЛУ злити сік і негайно перевернути. А потім натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ, щоб продовжити приготування їжі. 4. Після приготування залишити накритим фольгою на 10 хвилин.	Жаростійкі скляні блюдо
1-4	Смажена баранина	0,5 - 1,5 кг	Охолоджений	1. Змастити баранину рослинною олією або розтопленим вершковим маслом і додати приправи за смаком. 2. Викласти в скляний посуд. Вибрать страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ. 3. Після СИГНАЛУ злити сік і негайно перевернути. А потім натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ, щоб продовжити приготування їжі. 4. Після приготування залишити накритим фольгою на 10 хвилин.	Жаростійкі скляні блюдо
1-5	Смажена свинина	0,5 - 1,5 кг	Охолоджений	1. Змастити свинину рослинною олією або розтопленим вершковим маслом і додати приправи за смаком. 2. Викласти в скляний посуд. Вибрать страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ. 3. Після СИГНАЛУ злити сік і негайно перевернути. А потім натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ, щоб продовжити приготування їжі. 4. Після приготування залишити накритим фольгою на 10 хвилин.	Жаростійкі скляні блюдо
1-6	Смажені овочі	0,2 - 0,3 кг	Кімнатна	<b>Складові</b> Баклажани нарізати товщиною 1 - 2 см Кабачки нарізати товщиною 1 - 2 см Цибулю порізати на дольки Солодкий перець розрізати навпіл і усунути насіння Цілі помідори черрі Гриби розрізати навпіл  1. Змастити овочі рослинною олією або розтопленим вершковим маслом і додати приправи за смаком. 2. Поставити овочі в жаростійку скляну посудину на високу підставку. Вибрать страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ. 3. Після СИГНАЛУ перевернути і натиснути кнопку Старт, щоб продовжити приготування.	Жаростійкі скляні блюдо на підставці




### ПРИМІТКА

- При приготуванні смажених страв використовуйте стійку для смаження, якщо є в наявності.

## ПОПУЛЯРНІ СТРАВИ

Меню печі заздалегідь запрограмоване для автоматичного приготування. Скажіть печі чого і скільки ви хочете. Тепер нехай ваша мікрохвильова піч приготує ваш вибір.



## РЕЦЕПТИ ДЛЯ ПОПУЛЯРНИХ СТРАВ

Код	Страва	Обмеження по вазі	Початкова температура	Рецепти	Посуд
2-1	Бефстроганов	1,2 кг	Кімнатна	<p><b>Складові</b></p> <p>400 г нарізаної шматками яловичини      2 нарізані цибулини      1 склянка сметани      1 столова ложка томатної пасті      1 столова ложка борошна для випічки      1 столова ложка рослинної олії      3 столові ложки нарізаної свіжої зелені      1 склянка води або бульйону      Сіль і перець за смаком</p> <p>1. Додати всі інгредієнти у велику глибоку миску і добре перемішати. Накрити поліетиленовою плівкою і зробити отвір.      2. Поставити в піч. Вибрасти страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ. Під час приготування перемішати не менше двох разів.</p>	Миска для мікрохвильової печі
2-2	Борщ	1,7 кг	Кімнатна	<p><b>Складові</b></p> <p>400 г нарізаної шматками яловичини      ½ нарізаного буряка      ½ нарізаної моркви      ½ дрібно нарізаної цибулини      1 нарізана картоплю      1 нарізаний помідор      100 г нарізаної капусти      1 подрібнений зубчик часнику      1 столова ложка томатної пасті      3 столові ложки нарізаної свіжої зелені      2 склянки води або бульйону      1 чайна ложка оцту      Сіль і перець за смаком</p> <p>1. Додати всі інгредієнти у велику глибоку миску і добре перемішати. Накрити поліетиленовою плівкою і зробити отвір.      2. Поставити в піч. Вибрасти страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ. Під час приготування перемішати не менше двох разів.</p>	Миска для мікрохвильової печі

Код	Страва	Обмеження по вазі	Початкова температура	Рецепти	Посуд
2-3	Гречана каша	0,3 кг	Кімнатна	<p>1. Промити 300 г гречаної крупи і злити воду. Додати 600 мл води і сіль в глибоку і велику миску, залишити на 15 хв, накрити плівкою і зробити отвір.</p> <p>2. Поставити в піч. Вибрати страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ.</p> <p>3. Після завершення приготування залишити накритою на 15 хвилин.</p>	Миска для мікрохвильової печі
2-4	Шашлик з курки	0,4 кг	Кімнатна	<p><b>Складові</b></p> <p>400 г курячих грудок (без шкірки, товщиною до 2,5 см)</p> <p>1 столова ложка томатної пасті</p> <p>1 подрібнений зубчик часнику</p> <p>1 столова ложка вершкового масла</p> <p>Сіль і перець за смаком</p> <p>2 ~ 3 дерев'яні шампури</p> <p>1. Нарізати курячі грудки на невеликі шматки.</p> <p>2. Куруку, томатну пасту, часник, масло, сіль і перець покласти в миску і добре перемішати.</p> <p>3. Насадити шматки курки на дерев'яні шампури. Звернути увагу, щоб шампури проколювали м'ясні шматочки по центру.</p> <p>4. Поставити на підставку встановлену на піддоні для крапель. Вибрати страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ. Після СИГНАЛУ негайно перевернути. Натиснути кнопку Старт, щоб продовжити приготування.</p>	Підставка на піддоні для крапель
2-5	Кулеб'яка з лососем	0,3 кг	Кімнатна	<p><b>Складові</b></p> <p>100 г нарізаного філе лосося</p> <p>1/2 нарізаної цибуліни</p> <p>1 дрібно нарізане варене яйце</p> <p>Сіль і перець за смаком</p> <p>130 г розмороженого листкового тіста</p> <p>1 яєчний жовток</p> <p>1. Додати м'ясо лосося, цибулю, варене яйце, сіль і перець в миску і добре перемішати.</p> <p>2. Розкачати тісто завтовшки 2 мм на плоскій поверхні і покласти начинку на одну половину тіста. Загорнути і запечатати край.</p> <p>3. Змастити тісто збитим жовтком і викласти на пергаментний папір.</p> <p>4. Поставити на підставку. Вибрати страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ. Після СИГНАЛУ негайно перевернути. Натиснути кнопку Старт, щоб продовжити приготування.</p>	Підставка
2-6	М'ясний гуляш	1,0 кг	Кімнатна	<p><b>Складові</b></p> <p>500 г нарізаної шматками яловичини або свинини</p> <p>2 порізані цибуліни</p> <p>1 столова ложка борошна для випічки</p> <p>3 столові ложки томатної пасті</p> <p>1 лавровий лист</p> <p>1 склянка води або бульйону</p> <p>Сіль і перець за смаком</p> <p>1. Додати всі інгредієнти у велику глибоку миску і добре перемішати. Накрити поліетиленовою плівкою і зробити отвір.</p> <p>2. Поставити в піч. Вибрати страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ. Під час приготування перемішати не менше двох разів.</p> <p>3. Після приготування перемішати і прикрасити перед подачею на стіл свіжою зеленню або за бажанням.</p>	Миска для мікрохвильової печі

## 18 ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ?

Код	Страва	Обмеження по вазі	Початкова температура	Рецепти	Посуд
2-7	Солянка м'ясна	1,7 кг	Кімнатна	<p><b>Складові</b></p> <p>100 г нарізаної ковбаси      1 нарізана цибулина      1 нарізаний помідор      3 нарізаний солоний огірок      10 нарізаних маслин без кісточок      2 столові ложки томатної пасті      3 склянки води або бульйону      Сіль і перець за смаком</p> <p>1. Додати всі інгредієнти у велику глибоку миску і добре перемішати. Накрити поліетиленовою плівкою і зробити отвір.      2. Поставити в піч. Вибрати страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ. Під час приготування перемішати не менше двох разів.</p>	Миска для мікрохвильової печі
2-8	Шашлик з лосося	0,4 кг	Охолоджений	<p><b>Складові</b></p> <p>400 г філе лосося (товщиною до 2,5 см)      2 столові ложки лимонного соку      1 столова ложка вершкового масла      1 столова ложка рослинної олії      Сіль і перець за смаком      2 ~ 3 дерев'яні шампури</p> <p>1. Нарізати філе лосося на невеликі шматки.      2. Додати м'ясо лосося, лимонний сік, вершкове і рослинне масло, сіль і перець в миску і добре перемішати.      3. Насадити шматки лосося на дерев'яні шампури. Звернути увагу, щоб шампури проколювали м'ясні шматочки по центру.      4. Поставити на підставку встановлену на піддоні для крапель. Вибрати страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ. Після СИГНАЛУ негайно перевернути. Натиснути кнопку Старт, щоб продовжити приготування.</p>	Підставка на піддоні для крапель

## РОЗМ'ЯКШЕННЯ І РОЗПЛАВЛЕННЯ

Низький рівень потужності печі можна використовувати для розм'якшення/розплавлення продуктів, як зазначено в таблиці нижче.

<b>Приклад: Щоб розплавити 0,2 кг шоколаду</b>	
	1. Натисніть кнопку СТОП/ПЕРЕЗАПУСК.
	2. Натискайте ПРИГОТУВАННЯ З ВИКОРОСТАННЯМ ІНВЕРТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ, поки на дисплеї не з'явиться "3".
	3. Натискайте + поки на дисплеї не з'явиться "3-4"


	4. Натисніть кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ.
	5. Натискайте + поки на дисплеї не з'явиться "0.2 kg"
	6. Натисніть кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ.

## РЕЦЕПТИ ДЛЯ РОЗМ'ЯКШЕННЯ І РОЗПЛАВЛЕННЯ

Код	Страва	Обмеження по вазі	Початкова температура	Рецепти	Посуд
3-1	Розм'якшення вершкового сиру	0,1 - 0,3 кг	Охолоджений	1. Дістати з упаковки і покласти на блюдо. 2. Поставити в піч. Вибрати страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ. 3. Вершковий сир буде кімнатної температури і готовий до використання в рецепті.	Блюдо безпечно для мікрохвильової печі
3-2	Розм'якшення морозива	2 / 4 чашки	Заморожений	1. Зняти кришку. 2. Поставити в піч. Вибрати страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ. 3. Морозиво буде досить м'яким, щоб його можна було легше виймати.	-
3-3	Розм'якшення вершкового масла	1 - 3 куска (100 - 150 г/кожен)	Охолоджений	1. Покласти масло в миску. 2. Поставити в піч. Вибрати страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ. 3. Після приготування розмішати до повного розплавлення.	Миска для мікрохвильової печі
3-4	Розплавлення шоколаду	0,1 - 0,3 кг	Кімнатна	1. Можна використовувати шоколадну стружку або плитки гіркого шоколаду. 2. Зняти упаковку та покласти в миску. 3. Поставити в піч. Вибрати страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ. 4. Після приготування розмішати до повного розплавлення.	Миска для мікрохвильової печі

## РОЗМОРОЖУВАННЯ І ПРИГОТУВАННЯ

Меню печі заздалегідь запрограмоване для автоматичного приготування. Скажіть печі чого і скільки ви хочете. Тепер нехай ваша мікрохвильова піч приготує ваш вибір.



## РЕЦЕПТИ ДЛЯ МЕНЮ РОЗМОРОЖУВАННЯ І ПРИГОТУВАННЯ

Код	Страва	Обмеження по вагі	Початкова температура	Рецепти	Посуд
4-1	Багет/ Круасан	0,1 - 0,3 кг	Заморожений	1. Дістати заморожений багет/круасан з упаковки. 2. Викласти в скляний посуд. Вибрать страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ.	Жаростійкі е скляне блідо
4-2	Сирні палички	0,2 - 0,4 кг	Заморожений	1. Усунути всю упаковку з сирних паличок. 2. Поставити на підставку. Вибрать страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ. 3. Після СИГНАЛУ негайно перевернути. Натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ, щоб продовжити приготування їжі.	Підставка
4-3	Курячі нагетси	0,2 - 0,3 кг	Заморожений	1. Видалити всю упаковку з курячих нагетсів. 2. Поставити на підставку. Вибрать страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ. 3. Після СИГНАЛУ негайно перевернути. Натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ, щоб продовжити приготування їжі.	Підставка

Код	Страва	Обмеження по вазі	Початкова температура	Рецепти	Посуд
4-4	Заморожена лазанья	0,3 кг	Заморожений	1. Дістати лазанью з упаковки і зняти кришку. 2. Поставити в піч. Вибрать страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ.	Підставка
4-5	Піца заморожена (на товстій основі)	0,5 кг	Заморожений	1. Дістати піцу з товстої основою з упаковки. 2. Викласти в скляний посуд. Вибрать страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ.	Підставка
4-6	Піца заморожена (на тонкій основі)	0,2 - 0,4 кг	Заморожений	1. Дістати піцу з тонкою основою з упаковки. 2. Поставити на підставку. Вибрать страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ.	Підставка
4-7	Філе лосося	0,2 - 0,6 кг (180 - 220 г, 2,5 см завтовшки/ кожна)	Заморожений	1. Змастити заморожене м'ясо лосося рослинною олією або розтопленим вершковим маслом і додати приправи за смаком. 2. Поставити на підставку встановлену на піддоні для крапель. Вибрать страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ. 3. Після СИГНАЛУ негайно перевернути. А потім натиснути кнопку СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ, щоб продовжити приготування їжі.	Підставка на піддоні для крапель
4-8	Креветки	0,2 - 0,4 кг	Заморожений	1. Змастити морожені креветки рослинною олією або розтопленим вершковим маслом і додати приправи за смаком. 2. Поставити на підставку встановлену на піддоні для крапель. Вибрать страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ. 3. Після СИГНАЛУ негайно перевернути. Натиснути кнопку СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ, щоб продовжити приготування їжі.	Підставка на піддоні для крапель

## РОЗМОРОЖУВАННЯ З ВИКОРОСТАННЯМ ІНВЕРТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Для печі є чотири режими розморожування. Функція РОЗМОРОЖУВАННЯ З ВИКОРОСТАННЯМ ІНВЕРТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ надає вам кращий спосіб розморожування заморожених продуктів. Інструкція з приготування покаже вам, який режим розморожування рекомендується для різних продуктів.

Для додаткової зручності режим

РОЗМОРОЖУВАННЯ З ВИКОРОСТАННЯМ ІНВЕРТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ має вбудований механізм подачі сигналу, який нагадує вам, що потрібно переверити, перевернути, розділити або переставити продукти для найкращого результату розморожування. Доступні чотири різних рівні розморожування.

(М'ЯСО/ДОМАШНЯ ПТИЦЯ/РИБА/ХЛІБ)



### ПРИМІТКА:

При натисканні кнопки **СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ** дисплей переходить в режим зворотного відліку часу розморожування.

Піч подасть одноразовий звуковий сигнал протягом циклу розморожування. Після сигналу відчинити дверцята, дістати всі частини, які відтанули, і перевернути. Помістити заморожені частини назад в піч і натиснути **СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ** для відновлення циклу розморожування.

- Дістати рибу, молюски, м'ясо і птицю з оригінальної паперової або пластикової упаковки. В іншому випадку, упаковка буде утримувати пару і сік поруч з продуктом, що може привести до того, що зовнішня поверхня продуктів почне готуватися.
- Помістити продукти в невеликий контейнер або деко для мікрохвильової печі для збору крапель.
- Після витягання з печі центральна частина продукту буде трохи заморожена.

- Тривалість розморожування залежить від того, наскільки сильно заморожений продукт.
- На швидкість розморожування продукту впливає форма упаковки. У неглибокій упаковці продукти будуть розморожуватися швидше, ніж в глибокій.
- Залежно від форми продукт може бути розморожений швидше або повільніше.

## РЕЦЕПТИ ДЛЯ МЕНЮ РОЗМОРОЖУВАННЯ З ВИКОРОСТАННЯМ ІНВЕРТОРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Категорія	Продукт для розморожування
<b>М'ясо (dEF1)</b> 0,1 - 4,0 кг	<b>Яловичина</b> Яловичий фарш, круглий стейк, кубики для рагу, вирізка, м'ясо для жаркого, ребра для печені, печена з костреця, лопаткова частина, котлета для гамбургера <b>Баранина</b> відбивні, рулет <b>Свинина</b> Відбивні, хот-доги, свинячі реберця, реберця по селянськи. М'ясний рулет, ковбаса <b>Телятина</b> Котлети (0,5 кг, товщина 20 мм) Перевернути продукт після сигналу. Після розморожування відставити на 5 - 15 хвилин.
<b>Домашня птиця (dEF2)</b> 0,1 - 4,0 кг	<b>Домашня птиця</b> Ціла, шматками, грудка (без кісток) <b>Курчатка</b> Цілі <b>Індичка</b> Грудка Перевернути продукт після сигналу. Після розморожування відставити на 30 - 60 хвилин.
<b>Риба (dEF3)</b> 0,1 - 4,0 кг	<b>Риба</b> Філе, цілі стейки <b>Молюски</b> Крабове м'ясо, хвости омарів, креветки, Гребінці Перевернути продукт після сигналу. Після розморожування відставити на 5 - 10 хвилин.
<b>Хліб (dEF4)</b> 0,1 - 0,5 кг	Скибочки хліба, булочки, багет і т.д. Розділити шматочки і помістити між паперовим рушником або неглибокою тарілкою. Перевернути продукт після сигналу. Після розморожування відставити на 1-2 хвилини.

## ФЕРМЕНТАЦІЯ

Ця функція дозволяє готувати йогурт натисканням кнопки ФЕРМЕНТАЦІЯ/ПІДТРИМКА ТЕМПЕРАТУРИ.

<b>Приклад: Щоб приготувати 0,6 кг йогурту.</b>	
	1. Натисніть кнопку СТОП/ПЕРЕЗАПУСК.
	2. Натисніть ФЕРМЕНТАЦІЯ/ПІДТРИМКА СТРАВИ ТЕПЛОЮ, поки на дисплеї не з'явиться "1".
	3. Натисніть кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ. На дисплеї буде відображатися "5h00".

## РЕЦЕПТИ ДЛЯ МЕНЮ ФЕРМЕНТАЦІЯ

Код	Страва	Обмеження по вазі	Початкова температура	Рецепти	Посуд																				
1	Йогурт	0,6 кг	Теплий	<p><b>Складові</b> 500 мл пастеризованого незбираного молока 100 г натурального йогурту</p> <p>1. Ретельно вимити гарячою водою миску для мікрохвильової печі відповідного розміру.  2. Налити в миску 500 мл молока.  3. Нагрівати близько 1 хвилини 30 секунд-2 хвилини 30 секунд на високому рівні потужності до температури 40 - 50 °C.  4. Додати в миску 100 мл йогурту і добре перемішати.  5. Накрити поліетиленовою пілкою або кришкою і поставити в піч. Вибрать страву і вагу, натиснути кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ.  6. Після ферментації поставити в холодильник на 5 годин.  7. Подавати з варенням, цукром або фруктами.</p> <p><b>Примітка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ви можете використовувати наступні види молока і йогурту:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Можна використовувати</th> <th>Не використовуйте</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Молоко</td> <td>Йогурт</td> </tr> <tr> <td>• Пастеризоване незбиране молоко</td> <td>Натуральний йогурт</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• 2%, 1% або знежирене молоко</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Молоко з високим вмістом кальцію</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Соєве молоко</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Залишне молоко</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Прострочене молоко</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Йогурт, що залишився</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Прострочений йогурт</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Перед ферментацією йогурту ретельно вимити весь посуд гарячою водою і висушити.</li> <li>• Перед ферментацією перевірити, щоб молоко було теплим (40 - 50 °C).</li> <li>• Не трусіті і не перемішуйте йогурт під час ферментації, оскільки це вплине на його твердість.</li> <li>• Якщо кількість інгредієнтів більша, ніж передбачалося, збільшіть час ферментації.</li> </ul>	Можна використовувати	Не використовуйте	Молоко	Йогурт	• Пастеризоване незбиране молоко	Натуральний йогурт		• 2%, 1% або знежирене молоко		• Молоко з високим вмістом кальцію		• Соєве молоко		• Залишне молоко		• Прострочене молоко		• Йогурт, що залишився		• Прострочений йогурт	Миска для мікрохвильової печі
Можна використовувати	Не використовуйте																								
Молоко	Йогурт																								
• Пастеризоване незбиране молоко	Натуральний йогурт																								
	• 2%, 1% або знежирене молоко																								
	• Молоко з високим вмістом кальцію																								
	• Соєве молоко																								
	• Залишне молоко																								
	• Прострочене молоко																								
	• Йогурт, що залишився																								
	• Прострочений йогурт																								

## ПІДТРИМКА ТЕМПЕРАТУРИ

Функція підтримки температури зберігатиме їжу гарячою до подачі на стіл. Завжди починайте прийом їжі з гарячих страв.

Користуйтесь посудом, безпечним для мікрохвильової печі.

**Приклад: Підтримка температури в ручному режимі Для підігріву їжі на високому рівні протягом 90 хвилин.**



1. Натисніть кнопку **СТОП/ПЕРЕЗАПУСК**.



2. Натисніть **ФЕРМЕНТАЦІЯ/ПІДТРИМКА СТРАВИ ТЕПЛОЮ**, поки на дисплеї не з'явиться "2".



3. Натисніть кнопку **СТАРТ/ШВІДКІЙ СТАРТ**. На дисплеї буде відображатися "1h30".

### Примітки:

Не накривайте продукти з хрусткою скоринкою (кандитерські вироби, торти, слойки і т.д.) під час підтримки температури. Накривайте сирі продукти поліетиленовою плівкою або кришкою, безпечною для мікрохвильової печі. Кількості теплої їжі досить для 1-3 порцій.

# ПОСУД ДЛЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

**Ніколи не використовуйте в вашій мікрохвильовій печі металевий посуд або посуд з металевою обробкою**

Мікрохвилі не можуть проходити через метал. Вони будуть відбиватися від будь-якого металевого предмета, який міститься в печі, і спричиняття появу електричної дуги, яка за своїм походженням аналогічна блискавці. Більша частина термостійкого неметалевого кухонного посуду безглечна для використання в мікрохвильовій печі. Однак, деякий посуд може містити матеріали, що роблять його непридатним для мікрохвильової печі. Якщо у вас є сумніви в придатності якого-небудь конкретного посуду, є простий спосіб визначити, чи придатний цей посуд для мікрохвильової печі. Поставте предмет посуду, що викликає у вас сумніви, в мікрохвильову піч поруч зі склянкою води. Увімкніть мікрохвильову піч на ВИСОКІЙ потужності на 1 хвилину. Якщо вода нагріється, а тестований посуд залишається холодним на дотик, він безпечний для використання в мікрохвильовій печі. Однак, якщо температура води не змінюється, а посуд стає теплим, це означає, що він поглинає мікрохвилі і його небезпечно використовувати в мікрохвильовій печі. У вашій кухні, ймовірно, вже є багато посуду, який можна використовувати при приготуванні їжі в мікрохвильовій печі. Просто прочитайте нижче наведений перелік.

## Столові тарілки

Багато видів столового посуду безпечні для використання в мікрохвильовій печі. У разі сумнівів, подивітесь в документації виробника посуду або проведіть перевірку на придатність для мікрохвильової печі. Не нагрівайте тарілки з малюнками або декором, оскільки може з'явитися електрична дуга, якщо в фарбі буде присутній метал.

## Скляний посуд

Термостійкий скляний посуд безпечний для мікрохвильової печі. Це також відноситься до всіх марок кухонного посуду з загартованого скла. Однак, не користуйтеся крихким скляним посудом, таким як келихи або склянки для вина, оскільки вони можуть тріснути при нагріванні їжі.

## Пластикові контейнери для зберігання продуктів

Вони можуть використовуватися для швидкого підігріву їжі. Однак, вони не повинні використовуватися для приготування їжі протягом тривалого часу, оскільки гаряча їжа зрештою приведе до їх деформації або плавлення.

## Папір

Паперові тарілки і посуд є зручними і безпечними для використання в мікрохвильовій печі за умови, що час приготування короткий і в їжі міститься мало жиру і вологи. Паперові рушники також дуже зручні для обгортання продуктів і обкладання листів для випікання, в яких готуються жирні страви, такі як бекон. Зазвичай намагайтесь уникати пофарбованого паперу, оскільки фарба може перейти на їжу. Деякі паперові вироби, виготовлені з вторинної сировини, можуть містити домішки, які можуть привести до появи електричної дуги або стати причиною пожежі.

## Пластикові пакети для приготування їжі

Вони безпечні для використання в мікрохвильовій печі за умови, що вони спеціально призначені для приготування їжі. Однак, обов'язково зробіть надріз на пакеті, щоб пара мала можливість виходити з пакета. Ніколи не користуйтеся для приготування їжі у вашій мікрохвильовій печі звичайними пластиковими пакетами, оскільки вони розплавляться і порвуться.

## Пластмасовий кухонний посуд для мікрохвильової печі

У продажу є кухонний посуд для мікрохвильової печі різних форм і розмірів. Здебільшого ви, ймовірно, можете використовувати вже наявний у вас на кухні посуд, а не купувати новий.

## Фаянс, глиняний посуд і кераміка

Посуд, зроблений з цих матеріалів, зазвичай прекрасно підходить для використання в мікрохвильовій печі, але щоб мати повну впевненість, його необхідно випробувати вищезазначенім способом.



## Обережно

- Деякі предмети посуду з високим вмістом свинцю або заліза не придатні для використання в мікрохвильовій печі.
- Щоб бути впевненими в тому, що посуд може використовуватися в мікрохвильовій печі, ви повинні випробувати його.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТІВ І ПРИГОТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ

## Спостерігайте за процесом приготування

Завжди спостерігайте за їжею при її приготуванні. У вашу піч вмонтований світильник, який автоматично загоряється при приготуванні їжі, так що ви можете заглядати всередину і перевіряти, як йде приготування. Наведені в рецептах вказівки про те, коли потрібно підняті, перемішати їжу і т. п., повинні вважатися мінімумом потрібних дій. Якщо вам здається, що їжа готується нерівномірно, просто вживіть заходів, які, на вашу думку, виправлять становище.

## Фактори, що впливають на час приготування їжі

Час приготування залежить від багатьох факторів. Температура інгредієнтів, що використовуються в рецепті, дуже сильно впливає на час приготування. Наприклад, пиріг, приготований з масла, молока і яєць, тільки що вийнятих з холодильника, буде випікатися істотно довше, ніж пиріг, приготований з тих же інгредієнтів, які мають кімнатну температуру. У деяких рецептах, особливо в рецептах приготування хліба, пирогів і заварного крему, рекомендується виймати страву з печі злегка неготовою.

Це не помилка. Якщо дати страві постояти, особливо в накритому вигляді, вона продовжує готуватися навіть після витягання з печі, оскільки тепло, поглинене зовнішніми шарами їжі, поступово проникає всередину. Якщо їжа залишена в печі до тих пір, поки вона не буде готова по всьому об'єму, зовнішні шари будуть пересушені або навіть пригорять. Ви поступово станете все більш майстерними у визначені часу приготування і відстою різних страв.

## Щільність продуктів

Легкі, пористі страви, такі як торт або хліб, готуються швидше, ніж важкі, щільні страви, такі як печена і запіканки. При приготуванні пористих страв ви повинні подбати про те, щоб їх зовнішні краї не стали занадто сухими і крихкими.

## Висота їжі

Верхня частина високих продуктів, зокрема, ростбіфу, буде готуватися швидше, ніж нижня. Внаслідок цього, страву, яка має велику висоту, рекомендується перевертати під час приготування, іноді кілька разів.

## Зміст водогодні в продуктах

Оскільки тепло, що генерується мікрохвильами, має тенденцію випаровувати вологу, то відносно сухі продукти, такі як м'ясо для смаження і деякі види овочів, необхідно або кропити водою перед приготуванням, або готувати накритими для того, щоб утримувати пару.

## Зміст кісток і жиру в продуктах

Кістки проводять тепло, а жир готується швидше м'яса. Внаслідок цього, при приготуванні кістлявих або жирних шматків м'яса треба подбати про те, щоб м'ясо не приготувалося нерівномірно і не пересмажилося.

## Кількість продуктів

Кількість мікрохвиль у вашій мікрохвильовій печі залишається незмінною незалежно від кількості продуктів, що готуються. Отже, чим більше продуктів ви помістите в мікрохвильову піч, тим довше вони будуть готуватися. Коли ви готуєте якусь страву, вага якої наполовину менше ваги, зазначеної в рецепті, не забудьте зменшити вказаний в рецепті час приготування принаймні на одну третину.

## Форма продуктів

Мікрохвилі проникають в продукти тільки на глибину близько 2 см; внутрішня частина товстої страви готується за рахунок того, що тепло, що генерується зовні, переноситься всередину. Тільки зовнішні шари будь-якої страви готуються за рахунок мікрохвильової енергії, інша частина страви готується за рахунок тепlopровідності. З цього випливає, що найгіршою можливою формою страви при приготуванні в мікрохвильовій печі є товстий квадрат. Кути вже давно будуть готові, а центр ще навіть не нагріється. У мікрохвильовій печі найбільш успішно готуються круглі тонкі страви і страви, що мають форму кільца.

## Накривання

Кришка вловлює тепло і пар, за рахунок чого їжа готується швидше. Для накривання використовуйте кришку або облягаючу плівку, піднявши один з її кутів, щоб плівку не розірвало тиском пари.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТІВ І ПРИГОТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ

## Підрум'янювання

М'ясо та птиця, які готуються 15 хвилин або довше, злегка підрум'яняться за рахунок їх власного жиру. На страви, які готуються більш короткий час, можна нанести соус для підрум'янювання, такий як вустерширський соус, соєвий соус або соус для барбекю, що дозволяє домогтися апетитного кольору. Оскільки до страв додаються відносно невеликі кількості соусу для підрум'янювання, початковий аромат страв залишається незмінним.

## Накривання жиронепроникним папером

Оскільки він накриває їжу менш щільно, ніж кришка або облягаюча плівка, це дозволяє їжі злегка підсочнити. Але, оскільки він накриває їжу менш щільно, ніж кришка або облягаюча плівка, це дозволяє їжі злегка підсочнити.

## Розміщення і забезпечення проміжків

Штучні продукти, такі як печена картопля, кекси у формочках, закуски будуть нагріватися більш рівномірно, якщо їх розмістити в мікрохвильовій печі на однакових відстанях один від одного, переважно в коло. Ніколи не кладіть продукти стопкою один на одного.

## Перемішування

Перемішування є одним з найбільш важливих прийомів при приготуванні їжі в мікрохвильовій печі. При звичайному приготуванні страви перемішуються з метою змішування інгредієнтів. Однак, при приготуванні за допомогою мікрохвиль, страви перемішуються з метою поширення та перерозподілу тепла. Завжди перемішуйте їжу від країв в напрямку центру, оскільки краї нагріваються в першу чергу.

## Перевертання

Великі високі страви, такі як м'ясо великим шматком і курча ціле, необхідно перевертати, щоб верхня і нижня частина готовилися рівномірно. Також рекомендується перевертати шматки курчати і відбивні котлети.

## Розміщення більш товстих порцій зовні

Оскільки мікрохвилі "притягаються" до зовнішніх частин їжі, розумно розміщувати більш товсті порції м'яса, птиці або риби близче до країв страви, в якій вони готовяться. У цьому випадку більш товсті порції отримають більше мікрохвильової енергії і їжа буде готовуватися більш рівномірно.

## Екранування

Для запобігання пересмажування кутів і країв страв, що мають квадратну або прямокутну форму, їх іноді закривають шматочками алюмінієвої фольги, які блокують мікрохвилі. Ніколи не використовуйте занадто велику кількість фольги і забезпечте, щоб фольга надійно трималася на блюді, в іншому випадку може виникнути електрична дуга, особливо якщо фольга знаходитьсь дуже близько до стінок печі під час обертання.

## Піднімання

Товсті і щільні страви можуть бути підняті для того, щоб мікрохвилі могли поглинатися нижньою частиною і центром страви.

## Протикання

Продукти в шкаралупі, шкірці або мембрані можуть вибухнути в печі, якщо ви не проткнете їх перед приготуванням. До таких продуктів відносяться білки і жовтки яєць, молюски та устриці, а також цілі овочі і фрукти.

## Перевірка готовності

У мікрохвильовій печі їжа готується так швидко, що необхідно часто перевіряти її готовність. Деякі страви залишають в печі до тих пір, поки вони не будуть повністю готові, але більшість страв, включаючи страви з м'яса і птиці, виймаються з печі злегка неготовими і їм дають дійти до готовності за час відстою. За час відстою внутрішня температура їжі піднімається на величину від 30 °C до 80 °C.

## Час відстою

Їжі часто дають постояти від 3 до 10 хвилин після того, як вона вийнята з мікрохвильової печі. Зазвичай, їжу на час відстою накривають для збереження тепла, за винятком випадків, коли вона повинна підсочнити зовні (наприклад, пироги і бісквіти). Відстій дозволяє довести їжу до готовності, а також дозволяє змішатися і зміцніти букет її ароматів.

## ЧИЩЕННЯ ВАШОЇ ПЕЧІ

### 1 Підтримуйте внутрішні поверхні печі в чистоті

Краплі їжі або пролиті рідини прилипають до стінок печі та потрапляють між ущільнювачами і поверхнею дверцят. Найкраще відразу ж видалити їх за допомогою вологої тканини. Крихти їжі і краплі будуть поглинати мікрохвильову енергію і збільшувати час приготування і навіть можуть призвести до пошкодження печі. За допомогою вологої тканини усуньте всі крихти та залишки їжі, що знаходяться між дверцятами і ущільнючими поверхнями печі. Ці місця необхідно чистити особливо ретельно для забезпечення надійного закривання дверцят. Усуньте краплі жиру з внутрішніх поверхонь на мильеною тканиною, потім змийте ганчіркою мило і протріть насухо. Не користуйтесь жорсткими миючими засобами або абразивними чистячими засобами. Металевий піднос можна мити вручну або в посудомийній машині.

### 2 Підтримуйте зовнішні поверхні печі в чистоті

Перед очищенням печі витягніть вилку з розетки, щоб виключити можливість ураження електричним струмом. Чистіть зовнішні поверхні з використанням м'якого мила і теплої води, потім змийте мило і насухо протріть корпус м'якою тканиною або паперовим рушником. Щоб запобігти пошкодженню внутрішніх елементів печі, не дозволяйте воді просочитися в вентиляційні отвори. Для чищення панелі керування відчиніть дверцята, щоб запобігти випадковому вимиканню печі і витріть панель вологою тканиною, а потім негайно витріть її насухо м'якою тканиною. Після закінчення чищення натисніть кнопку СТОП.

3 Якщо пара сконденсується всередині або зовні печі по периметру дверцят, витріть панелі м'якою тканиною. Скупчення пари або конденсату на внутрішній поверхні дверцят є нормальним явищем, якщо продукти нагриваються протягом тривалого періоду на більш високих рівнях потужності. Це не свідчить про несправність і конденсат врешті-решт випарується. Спробуйте накривати продукти або зміновати рівні і час нагрівання, щоб зменшити утворення конденсату на дверцях, це може також статися, коли мікрохвильова піч працює в умовах високої вологості і жодним чином не свідчить про несправність печі.

4 Дверцята і ущільнювачі дверцят повинні підтримуватися в чистоті. Для чищення користуйтесь тільки м'якою тканиною і мильною теплою водою, потім змийте мило і ретельно витріть насухо. НЕ КОРИСТУЙТЕСЬ АБРАЗИВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ, ТАКИМИ ЯК ЧИСТЯЧІ ПОРОШКИ, МЕТАЛЕВІ МОЧАЛКИ І ПЛАСТИКОВІ ПОДУШЕЧКИ. Металеві поверхні буде легше підтримувати в чистому стані, якщо частіше протирати їх вологою тканиною.

## ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ ДІАГНОСТИКИ SMART DIAGNOSIS™

Використовуйте цю функцію, якщо вам потрібна точна діагностика за підтримки сервісного центру LG Electronics при виникненні несправностей або поломок в печі. Використовуйте цю функцію тільки, щоб зв'язатися з представником сервісної служби, а не під час нормальної роботи.

1. У разі отримання вказівок від контакт-центру тримайте мікрофон телефону над логотипом Smart Diagnosis™ на панелі управління.

### ПРИМІТКА

- Не торкайтесь до інших кнопок.



2. При зчинених дверцях натисніть і продовжуйте утримувати кнопку СТОП/ПЕРЕЗАПУСК протягом 3 секунд, на дисплеї з'явиться повідомлення 'Loc'. Продовжуйте утримувати кнопку СТОП/ПЕРЕЗАПУСК протягом ще 5 секунд до тих пір, поки не з'явиться "5". (Таким чином потрібно буде утримувати кнопку СТОП/ПЕРЕЗАПУСК безперервно протягом 8 секунд).

В області символу Smart Diagnosis прозвучить звуковий сигнал.

3. Тримайте телефон на місці, поки передача сигналу не закінчиться. На дисплеї буде відраховуватися час.

4. Після того як закінчиться зворотний відлік і сигнали припиняться, поверніться до розмови зі співробітником контакт-центру, який зможе допомогти вам у використанні інформації, переданої для аналізу.

### ПРИМІТКА

- Для досягнення найкращих результатів не рухайте телефон під час передачі сигналу.
- Якщо співробітник контакт-центру не може отримати точні дані, вам може бути запропоновано спробувати ще раз.

# ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ	ВІДПОВІДІ
Чому не горить освітлення в камері печі?	Для цього може бути кілька причин. Перегоріла лампочка в печі або порушений електричний ланцюг.
Чи пропускає мікрохильову енергію оглядове вікно в дверцях печі?	Ні. Отвори в екрані, що закриває вікно, зроблені такої величини, що вони дозволяють проходити світлу, але не дозволяють проходити мікрохильової енергії.
Чому при натисканні кнопки на панелі управління подається звуковий сигнал?	Звуковий сигнал показує, що ваш керуючий сигнал введений в пам'ять печі.
Чи буде мікрохильова піч пошкоджена, якщо її ввімкнути тоді, коли вона порожня?	Так. Жодному разі не вмикайте піч, коли вона порожня.
Чому яйця іноді "вибухають"?	Коли ви запікаєте, смажите яйця або готуєте яйця-пашот, жовток може "вибухнути" через накопичення пари всередині жовткової мембрани. Щоб уникнути цього, просто проткніть жовток перед приготуванням яйця. Ніколи не готуйте яйця в шкаралупі.
Чому рекомендується дати їжі постояти після того, як закінчився час її приготування в печі?	Після того, як приготування їжі з використанням мікрохиль закінчилося, вона продовжує готовуватися під час "відстою". Цей час відстою дозволяє їжі дійти до готовності по всьому її об'єму. Тривалість часу відстою залежить від щільноти їжі.
Чому моя піч не завжди готує так швидко, як це зазначено в кулінарній книзі для мікрохильової печі?	Зверніться до вашої кухонної книги ще раз, щоб перевірити, чи точно ви виконали всі наявні інструкції і з'ясувати, які причини можуть викликати зміни часу приготування. Зазначені в кухонній книзі часи приготування та рівні потужності запропоновані з урахуванням того, щоб запобігти пересмажуванню і підгорянню їжі - проблемі, яка найбільш часто виникає в період освоєння прийомів приготування їжі в мікрохильової печі. Варіації розміру, форми, ваги і товщини їжі можуть призвести до більш тривалого часу приготування. Як і в разі користування традиційною конфоркою, доповнююте вказівки куховарської книги власним здоровим глуздом і досвідом для забезпечення правильності приготування їжі.
"Cool" з'являється на дисплеї, і охолоджуючий вентилятор продовжує працювати після приготування їжі або закінчення часу нагріву.	Після закінчення приготування їжі вентилятор може працювати для охолодження печі. На дисплеї з'явиться "Cool". Якщо відкрити дверцята або натиснути один раз кнопку СТОП/ПЕРЕЗАПУСК до закінчення часу приготування, на дисплеї відображається час приготування. Це не свідчить про несправність.

При роботі мікрохильової печі, якщо ви використовуєте такі прилади, як радіо, телебачення, бездротова мережа, Bluetooth, медичне обладнання, бездротове обладнання і т.д., які використовують ту ж частоту, що і мікрохильова піч, виріб може приймати перешкоди від цих пристроїв. Такі перешкоди не вказують на проблему мікрохильової функції або печі і не є ознакою несправності. Таким чином, піч можна безпечно використовувати. Проте, медичне обладнання може приймати перешкоди, так що будьте обережні при використанні медичного обладнання поблизу печі.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MH633\*\*\*\* MH63M \*\*\*\* MB63R \*\*\*\* MB63W \*\*\*\*  
 MH659\*\*\*\* MB65R \*\*\*\* MB65W\*\*\*\*

Джерело живлення	230 В~ 50 Гц	
Вихідна потужність.	Макс. 1000 Вт (за стандартом IEC60705)	
Частота мікрохвиль	2450 МГц	
зовнішні розміри	476 мм (Ш) x 272 мм (В) X 379 мм (Г)	
Споживана потужність	Мікрохвилі	1150 Вт
	Гриль	900 Вт
	Комбі	1450 Вт

\* Для 1000 Вт і 800 Вт, вихідна потужність буде поступово зменшуватися, щоб уникнути перегріву.

Частота мікрохвиль: 2450 МГц +/- 50 МГц (Група 2/Клас В) \*\*

Устаткування 2 групи До 2 групи належить все устаткування ISM RF, в якому радіочастотна енергія в діапазоні частот від 9 кГц до 400 ГГц навмисно створюється і використовується або використовується тільки у вигляді електромагнітного поля.

До класу В відноситься обладнання, яке підходить для використання в побутових приміщеннях і в приміщеннях, безпосередньо підключених до мережі низької напруги електро живлення, що живить будівлі, які використовуються для побутових цілей.

Ви можете завантажити інструкцію користувача на сайті <http://www.lg.com>.

Устаткування відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні