

GETTING STARTED? EASY.



ZZB510401B
ZZB510401W

KK Қолдану туралы нұсқаулары	2
Тұмшапеш	
RU Инструкция по эксплуатации	22
Духовой шкаф	
UK Інструкція	43
Духова шафа	

ZANUSSI

МЫНАУ ҮШІН ВЕБ-САЙТЫМЫЗГА КІРІҢІЗ:



Пайдалану туралы ақпаратты, кітапшаларды, ақаулықты жою құралы, қызмет көрсету және жөндеу туралы ақпаратты мына жерден алыңыз:
www.zanussi.com/support



Құрылғынызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.zanussi.com/shop

⚠ ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ

Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде орын алған жарақат немесе зақымға өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде сақтаңыз.

БАЛАЛАР МЕН ОСАЛ АДАМДАР ҚАУІПСІЗДІГІ

- Бұл құрылғы дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі не тәжірибесі және білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған. Қауіпсіздігіне жауапты адам құрылғы пайдалануын қадағаласа немесе нұсқаулар беріп тұрса ғана олар құрылғыны пайдалана алады.
- Балалардың құрылғымен және бар мобиЛЬДІ құрылғылармен ойнамауын қадағалау керек.
- Барлық орам материалдарын балалардан алыс ұстап, қоқысқа тиісті тұрде тастау керек.
- ЕСКЕРТУ: Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда немесе ол сүүп жатқанда, балалар мен үй жануарларын оған жақыннатпаңыз. Қолжетімді бөлшектер пайдалану кезінде ыстық болуы мүмкін.
- Құрылғыда бала қауіпсіздігінің құралы бар болса, оны белсендіру керек.
- Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау жұмыстарын бақылаусыз орындауда керек.

ЖАЛПЫ ҚАУІПСІЗДІК

- Білікті маман ғана осы құрылғыны орнатуы және кабельді ауыстыруы тиіс.
- Құрылғыны кірістірілген құрылымға орнату алдында пайдаланбаңыз.
- Кез келген техникалық қызмет көрсетуді орындау алдында құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Қуат сымына зақым келсе, электр қатерінен сақтандыру үшін оны өндіруші немесе оның уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруы тиіс.
- ЕСКЕРТУ:** Электр тогының соғу қаупін болдырmas үшін шамды ауыстыру алдында құрылғының өшірулі екеніне көз жеткізіңіз.
- ЕСКЕРТУ:** Құрылғы мен оның қолжетімді бөліктері пайдалану кезінде қызады. Қыздырығыш элементтерге тиіп кетпеу үшін абайлау керек.
- Тұмшапеш ыдыстарын немесе керек-жарақтарын алып-салған кезде үнемі қолғап киіңіз.
- Құралды тазарту үшін бumen тазартқышты пайдаланбаңыз.
- Шыны есікті тазалау үшін қатты жеміргіш заттарды немесе өткір темір қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі сызат түсіріп, шыны шытынап кетуі мүмкін.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ОРНАТУ



ЕСКЕРТУ! Бұл құрылғыны тек білікті маман ғана орнатуға тиіс.

- Орам материалдарының барлығын алыңыз.
- Бұлғынген құрылғыны орнатпаңыз немесе іске қоспаңыз.
- Құрылғымен бірге жеткізілген орнату нұсқауларын орындаңыз.
- Құрылғы ауыр болғандықтан, орынан жылжытқан кезде әрқашан абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік қолғабы мен бітеу аяқ киім киіңіз.
- Құрылғыны тұтқасынан тартпаңыз.

- Құрылғыны орнату талаптарына сәйкес ыңғайлы және қауіпсіз жерге орнатыңыз.
- Құрылғылар мен заттардың арасындағы минимум қашықтықты сақтаңыз.
- Құрылғыны орнатпас бұрын, тұмшапештің есірі кедергісіз ашылып тұрғанын тексеріңіз.
- Құрылғы электр салқындану жүйесімен жабдықталған. Ол электр қуат көзінен жұмыс істеуі керек.

Корпустың минимальды биіктігі (Корпус пен жұмыс бетінің арасындағы минимальды биіктік)	580 (600) мм
--	--------------

Корпустың еңи	560 мм
Корпустың төрөндігі	550 (550) мм
Құрылғының алдыңғы жағының білдіктігі	589 мм
Құрылғының артқы жағының білдіктігі	570 мм
Құрылғының алдыңғы жағының еңи	594 мм
Құрылғының артқы жағының еңи	558 мм
Құрылғының төрөндігі	561 мм
Құрылғының кіріктірілген төрөндігі	540 мм
Есік ашық кездегі төрөндігі	1007 мм
Желдеткіш саңылауының ең төменгі өлшемі. Төменгі артқы беліктегі оң жақ бұрышына орналастырылған	560x20 мм
Желілік сымның ұзындығы. Кабель артқы беліктің оң жақ бұрышына орналастырылған	1100 мм
Бекіту бұрандалары	4x25 мм

ЭЛЕКТР ТОГЫНА ҚОСУ



ЕСКЕРТУ! Өрт және электр қатеріне үшірау қаупі бар.

- Электртоғына қосу жұмыстарының барлығын білікті электрші ғана іске асыруы керек.
- Құрылғыны міндетті түрде жерге түйіктау қажет.
- Техникалық ақпарат тақтасындағы параметрлердің негізгі қуаттеп жабдықтау желісіндеңгі электр параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Әрқашан дұрыс орнатылған, соққыға тәзімді розетканы қолданыңыз.
- Көп тармақты адаптер мен үзартқыш сымды қолданбаңыз.

- Құрылғының ашасы мен желілік сымына ешбір зақым келтірменіз. Қорек сымын ауыстыру қажет болса, оны міндетті түрде қызмет көрсету орталығы жүзеге асыруға тиіс.
- Электр сымдарына қол тигізуге немесе құрылғының есігіне не құрылғының төменгі жағына, өсіреле ыстық түрған есікке жақындауға болмайды.
- Ток жүріп түрған және гидроизоляциясы бар белшектерді электр қатерінен қорғау үшін құралсыз алынбайтын етіп мықтап орнату керек.
- Құрылғының ашасын розеткаға тек құрылғыны орнатып болғаннан кейін ғана қосыңыз. Орнатып болғаннан кейін ашаның қол жететін жерде түрғанына көз жеткізіңіз.
- Егер розетка бекітілмеген болса, ашаны жалғамаңыз.
- Құрылғыны ажырату үшін электр сымынан тартпаңыз. Әрдайым қорек ашаны қолмен тартып шығарыңыз.
- Тек дұрыс оқшаулағыш құралдарды қолданыңыз: желіні қорфайтын ажыратқыштарды, сақтандырыштарды (устатқыштан алынған бұрандалы сақтандырыштар), жерге түйіктаудан қорғау тетіктері мен түйіктағыштарды пайдаланыңыз.
- Электр қондырғысында құрылғыны кез келген ток полюстерінен ажыратуға мүмкіндік беретін оқшаулағыш құрылғы болуы керек. Оқшаулағыш құрылғыда көндігі 3 мм-ден кем емес саңылау болу керек.
- Бұл құрылғы тек желілік кабельмен жабдықталған.

Еуропага арналған орнатуға немесе ауыстырығанда пайдалануға болатын кабель түрлері:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Кабельдің қимасын білу үшін техникалық деректер тақтайшасындағы жалпы қуатты қараңыз. Сондай-ақ мына кестені қарай аласыз:

Жалпы қуаты (Вт)	Кабель секциясы (мм ²)
ең көбі 1380	3 x 0.75

Жалпы құаты (Вт)	Кабель секциясы (мм ²)
ең көбі 2300	3 x 1
ең көбі 3680	3 x 1.5

Жер сымы (жасыл/сары кабель) фазалық және бейтарап кабельдерден (көк және қоңыр кабельдер) 2 см үзүн болуы керек.



ПАЙДАЛАНУ



ЕСКЕРТУ! Жарақат алу, құйіп қалу, электр қатеріне ұшырау не жарылыс шығу қаупі бар.

- Бұл тұрмыстық (жай ішінде) мақсатта ғана пайдалануға арналған құрылғы.
- Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын езгертуеніз.
- Желдету саңылауларының бітелмегенін тексеріңіз.
- Жұмыс істеп түрған құрылғыны назардан тыс қалдырыңыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін әрқашан сөндіріңіз.
- Құрылғы жұмыс істеп түрған кезде есікті ашқанда аблайлаңыз. Үстік ауа шығуы мүмкін.
- Құрылғыны дымқыл қолдармен немесе суға тиіп түрғанда пайдаланбаңыз.
- Ашық есікке күш салмаңыз.
- Құрылғыны жұмыс беті немесе сақтау беті ретінде пайдаланбаңыз.
- Құрылғының есігін аблайап ашыңыз. Алкогольді ингредиенттерді қолданғанда, алкоголь мен ауа қоспасы пайда болуы мүмкін.
- Есікті ашқан кезде жарқыл немесе ашық оттың құрылғымен жанасуына жол берменіз.
- Тұтанғыш өнімдерді немесе тұтанғыш өнімдермен ылғалданырылған заттарды құрылғының ішіне, жанына немесе үстіне қоймаңыз.



ЕСКЕРТУ! Құрылғыны бүлдіріп алуының мүмкін.

- Эмальдің зақымдалуын немесе өңсізденуін болдырмау үшін:

- пешке арналған ыдыстарды немесе басқа заттарды құрылғы ішінде тікелей түбіне қоймаңыз.
- аллюминий жүқалтырды құрылғының табанына тұра қоймаңыз.
- суды тікелей ыстық құрылғыға қоймаңыз.
- әзірлеуді аяқтағаннан кейін құрылғыда ылғалды ыдыстарды және тағамдарды сақтамаңыз.
- керек-жарактарды алып немесе орнатын кезде абай болыңыз.
- Құрылғының эмаль қантамасының немесе tot баспайтын болат бөлігінің түсінің өзегеру құрылғы жұмысына әсер етпейді.
- Бұл тек тағам пісіруге арналған құрылғы. Оны басқа мақсаттарға пайдалануға болмайды, мысалы, бөлмені жылтыту.
- Әрқашан пештің есігі жабық қүйде өзірленің.
- Егер құрылғы жиназ панелінің (мысалы, есіктің) артына орнатылса, онда құрылғы жұмыс істеп түрған кезде есіктің ешқашан жабылмайтынына көз жеткізің. Жиназ панелінің артқы жағында жылу және ылғал жиналуы және кейін құрылғыға, корпусқа немесе еденге зақым тигізу мүмкін. Құрылғы пайдаланудан кейін толықымен сұғанша жиназ панелін жаппаңыз.

КҮТУ МЕНЕҢ ТАЗАЛАУ



ЕСКЕРТУ! Жарақат алу, өрт қаупі немесе құрылғыны бүлдіріп алу қаупі бар.

- Құрылғыны жөндеу алдында электр желисінен ағытыныз және ашасын розеткадан сұрырыңыз.
- Құрылғының сұық екенин көз жеткізің. Шыны панелі сынып қалуы мүмкін.
- Зақым келген болса есікті шыны панельдерін дереу ауыстырыңыз. Үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыдан есікті алған кезде абай болыңыз. Есіктің салмағы ауыр!
- Құрылғының бетіндегі материалдың сапасы түспес үшін мезгіл-мезгіл тазалаңыз.
- Құрылғыны дымқыл жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Бейтарап жуғыш заттарды ғана қолданыңыз. Жеміргіш заттарды, түрлі жөкелерді, еріткіштерді немесе металл заттарды пайдаланбаңыз.
- Тұмшапеш бүріккішін қолдансаңыз, оның орамындағы қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.

IШКІ ЖАРЫҚТАМА



ЕСКЕРТУ! Электр қатері бар.

- Осы өнімнің ішіндегі шам(дар) мен шамдардың қосалқы бөлшектері жеке сатылады: Бұл шамдар температура, діріл, ылғалдылық сияқты төтенше физикалық жағдайларға түрмисстық құрылғылардың қарсы тұруына немесе құрылғының жұмыс жағдайы туралы сигнал беруге арналған. Олар басқа қолданбаларда пайдалануға арналмаған және тұрғын үйлерді жарықтандыруға сәйкес келмейді.
- Техникалық параметрлері сай келетін шамдарды ғана пайдаланыңыз..

ҚЫЗМЕТ

- Құрылғыны жөндеу үшін үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ОРНАТУ



ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

- Тек тұпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.



ҚОҚЫСҚА ТАСТАУ




ЕСКЕРТУ! Жарақат алу немесе тұншығып қалу қаупі бар.

- Құрылғыны утилизациялау жолы туралы ақпарат алу үшін дилерге, өндірушінің үекілетті тұлғасына немесе жергілікті қатты түрмисстық қалдықтар операторына хабарласыңыз.
- Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыға жақын орналасқан электр сымын кесіп, қоқысқа тастаңыз.
- Кәмелетке толмағанбалалардың немесе үй жануарларының құрылғыда тұрып қалмауы үшін есік қақпағын алышыз.

КІРІКТИРІП ОРНАТУ




ТҮМШАПЕШТІ КОРПУСҚА БЕКІТУ



БҮЙІМ СИПАТТАМАСЫ

ЖАЛПЫ КӨРІНІСІ



- 1 Басқару тақтасы
- 2 Қуат шамы / белгісі
- 3 Қыздыру функцияларының тетігі
- 4 Басқару тетігі (температура үшін)
- 5 Температура индикаторы/таңбасы
- 6 Салқындау жедеткішіне арналған ауа саңылаулары
- 7 Қыздыру элементі
- 8 Шам
- 9 Сөре деңгейлері

КЕРЕК-ЖАРАҚТАР

- Тор сөре
Ыдыстарға, торт қалыптарына, құрылған тағамдарға арналған.

- Пісіру науасы
Торттар мен печенеелерге арналған.

БІРІНШІ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА



ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік тарауларын қарандыз.

БІРІНШІ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Алдын ала қыздыру кезінде түмшапештен иіс және тұтін шығады. Бөлменің жедетілуін қамтамасыз етіңіз.



1-қадам



2-қадам

Тұмшапешті тазалаңыз

- Тұмшапеш ішіндегі керек-жарақтардың барлығын алыңыз.
- Тұмшапеш пен аксессуарларды жұмсақ шүберекпен, жылы сүмен және жұмсақ жуғыш затпен тазалаңыз.

Бос тұмшапешті алдын ала қыздырыңыз

- Келесі функция үшін максималды температураны орнатыңыз:  Уақыт: 1 сағат
- Келесі функция үшін максималды температураны орнатыңыз:  Уақыт: 15 мин.

Тұмшапешті өшіріп, ол сұығанша күтіңіз. Аксессуарларды тұмшапешке салыңыз.

ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ



ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

ҚАЛАЙ ОРНАТАСЫЗ: ҚЫЗДЫРУ ФУНКЦИЯСЫ

1- қадам	Қыздыру функциясын таңдау үшін қыздыру функцияларының тетігін бұраңыз.	2- қадам	Температура.
		3- қадам	Пісіру аяқталғаннан кейін пешті сөндіру үшін тетіктерді сөндіру қалпына бұраңыз.

ҚЫЗДЫРУ ФУНКЦИЯЛАРЫ

Қыздыру функциясы	Қолдану
	Сөндіру қалпы Тұмшапеш өшірүлі.
	Астыңғы қыздыру Түбі қытырлақ құлшелерді пісіруге және тағамды консервілеуге арналған.
	Гриль Жұқа тағамнан гриль жасауға және наңды қызартуға арналған.
	Жылдам гриль Жұқа етіп көп мөлшерде дайындалған тағамнан гриль жасау және тост жасау.
	Дәстүрлі пісіру Тағамды бір сәре деңгейінде пісіру және қуыру үшін.
	Дәстүрлі пісіру Бұл тағам пісіру барысында құатты үнемдеуге арналған функция. Бұл функцияны пайдаланғанда ішкі температура орнатылған температурадан өзгеше болуы мүмкін. Қыздыру құаты азайы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін «Күнделікті пайдалану» тарауында мына туралы ескертпелерді қараңыз: Дәстүрлі пісіру көрсетілгенше қайта-қайта түртініз.

МЫНАЛАР ТУРАЛЫ ЕСКЕРТПЕЛЕР: ДӘСТҮРЛІ ПІСІРУ

Бұл функция EU 65/2014 және EU 66/2014 стандарттарына сәйкес энергия үнемдеу сыныбына және экодизайн талаптарына сай болу үшін пайдаланылды. EN 60350-1 стандартына сай сыналады.

Жұмысы тоқтап қалмауы үшін және түмшапеш мүмкін ең жоғары қуатты үнемдеумен жұмыс істейі үшін түмшапештің есігі жабық болуы керек.

Бұл функцияны пайдаланғанда шам автоматты түрде сөнеді.

Пісіру туралы нұсқауларды «Сәзкемектер және кеңестер» тарауынан қараңыз, Дәстүрлі пісіру . Қуатты үнемдеу туралы жалпы ұсыныстарды «Қуатты үнемдеу» тарауынан қараңыз, «Қуатты үнемдеу».

КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ҚОЛДАНУ




ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

Торкөз сәре:


Сөрені сөрі тірегінің сәре бағыттағыштарының арасына итеріп, табандар тәмен қарап түрғанына көз жеткізіңіз.

КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ЕҢГІЗУ



Пісріме табақ:

Науаны сөрі тірегінің бағыттағыштарының арасына салып итеріңіз.



ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР

ЖЕЛДЕТКІШ

Пеш жұмыс істеп түрған кезде, пештің беттерін салқын ұстау үшін желдеткіш автоматтты түрде қосылады. Пешті сөндірсөніз, желдеткіш тоқтайды.

кету қаупі бар. Бұндай жағдайдың алдын алу үшін түмшапеш тоқты кідіртуге арналған термостатпен жабдықталған. Температура төмендеген кезде түмшапеш қайта автоматты түрде қосылады.

ҚАУІПСІЗДІК ТЕРМОСТАТЫ

Түмшапеш дұрыс жұмыс іstemесе немесе бөлшектерінде ақау бар болса, қатты қызып

АҚЫЛ-КЕҢЕС



Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

ПІСІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚЫЛ-КЕҢЕС

Тұмшапештің сөре қойылатын тәрт қатары бар.

Сөрениң деңгейлерін тұмшапештің астынғы жағынан бастап санаңыз.

Пешініз бұрынғы құрылғының тағамда басқаша пісіруи немесе қуыруы мүмкін. Төмөндегі кестелерде температураға, пісіру уақытына және сөре орындарына қатысты стандартты ақпарат берілген.

Нақты рецептіге арналған параметрлерді таба алмасаңыз, ұқсас біреуін пайдаланыңыз.

Торт пісіру

Тұмшапештің есігін орнатылған пісіру уақытының 3/4 мөлшері өткенше ашпаңыз.

Ет пен балық пісіру

Етті кесердің алдында сөлі ағып кетпес үшін шамамен 15 минут қоя тұрыңыз.

Тағам қуырған кезде тұмшапештің іші қатты тұтінделеп кетпес үшін шұңғыл табаққа шамалы су құйыңыз. Тұтін жиналып қалмас үшін су таусылған сайын үстемелеп құйып отырыңыз.

Пісіру уақыттары

Пісіру уақыттары тағамның түріне, құрамына және мөлшеріне байланысты.

Бастапқыда тағам пісірген кезде пісіру үрдісін бақылап отырыңыз. Осы құрылғыны пайдаланған кезде қолданылатын ыдыстарға, рецептілерге және тағамның мөлшеріне сай келетін параметрлерді (қызы параметрі, пісіру уақыты т.с.) анықтап альңыз.

ПІСІРУ ЖӘНЕ ҚҰЫРУ

Функцияны пайдаланыңыз: Дәстүрлі пісіру.

ТОРТТАР	(°C)		(мин)	
Көпіршітілген тағам рецептілері	170	2	45 - 60	Торт қалыбы
Ашыған қамыр	170	2	24 - 34	Торт қалыбы
Сарысу қосылған чизкейк	170	1	60 - 80	Торт қалыбы, Ø 26 см
Штрудель	175	2	60 - 80	Пісірме табақ
Джем тарталеткасы	170	2	30 - 40	Торт қалыбы, Ø 26 см
Жеміс торты	170	2	60 - 70	Торт қалыбы, Ø 26 см
Рождество торты / Көп жеміс қосылған торт	170	2	50 - 60	Торт қалыбы, Ø 20 см
Қара ерік торты, бос тұмшапешті алдын ала қыздырыңыз	170	2	50 - 60	Нан қалыбы
Печенье, бос тұмшапешті алдын ала қыздырыңыз	150	3	20 - 30	Пісірме табақ
Меренга	100	3	90 - 120	Пісірме табақ

 ТОРТТАР	 (°C)		 (мин)	
Тоқаштар, бос түмшапешті алдын ала қыздырыңыз	190	3	15 - 20	Пісірме табақ
Кремді пирожный, бос түмшапешті алдын ала қыздырыңыз	190	3	25 - 35	Пісірме табақ
Тарталетка	180	3	45 - 70	Торт қалыбы, Ø 20 см
Виктория сэндвичі	180	1 немесе 2	40 - 55	Торт қалыбы, Ø 20 см

Бос түмшапешті алдын ала қыздырыңыз.

 НАН ЖӘНЕ ПИЦЦА	 (°C)		 (мин)	
Ақ нан, 1 - 2 дана, әркайсысы 0,5 кг	190	1	60 - 70	-
Қарабидай наны, алдын ала қыздыру қажет емес	190	1	30 - 45	Нан қалыбы
Булочкалар, 6 - 8 булочка	190	2	25 - 40	Пісірме табақ
Пицца	190	1	20 - 30	Шұңғыл таба
Шелпек	200	3	10 - 20	Пісірме табақ

Басқаша көрсетілмесе, екінші сәре деңгейін пайдаланыңыз.

Торт қалыбын пайдаланыңыз.

 АШЫҚ БӘЛІШ	 (°C)	 (мин)
Паста фланы	180	40 - 50
Кекөніс фланы	200	45 - 60
Киш, бірінші сәре деңгейін қолданыңыз	190	40 - 50

 АШЫҚ БӘЛІШ	 (°C)	 (мин)
Лазанья	200	25 - 40
Каннелони	200	25 - 40
Йоркшир пудингі, 6 пуддинг қалыбы, бос түмшапешті алдын ала қыздырыңыз	220	20 - 30

Екінші сәре деңгейін қолданыңыз.

Торт сөрені пайдаланыңыз.

 ЕТ	 (°C)	 (мин)
Сиыр еті	200	50 - 70
Шошқа еті	180	90 - 120
Бұзая еті	190	90 - 120
Шала құрылған ағылшын ростбифі	210	44 - 50
Орташа құрылған ағылшын ростбифі	210	51 - 55
Жақсы құрылған ағылшын ростбифі	210	55 - 60

Басқаша көрсетілмесе, екінші сәре деңгейін пайдаланыңыз.

 ЕТ	 (°C)	 (мин)
Шошқаның терісі алынбаған жамбасы	180	120 - 150
Шошқаның 2 сирағы	180	100 - 120

ГРИЛЬ

Бос түмшапешті алдын ала қыздырыңыз.

Үшінші сәре деңгейін қолданыңыз.

250 °C градус температуралы орнатыңыз.

 ГРИЛЬ	 (кг)	 (мин) 1-ші жағы	 (мин) 2-ші жағы
Қоң ет стейктері, 4 дана	0.8	12 - 15	12 - 14
Сиыр етінің стейгі, 4 дана	0.6	10 - 12	6 - 8

 ГРИЛЬ	 (кг)	 (мин) 1-ші жағы	 (мин) 2-ші жағы
Шұжықтар, 8	-	12 - 15	10 - 12
Туралған шошқа еті, 4 дана	0.6	12 - 16	12 - 14
Тауықтың жарты еті, 2	1	30 - 35	25 - 30
Көуап, 4	-	10 - 15	10 - 12
Тауықтың төс еті, 4 дана	0.4	12 - 15	12 - 14
Бургер, 6	0.6	20 - 30	-
Балықтың қон еті, 4 дана	0.4	12 - 14	10 - 12
Тост сэндвичтері, 4 - 6	-	5 - 7	-
Қыздырылған нан, 4 - 6	-	2 - 4	2 - 3

ДӘСТҮРЛІ ПІСІРУ - ҰСЫНЫЛАТЫН КЕРЕК-ЖАРАҚТАР

Күнгірт және шағылыспайтын қалыптар мен контейнерлерді қолданыңыз. Олар ашық түсті және шағылыстыратын ыдысқа қарағанда жылуды жақсы сіңіреді.

			
Пицца ыдысы	Пісірме табақ	Қалыптар	Флан негізінің қалыбы
Күнгірт, шағылыспайтын диаметрі 28 см	Күнгірт, шағылыспайтын диаметрі 26 см	Керамика диаметрі 8 см, биіктігі 5 см	Күнгірт, шағылыспайтын диаметрі 28 см

ДӘСТҮРЛІ ПІСІРУ

Тамаша нәтижелерге қол жеткізу үшін тәмендегі кестедегі ұсныстыамаларды орындаңыз.

		 (°C)		 (мин)
Тәтті булочкалар, 12 дана	пісірме науа немесе шұңғыл науа	180	2	35 - 40

		 (°C)		 (мин)
Булочкалар, 9 дана	пісріме науа немесе шұңғыл науа	180	2	35 - 40
Пицца, мұздатылған, 0,35 кг	темір сере	220	2	35 - 40
Швейцария орамасы	пісріме науа немесе шұңғыл науа	170	2	30 - 40
Брауни	пісріме науа немесе шұңғыл науа	180	2	30 - 40
Суфле, 6 дана	тор сөреге қойылған керамика қалып	200	3	30 - 40
Қопсыма флан негізі	тор сөреге қойылған флан негізі	170	2	20 - 30
Виктория сэндвичі	тор сөреге қойылған пісріме табақ	170	2	35 - 45
Жұмсақ пісрілген балық, 0,3 кг	пісріме науа немесе шұңғыл науа	180	3	35 - 45
Тұтас балық еті, 0,2 кг	пісріме науа немесе шұңғыл науа	180	3	35 - 45
Балықтың қоң еті, 0,3 кг	тор сөреге қойылған пицца ыдысы	180	3	35 - 45
Жұмсақ пісрілген ет, 0,25 кг	пісріме науа немесе шұңғыл науа	200	3	40 - 50
Көүап, 0,5 кг	пісріме науа немесе шұңғыл науа	200	3	25 - 35
Печенье, 16 дана	пісріме науа немесе шұңғыл науа	180	2	20 - 30
Бадам печеньесі, 20 дана	пісріме науа немесе шұңғыл науа	180	2	40 - 45
Маффин, 12 дана	пісріме науа немесе шұңғыл науа	170	2	30 - 40
Қышқыл дәмді кондитерлік өнімдер, 16 дана	пісріме науа немесе шұңғыл науа	170	2	35 - 45

Үгілмелі қыртысты печенье, 20 дана	пісірме науа немесе шұңғыл науа	150	2	40 - 50
Тарталетка, 8 дана	пісірме науа немесе шұңғыл науа	170	2	20 - 30
Көкөністер, жұмсақ пісірілген, 0,4 кг	пісірме науа немесе шұңғыл науа	180	3	35 - 40
Вегетариан омлеті	тор сереге қойылған пицца ыдысы	200	3	30 - 45
Жерорта тәнізі көкөністері, 0,7 кг	пісірме науа немесе шұңғыл науа	180	4	35 - 40

**СЫНАҚ ЖУРГІЗУ МЕКЕМЕЛЕРІНЕ
АРНАЛҒАН АҚПАРАТ**

IEC 60350-1 стандартына сай сыналады.

Шағын кекстерь, әр науада 20	Дәстүрлі пісіру	Пісіру науасы	3	170	20 - 30	-
Алма бәліші, диагоналі Ø20 см 2 қалып	Дәстүрлі пісіру	Тор сере	1	170	80 - 120	-
Бисквит торт, диагоналі Ø26 см торт қалыбы	Дәстүрлі пісіру	Тор сере	2	170	35 - 45	-

					(мин)	
Шала ашыған нан	Дәстүрлі пісіру	Пісіру науасы	3	150	20 - 35	Тұмшапешті алдын ала 10 минут қыздырып алыңыз.
Қыздыр ылған нан, 4-6 дана	Гриль	Тор сөре	3	макс.	бір жағы 2–4 минут; екінші жағы 2–3 минут	Тұмшапешті алдын ала 3 минут бойы қыздырып алыңыз.
Сиыр етінің бургері, 6 дана, 0,6 кг	Гриль	Тор сөре және май жинаитын таба	3	макс.	20 - 30	Тор сөрені үшінші деңгейге және май жинаитын табана тұмшапештің екінші деңгейіне қойыңыз. Пісірудің орта тұсында тағамды аударыңыз. Тұмшапешті алдын ала 3 минут бойы қыздырып алыңыз.

КҮТУ МЕНЕҢ ТАЗАЛАУ



ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

ТАЗАЛАУҒА ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРИМ










Жұғыш заттар

Пештің алдыңғы жағын жұмсақ жуғыш зат қосылған жылы суға батырылған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Корпустың айналасы мен есіктің тығыздығышын тексерініз және тазалаңыз.

Металл беттерді тазалау үшін тазартқыш ерітіндін қолданыңыз.

Дақтарды жұмсақ жуғыш затпен тазалаңыз.

	<p>Корпусты әр пайдаланғаннан кейін тазалап отырыңыз. Май жиналғанда немесе басқа қалдық жиналса, өрт қаупін тудыруы мүмкін.</p>		
Құнделікті қолдану	<p>Тұмшапештің ішіне немесе есігінің шыны панельдеріне ылғал тұруы мүмкін. Бұды азайту үшін тұмшапешті тағам пісіру алдында 10 минут іске қосыңыз. Тағамды пеште 20 минуттан артық сақтамаңыз. Пайдаланып болған сайын табанын жұмсақ шүберекпен сұртіңіз.</p>		
	<p>Керек-жарақтарды әр қолданып болған сайын тазалап, құрғатып отырыңыз. Шүберекті, жылы су мен жұмсақ жұғыш затты пайдаланыңыз. Керек-жарақтарды ыдыс жұғыш машинада жумаңыз..</p>		
Керек-жарақтар	<p>Күйдірмейтін керек-жарақтарды жеміргіш тазартқышты немесе өткір қырлы заттарды пайдаланып тазаламаңыз.</p>		
<p>ҚАЛАЙ АЛЫП ТАСТАУ ЖӘНЕ ОРНАТУ ҚЕРЕК: ЕСІК</p>			
<p>Тұмшапештің есігінің екі шыны панелі бар. Тұмшапештің есігін және ішкі шыны панелін алып тазалауға болады. Шыны панельдерді алу алдында "Есікті алу және орнату" тармағындағы нұсқауды толық оқыңыз.</p>			
	<p>АБАЙЛАҢЫЗ Пешті шыны панельдерін қолданбай пайдаланбаңыз.</p>		
1-қадам	<p>Есікті толығымен ашып, екі топсаны ұстап тұрыңыз.</p>	2-қадам	<p>Екі топсадағы тетіктерді толық көтеріңіз және бұраңыз.</p>
		3-қадам	<p>Тұмшапештің есігін бірінші ашу күйіне жартылай жабыңыз. Содан кейін көтеріп алға тартыңыз да, есікті үясынан шығарып алыңыз.</p>
		4-қадам	<p>Есікті жұмсақ матта төсеген орнықты жерге қойыңыз және ішкі шыны панельді алу үшін бұғаттау жүйесін босатыңыз.</p>

5-қадам	Бекіткіш тетіктерді 90° градусқа бұраңыз да, ағытып алыңыз.	6-қадам	Өзуелі шыны панельді абайлаپ көтеріп, содан кейін алышыз.
			
7-қадам	Шыны панельді су мен сабынды пайдаланып тазалаңыз. Шыны панельдерді жақсылап құрғатыңыз. Шыны панельдерді ыдыс жуғыш машинада жумаңыз.	8-қадам	Тазалағаннан кейін шыны панель мен пештің есігін орнатыңыз.
Есіктің жақтауы дұрыс орнатылса, сырт еткен дыбыс естіледі. Ішкі шыны панельді үяларына дұрыс қойғаныңызды тексеріңіз.			

ҚАЛАЙ АУЫСТЫРАСЫЗ: ШАМ




ЕСКЕРТУ! Электр қатері орын алуы мүмкін.
Шам ыстық болуы мүмкін.

Шамды ауыстырмас бұрын:

1-қадам	2-қадам	3-қадам
Пешті сөндіріңіз. Тұмшапеш әбден сұғанша күтіңіз.	Пешті розеткадан ағытыңыз.	Пештің табанына шуберек тесеңіз.

Үстінгі шам

1-қадам	Шамның қақпағын алу үшін бұраңыз.	
2-қадам	Шыны қақпағын тазалаңыз.	

3- қадам	Шамды 300 °C градус қызуға төзімді жарамды шаммен ауыстырыңыз.
4- қадам	Шыны қақпағын орнатыңыз.

АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ



ЕСКЕРТУ! Қайіпсіздік тарауларын қаранды.

НЕ ИСТЕРСІЗ, ЕГЕР...

Осы кестеге енбекен кез келген жағдайларда үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Мәселе	Мынаны тексеріңіз:
Тұмшапеш қызбайды.	Сақтандырыш күйіп кеткен.
	Шам жұмыс істемейді.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР

Ақаулықты өзініз түзете алмасаңыз, дилеріңізге неуәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Сервистік орталыққа қажет деректер техникалық деректер тақтайшасында берілген. Техникалық ақпарат тақтайшасы тұмшапеш құысының алдынғы жақтауында орналасқан. Тұмшапештің ішіндегі техникалық ақпарат тақтайшасын алмаңыз.

Деректерді мына жерге жазуды ұсынамыз:

Моделі (MOD.)
Әнім нөмірі (PNC)
Сериялық нөмір (S.N.)

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК

Кернеу	220 - 240 В
Жиілік	50 - 60 Гц

ҚУАТ ТИІМДІЛІГІ

ӘНІМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ ӘНІМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ПАРАҒЫ*

Жабдықтаушының аты	Zanussi
--------------------	---------

Модель идентификаторы	ZZB510401B 944064827 ZZB510401W 944064829	
Қуат тиімділігі индексі	94,9	
Қуат тиімділігі сыйныбы	A	
Дәстүрлі режимдегі стандартты жүктеме үшін пайдаланылатын қуат	0,75 кВт/сағ/цикл	
Сызаттардың саны	1	
Жылу көзі	Электр қуаты	
Дыбыс деңгейі	56 л	
Пештің түрі	Кіріктірілген тұмшапеш	
Салмағы	ZOB10401WU	27.5 кг
	ZOB10401XU	26.8 кг

* Еуропалық Одақ үшін ЕО-тың 65/2014 және 66/2014 регламентіне сәйкес.

Беларусь Республикасы үшін 2478-2017 бағдарламалық жасақтаманың техникалық бюллетеніне сәйкес, G қосымшасы; БЖТБ 2477-2017, А және В қосымшасы.
Украина үшін 568/32020 сәйкес.

Ресей үшін қуат тиімділігі санаты қолданылмайды.

EN 60350-1 - Тағам пісіретін тұрмыстық электр құрылғылары - 1-бөлім: Плиталар, тұмшапештер, бу пештері және гриль - Өнімділікі өлшеу өдістері.

ҚУАТТЫ ҮНӘМДЕУ



Тұмшапештің күнделікті тамак пісіру кезінде қуат үнемдеуге көмектесетін мүмкіндіктері бар.

Тұмшапеш жұмыс істеп тұрғанда тұмшапеш есіргі жабық екенін көз жеткізіңіз. Пісіру кезінде тұмшапештің есігін тым жіңі ашпаңыз. Есіктің тығызыдашының таза ұстаңыз және оның өз орнында тұрғанына көз жеткізіңіз. Қуатты үнемдеуді жақсарту үшін . Егер мүмкін болса, тұмшапешті пайдаланар алдында алдын ала қыздырмаңыз. Бірнеше тағамды бір уақытта пісірген кезде, пісіру циклдарының арасын барынша қысқа етіңіз.

Қалдық қызы

Пісіру ұзақтығы 30 минуттан ұзағырақ болса, тұмшапештің температурасын пісіру

аяқталғанға дейін 3–10 минутқа ерте азайтыңыз. Тұмшапеш ішіндегі қалдық жылу пісіруді жалғастырады. Басқа тағамдарды жылтыту үшін қалдық қызыуды пайдаланыңыз.

Тағамды жылы ұстау

Қалдық қызыуды таңдап, тағамды жылы ұстау үшін ең төменгі ықтимал температураны таңдаңыз.

Дәстүрлі пісіру

Тағам пісіру барысында қуатты үнемдеуге арналған функция.

Осы функцияны пайдаланғанда шам сөнеді.

КОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР

Белгі ⚡ салынған материалдарды қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін

тиісті контейнерлерге салыңыз. Электрлік және электроникалық құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден өткізу арқылы,

қоршаған ортаға және адамның денсаулығына зиын келтіретін жағдайларға жол бермеуге өз үлесінізді қосыңыз. Белгі  салынған құрылыштарды тұрмыстық қалдықтармен бірге

тастамаңыз. Өнімді жергілікті қайта өндіру орталығына өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге хабарласыңыз.

Осы өнімнің өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген, оның нөмірінің бірінші саны өндірілген жылдың соңғы санына, екінші және үшінші сандар аптаның реттік нөміріне сәйкес келеді. Мысалы, 14512345 сериялық нөмірі өнім 2021 жылдың қырық бесінші аптасында өндірілгенін білдіреді.

Өндіруші: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция.

Польшада жасалған.

ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ, ЧТОБЫ:



Найти рекомендации по использованию изделий, инструкции по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании и ремонте:

www.zanussi.com/support

⚠ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией по эксплуатации. Изготовитель не несет ответственность за какие-либо травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной установки или эксплуатации. Всегда храните эту Инструкцию под рукой в надежном месте для последующего использования.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей и утилизируйте их надлежащим образом.
- **ВНИМАНИЕ!** Не подпускайте детей и домашних животных к прибору во время его использования, а также после использования, когда прибор ещё не успел остывть. Открытые элементы прибора сильно нагреваются во время эксплуатации.
- Если прибор оснащен устройством защиты детей, его следует включить.

- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должно производиться детьми без присмотра.

ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Установка прибора и замена кабеля должны выполняться только квалифицированным специалистом и замените кабель.
- Не эксплуатируйте прибор до его установки во встроенную мебель.
- Перед проведением любой операции по обслуживанию отключите прибор от сети питания.
- Во избежание несчастного случая, замену поврежденного кабеля питания должен выполнять изготовитель, авторизованный сервисный центр или специалист с аналогичной квалификацией.
- ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к замене лампочки, выключите прибор, чтобы избежать поражения электрическим током.
- ВНИМАНИЕ! Прибор и его открытые элементы сильно нагреваются во время эксплуатации. Будьте осторожны! Не прикасайтесь к нагревательным элементам.
- Доставая аксессуары или посуду из духового шкафа, всегда используйте кухонные рукавицы.
- Не используйте для очистки прибора пароочиститель.
- Не используйте для очистки стеклянной дверцы жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки, так как ими можно поцарапать поверхность стекла, в результате чего оно может лопнуть.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

УСТАНОВКА



ВНИМАНИЕ! Установка прибора должна осуществляться только квалифицированным специалистом!

- Удалите всю упаковку.

- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Следуйте инструкциям по установке, входящим в комплект прибора.
- Всегда будьте осторожны при перемещении прибора, поскольку он

тяжелый. Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь.

- При перемещении прибора не тяните за его ручку.
- Разместите прибор в безопасном месте, отвечающем требованиям установки.
- Обеспечьте наличие минимально допустимых зазоров между соседними приборами и предметами мебели.
- Перед установкой прибора убедитесь, что дверца духового шкафа свободно открывается.
- Прибор оснащен электрической системой охлаждения. Она работает от сети электропитания.

Минимальная высота шкафа (минимальная высота шкафа под столешницей)	580 (600) мм
Ширина шкафа	560 мм
Глубина шкафа	550 (550) мм
Высота передней стороны прибора	589 мм
Высота задней стороны прибора	570 мм
Ширина передней стороны прибора	594 мм
Ширина задней стороны прибора	558 мм
Глубина прибора	561 мм
Глубина встраивания прибора	540 мм
Глубина с открытой дверцей	1007 мм
Минимальный размер отверстия для вентиляции. Отверстие сзади в нижней части	560x20 мм
Длина кабеля электропитания. Кабель находится в правом углу сзади	1100 мм
Винты крепления	4x25 мм

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ



ВНИМАНИЕ! Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- Все электрические подключения должны производиться квалифицированным электриком.
- Прибор должен быть заземлен.
- Убедитесь, что параметры, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют характеристикам электросети.
- Включайте прибор только в правильно установленную электрическую розетку с контактом заземления.
- Не пользуйтесь тройниками и удлинителями.
- Следите за тем, чтобы не повредить вилку сетевого шнура и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура обратитесь в наш авторизованный сервисный центр.
- Не допускайте контакта сетевых кабелей или их приближения к дверце прибора или нише под прибором, особенно если дверца сильно нагрета.
- Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только в конце установки прибора. Убедитесь, что после установки прибора к вилке сетевого шнура есть свободный доступ.
- Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за вилку сетевого шнура.
- Следует использовать подходящие размыкающие устройства: автоматические выключатели, предохранители (резьбовые плавкие предохранители следует выкручивать из гнезда), УЗО и контакторы.
- Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, позволяющее отсоединять от сети все контакты. Устройство для изоляции должно обеспечивать зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

- Данный прибор поставляется только с сетевым шнуром.

Типы кабелей, пригодные для установки или замены в Европе:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

При выборе сечения кабеля используйте значение полной мощности (см. табличку с техническими данными). Также можно обратиться к таблице:

Общая мощность (Вт)	Сечение кабеля (мм ²)
максимум 1380	3 x 0.75
максимум 2300	3 x 1
максимум 3680	3 x 1.5

Провод заземления (желто-зеленого цвета) должен быть на 2 см длиннее проводов фазы и нейтрали (синий и коричневый провода).



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ВНИМАНИЕ! Существует риск травмы, ожога и поражения электрическим током или взрыва.

- Данный прибор предназначен только для бытового применения (в помещении).
- Не вносите изменения в конструкцию данного прибора.
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы.
- Выключайте прибор после каждого использования.
- Соблюдайте осторожность при открывании дверцы прибора во время его работы. Может произойти выброс горячего воздуха.
- При использовании прибора не касайтесь его мокрыми руками. Не касайтесь прибора, если на него попала вода.
- Не надавливайте на открытую дверцу.
- Не используйте прибор как столешницу или подставку для каких-либо предметов.

- Открывайте дверцу прибора, соблюдая осторожность. Использование спиртосодержащих ингредиентов может привести к образованию спиртовых паров в воздухе.
- Не допускайте контакта искр или открытого пламени с прибором при открывании дверцы.
- Не ставьте на прибор или рядом с ним легковоспламеняющиеся материалы или пропитанные ими предметы.



ВНИМАНИЕ! Существует риск повреждения прибора.

- Для предупреждения повреждения и изменения цвета эмали.
 - Не кладите в прибор посуду и другие предметы непосредственно на дно.
 - Не кладите непосредственно на дно прибора алюминиевую фольгу.
 - Не заливайте воду непосредственно в горячий прибор.
 - Не храните влажную посуду и еду в приборе после окончания приготовления.
 - Соблюдайте осторожность при снятии или установке аксессуаров.
- Изменение цвета эмали или нержавеющей стали не влияет на эффективность работы прибора.
- Данный прибор предназначен исключительно для приготовления пищи. Прибор не следует использовать в других целях, например, для обогрева помещения.
- Всегда готовьте при закрытой дверце духового шкафа.
- В случае установки прибора за мебельной панелью (например, дверцей) позаботьтесь о том, чтобы во время работы прибора дверца ни в коем случае не оказывалась закрытой. Тепло и влага, образующиеся за закрытой дверцей или мебельной панелью, могут привести к последующему повреждению прибора, места его установки или пола. Не закрывайте дверцу мебели до полного остывания прибора после использования.

УХОД И ЧИСТКА



ВНИМАНИЕ! Существует риск травмы, пожара или повреждения прибора.

- Перед выполнением операций по очистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого кабеля из розетки.
- Убедитесь, что прибор остыл. В противном случае стеклянные панели могут треснуть.
- Поврежденные стеклянные панели следует заменять незамедлительно. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Соблюдайте осторожность при снятии дверцы с прибора. Дверца – тяжелая!
- Во избежание повреждения покрытия прибора производите его регулярную очистку.
- Очищайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, царапающие губки, растворители или металлические предметы.
- В случае использования спрея для очистки следуйте инструкции по безопасности на его упаковке.

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ВНИМАНИЕ! Существует опасность поражения электрическим током.

- О лампах внутри прибора и лампах, продаваемых отдельно в качестве запасных частей: данные лампы рассчитаны на работу в бытовых приборах в исключительно сложных температурных, вибрационных и влажностных условиях

УСТАНОВКА



ВНИМАНИЕ! См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

или предназначены для передачи информации о рабочем состоянии прибора. Они не предназначены для использования в других приборах и не подходят для освещения бытовых помещений.

- Используйте только лампы той же спецификации.

СЕРВИС

- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте только оригинальные запасные части.


УТИЛИЗАЦИЯ




ВНИМАНИЕ! Существует опасность травмы или удушья.


- Для получения информации о том, как надлежит утилизировать данный прибор, обратитесь к продавцу, уполномоченному изготовителем лицу или к местному оператору по обращению с твёрдыми бытовыми отходами.
- Отключите прибор от сети электропитания.
- Обрежьте кабель электропитания как можно ближе к прибору и утилизируйте его.
- Удалите защелку дверцы, чтобы дети или домашние животные не оказались заблокированными в приборе.

ВСТРАИВАНИЕ






КРЕПЛЕНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА К КУХОННОЙ МЕБЕЛИ



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ОБЩИЙ ОБЗОР



- 1** Панель управления
- 2** Индикатор/символ включения
- 3** Ручка выбора режимов нагрева
- 4** Ручка управления (для температуры)
- 5** Индикатор/символ температуры
- 6** Вентиляционные отверстия вентилятора охлаждения
- 7** Нагревательный элемент
- 8** Лампа освещения
- 9** Положения противня

АКСЕССУАРЫ

- Решетка

Для использования с посудой, формами для выпечки, а также при приготовлении жаркого.

- Эмалированный противень

Для приготовления кондитерских изделий и
печенья.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по технике
безопасности.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Во время предварительного разогрева из духового шкафа могут исходить неприятные запахи или дым. Обеспечьте надлежащую вентиляцию помещения.

 Шаг 1	 Шаг 2
Очистка духового шкафа	Предварительный разогрев пустого духового шкафа
<ol style="list-style-type: none">Извлеките все принадлежности из духового шкафа.Используйте мягкую ткань, смоченную в теплой воде с добавлением мягкого моющего средства, для очистки духового шкафа и принадлежностей.	<ol style="list-style-type: none">Установите максимальную температуру для режима: <input type="checkbox"/> . Время: 1 ч.Установите максимальную температуру для режима: <input type="checkbox"/> . Время: 15 мин.

Выключите духовой шкаф и дайте ему остыть. Поместите принадлежности в духовой шкаф.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по технике
безопасности.

СПОСОБ НАСТРОЙКИ РЕЖИМ НАГРЕВА

Пункт 1	Поверните ручку выбора режимов нагрева для выбора режима нагрева.	Пункт 2 Поворотом ручки управления задайте нужную температуру.
		Пункт 3 Для выключения духового шкафа по окончании приготовления поверните ручки в положение «Выкл».

РЕЖИМЫ НАГРЕВА

Режим нагрева	Применение	
0	Положение «Выкл»	Духовой шкаф выключен.
	Нижний нагрев	Выпекание пирогов с хрустящей нижней корочкой и консервирование продуктов.

Режим нагрева	Применение
	Гриль Приготовление на гриле тонких продуктов и тостов.
	Быстрый гриль Приготовление на гриле тонких кусков продуктов, а также приготовление тостов.
	Традиционное приготовл. Для выпекания и жарки продуктов на одном уровне.
	Влажный традиционный нагрев Данная функция специально разработана для обеспечения экономии электроэнергии. При использовании данной функции температура внутри камеры может отличаться от заданной температуры. Уровень мощности может быть снижен. Подробнее см. указания на тему: в главе «Ежедневное использование». Влажный традиционный нагрев .

ПРИМЕЧАНИЯ К ФУНКЦИИ: ВЛАЖНЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ НАГРЕВ

Данная функция использовалась в соответствии с требованиями по энергоэффективности и экодизайну в соответствии с EU 65/2014 и EU 66/2014. Испытания согласно EN 60350-1. Во время приготовления пищи дверца духового шкафа должна быть закрыта, что не прерывается и духовой шкаф работает с максимальной энергоэффективностью.

При использовании данной функции лампа автоматически выключается.

Инструкции по приготовлению приведены в Главе «Указания и рекомендации», Влажный традиционный нагрев . Общие рекомендации по энергосбережению приведены в Главе «Энергосбережение», «Энергетическая эффективность».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ




ВНИМАНИЕ! См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

УСТАНОВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ


Решетка:

Вставьте решетку между направляющими, убедившись, что опоры смотрят вниз.



Стандартный противень:

Вставьте противень между направляющими планками духового шкафа.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ

Во время работы духового шкафа вентилятор автоматически включается, чтобы охлаждать поверхности духового шкафа. При выключении духового шкафа вентилятор охлаждения отключается.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ

Неправильная эксплуатация или неисправность какого-либо компонента может

привести к опасному перегреву духового шкафа. Для предотвращения этого духовой шкаф оборудован предохранительным термостатом, при необходимости отключающим электропитание. При снижении температуры духовой шкаф снова включается; включение происходит автоматически.

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ



См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Духовой шкаф имеет четыре положения противней.

Положения противней отчитываются от дна духового шкафа.

Ваш духовой шкаф может отличаться характером приготовления выпечки и жаркого от предыдущего. Таблицы ниже содержат стандартные настройки температуры, времени приготовления и уровня полок духового шкафа.

Если найти установки для конкретного рецепта не удается, поищите похожий рецепт.

Приготовление выпечки

Не открывайте дверцу духового шкафа, пока не пройдет 3/4 времени приготовления.

Приготовление мяса и рыбы

По окончании приготовления мяса рекомендуется подождать не менее 15 минут

перед тем, как разрезать его - тогда оно останется сочным.

Во избежание образования чрезмерного количества дыма при жарке мяса налейте немного воды в противень для жарки. Во избежание конденсации дыма, доливайте воду в противень для сбора жира по мере испарения воды.

Время приготовления

Время приготовления зависит от типа приготавляемых продуктов, их консистенции и количества.

Приступая к использованию прибора, следите за ходом приготовления. Подберите оптимальные настройки (мощность нагрева, время приготовления и т.д.) для кухонной посуды, своих рецептов, количества продуктов.

ВЫПЕЧКА И ЖАРКА

Использование функции: Традиционное приготовл..

 ПИРОГИ И ТОРТЫ	 (°C)		 (мин)	
Изделия из взбитого теста	170	2	45 - 60	Форма для выпечки
Песочный торт	170	2	24 - 34	Форма для выпечки
Сырный сливочный пирог	170	1	60 - 80	Ø 26 см Форма для выпечки
Штрудель	175	2	60 - 80	Глубокий противень
Торт с джемом	170	2	30 - 40	Ø 26 см Форма для выпечки
Сливовый торт	170	2	60 - 70	Ø 26 см Форма для выпечки
Рождественский пирог / Торт с большим количеством фруктов	170	2	50 - 60	Ø 20 см Форма для выпечки
Сливовый торт, предварительно разогрейте пустой духовой шкаф	170	2	50 - 60	В форме для хлеба
Печенье, предварительно разогрейте пустой духовой шкаф	150	3	20 - 30	Глубокий противень
Безе	100	3	90 - 120	Глубокий противень
Булочки, предварительно разогрейте пустой духовой шкаф	190	3	15 - 20	Глубокий противень
Заварные пирожные, предварительно разогрейте пустой духовой шкаф	190	3	25 - 35	Глубокий противень
Открытые пироги	180	3	45 - 70	Ø 20 см Форма для выпечки
Бисквитный торт	180	1 или 2	40 - 55	Ø 20 см Форма для выпечки

Предварительно разогрейте пустой духовой шкаф.

 ХЛЕБ И ПИЦЦА	 (°C)		 (мин)	
Белый Хлеб, 1-2 шт. по 0,5 кг/шт.	190	1	60 - 70	-
Пшенично-ржаной хлеб, предваритель- ный разогрев не тре- буется	190	1	30 - 45	В форме для хлеба
Булочки, 6 - 8 булочек	190	2	25 - 40	Глубокий противень
Пицца	190	1	20 - 30	Противень для жарки
Лепёшки из песочного теста	200	3	10 - 20	Глубокий противень

Используйте второе положение противня,
если не указано иначе.

Используйте форму для выпечки.

 ФЛАНЫ	 (°C)	 (мин)
Пирог из макарон- ных изделий	180	40 - 50
Пирог с овощами	200	45 - 60
Киш (пирог с зав- арн. кремом и на- чинкой), исполь- зуйте первое по- ложение противня	190	40 - 50
Лазанья	200	25 - 40
Каннелони	200	25 - 40
Йоркширский пу- динг, 6 форм для пудинга, предва- рительно разо- грейте пустой ду- ховой шкаф	220	20 - 30

Используйте второе положение противня.
Воспользуйтесь решеткой.

 МЯСО	 (°C)	 (мин)
Говядина	200	50 - 70
Свинина	180	90 - 120
Телятина	190	90 - 120
Английский рост- биф с кровью	210	44 - 50
Английский рост- биф средней про- жаренности	210	51 - 55
Английский рост- биф, хорошо про- жаренный	210	55 - 60

Используйте второе положение противня,
если не указано иначе.

 МЯСО	 (°C)	 (мин)
Свиная лопатка со шкуркой	180	120 - 150
Свиная рулька, 2 шт.	180	100 - 120

 МЯСО	 (°C)	 (мин)	 МЯСО	 (°C)	 (мин)
Ножка ягненка	190	110 - 130	Заяц, разрезанный на куски	190	150 - 200
Цыпленок, целиком	200	70 - 85	Фазан целиком	190	90 - 120
Индейка, целиком, используйте первое положение противня	180	210 - 240	Используйте второе положение противня. Установите температуру 190°C.		
Утка, целиком	175	120 - 150	 РЫБА	 (мин)	
Гусь, целиком, используйте первое положение противня	175	150 - 200	Форель / Морской лещ	40 - 55	3-4 рыбы
Кролик, разрезанный на куски	190	60 - 80	Тунец / Лосось	35 - 60	4-6 кусочков филе

ГРИЛЬ

Предварительно разогрейте пустой духовой шкаф.



Используйте третье положение противня.

Установите температуру 250°C.

 ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ГРИЛЕ	 (кг)	 (мин) 1-я сторона	 (мин) Вторая сторона
Филе говядины, 4 шт.	0.8	12 - 15	12 - 14
Говяжий стейк, 4 шт.	0.6	10 - 12	6 - 8
Сосиски, 8	-	12 - 15	10 - 12
Свиные отбивные, 4 шт.	0.6	12 - 16	12 - 14
Половинка цыпленка, 2	1	30 - 35	25 - 30
Кебабы, 4	-	10 - 15	10 - 12
Куриная грудка, 4 шт.	0.4	12 - 15	12 - 14
Фрикадели, 6	0.6	20 - 30	-
Рыбн. филе, 4 шт.	0.4	12 - 14	10 - 12
Поджаренные сэндвичи, 4 - 6	-	5 - 7	-
Тосты, 4 - 6	-	2 - 4	2 - 3

ВЛАЖНЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ НАГРЕВ - РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Используйте темные и неотражающие формы и контейнеры. Они лучше поглощают тепло, чем емкости светлых цветов и отражающая посуда.

			
Сковорода для пиццы	Емкость для запекания	Горшочки	Форма для фланна
Темная, неотражающая диаметр 28 см	Темная, неотражающая диаметр 26 см	Стеклокерамическая диаметр 8 см, высота 5 см	Темная, неотражающая диаметр 28 см

ВЛАЖНЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ НАГРЕВ

Для достижения оптимальных результатов воспользуйтесь рекомендациями, приведенными в таблице ниже.

		 (°C)		 (мин)
Сдобные булочки, 12 шт.	эмалированный противень или поддон	180	2	35 - 40
Рулеты, 9 шт.	эмалированный противень или поддон	180	2	35 - 40
Пицца, заморож., 0,35 кг	решетка	220	2	35 - 40
Швейцарский рулет	эмалированный противень или поддон	170	2	30 - 40
Шоколадный торт	эмалированный противень или поддон	180	2	30 - 40
Суфле, 6 шт.	керамические формочки на решетке	200	3	30 - 40
Бискв. осн. для откры. пир.	форма для основы фланна на решетке	170	2	20 - 30
Бисквитный торт	емкость для диетического приготовления на решетке	170	2	35 - 45
Отварная рыба, 0,3 кг	эмалированный противень или поддон	180	3	35 - 45

		(°C)		(мин)
Рыба, целиком, 0,2 кг	эмалированный противень или поддон	180	3	35 - 45
Рыбн. филе, 0,3 кг	сковорода для пиццы на решетке	180	3	35 - 45
Отварное мясо, 0,25 кг	эмалированный противень или поддон	200	3	40 - 50
Шашлык, 0,5 кг	эмалированный противень или поддон	200	3	25 - 35
Сахарное печенье, 16 шт.	эмалированный противень или поддон	180	2	20 - 30
Минд. печенье, 20 шт.	эмалированный противень или поддон	180	2	40 - 45
Маффины, 12 шт.	эмалированный противень или поддон	170	2	30 - 40
Несладкие изделия, 16 шт.	эмалированный противень или поддон	170	2	35 - 45
Печенье из песочного теста, 20 шт.	эмалированный противень или поддон	150	2	40 - 50
Тарталетки, 8 шт.	эмалированный противень или поддон	170	2	20 - 30
Овощи, отварные, 0,4 кг	эмалированный противень или поддон	180	3	35 - 40
Вегетарианский омлет	сковорода для пиццы на решетке	200	3	30 - 45
Овощи по-средиземноморски, 0,7 кг	эмалированный противень или поддон	180	4	35 - 40

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Испытания согласно IEC 60350-1.

				(°C)	(мин)	
Мелкое печенье, 20 шт на противне	Традиционное приготовл.	Эмалированный противень	3	170	20 - 30	-
Яблочный пирог, две формы Ø20 см	Традиционное приготовл.	Решетка	1	170	80 - 120	-
Бисквит в форме для выпечки диаметром 26 см	Традиционное приготовл.	Решетка	2	170	35 - 45	-
Песочное печенье	Традиционное приготовл.	Эмалированный противень	3	150	20 - 35	Предварительно разогрейте духовой шкаф в течение 10 минут
Тосты, 4–6 шт.	Гриль	Решетка	3	макс.	2–4 минуты на одной стороне; 2–3 минуты на другой стороне	Предварительно разогрейте духовой шкаф в течение 3 минут.
Бургер с говядиной, 6 шт., 0,6 кг	Гриль	Решетка и поддон	3	макс.	20 - 30	Установите решетку на третий уровень и поддон на второй уровень духового шкафа. По истечении половины времени приготовления переверните продукты. Предварительно разогрейте духовой шкаф в течение 3 минут.

УХОД И ЧИСТКА



ВНИМАНИЕ! См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ОЧИСТКИ



Чистящие средства

Переднюю часть прибора протирайте мягкой тканью, смоченной в теплой воде с мягким моющим средством. Очищайте и проверяйте уплотнение дверцы по периметру рамки камеры.

Для чистки металлических поверхностей используйте чистящее средство.

Очищайте пятна мягким моющим средством.



Ежедневное использование

Внутреннюю камеру необходимо мыть после каждого использования. Накопление жира или других отложений может привести к возгоранию.

Внутри прибора или на стеклянных панелях дверцы духового шкафа может конденсироваться влага. Для уменьшения конденсации прогрейте духовой шкаф в течение 10 минут перед началом приготовления. Не держите продукты в микроволновой печи дольше 20 минут. После каждого использования вытирайте камеру насухо мягкой тряпкой.



Аксессуары

После каждого использования все аксессуары микроволновой печи следует очистить и просушить. Используйте для этого мягкую тряпку, смоченную в теплой воде с мягким моющим средством. Не мойте аксессуары в посудомоечной машине.

Не используйте для мытья аксессуаров с антипригарным покрытием абразивные чистящие средства или предметы с острыми краями.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ И УСТАНОВКА: ДВЕРЦА

В дверце духового шкафа имеются две стеклянные панели. И дверца духового шкафа, и внутренняя стеклянная панель снимаются для чистки. Перед извлечением стеклянных панелей прочитайте инструкцию «Извлечение и установка стеклянных панелей» целиком.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не используйте духовой шкаф без стеклянных панелей.


Пункт 1	Откройте дверцу до конца и возмитесь за обе петли.	Пункт 2	Поднимите и до конца поверните рычажки на обеих петлях.

Пункт 3


Прикройте дверцу наполовину до первого фиксируемого положения. Затем вытяните дверцу вверх и вперед из ее гнезда.

**Пункт 4**


Положите дверцу на устойчивую поверхность, подложив мягкую ткань, и отожмите стопоры, чтобы снять внутреннюю стеклянную панель.

**Пункт 5**

Поверните фиксаторы на 90° и извлеките их из своих гнезд.

**Пункт 6**

Сначала осторожно поднимите и выньте стеклянную панель.

**Пункт 7**


Вымойте стеклянные панели водой с мылом. Тщательно вытрите стеклянные панели. Не мойте стеклянные панели в посудомоечной машине.

Пункт 8

После очистки установите стеклянную панель в дверцу духового шкафа.

Если установка произведена правильно, рамка дверцы защелкнется.

Внутренняя стеклянная панель должна обязательно находиться в своих направляющих.

**ЗАМЕНА ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ**

ВНИМАНИЕ! Существует опасность поражения электрическим током.
Лампа может быть горячей.

Перед заменой лампы:

Шаг 1


Шаг 2

Шаг 3

Перед заменой лампы:

Выключите духовой шкаф. Дождитесь остывания духового шкафа.	Отключите духовой шкаф от сети электропитания.	Положите ткань на дно внутренней камеры.
--	--	--

Верхняя лампа

Шаг 1	Чтобы снять плафон, поверните его.	
Шаг 2	Очистите стеклянный плафон от грязи.	
Шаг 3	Замените лампу освещения духового шкафа на аналогичную, с жаростойкостью 300°C.	
Шаг 4	Установите стеклянный плафон на место.	

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ВНИМАНИЕ! См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...

В случаях, не указанных в данной таблице, обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Убедитесь, что...
Повреждено уплотнение дверцы.	Не используйте духовой шкаф. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Не горит лампа освещения.	Лампа перегорела.
Духовой шкаф не нагревается.	Сработал предохранитель.

ДАННЫЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Если самостоятельно справиться с проблемой не удается, обратитесь в магазин, в котором был приобретен прибор, или в авторизованный сервисный центр.

Данные для сервисных центров находятся на табличке с техническими данными. Табличка с техническими данными находится на передней рамке камеры духового шкафа. Не удаляйте табличку с техническими данными из внутренней камеры духового шкафа.

Рекомендуем записать их здесь:

Название модели (MOD.)
------------------------	-------

Рекомендуем записать их здесь:

Продуктовый номер (PNC)
Серийный номер (S.N.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение	220-240 В
Частота	50 - 60 Гц

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИЗДЕЛИИ*

Торговый знак	Zanussi	
Модель	ZZB510401B 944064827 ZZB510401W 944064829	
Индекс энергетической эффективности (EEIcavity)	94.9	
Класс энергетической эффективности	A	
Потребление энергии в стандартном режиме (ECelectric cavity)	0.75 кВт·ч/цикл	
Количество камер	1	
Источник нагрева	Электроэнергия	
Объём камеры (V)	56 л	
Тип духового шкафа	Встроенный духовой шкаф	
Масса (M)	ZOB10401WU	27.5 кг
	ZOB10401XU	26.8 кг

* Для ЕС в соответствии с Положениями 65/2014 и 66/2014.

Для Республики Беларусь в соответствии с СТБ 2478-2017, Приложение Г; СТБ 2477-2017, Приложения А и В.

Для Украины в соответствии с 568/32020.

Класс энергетической эффективности не применим для России.

EN 60350-1 - Бытовые электрические приборы для приготовления пищи – Часть 1: Кухонные плиты, духовые шкафы, паровые духовые шкафы и грили – Методы измерения производительности.

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



Духовой шкаф имеет функции для экономии электроэнергии во время приготовления.

Позаботьтесь о том, чтобы дверца во время работы духового шкафа была плотно закрыта. Во время приготовления не открывайте дверцу слишком часто. Следите за чистотой уплотнителя дверцы и за тем, чтобы он был как следует закреплен на своем месте.

Для повышения энергосбережения используйте металлическую посуду.

При возможности не производите предварительный разогрев духового шкафа перед приготовлением.

Во время приготовления нескольких блюд за раз сводите перерывы между выпечкой/жаркой к минимуму.

Остаточное тепло

Если длительность приготовления превышает 30 минут, уменьшите температуру духового

шкафа до минимальной за 3-10 минут до окончания приготовления. Продолжится приготовление остаточного тепла внутри духового шкафа.

Используйте остаточное тепло для разогрева других блюд.

Сохранение продуктов теплыми

Для использования остаточного тепла для сохранения пищи в теплом состоянии выбирайте максимально низкое значение температуры и сохраняйте блюдо в тепле.

Влажный традиционный нагрев

Данная функция специально разработана для обеспечения экономии электроэнергии.

При использовании данной функции лампа освещения выключена.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами

бытовую технику, помеченную символом . Прибор следует доставить в место раздельного накопления и сбора отходов потребления или в пункт сбора использованной бытовой техники для последующей утилизации.



Класс энергетической эффективности в Российской Федерации: А

В случаях, когда в соответствующем разделе Инструкции по эксплуатации («Технический лист», «Технические данные» и т.п.) указан класс энергетической эффективности прибора, следует иметь в виду, что этот класс определён по правилам, действующим в Европейском Союзе, Республике Беларусь (если применимо) и некоторых других странах. Класс энергетической эффективности прибора, определённый по правилам, действующим в Российской Федерации, может отличаться. Кроме того, в Российской Федерации для электрических приборов отдельных категорий определение класса энергетической эффективности не требуется.

Дата изготовления изделия указана в его серийном номере, где первая цифра номера соответствует последней цифре года изготовления, а вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 14512345 означает, что изделие изготовлено на сорок пятой неделе 2021 года.

Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция.

Изготовлено в Польше.

ВІДВІДАЙТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ, ЩОБ:



Отримати поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, інформацію щодо сервісу та ремонту:
www.zanussi.com/support

⚠ ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідальності за травми або збитки через неправильне встановлення або використання. Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і доступному місці з метою користування в майбутньому.

БЕЗПЕКА ДІТЕЙ І ВРАЗЛИВИХ ОСІБ

- Цей прилад не призначений для експлуатації особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або недостатнім досвідом і знаннями, за винятком роботи під наглядом або попереднього проведення особою, яка відповідає за їхню безпеку, відповідного інструктажу з користування приладом.
- Слідкуйте за тим, аби діти не бавилися з приладом .
- Тримайте усі пакувальні матеріали подалі від дітей та утилізуйте їх належним чином.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не дозволяйте дітям та домашнім тваринам знаходитися поблизу приладу під час його роботи або охолодження. При роботі відкриті елементи сильно нагріваються.
- Якщо прилад оснащено засобами захисту від доступу дітей, їх необхідно активувати.
- Чищення або обслуговування приладу дітьми дозволяється лише під наглядом.

ЗАГАЛЬНА БЕЗПЕКА

- Установлювати цей прилад і замінювати кабель повинен лише кваліфікований фахівець.

- Не користуйтесь приладом, доки його не буде встановлено у вбудовану конструкцію.
- Перш, ніж виконувати операції з технічного обслуговування, від'єднайте прилад від джерела живлення.
- У разі пошкодження електричного кабелю його має замінити виробник, його авторизований сервісний центр або інші аналогічно кваліфіковані особи задля уникнення ураження електричним струмом.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Щоб уникнути ураження електричним струмом, перш ніж починати міняти лампу, переконайтесь, що прилад вимкнено.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Прилад і його відкриті поверхні нагріваються під час використання. Необхідно поводитись обережно, щоб не торкатися нагрівальних елементів.
- Завжди користуйтесь кухонними рукавицями, коли витягаєте та вставляєте аксесуари чи посуд.
- Не використовуйте пароочищувач для очищення приладу.
- Не використовуйте для очищення скляної поверхні дверцят жорсткі абразивні засоби чи металеві шкребки, оскільки це може привести до появи тріщин на склі, що може спричинити руйнування скла.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ВСТАНОВЛЕННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Установлювати цей прилад повинен лише кваліфікований фахівець.

- Повністю зніміть упаковку.
- Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.
- Дотримуйтесь інструкцій зі встановлення, що постачаються разом із приладом.
- Будьте обережні під час переміщення приладу, оскільки він важкий. Використовуйте захисні рукавички та взуття, що постачається в комплекті.
- Не тягніть прилад за ручку.

- Встановлюйте прилад у безпечному підходящому місці, що відповідає вимогам зі встановлення.
- Дотримуйтесь вимог щодо мінімальної відстані до інших приладів чи предметів.
- Перед встановленням приладу переконайтесь, що дверцята духової шафи відкриваються без перешкод.
- Прилад оснащено електричною системою охолодження. Він повинен працювати від джерела живлення.

Мінімальна висота шафи (Мінімальна висота шафи під робочою поверхнею)	580 (600) мм
---	--------------

Ширина шафи	560 мм
Глибина шафи	550 (550) мм
Висота передньої частини приладу	589 мм
Висота задньої частини приладу	570 мм
Ширина передньої частини приладу	594 мм
Ширина задньої частини приладу	558 мм
Глибина приладу	561 мм
Вбудована глибина приладу	540 мм
Глибина з відкритими дверцятами	1007 мм
Мінімальний розмір вентиляційного отвору. Отвір розташовано внизу задньої сторони	560x20 мм
Довжина кабелю живлення. Кабель розміщується в правому куті задньої сторони	1100 мм
Кріпильні гвинти	4x25 мм

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує ризик займання та ураження електричним струмом.

- Усі роботи з під'єднання до електромережі мають виконуватися кваліфікованим електриком.
- Прилад повинен бути заземленим.
- Переконайтесь в тому, що параметри на табличці з технічними даними сумісні з електричними параметрами електро живлення від мережі.
- Завжди використовуйте правильно встановлену протиударну розетку.
- Не використовуйте розгалужувачі, переходники й подовжувачі.
- Будьте обережні, аби не пошкодити штепсельну вилку та кабель. Якщо кабель живлення потребує заміни, зверніться до нашого сервісного центру.
- Пильнійте, щоб кабель живлення не торкався або не був надто наближений до

дверцят приладу або ніші під приладом, особливо коли він працює або дверцята гарячі.

- Елементи захисту від ураження електричним струмом та ізоляція мають бути закріплени так, аби їх не можна було зняти без спеціального інструмента.
- Вставляйте штепсельну вилку в розетку електро живлення лише після закінчення установки. Переконайтесь, що після установки є вільний доступ до розетки електро живлення.
- Не вставляйте вилку в розетку, яка ненадійно закріплена.
- Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити прилад з мережі. Завжди вимикайте, витягаючи штепсельну вилку.
- Використовуйте лише належні ізолюючі пристрії, а саме: лінійні роз'єднувачі, запобіжники (гвинтові запобіжники спід викрутити з патрона), реле захисту від замикання на землю та контактори.
- Електрообладнання має бути оснащеним ізолюючим пристроєм для повного відключення від електромережі. Зазор між контактами ізолюючого пристрою має становити не менше 3 мм.
- Прилад оснащено лише електричним кабелем.

Типи кабелів для встановлення або заміни для Європи:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Переріз кабелю вказано у розділі про загальну потужність на табличці з технічними даними. Також цю інформацію можна знайти у таблиці:

Загальна потужність (Вт)	Поперечний перетин кабелю (мм ²)
максимум 1380	3 x 0.75
максимум 2300	3 x 1
максимум 3680	3 x 1.5

Кабель заземлення (зелений/жовтий кабель) повинен бути на 2 см довшим, ніж кабелі фази та нейтралі (синій і коричневий кабель).



КОРИСТУВАННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує небезпека травмування, опіків, ураження електричним струмом і вибуху.

- Прилад призначено виключно для застосування в домашніх умовах.
- Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.
- Переконайтесь в тому, що вентиляційні отвори не заблоковано.
- Під час роботи приладу не залишайте його без нагляду.
- Вимикайте прилад після кожного використання.
- Будьте обережні, відчиняючи дверцята приладу під час його роботи. Можливе вивільнення гарячого повітря.
- Не працюйте з приладом, якщо ваші руки мокрі або якщо він контактує з водою.
- Не натискайте на відчинені дверцята.
- Не використовуйте прилад як робочу поверхню або як поверхню для зберігання речей.
- Обережно відчиняйте дверцята приладу. Використання інгредієнтів зі спиртом може привести до утворення суміші спирту й повітря.
- Відчиняючи дверцята, пильнійте, щоб поряд із пристроєм не було джерел утворення іскор та відкритого вогню.
- Не кладіть усередину приладу, поряд із ним або на нього легкозаймисті речовини чи предмети, зможені в легкозаймистих речовинах.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує ризик пошкодження приладу.

- Щоб запобігти пошкодженню або знебарвленню емалі, дотримуйтесь таких рекомендацій:
 - не ставте посуд або інші предмети безпосередньо на дно приладу;
 - не кладіть алюмінієву фольгу безпосередньо на дно камери приладу;
 - не ставте посуд із водою безпосередньо в розігрітий прилад;
 - не залишайте в приладі страви і продукти з високим вмістом води після завершення приготування їжі;
 - будьте обережні, вимиваючи або встановлюючи аксесуари.
- Знебарвлення емалі або нержавіючої сталі не впливає на ефективність роботи приладу.

- Цей прилад призначено виключно для приготування їжі. Забороняється використовувати для інших цілей, наприклад, опалення приміщення.
- Під час готування дверцята духової шафи мають завжди бути зачиненими.
- Якщо прилад розміщено позаду меблевої панелі (наприклад, дверцят), переконайтесь, що дверцята відкрито під час роботи приладу. Жар і волога можуть утворюватися позаду закритої меблевої панелі, спричиняючи подальше пошкодження приладу, корпусу або підлоги. Не закривайте меблеву панель, доки прилад повністю не охолоне після використання.

ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує ризик отримання травм, пожежі або пошкодження приладу.

- Перед початком ремонту прилад треба від'єднати від електромережі, знявши запобіжник або витягнувши шнур живлення з розетки.
- Дайте приладу охолонути. Існує ризик того, що скляні панелі можуть тріснутися.
- У разі пошкодження скляніх панелей дверцят слід одразу замінити панелі. Зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Будьте обережні, знімаючи дверцята з приладу. Дверцята важкі!
- Регулярно очищуйте прилад, щоб запобігти пошкодженню матеріалу поверхні.
- Протріть прилад вологою м'якою ганчіркою. Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі серветки для очищення, розчинники або металеві предмети.
- Якщо ви користуєтесь аерозолями для чищення духових шаф, обов'язково дотримуйтесь інструкцій із безпеки, наведених на упаковці.

ВНУТРІШНЯ ПІДСВІТКА



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека враження електричним струмом.

- Стосовно ламп всередині цього виробу та запасних ламп, що продаються окремо: Ці лампи призначенні для використання у побутових приладах з екстремальними фізичними умовами, такими як температура, вібрація, вологість, або

призначені для надання інформації про стан роботи приладу. Вони не призначені для використання з іншою метою та не придатні для освітлення побутових приміщень.

- Використовуйте лише лампочки з такими ж технічними характеристиками .

СЕРВІС

- Для ремонту приладу звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
- Використовуйте лише оригінальні запасні частини.

УТИЛІЗАЦІЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує небезпека задушення.

- Для отримання інформації про утилізацію приладу зверніться до торгового агента, уповноваженого представника виробника, або до місцевої компанії з утилізації твердих відходів.
- Від'єднайте прилад від електромережі.
- Відріжте кабель електричного живлення близько до приладу та утилізуйте його.
- Приберіть фіксатор дверцят, щоб унеможливити їх зачинення, якщо діти, або домашні тварини опиняться всередині приладу.



Цей продукт по вмісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінета Міністрів України №139 від 10 березня 2017р.).

УСТАНОВКА


ВБУДОВУВАННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.




ЯК ЗАКРІПИТИ ДУХОВКУ В СЕКЦІЇ



ОПИС ВИРОБУ

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД



- 1 Панель керування
- 2 Лампа / символ живлення
- 3 Перемикач функцій нагріву
- 4 Ручка керування (температурою)
- 5 Індикатор / символ температури
- 6 Вентиляційні отвори для охолоджувального вентилятора
- 7 Нагрівальний елемент
- 8 Лампа
- 9 Рівні полиць

АКСЕСУАРИ

- Комбінована решітка
Для посуду, форм для випічки, смаження.

- Деко для випічки
Для випікання тортів і бісквітів.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Із духової шафи під час попереднього прогрівання може виділятися запах і дим. Переконайтесь в тому, що приміщення добре провітрюється.



Крок 1



Крок 2

Очистьте духову шафу

- Вийміть з духової шафи все приладдя.
- Очистьте духову шафу й аксесуари за допомогою м'якої ганчірки, змоченої в теплій воді з додаванням м'якого засобу для чищення.

Попередньо прогрійте порожню духову шафу

- Встановіть максимальну температуру для функції: .
Час: 1 год.
- Встановіть максимальну температуру для функції: .
Час: 15 хв.

Вимкніть духову шафу й зачекайте, доки вона охолоне. Вставте аксесуари в духову шафу.

ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

НАЛАШТУВАННЯ: ФУНКЦІЯ НАГРІВАННЯ

- Крок 1** Поверніть перемикач функції нагрівання, щоб обрати функцію нагрівання.

Крок 2

Поверніть ручку управління, щоб обрати температуру.

Крок 3

Після завершення готування поверніть ручки перемикання у положення «вимкнено», щоб вимкнути духову шафу.

ФУНКЦІЇ НАГРІВУ

Функція нагріву	Додаток
0	Положення «Вимкнено»
	Нижній нагрів
	Гриль
	Великий Гриль
	Традиційне готування
	Conventional Baking

ПРИМІТКИ ДО CONVENTIONAL BAKING

Ця функція використовувалася для забезпечення відповідності класу енергоефективності та вимогам екодизайну, згідно з положеннями стандартів EU 65/2014 і EU 66/2014. Випробування відповідно до вимог стандарту EN 60350-1.

Під час приготування дверцята духової шафи мають бути зачинені, аби процедура не була перервана, а також для забезпечення максимальної енергоефективності духової шафи.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ




ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

Решітка:


Просуньте решітку між напрямними планками опорних рейок і переконайтесь, що її ніжки спрямовано донизу.

ВСТАНОВЛЕННЯ АКСЕСУАРІВ



Лист для випікання:

Просуньте деко між напрямними планками опорних рейок.



ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

ОХОЛОДЖУВАЛЬНИЙ ВЕНТИЛЯТОР

Під час роботи духової шафи охолоджувальний вентилятор автоматично вмикається для підтримки поверхонь духової шафи прохолодними. Якщо вимкнути духову шафу, вентилятор припиняє роботу.

ЗАПОБІЖНИЙ ТЕРМОСТАТ

Неправильна робота духової шафи чи пошкоджені компоненти можуть спричинити

При використанні цієї функції лампа вимикається автоматично.

Інструкції щодо приготування дивіться у розділі «Поради і рекомендації», Conventional Baking. Для ознайомлення із загальними рекомендаціями щодо енергозбереження дивіться розділ «Енергоефективність», пункт «Енергозбереження».

небезпечне перегрівання. Щоб запобігти цьому, духовна шафа обладнана термостатом, який припиняє подачу живлення. Духова шафа вмикається автоматично, коли температура знизиться.

ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ



Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ

Духова шафа має чотири положення для встановлення поличок.

Нумерація рівнів починається з днища духової шафи.

У вашій духовій шафі можна випікати та смажити страви на відміну від попередньої моделі духовки. У наведених нижче таблицях надана інформація про стандартні налаштування температури, часу приготування та положення полички.

Якщо ви не можете знайти налаштування для певного рецепту, скористайтеся налаштуваннями для аналогічного рецепту.

Випікання пирогів/тортів

Не відкривайте дверцята, поки не спліне 3/4 встановленого часу випікання.

Готування м'яса і риби

Після приготування зачекайте приблизно 15 хвилин, перш ніж розрізати м'ясо – так воно не втратить сік.

Щоб уникнути утворення надмірної кількості диму в духовій шафі під час смаження, наливіте у піддон трохи води. Щоб уникнути конденсації диму, завжди додавайте воду після того, як вона випарується.

Тривалість приготування

Тривалість приготування залежить від типу страви, її консистенції та кількості.

На початку стежте за процесом приготування страв. Визначте найкращі параметри (температуру, тривалість готування тощо) для ваших рецептів страв, кількості, кухонного посуду.

СМАЖЕННЯ І ВИПІКАННЯ

Використовуйте функцію: Традиційне готування.

ТОРТИ	(°C)	(хв.)	(хв.)	(хв.)
Збиті суміші	170	2	45 - 60	Форма для торту
Вироби з пісочного тіста	170	2	24 - 34	Форма для торту
Сирний пиріг з мастилькою	170	1	60 - 80	Форма для торту, Ø 26 см
Штрудель	175	2	60 - 80	Лист для випікання
Пиріг з варенням	170	2	30 - 40	Форма для торту, Ø 26 см
Фруктовий пиріг	170	2	60 - 70	Форма для торту, Ø 26 см
Різдвяний торт / Фруктовий пиріг	170	2	50 - 60	Форма для торту, Ø 20 см
Сливовий пиріг, попередньо прогрійте порожню духовку	170	2	50 - 60	Форма для випікання хлібу
Печиво, попередньо прогрійте порожню духовку	150	3	20 - 30	Лист для випікання

 ТОРТИ	 (°C)		 (хв.)	
Безе	100	3	90 - 120	Лист для випікання
Булочки, попередньо прогрійте порожню духовку	190	3	15 - 20	Лист для випікання
Заварна віпічка, попередньо прогрійте порожню духовку	190	3	25 - 35	Лист для випікання
Плакі тарти	180	3	45 - 70	Форма для торту, Ø 20 см
Сендвіч «Вікторія»	180	1 або 2	40 - 55	Форма для торту, Ø 20 см

Попередньо прогрійте порожню духовку.

 ХЛІБ І ПІЦА	 (°C)		 (хв.)	
Білий хліб, 1-2 штуки, 0,5 кг кожна	190	1	60 - 70	-
Житній хліб, попереднє прогрівання не потрібне	190	1	30 - 45	Форма для випікання хлібу
Хлібний рулет, 6 - 8 булочок	190	2	25 - 40	Лист для випікання
Піца	190	1	20 - 30	Глибока сковорідка
Коржики	200	3	10 - 20	Лист для випікання

Ставте посуд на другий рівень полички, якщо не зазначено інше.

Використовуйте форму для торту.

 ВІДКРИТИ ПИРОГИ	 (°C)	 (хв.)
Відкритий пиріг з макаронами	180	40 - 50
Овочевий флан	200	45 - 60

 ВІДКРИТИ ПИРОГИ	 (°C)	 (хв.)
Кіші, ставте посуд на перший рівень полички	190	40 - 50
Лазанья	200	25 - 40
Каннеллоні	200	25 - 40

 ВІДКРИТИ ПИРОГИ	 (°C)	 (хв.)
Йоркширський пудинг, 6 форм для пудингу, попередньо прогрійте порожню духовку	220	20 - 30

Ставте посуд на другий рівень полички.
Використовуйте решітку.

 М'ЯСО	 (°C)	 (хв.)
Яловичина	200	50 - 70
Свинина	180	90 - 120
Телятина	190	90 - 120
Англійський ростбіф, ледь просмажений	210	44 - 50
Англійський ростбіф, середньо просмажений	210	51 - 55
Англійський ростбіф, добре просмажений	210	55 - 60

Ставте посуд на другий рівень полички, якщо не зазначено інше.

 М'ЯСО	 (°C)	 (хв.)
Свиняча лопатка, зі шкіркою	180	120 - 150

ГРИЛЬ

Попередньо прогрійте порожню духовку.
Ставте посуд на третій рівень полички.
Установіть температуру на 250 °C.

 М'ЯСО	 (°C)	 (хв.)
Свиняча гомілка, 2 шматки	180	100 - 120
Ніжка ягняти	190	110 - 130
Ціла курка	200	70 - 85
Ціла індичка, ставте посуд на перший рівень полички	180	210 - 240
Ціла качка	175	120 - 150
Ціла гуска, ставте посуд на перший рівень полички	175	150 - 200
Кролик, нарізаний шматочками	190	60 - 80
Заєць, нарізаний шматочками	190	150 - 200
Цілий фазан	190	90 - 120




Ставте посуд на другий рівень полички.
Установіть температуру на 190 °C.

 РИБА	 (хв.)	
Форель / Морський ляць	40 - 55	3 - 4 рибини
Тунець / Лосось	35 - 60	4 - 6 шматочків філе

 ГРИЛЬ	 (кг)	 (хв.) 1-й бік	 (хв.) 2-й бік
Стейки з філе, 4 шт.	0.8	12 - 15	12 - 14
Біфштекс, 4 шт.	0.6	10 - 12	6 - 8
Ковбаски/сосиски, 8	-	12 - 15	10 - 12
Відбивні котлети, 4 шт.	0.6	12 - 16	12 - 14
Курка, половина, 2	1	30 - 35	25 - 30
Кебаб, 4	-	10 - 15	10 - 12
Куряча грудина, 4 шт.	0.4	12 - 15	12 - 14
Бургери, 6	0.6	20 - 30	-
Рибне філе, 4 шт.	0.4	12 - 14	10 - 12
Грінки з бутербродною начинкою, 4 - 6	-	5 - 7	-
Тост, 4 - 6	-	2 - 4	2 - 3

CONVENTIONAL BAKING - РЕКОМЕНДОВАНІ АКСЕСУАРИ

Використовуйте темні матові форми та посуд. Вони краще поглинають тепло, ніж світлий колір та бліскучий посуд.

			
Деко для піци	Деко для випікання	Формочки	Форма для пирога
Темне, матове діаметр 28 см	Темне, матове діаметр 26 см	Керамічні діаметр 8 см, висота 5 см	Темне, матове діаметр 28 см

CONVENTIONAL BAKING

Для отримання найкращих результатів дотримуйтесь рекомендацій, зазначених у таблиці нижче.

				
Солодкі булочки, 12 шт.	деко для випікання або глибока жаровня	180	2	35 - 40
Булочки, 9 шт.	деко для випікання або глибока жаровня	180	2	35 - 40
Піца, заморожена, 0,35 кг	решітка	220	2	35 - 40
Рулет з джемом	деко для випікання або глибока жаровня	170	2	30 - 40
Брауні	деко для випікання або глибока жаровня	180	2	30 - 40
Суфле, 6 шт.	керамічні формочки на решітці	200	3	30 - 40
Бісквітні коржі	форма для коржа на решітці	170	2	20 - 30
Сендвіч «Вікторія»	форма для випікання на решітці	170	2	35 - 45
Приварена риба, 0,3 кг	деко для випікання або глибока жаровня	180	3	35 - 45
Ціла рибина, 0,2 кг	деко для випікання або глибока жаровня	180	3	35 - 45
Рибне філе, 0,3 кг	деко для піци на решітці	180	3	35 - 45
Варене м'ясо, 0,25 кг	деко для випікання або глибока жаровня	200	3	40 - 50
Шашлик, 0,5 кг	деко для випікання або глибока жаровня	200	3	25 - 35
Печиво, 16 шт.	деко для випікання або глибока жаровня	180	2	20 - 30
Макаруни, 20 шт.	деко для випікання або глибока жаровня	180	2	40 - 45
Кекс, 12 шт.	деко для випікання або глибока жаровня	170	2	30 - 40
Солона випічка, 16 шт.	деко для випікання або глибока жаровня	170	2	35 - 45
Печиво з пісочного тіста, 20 шт.	деко для випікання або глибока жаровня	150	2	40 - 50
Тарталетки, 8 шт.	деко для випікання або глибока жаровня	170	2	20 - 30

		 (°C)		 (хв.)
Овочі, варені, 0,4 кг	деко для випікання або глибока жаровня	180	3	35 - 40
Вегетаріанський омлет	деко для піци на ре- шітці	200	3	30 - 45
Середземно- морські овочі, 0,7 кг	деко для випікання або глибока жаровня	180	4	35 - 40

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УСТАНОВ

Тестування відповідно до стандарту IEC 60350-1.

				 (°C)	 (хв)	
Малень- кі тістеч- ка, 20 штук на деко	Традицій- не готу- вання	Деко для ви- пічки	3	170	20 - 30	-
Яблуч- ний пиріг, 2 форми Ø20 см	Традицій- не готу- вання	Комбі- нована решітка	1	170	80 - 120	-
Бісквіт, форма для тор- та Ø26 см	Традицій- не готу- вання	Комбі- нована решітка	2	170	35 - 45	-
Пісочні хлібобу- льочні вироби	Традицій- не готу- вання	Деко для ви- пічки	3	150	20 - 35	Попередньо ро- зігрійте духову шайбу протягом 10 хвилин.
Тост, 4- 6 штук	Гриль	Комбі- нована решітка	3	макс.	2-4 хвилини на одній сто- роні, 2-3 хви- лини на дру- гій стороні	Попередньо ро- зігрійте духову шайбу протягом 3 хвилин.

				 (°C)	 (хв)	
Бургер з яловичини, 6 штук, 0,6 кг	Гриль	Комбінована решітка та піддон для збирання жиру	3	макс.	20 - 30	Установіть комбіновану решітку на третій рівень, а піддон для збирання жиру — на другий рівень духової шафи. Коли пройде половина часу приготування, переверніть страву на другий бік. Попередньо розігрійте духову шафу протягом 3 хвилин.

ДОГЛЯД І ОЧИЩЕННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

ПРИМІТКИ ЩОДО ЧИЩЕННЯ



Засоби для чищення

Очистіть лицьову панель духової шафи за допомогою м'якої ганчірки, змоченої в теплій воді з додаванням м'якого засобу для чищення. Очистіть і перевірте ущільнювач дверцят навколо рами камери духовки.

Металеві поверхні слід чистити за допомогою розчину для чищення.

Використовуйте неагресивний засіб для чищення плям.



Щоденне користування

Очищуйте камеру духової шафи після кожного використання. Накопичення жиру й інших залишків їжі може спричинити загоряння.

Всередині духової шафи або на скляній панелі дверцят може утворюватися конденсат. Щоб зменшити конденсацію, перед приготуванням страви дайте приладові попрацювати протягом 10 хвилин. Не залишайте готові страви у духовій шафі довше 20 хвилин. Протирайте внутрішню камеру м'якою тканиною після кожного використання.



Аксесуари

Після кожного використання мийте та просушуйте всі аксесуари. Використовуйте м'яку ганчірку, змочену в теплій воді з додаванням неагресивного засобу для очищення. Не мийте аксесуари у посудомийній машині.







Аксесуари з антипригарним покриттям забороняється мити з використанням агресивних засобів чи гострих предметів.

ЯК ЗНЯТИ ТА ВСТАНОВИТИ: ДВЕРЦЯТА


Дверцята духової шафи складаються з двох скляних панелей. Для чищення дверцята і внутрішню скляну панель можна зняти. Перш, ніж знімати скляні панелі, прочитайте всю інструкцію «Зняття та встановлення дверцят».



УВАГА Не використовуйте духову шафу без скляних панелей.

Крок 1	Повністю відчиніть дверцята і утримуйте обидві завіси.	Крок 2	Підніміть і повністю поверніть важелі на обох шарнірах.
			
Крок 3	Закрийте дверцята духової шафи до першого фіксованого положення (наполовину). Потім підніміть і потягніть дверцята уперед, виймаючи їх із гнізд.	Крок 4	Покладіть дверцята на стійку поверхню, вкриту м'якою тканиною і вивільніть систему блокування для того, щоб витягти внутрішню скляну панель.
			
Крок 5	Поверніть фіксатори на 90° і вийміть їх із гнізд.	Крок 6	Спочатку обережно підніміть і зніміть скляну панель.
			
Крок 7	Помийте скляні панелі теплою водою з милом. Ретельно витріть скляні панелі. Не слід мити скляні панелі в посудомийній машині.		
Крок 8	Після очищення встановіть скляну панель і дверцята.		

При правильному встановленні оздоблення дверцят чути характерне клацання. Переконайтесь в тому, що ви правильно встановили внутрішню скляну панель.



ЯК ЗАМІНИТИ: ЛАМПА



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека враження електричним струмом. Лампа може бути гарячою.

Перед заміною лампи:

Крок 1	Крок 2	Крок 3
Вимкніть духову шафу. Зачекайте, доки духовка охолоне.	Відключіть духову шафу від електромережі.	Покладіть рушник на дно камери духовкої шафи.

Верхня лампа

Крок 1	Поверніть скляний плафон, щоб зняти його.	
Крок 2	Помийте скляний плафон.	
Крок 3	Замініть стару лампочку відповідною жаростійкою лампочкою, яка витримує нагрівання до 300 °C.	
Крок 4	Установіть скляний плафон.	

УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

ДІЇ В РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМ

У будь-яких випадках, які не зазначені у цій таблиці, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Проблема	Переконайтесь, що
Духова шафа не нагрівається.	Запобіжник перегорів.
Ущільнювач дверцят пошкоджено.	Не користуйтесь духовкою шафою. Зверніться до авторизованого сервісного центру.

Проблема	Переконайтесь, що
Лампа не світиться.	Лампочка перегоріла.

ДАНІ ЩОДО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Якщо Ви не можете вирішити проблему самостійно, зверніться до закладу, де Ви придбали прилад, або до авторизованого сервісного центру.

Дані, потрібні для сервісного центру, вказані на таблиці з технічними даними. Паспортна табличка розташована на передньому краї духової шафи. Не знімайте паспортну табличку з духової шафи.

Рекомендуємо записати дані тут:

Модель
Код виробу
Серійний номер

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Напруга	220-240 В
Частота	50 - 60 Гц

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК ВИРОБУ*

Назва постачальника	Zanussi	
Ідентифікатор моделі	ZZB510401B 944064827 ZZB510401W 944064829	
Індекс енергоефективності	94.9	
Клас енергоефективності	A	
Споживання енергії при стандартному завантаженні, традиційний режим	0.75 кВт•год/кг	
Кількість камер	1	
Джерело нагрівання	Електроенергія	
Гучність	56 л	
Тип духової шафи	Вбудована духовна шафа	
Маса	ZOB10401WU	27.5 кг
	ZOB10401XU	26.8 кг

*Для Європейського Союзу відповідно до положень ЄС 65/2014 і 66/2014.

Для Республіки Білорусь відповідно до СТБ 2478-2017, Додаток Г; СТБ 2477-2017, Додатки А і Б.

Для України відповідно до 568/32020.

Клас енергетичної ефективності не застосовується для Росії.

EN 60350-1 - Електричні побутові прилади для готування їжі — частина 1: Плити, духові шафи, парові духові шафи та грилі — способи вимірювання продуктивності.

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ



Духова шафа має функції, що допомагають зберігати електроенергію під час щоденного готування.

Переконайтесь у тому, що під час роботи дверцята духової шафи зачинено. Не відкривайте дверцята духової шафи занадто часто під час готування. Підтримуйте чистоту ущільнювача дверцята і переконайтесь, що його належним чином зафіковано.

Користуйтесь металевим посудом для покращення енергозбереження.

Коли можливо, не розігрівайте духову шафу перед готуванням.

Якщо ви послідовно готуєте кілька страв, зведіть перерви між ними до мінімуму.

Залишкове тепло

Якщо триває готування перевищує 30 хвилин, опустіть температуру в духовій шафі до мінімуму за 3-10 хвилин до завершення готування. Останні етапи готування страви будуть виконані за рахунок залишкового тепла.

Використовуйте залишкове тепло для розігрівання інших страв.

Підтримування страви теплою

Виберіть найнижчу температуру з можливих, щоб використати залишкове тепло для збереження їжі теплою.

Conventional Baking

Функція, призначена для збереження енергії під час готування.

При використанні цієї функції лампа вимкнена.

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколошнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних

приладів. Не викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

WWW.ZANUSSI.COM/SHOP



CE EAC

867341893-E-342022